




BOSCH

GTS 10 J Professional

**HEAVY
DUTY**



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 6YX (2021.09) PS / 152





1 609 92A 6YX


- en** Original instructions
- fr** Notice originale
- pt** Manual original
- zh** 正本使用说明书
- zh** 原始使用說明書
- th** หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ^{ต้นฉบับ}
- id** Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
- vi** Bản gốc hướng dẫn sử dụng
- ar** دليل التشغيل الأصلي
- fa** دفترچه راهنمای اصلی












English	Page 15
Français	Page 28
Português	Página 42
中文	頁 56
繁體中文	頁 67
ไทย	หน้า 78
Bahasa Indonesia	Halaman 94
Tiếng Việt	Trang 108
عرب	الصفحة 123
فارسی	صفحه 137




























j**k1****3 601 M30 5C2****k2****k3**






k4**A****B****C**





10 |



H**I****J1****J2**





O3**O4****O5****P**

English

Safety Instructions

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inatten-

tion while operating power tools may result in serious personal injury.

- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- ▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- ▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ▶ **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ▶ **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- ▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- ▶ **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

- ▶ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- ▶ **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Service

- ▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety instructions for table saws

Guarding related warnings

- ▶ **Keep guards in place. Guards must be in working order and be properly mounted.** A guard that is loose, damaged, or is not functioning correctly must be repaired or replaced.
- ▶ **Always use saw blade guard, riving knife and anti-kickback device for every through-cutting operation.** For through-cutting operations where the saw blade cuts completely through the thickness of the workpiece, the guard and other safety devices help reduce the risk of injury.
- ▶ **Immediately reattach the guarding system after completing an operation (such as rabbeting, dadoing or resawing cuts) which requires removal of the guard, riving knife and/or anti-kickback device.** The guard, riving knife and anti-kickback device help to reduce the risk of injury.
- ▶ **Make sure the saw blade is not contacting the guard, riving knife or the workpiece before the switch is turned on.** Inadvertent contact of these items with the saw blade could cause a hazardous condition.
- ▶ **Adjust the riving knife as described in this instruction manual.** Incorrect spacing, positioning and alignment can make the riving knife ineffective in reducing the likelihood of kickback.
- ▶ **For the riving knife and anti-kickback device to work, they must be engaged in the workpiece.** The riving knife and anti-kickback device are ineffective when cutting workpieces that are too short to be engaged with the riving knife and anti-kickback device. Under these conditions a kickback cannot be prevented by the riving knife and anti-kickback device.
- ▶ **Use the appropriate saw blade for the riving knife.** For the riving knife to function properly, the saw blade diameter must match the appropriate riving knife and the body of the saw blade must be thinner than the thickness of the riving knife and the cutting width of the saw blade must be wider than the thickness of the riving knife.

Cutting procedures warnings

- ▶ **DANGER: Never place your fingers or hands in the vicinity or in line with the saw blade.** A moment of inattention or a slip could direct your hand towards the saw blade and result in serious personal injury.
- ▶ **Feed the workpiece into the saw blade only against the direction of rotation.** Feeding the workpiece in the same direction that the saw blade is rotating above the table may result in the workpiece, and your hand, being pulled into the saw blade.
- ▶ **Never use the mitre gauge to feed the workpiece when ripping and do not use the rip fence as a length stop when cross cutting with the mitre gauge.** Guiding the workpiece with the rip fence and the mitre gauge at the same time increases the likelihood of saw blade binding and kickback.
- ▶ **When ripping, always apply the workpiece feeding force between the fence and the saw blade. Use a push stick when the distance between the fence and the saw blade is less than 150mm, and use a push block when this distance is less than 50 mm.** "Work helping" devices will keep your hand at a safe distance from the saw blade.
- ▶ **Use only the push stick provided by the manufacturer or constructed in accordance with the instructions.** This push stick provides sufficient distance of the hand from the saw blade.
- ▶ **Never use a damaged or cut push stick.** A damaged push stick may break causing your hand to slip into the saw blade.
- ▶ **Do not perform any operation "freehand". Always use either the rip fence or the mitre gauge to position and guide the workpiece.** "Freehand" means using your hands to support or guide the workpiece, in lieu of a rip fence or mitre gauge. Freehand sawing leads to misalignment, binding and kickback.
- ▶ **Never reach around or over a rotating saw blade.** Reaching for a workpiece may lead to accidental contact with the moving saw blade.
- ▶ **Provide auxiliary workpiece support to the rear and/or sides of the saw table for long and/or wide workpieces to keep them level.** A long and/or wide workpiece has a tendency to pivot on the table's edge, causing loss of control, saw blade binding and kickback.
- ▶ **Feed workpiece at an even pace. Do not bend or twist the workpiece. If jamming occurs, turn the tool off immediately, unplug the tool then clear the jam.** Jamming the saw blade by the workpiece can cause kickback or stall the motor.
- ▶ **Do not remove pieces of cut-off material while the saw is running.** The material may become trapped between the fence or inside the saw blade guard and the saw blade pulling your fingers into the saw blade. Turn the saw off and wait until the saw blade stops before removing material.

- ▶ **Use an auxiliary fence in contact with the table top when ripping workpieces less than 2 mm thick.** A thin workpiece may wedge under the rip fence and create a kickback.

Kickback causes and related warnings

Kickback is a sudden reaction of the workpiece due to a pinched, jammed saw blade or misaligned line of cut in the workpiece with respect to the saw blade or when a part of the workpiece binds between the saw blade and the rip fence or other fixed object.

Most frequently during kickback, the workpiece is lifted from the table by the rear portion of the saw blade and is propelled towards the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- ▶ **Never stand directly in line with the saw blade. Always position your body on the same side of the saw blade as the fence.** Kickback may propel the workpiece at high velocity towards anyone standing in front and in line with the saw blade.
- ▶ **Never reach over or in back of the saw blade to pull or to support the workpiece.** Accidental contact with the saw blade may occur or kickback may drag your fingers into the saw blade.
- ▶ **Never hold and press the workpiece that is being cut off against the rotating saw blade.** Pressing the workpiece being cut off against the saw blade will create a binding condition and kickback.
- ▶ **Align the fence to be parallel with the saw blade.** A misaligned fence will pinch the workpiece against the saw blade and create kickback.
- ▶ **Use a featherboard to guide the workpiece against the table and fence when making non-through cuts such as rabbeting, dadoing or resawing cuts.** A featherboard helps to control the workpiece in the event of a kickback.
- ▶ **Support large panels to minimise the risk of saw blade pinching and kickback.** Large panels tend to sag under their own weight. Support(s) must be placed under all portions of the panel overhanging the table top.
- ▶ **Use extra caution when cutting a workpiece that is twisted, knotted, warped or does not have a straight edge to guide it with a mitre gauge or along the fence.** A warped, knotted, or twisted workpiece is unstable and causes misalignment of the kerf with the saw blade, binding and kickback.
- ▶ **Never cut more than one workpiece, stacked vertically or horizontally.** The saw blade could pick up one or more pieces and cause kickback.
- ▶ **When restarting the saw with the saw blade in the workpiece, centre the saw blade in the kerf so that the saw teeth are not engaged in the material.** If the saw blade binds, it may lift up the workpiece and cause kickback when the saw is restarted.
- ▶ **Keep saw blades clean, sharp, and with sufficient set. Never use warped saw blades or saw blades with**

cracked or broken teeth. Sharp and properly set saw blades minimise binding, stalling and kickback.

Table saw operating procedure warnings

- ▶ **Turn off the table saw and disconnect the power cord when removing the table insert, changing the saw blade or making adjustments to the riving knife, anti-kickback device or saw blade guard, and when the machine is left unattended.** Precautionary measures will avoid accidents.
- ▶ **Never leave the table saw running unattended. Turn it off and don't leave the tool until it comes to a complete stop.** An unattended running saw is an uncontrolled hazard.
- ▶ **Locate the table saw in a well-lit and level area where you can maintain good footing and balance. It should be installed in an area that provides enough room to easily handle the size of your workpiece.** Cramped, dark areas, and uneven slippery floors invite accidents.
- ▶ **Frequently clean and remove sawdust from under the saw table and/or the dust collection device.** Accumulated sawdust is combustible and may self-ignite.
- ▶ **The table saw must be secured.** A table saw that is not properly secured may move or tip over.
- ▶ **Remove tools, wood scraps, etc. from the table before the table saw is turned on.** Distraction or a potential jam can be dangerous.
- ▶ **Always use saw blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.** Saw blades that do not match the mounting hardware of the saw will run off-centre, causing loss of control.
- ▶ **Never use damaged or incorrect saw blade mounting means such as flanges, saw blade washers, bolts or nuts.** These mounting means were specially designed for your saw, for safe operation and optimum performance.
- ▶ **Never stand on the table saw, do not use it as a stepping stool.** Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is accidentally contacted.
- ▶ **Make sure that the saw blade is installed to rotate in the proper direction. Do not use grinding wheels, wire brushes, or abrasive wheels on a table saw.** Improper saw blade installation or use of accessories not recommended may cause serious injury.

Additional safety warnings

- ▶ **When mounting the saw blade, wear protective gloves.** This poses a risk of injury.
- ▶ **Do not use HSS saw blades.** Such saw blades can easily break.
- ▶ **Only use saw blades that match the specifications given in this operating manual and that are tested and marked in accordance with EN 847-1**
- ▶ **Never use the tool without the table insert. Replace table insert if defective.** Without flawless table inserts, injuries are possible from the saw blade.

- **Keep your work area clean.** Material mixtures are particularly hazardous. Light metal dust may catch fire or explode.
- **Choose the saw blade suited to the material you want to work on.**
- **Only use saw blades that are recommended by the power tool manufacturer and are suitable for using on the material you want to saw.**
- **Only advance the workpiece towards the saw blade when it is running.** Otherwise there is a risk of kickback occurring if the saw blade catches in the workpiece.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362). If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug. The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

Symbols

The following symbols may be important for the operation of your power tool. Please take note of these symbols and their meaning. Correctly interpreting the symbols will help you to operate the power tool more effectively and safely.

Symbols and their meaning



Keep hands away from the cutting area while the power tool is running. Contact with the saw blade can lead to injuries.




Wear a dust mask.



Wear hearing protection. Exposure to noise can cause hearing loss.



Wear safety goggles.




Take note of the dimensions of the saw blade. The hole diameter must fit the tool spindle without play. If it is necessary to use reducers, ensure that the dimensions of the re-

Symbols and their meaning

ducer are suitable for the base blade thickness and the saw blade hole diameter, as well as the tool spindle diameter. Wherever possible, use the reducers provided with the saw blade.

The saw blade diameter must match the information specified on the symbol.




a The saw blade must be no more than 254 mm in diameter.

b The riving knife is 2.3 mm thick.


c The cutting direction of the teeth (direction of the arrow on the saw blade) must match the direction of the arrow on the riving knife.

d When changing the saw blade, make sure that the cutting width is no smaller than 2.4 mm and the base blade thickness is no larger than 2.2 mm. Otherwise, there is a risk that the riving knife will hook into the workpiece.



The riving knife is 2.3 mm thick.

The maximum possible workpiece height is 79 mm.




Left-hand side:

Indicates the direction of rotation of the crank for lowering (**transport position**) and raising (**work position**) the saw blade.

Right-hand side:

Indicates the position of the locking lever for securing the saw blade and setting the bevel angle (saw blade can be swivelled).

Symbols and their meaning

Oil the power tool as necessary at the points indicated.



Protection class II power tools are strengthened or double-insulated.



The CE mark provides confirmation from the manufacturer that the power tool complies with the applicable EU Directives.

Product Description and Specifications



Read all the safety and general instructions.

Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

Intended use

The power tool is a stationary machine for cutting in a straight line with and against the grain in hardwood, softwood, chipboard and fibreboard. Mitre angles of **-60°** to **+60°** as well as bevel angles of **-2°** to **47°** are possible. It is also possible to saw aluminium profiles and plastic using the appropriate saw blades.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- | | | | |
|------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Guide groove for parallel guide | (17) | Locking lever for setting the bevel angle |
| (2) | Scale for spacing between saw blade and parallel guide | (18) | Hand wheel |
| (3) | Angle guide | (19) | Crank for raising and lowering the saw blade |
| (4) | Recessed handles | (20) | On/off switch safety flap |
| (5) | Guide groove for angle guide | (21) | Hex key (2 mm) |
| (6) | Protective cover | (22) | Hex key (5 mm) |
| (7) | Saw table | (23) | Ring spanner (23 mm) |
| (8) | Riving knife | (24) | Push stick |
| (9) | Anti-kickback pawls ^{a)} | (25) | Adjusting screw for adjusting the clamping force of the parallel guide |
| (10) | Parallel guide | (26) | Table insert |
| (11) | V guide groove on the saw table for the parallel guide | (27) | Saw blade |
| (12) | Mounting holes | (28) | Magnifying glass |
| (13) | Carrying handle | (29) | Profile rail |
| (14) | Saw table expansion | (30) | Cable holder |
| (15) | Fixing clip for the GTA 600 saw stand | (31) | Holding clip for storing the additional parallel guide |
| (16) | Clamping handle for saw table expansion | (32) | Chip ejector |
| | | (33) | Dust extraction adapter |
| | | (34) | Bracket for storing the protective cover |
| | | (35) | Clamping lever for riving knife |
| | | (36) | Hex socket screws for riving knife ^{a)} |
| | | (37) | Positioning pins for riving knife |
| | | (38) | Recesses for table insert |
| | | (39) | Clamping lever for protective cover |
| | | (40) | Guide pin for protective cover |
| | | (41) | Clamping handle for parallel guide |
| | | (42) | V guide for parallel guide |
| | | (43) | Additional parallel guide |
| | | (44) | "Additional parallel guide" fastening set |
| | | (45) | Guide rail for angle guide |
| | | (46) | "Profile rail" fastening set |
| | | (47) | Fastening screw for chip ejector |
| | | (48) | Push buttons for retracting the guide bolt of the anti-kickback pawls ^{a)} |
| | | (49) | Clamping nut |
| | | (50) | Spindle locking lever |
| | | (51) | Clamping flange |
| | | (52) | Tool spindle |
| | | (53) | Mounting flange |
| | | (54) | Angle indicator (vertical) |
| | | (55) | Scale for bevel angles |
| | | (56) | Locking knob for all mitre angles |
| | | (57) | Angle indicator on the angle guide |
| | | (58) | Saw table spacing indicator |
| | | (59) | On button |
| | | (60) | Knurled nut for profile rail |

- | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| (61) | Cross-head screw for setting the 0° stop | (70) | Screw for parallel guide spacing indicator |
| (62) | Stop for 0° bevel angle | (71) | Adjusting screws for table insert |
| (63) | Screw for bevel angle indicator | (72) | Bracket for storing the "additional parallel guide" fastening set |
| (64) | Cross-head screw for setting the 45° stop | (73) | Holding clip for storing the dust extraction adapter |
| (65) | Stop for 45° bevel angle | (74) | Bracket for storing the anti-kickback pawls ^{a)} |
| (66) | Hex socket screws (5 mm) on the front for adjusting the parallelism of the saw blade | (75) | Securing nut for the ring spanner and for hanging the push stick |
| (67) | Hex socket screws (5 mm) on the rear for adjusting the parallelism of the saw blade | (76) | Bracket for storing the hex key |
| (68) | Screw for saw table spacing indicator | (77) | Holding clip for storing the angle guide |
| (69) | Hex socket screws (5 mm) for adjusting the parallelism of the parallel guide | a) | Country version 3 601 M30 5C2 |

Technical Data

Table saw	GTS 10 J	GTS 10 J
Article number	3 601 M30 5..	3 601 M30 5C2
Rated power input	W	1800
Rated voltage	V	220–240
Frequency	Hz	50/60
No-load speed	min ⁻¹	3650
Starting current limitation		●
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	26.2
Protection class	□ / II	□ / II
Dimensions (including detachable parts of the tool)		
Width x depth x height	mm	640 x 706 x 330
Dimensions of suitable saw blades		
Saw blade diameter	mm	254
Base blade thickness	mm	< 2.2
Min. tooth thickness/offset	mm	> 2.4
Hole diameter	mm	25.4

Maximum workpiece dimensions: (see "Maximum workpiece dimensions", page 25)

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

- Parallel guide
- Additional parallel guide (43)
- "Additional parallel guide" fastening set (44) (3 fastening screws, 3 washers, 3 wing nuts)
- Protective cover (6)
- Anti-kickback pawls (9) (Country version **3 601 M30 5C2**)
- Hex key (22)
- Hex key (21)
- Ring spanner (23)
- Push stick (24)
- Table insert (26)
- Dust extraction adapter (33)

Assembly

- Avoid starting the power tool unintentionally. The mains plug must not be connected to the power supply during assembly or when carrying out any kind of work on the power tool.

Items included

Check to ensure that all the parts listed below have been supplied before using the power tool for the first time:

- Table saw with fitted saw blade (27) and riving knife (8)
- Angle guide (3)
- Profile rail (29)
- "Profile rail" fastening set (46) (guide plate, knurled nut, screw, washer)

Note: Check the power tool for possible damage.

Before continuing to use the power tool, carefully check that all protective devices or slightly damaged parts are working perfectly and according to specifications. Check that the moving parts are working perfectly and without jamming; check whether any parts are damaged. All parts must be fit-

ted correctly and all the conditions necessary to ensure smooth operation must be met. If the protective devices or any parts become damaged, you must have them properly repaired or replaced by an authorised service centre.

Fitting individual components

- Carefully remove all parts included in the delivery from their packaging.
 - Remove all packing material from the power tool and the accessories provided.
 - Make sure that you remove the packaging material beneath the motor block.
- The following parts of the tool are attached directly to the housing: Push stick (24), ring spanner (23), hex key (22) and (21), parallel guide (10), angle guide (3), dust extraction adapter (33), additional parallel guide (43) with fastening set (44), protective cover (6).
- If you require one of these parts, remove it carefully from its storage location.

Positioning the riving knife (see figures a1-a2)

Note: If necessary, clean all parts to be fitted before you position them.

- Turn the crank (19) clockwise as far as possible so that the saw blade (27) is in the highest possible position above the saw table.
- Loosen the clamping lever (35).
or
country version 3 601 M30 5C2 : Loosen the hex socket screws (36) with the hex key (22).
- Slide the riving knife (8) towards the clamping lever (35) until it can be pulled upwards.
- Pull the riving knife all the way up until it is positioned exactly over the centre of the saw blade.
- Allow both pins (37) to engage in the lower bore holes in the riving knife and then retighten the clamping lever (35) or the hex socket screws (36).

Fitting the table insert (see figure b)

- Hook the table insert (26) into the rear recesses (38) of the tool chamber.
- Guide the table insert down.
- Press down on the table insert until it engages in the front of the tool chamber.

The front side of the table insert (26) must lie flush with or a little below the saw table; the rear must lie flush with or a little above the saw table.

Fitting the protective cover (see figures c1-c2)

Note: Only fit the protective cover when the riving knife is in the top position directly over the centre of the saw blade (see figure a2). Do not fit the protective cover when the riving knife is in the bottom position (position when delivered/position for sawing grooves) (see figure a1).

- Loosen the clamping lever (39) and remove the protective cover (6) from the bracket (34).

- Hold the saw blade guard (upper metal rail) of the protective cover (6) with one hand, while using the other hand to move the clamping lever (39) up.
 - Push the guide pin (40) backwards into the groove on the riving knife (8).
 - Move the protective cover (6) down until the saw blade guard (upper metal rail) is **parallel** with the surface of the saw table (7).
 - Push the clamping lever (39) down. The clamping lever must be felt and heard to engage; the protective cover (6) must be securely and safely fitted.
- **Always check that the blade guard can move properly before use. Do not use the power tool if the blade guard cannot move freely and does not close immediately.**

Fitting the parallel guide (see figure d)

The parallel guide (10) can be positioned on either the left or the right of the saw blade.

- Loosen the clamping handle (41) of the parallel guide (10). This lightens the load on the V guide (42).
- First insert the parallel guide with the V guide into the guide groove (11) of the saw table. Then position the parallel guide in the front guide groove (1) of the saw table. The parallel guide can now be moved freely.
- To secure the parallel guide, push the clamping handle (41) down.

Fitting the additional parallel guide (see figure e)

To saw narrow workpieces and bevel angles, you must fit the additional parallel guide (43) on the parallel guide (10). The additional parallel guide can be fitted on the left or right of the parallel guide (10) as required.

Use the "additional parallel guide" fastening set (44) (two fastening screws, two washers, two wing nuts) for fitting the guide.

- Slide the fastening screws through the lateral holes on the parallel guide (10).
- The heads of the screws are used to guide the additional parallel guide.
- Slide the additional parallel guide (43) over the heads of the fastening screws.
- Place the washers on the fastening screws and tighten the screws using the wing nuts.

Fitting the angle guide (see figure f1-f2)

- Push the rail (45) of the angle guide (3) into one of the guide grooves (5) provided in the saw table.

To make it easier to position long workpieces, the angle guide can be extended with the profile rail (29).

- If necessary, fit the profile rail on the angle guide using the fastening set (46).

Dust/chip extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of wood, minerals and metal can be harmful to human health. Touching or breathing in this dust can trigger allergic reac-

tions and/or cause respiratory illnesses in the user or in people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be machined by specialists.

- Use a dust extraction system that is suitable for the material wherever possible.
- Provide good ventilation at the workplace.
- It is advisable to wear a P2 filter class breathing mask. The regulations on the material being machined that apply in the country of use must be observed.

The dust/chip extraction system can be blocked by dust, chips or fragments of the workpiece.

- Switch the power tool off and pull the mains plug out of the socket.
- Wait until the saw blade has come to a complete stop.
- Determine the cause of the blockage and eliminate it.
- **Avoid dust accumulation at the workplace.** Dust can easily ignite.
- **To prevent the risk of fire when sawing aluminium, empty the chip ejector and do not use chip extraction.**

Emptying the chip ejector (see figure g)

You can empty the chip ejector (32) to remove workpiece fragments and large chips.

- Switch the power tool off and pull the mains plug out of the socket.
- Wait until the saw blade has come to a complete stop.
- Loosen the fastening screw (47) using the hex key (22).
- Pull out the chip ejector (32) and remove the workpiece fragments and chips.
- Refit the chip ejector on the power tool.

External dust extraction (see figure h)

Use the dust extraction adapter (33) provided to connect a dust extractor to the chip ejector (32).

- Securely attach the dust extraction adapter (33) and the dust extraction hose.

The dust extractor must be suitable for the material being worked.

When extracting dry dust that is especially detrimental to health or carcinogenic, use a special dust extractor.

Stationary or flexible mounting

- **To ensure safe handling, the power tool must be mounted on a flat, stable work surface (e.g. work bench) before use.**

Mounting on a work surface (see figure i)

- Use suitable screw fasteners to secure the power tool to the work surface. The holes (12) are used for this purpose.

Mounting on a Bosch saw stand (see figure j)

Thanks to their height-adjustable legs, Bosch saw stands (e.g. **GTA 600**) provide firm support for the power tool on any surface.

- **Read all the warnings and instructions included with the saw stand.** Failure to observe the warnings and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- **Assemble the saw stand properly before mounting the power tool.** Correct assembly is important to prevent the risk of collapsing.

- Mount the power tool on the saw stand in the transport position.

Changing the saw blade (see figures k1-k4)

- **Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.**

- **When mounting the saw blade, wear protective gloves.** This poses a risk of injury.

- **Only use saw blades the maximum permitted speed of which is higher than the no-load speed of the power tool.**

- **Only use saw blades that match the specifications given in this operating manual and that are tested and marked in accordance with EN 847-1**

- **Only use saw blades that are recommended by the power tool manufacturer and are suitable for use on the material you want to saw.** This prevents the saw tooth tips from overheating and the plastic you want to saw from melting.

- **Do not use HSS saw blades.** Such saw blades can easily break.

Removing the saw blade

- Turn the crank (19) clockwise as far as possible so that the saw blade (27) is in the highest possible position above the saw table.

- Open the clamping lever (39) and pull the protective cover (6) out of the groove on the riving knife (8).

- Additionally, for country version **3 601 M30 5C2**: Press the push buttons (48) and retract the anti-kickback pawls (9) from the hole in the riving knife (8).

- Use a screwdriver to lift the table insert (26) at the front and remove it from the tool chamber.

- Turn the clamping nut (49) using the ring spanner (23) while pulling the spindle locking lever (50) until it engages.

- Keep pulling the spindle locking lever and unscrew the clamping nut anticlockwise.

- Remove the clamping flange (51).

- Remove the saw blade (27).

Fitting the saw blade

If necessary, clean all the parts you want to fit before installing them.

- Place the new saw blade on the mounting flange (53) of the tool spindle (52).

Note: Use sufficiently large saw blades. The radial clearance between the saw blade and the riving knife must not exceed 3–8 mm (max.).

► When mounting the saw blade, ensure that the cutting direction of the teeth (direction of the arrow on the saw blade) matches the direction of the arrow on the riving knife.

- Fit the clamping flange (51) and the clamping nut (49).
- Turn the clamping nut (49) using the ring spanner (23) while pulling the spindle locking lever (50) until it engages.
- Tighten the clamping nut by turning it clockwise.
- Reinsert the table insert (26).
- Refit the protective cover (6).
- In addition for country version 3 601 M30 5C2 : Refit the anti-kickback pawls (9).

Operation

► Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.

Transport position and work position of the saw blade

Transport position

- Remove the protective cover (6), remove the table insert (26) and place the riving knife (8) in the bottom position. Reinsert the table insert (26).
- Turn the crank (19) anticlockwise until the teeth of the saw blade (27) lie below the saw table (7).
- Push the saw table expansion (14) in fully. Push the clamping handle (16) down. This fixes the saw table expansion in place.

Work position

- Position the riving knife (8) in the top position directly over the centre of the saw blade, insert the table insert (26) and fit the protective cover (6).
- Turn the crank (19) clockwise until the top teeth of the saw blade (27) are approx. 3–6 mm above the workpiece.

Setting mitre and bevel angles

To ensure precise cuts, the basic settings of the power tool must be checked and adjusted as necessary after intensive use.

Setting Bevel Angles (saw blade) (see figure A)

The bevel angle can be set between -2° and 47°.

- Loosen the locking lever (17) by turning it anticlockwise.

Note: When the locking lever is fully loosened, gravity causes the saw blade to tilt into a position that corresponds to approximately 30°.

- Pull or push the hand wheel (18) along the slotted link until the angle indicator (54) shows the required bevel angle.
- Hold the hand wheel in this position and retighten the locking lever (17).

For quick and precise setting of the standard bevel angles of 0° and 45°, there are pre-set stops ((62)),((65)).

Setting mitre angles (angle guide) (see figure B)

The mitre angle can be set between 60° (left-hand side) and 60° (right-hand side).

- Loosen the locking knob (56) if it is tightened.
- Turn the angle guide until the angle indicator (57) shows the required mitre angle.
- Retighten the locking knob (56).

Extending the saw table

The free end of long and heavy workpieces must have something placed underneath it or be supported.

Saw table expansion (see figure C)

The saw table expansion (14) increases the width of the saw table (7) on the right to a maximum of 625 mm.

- Pull the clamping handle (16) for the saw table expansion all the way up.
- Pull out the saw table expansion (14) to the required length.
- Push the clamping handle (16) down. This fixes the saw table expansion in place.

Adjusting the parallel guide

The parallel guide can be positioned on either the left (black scale) or the right (silver scale) of the saw blade. The marking in the magnifying glass (28) indicates the set distance of the parallel guide to the saw blade on the scale (2).

Position the parallel guide on the required side of the saw blade.

Adjusting the parallel guide when the saw table is not pulled out

- Loosen the clamping handle (41) of the parallel guide. Move the parallel guide until the marking in the magnifying glass (28) indicates the desired distance from the saw blade.
When the saw table is not pulled out, the lower marking on the silver scale applies (2).
- To secure it in place, push the clamping handle (41) back down.

Adjusting the parallel guide when the saw table is pulled out (see figure D)

- Position the parallel guide on the right of the saw blade. Move the parallel guide until the marking in the magnifying glass (28) shows 26 cm on the lower scale.
To secure it in place, push the clamping handle (41) back down.
- Pull the clamping handle (16) for the saw table expansion all the way up.

- Pull out the saw table expansion (14) until the spacing indicator (58) shows the desired distance from the saw blade on the upper scale.
- Push the clamping handle (16) down.
This fixes the saw table expansion in place.

Adjusting the additional parallel guide (see figure E)

To saw narrow workpieces and bevel angles, you must fit the additional parallel guide (43) on the parallel guide .

The additional parallel guide can be fitted on the left or right of the parallel guide as required.

When sawing, workpieces can become jammed between the parallel guide and the saw blade, caught in the saw blade as it rises and ejected.

You should therefore set the additional parallel guide so that the end of the guide is between the front tooth of the saw blade and the front edge of the riving knife.

- To do so, loosen all wing nuts of the fastening set (44) and move the additional parallel guide until only the front two screws are used for attachment.
- Retighten the wing nuts.

Adjusting the riving knife

The riving knife (8) prevents the saw blade (27) from becoming jammed in the kerf. Otherwise there is a risk of kick-back occurring if the saw blade catches in the workpiece. It is therefore important to ensure that the riving knife is set up correctly:

- The radial clearance between the saw blade and the riving knife must not exceed 3–8 mm (max.).
- The thickness of the riving knife must be smaller than the cutting width and larger than the base blade thickness.
- The riving knife must always be aligned with the saw blade.
- For normal cuts, the riving knife must always be in the highest possible position.

Adjusting the riving knife height (see figure F)

The height of the riving knife must be adjusted in order to saw grooves.

- **Only use the power tool for grooving or routing if a suitable protective guard (e.g. tunnel blade guard, featherboard) is in place.**
- Open the clamping lever (39) and pull the protective cover (6) out of the groove on the riving knife (8).
To prevent damage to the protective guard, store it in the bracket (34) provided on the housing (see also figure 01).
- Additionally, for country version **3 601 M30 5C2**: Press the push buttons (48) together and retract the anti-kickback pawls (9) from the hole in the riving knife (8). To securely store the anti-kickback pawls, fix them in the bracket (74) provided on the housing (see also figure 01).

- Turn the crank (19) clockwise as far as possible so that the saw blade (27) is in the highest possible position above the saw table.
- Loosen the clamping lever (35).
 - or
 - country version **3 601 M30 5C2**: Loosen the hex socket screws (36) with the hex key (22).
- Pull the riving knife off the pins (37) (pull the clamping lever (35) outwards slightly) and push the riving knife (8) down as far as possible.
- Allow both pins (37) to engage in the upper bore holes in the riving knife and then retighten the clamping lever (35).

Start-up

- **Pay attention to the mains voltage.** The voltage of the power source must match the voltage specified on the rating plate of the power tool.
- **Products that are only sold in AUS and NZ:** Use a residual current device (RCD) with a nominal residual current of 30 mA or less.

Switching on (see figure G1)

- Fold up the safety flap (20).
- To start, press the green "on" button (59).
- Drop the safety flap (20) back down.

Switching off (see figure G2)

- Press the safety flap (20).

Power outage

The on/off switch acts as a zero-voltage switch that prevents the power tool from starting up again following a power outage (e.g. if the mains plug is removed during operation). To restart the power tool following a power outage, press the green "on" button (59) again.

Practical advice

General sawing instructions

- **Before making any cuts, first make sure that the saw blade cannot come into contact with the stops or any other parts of the tool at any time.**
- **Only use the power tool for grooving or routing if a suitable protective guard (e.g. tunnel blade guard, featherboard) is in place.**
- **Do not use the power tool for cutting slots (stopped grooves).**

Protect the saw blade against impact and shock. Do not subject the saw blade to lateral pressure.

The riving knife must be aligned with the saw blade in order to prevent the workpiece from jamming.

Do not saw workpieces that have become bent or twisted out of shape. The workpiece must always have a straight edge to face against the parallel guide.

Always store the push stick on the power tool.

Position of the operator (see figure H)

- **Never stand directly in line with the saw blade. Always position your body on the same side of the saw blade as the fence.** Kickback may propel the workpiece at high velocity towards anyone standing in front and in line with the saw blade.
- Keep hands, fingers and arms away from the rotating saw blade.

Pay attention to the following instructions:

- Hold the workpiece firmly with both hands and press it securely against the saw table.
- When using narrow workpieces or sawing bevel angles, always use the push stick (24) and the additional parallel guide (43) provided.

Maximum workpiece dimensions

Bevel angle	max. height of the work-piece [mm]
0°	79
45°	56

Sawing

Making straight cuts

- Adjust the parallel guide to the desired cutting width.
- Place the workpiece on the saw table in front of the protective cover (6).
- Use the crank (19) to raise or lower the saw blade as far up or down as needed to position the top teeth of the saw blade (27) approx. 3–6 mm above the workpiece.
- Switch on the power tool.
- Saw through the workpiece applying uniform feed. If you apply too much pressure, the tip of the saw blade could overheat and damage the workpiece.
- Switch off the power tool and wait until the saw blade has come to a complete stop.

Sawing a bevel angle

- Set the required saw blade bevel angle. If the saw blade is tilted to the left, the parallel guide must be to the right of the blade.
- Follow the work steps set out in the (see "Making straight cuts", page 25) section

Sawing mitre angles (see figure I)

- Set the required mitre angle on the angle guide (3).
- Place the workpiece on the profile rail (29). The profile must not be positioned along the cut line. If it is, loosen the knurled nut (60) and reposition the profile rail.
- Use the crank (19) to raise or lower the saw blade as far up or down as needed to position the top teeth of the saw blade (27) approx. 3–6 mm above the workpiece.
- Switch the power tool on.
- Hold the workpiece against the profile rail (29) with one hand; place your other hand on the locking knob (56) and

slide the angle guide slowly forwards in the guide groove (5).

- Switch off the power tool and wait until the saw blade has come to a complete stop.

Checking and adjusting the basic settings

To ensure precise cuts, the basic settings of the power tool must be checked and adjusted as necessary after intensive use.

Experience and suitable special tools are required for this. A Bosch after-sales service point will handle this work quickly and reliably.

Adjusting the stops for a standard bevel angle 0°/45°

- Bring the power tool into the work position.
- Set the saw blade to a bevel angle of 0°.
- Remove the blade guard (6).

Checking (see figure J1)

- Set an angle gauge to 90° and place it on the saw table (7).

The leg of the angle gauge must be flush with the saw blade (27) along its entire length.

Setting (see figure J2)

- Loosen the screw (61). This enables the 0° stop (62) to be moved.
- Loosen the locking lever (17).
- Slide the hand wheel (18) towards the 0° stop until the leg of the angle gauge is flush with the saw blade along its entire length.
- Hold the hand wheel in this position and retighten the locking lever (17).
- Retighten the screw (61).

If the angle indicator (54) is not aligned with the 0° mark on the scale (55) following adjustment, loosen the screw (63) using a conventional cross-headed screwdriver and align the angle indicator along the 0° mark.

Repeat the work step above for the bevel angle of 45° (loosen the screw (64); move the 45° stop (65)). The angle indicator (54) must not be repositioned when doing this.

Parallelism of the saw blade with the guide grooves of the angle guide (see figure K)

- Bring the power tool into the work position.
- Remove the blade guard (6).

Checking

- Use a pencil to mark the first left-hand saw tooth that is visible at the back above the table insert.
- Set an angle gauge to 90° and place it on the edge of the guide groove (5).
- Move the leg of the angle gauge until it touches the marked saw tooth and read the distance between the saw blade and the guide groove.
- Turn the saw blade until the marked tooth at the front lies above the table insert.
- Move the angle gauge along the guide groove up to the marked saw tooth.

- Measure the distance between the saw blade and the guide groove again.

The two measured distances must be identical.

Setting

- Loosen the hex socket screws (66) at the front beneath the saw table and the hex socket screws (67) at the rear beneath the saw table using the hex key (22) provided.
- Carefully move the saw blade until it lies parallel with the guide groove (5).
- Retighten all screws (66) and (67).

Adjusting the saw table spacing indicator (see figure L)

- Position the parallel guide on the right of the saw blade. Move the parallel guide until the marking in the magnifying glass (28) shows 26 cm on the lower scale. To secure it in place, push the clamping handle (41) back down.
- Pull the clamping handle (16) all the way up and pull the saw table expansion (14) out as far as possible.

Checking

The upper scale (2) of the spacing indicator (58) must show the same value as the marking in the magnifying glass (28) on the lower scale (2).

Setting

- Pull the saw table expansion (14) out fully.
- Loosen the screw (68) with a cross-headed screwdriver and align the spacing indicator (58) along the 26 cm mark on the upper scale (2).

Adjusting the parallelism of the parallel guide (see figure M)

- Bring the power tool into the work position.
- Remove the blade guard (6).
- Loosen the clamping handle (41) of the parallel guide and move it until it touches the saw blade.

Checking

The parallel guide must touch the saw blade along its entire length.

Setting

- Loosen the hex socket screws (69) using the hex key (22) provided.
- Carefully move the parallel guide until it touches the saw blade along its entire length.
- Hold the parallel guide in this position and push the clamping handle (41) down again.
- Retighten the hex socket screws (69).

Adjusting the clamping force of the parallel guide

The clamping force of the parallel guide can deteriorate after frequent use.

- Tighten the adjusting screw (25) until the parallel guide can be securely fixed to the saw table again.

Adjusting the magnifying glass of the parallel guide (see figure M)

- Bring the power tool into the work position.
- Remove the protective cover (6).

- Move the parallel guide from the right until it touches the saw blade.

Checking

The marking in the magnifying glass (28) must be in line with the 0 mm mark on the scale (2).

Setting

- Loosen the screw (70) using a cross-headed screwdriver and align the marking along the 0 mm mark.

Adjusting the level of the table insert (see figure N)

Checking

The front side of the table insert (26) must lie flush with or a little below the saw table; the rear must lie flush with or a little above the saw table.

Setting

- Remove the table insert (26).
- Use the hex key (22) to set the correct level of the four adjusting screws (71).

Storage and transport

Storing tool elements (see figures O1–O5)

You can attach certain tool elements to the power tool to store them.

- Detach the additional parallel guide (43) from the parallel guide .
- Place all loose components of the tool in their storage compartments on the housing (see the following table).

Fig- ure	Tool element	Storage compartment
01	Protective cover (6)	Place in the recess on the bracket (34) and secure using the clamping lever (39)
01	Anti-kickback pawls (9) (Country version 3 601 M30 5C2)	Press the push buttons (48) together and allow them to engage in the hole of the bracket (74)
02	"Additional parallel guide" fastening set (44)	Clip into the brackets (72)
02	Dust extraction ad- apter (33)	Slide into the holding clips (73)
03	Ring spanner (23)	Secure in the storage compartment using the securing nut (75)
03	Push stick (24)	Suspend using the securing nut (75) and slide to secure
04	Parallel guide	Turn around, suspend from below in the guide rails and secure the clamping handle (41)
05	Hex key (22) Hex key (21)	Slide into the brackets (76)
05	Angle guide (3)	Slide into the holding clips (77)

Fig- ure	Tool element	Storage compartment
05	Additional parallel guide (43)	Slide into the holding clips (31) (short side facing up, long side facing the rear)

Transporting the power tool

Before transporting the power tool, the following steps must be carried out:

- Bring the power tool into the transport position.
 - Remove all accessories that cannot be securely fitted to the power tool.
If possible, transport unused saw blades in an enclosed container.
 - Slide the saw table expansion (14) in fully and push the clamping handle (16) down to secure it in place.
 - Wrap the power cable around the cable holder (30).
 - Use the carrying handles (13) to lift or transport the tool.
- Only use the transport devices to transport the power tool and never the protective devices.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.
- To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be replaced, this must be done by **Bosch** or by an after-sales service centre that is authorised to repair **Bosch** power tools.

Cleaning

Always remove dust and chips after working by blowing out with compressed air or using a brush.

Lubricating the power tool

Lubricant:



SAE 10/SAE 20 engine oil

- Oil the power tool as necessary at the points indicated (see figure P).

An authorised Bosch after-sales service point will handle this work quickly and reliably.

- Dispose of lubricants and cleaning products in an environmentally friendly manner, taking legal regulations into account.

Noise reduction measures

Measures implemented by the manufacturer:

- Soft start
- Provided with a saw blade specially developed for noise reduction

Measures implemented by the operator:

- Low-vibration mounting on a stable work surface
- Use of saw blades with noise-reducing functions
- Regular cleaning of the saw blade and power tool

Accessories

	Article number
Dust bag	2 610 015 511
Dust extraction adapter	2 610 015 509
Y adapter TSVH 3	2 610 015 513
Angle guide	2 610 015 507
Push stick	2 610 015 022
GTA 600 saw stand	0 601 B22 001
Saw blades for wood and fibreboard, panels and strips	
254 x 25.4 mm saw blade, 40 teeth	2 608 640 901
254 x 25.4 mm saw blade, 60 teeth	2 608 640 902

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd. (220975-V) PT/SMY

No. 8A, Jalan 13/6

46200 Petaling Jaya

Selangor

Tel.: (03) 79663194

Toll-Free: 1800 880188

Fax: (03) 79583838

E-Mail: kiaothoe.chong@my.bosch.com

www.bosch-pt.com.my

You can find further service addresses at:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

The power tool, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.



Do not dispose of power tools along with household waste.

Français

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique

AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique.

Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

► **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.**

Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

► **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

► **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

► **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.

► **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

► **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

► **Ne pas maltraiter le cordon.** Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

► **Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.**

L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

► **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

► **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.

► **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.

► **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

► **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.

► **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.

► **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

► **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

► **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser.** Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de l'outil électrique

► **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application.** L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

- ▶ **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement.** Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- ▶ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- ▶ **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- ▶ **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires.** Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
- ▶ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- ▶ **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
- ▶ **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.

Maintenance et entretien

- ▶ **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

Instructions de sécurité relatives aux scies circulaires à table

Avertissements relatifs à la protection

- ▶ **Laisser les protecteurs en place. Les protecteurs doivent être en état de fonctionnement et montés correctement.** Un protecteur mal fixé, endommagé ou ne fonctionnant pas correctement doit être réparé ou remplacé.

- ▶ **Toujours utiliser un protecteur de lames, un couteau diviseur et un appareil anti-recul pour toute opération de coupe traversante.** Pour les opérations de coupe traversante où la lame traverse complètement l'épaisseur de la pièce, le protecteur et les autres appareils de sécurité contribuent à limiter le risque de blessure.
- ▶ **Fixer de nouveau immédiatement le protecteur après l'exécution d'une opération (telle que le refulement, l'engravure ou la refente) qui nécessite l'enlèvement du protecteur, du couteau diviseur et/ou de l'appareil anti-recul.** Le protecteur, le couteau diviseur et l'appareil anti-recul contribuent à limiter le risque de blessure.
- ▶ **Veiller à ce que la lame n'entre pas en contact avec le protecteur, le couteau diviseur ou la pièce avant le déclenchement du commutateur.** Un contact involontaire de ces éléments avec la lame pourrait entraîner un fonctionnement dangereux.
- ▶ **Ajuster le couteau diviseur comme décrit dans la notice d'utilisation.** Un espacement, un positionnement et un alignement incorrects peuvent empêcher le couteau diviseur de limiter le risque de recul.
- ▶ **Pour que le couteau diviseur et l'appareil anti-recul fonctionnent, ils doivent être engagés dans la pièce.** Le couteau diviseur et l'appareil anti-recul sont inefficaces lorsque l'on coupe des pièces trop courtes pour que le couteau diviseur et l'appareil anti-recul puissent s'y engager. Dans ces conditions, le couteau diviseur et l'appareil anti-recul ne peuvent pas empêcher un recul de se produire.
- ▶ **Utiliser la lame appropriée au couteau diviseur.** Pour que le couteau diviseur fonctionne correctement, le diamètre de la lame doit correspondre au couteau diviseur approprié, l'épaisseur de la lame de scie doit être plus mince que celle du couteau diviseur et la largeur de coupe de la lame de scie doit être supérieure à l'épaisseur du couteau diviseur.

Avertissements relatifs aux modes opératoires de coupe

- ▶ **DANGER: Ne jamais mettre les doigts ou les mains à proximité ou dans l'alignement de la lame.** Votre main pourrait glisser ou se diriger vers la lame dans un moment d'inattention et entraîner une blessure grave.
- ▶ **Avancer la pièce en direction de la lame uniquement dans le sens inverse de rotation.** L'avance de la pièce dans le même sens que le sens de rotation de la lame au-dessus de la table peut entraîner la pièce et la main dans la lame.
- ▶ **Ne jamais utiliser le guide inclinable pour avancer la pièce lors d'un sciage en long et ne pas utiliser le guide longitudinal comme butée longitudinale lors d'un sciage en travers à l'aide du guide inclinable.** Le guidage de la pièce en utilisant en même temps le guide longitudinal et le guide inclinable augmente le risque de blocage de la lame et de recul.
- ▶ **Lors d'un sciage en long, toujours appliquer la force d'alimentation de la pièce entre le guide et la lame.**

- Utiliser un pousoir lorsque la distance entre le guide et la lame est inférieure à 150mm et utiliser un bloc-pousoir lorsque cette distance est inférieure à 50 mm.** Des appareils d'aide à l'utilisation maintiendront la main à une distance sans risque de la lame.
- **Utiliser seulement le pousoir fourni par le fabricant ou construit conformément aux instructions.** Ce pousoir permet de garder une distance suffisante entre la main et la lame.
- **Ne jamais utiliser un pousoir endommagé ou coupé.** Un pousoir endommagé peut faire glisser votre main dans la lame.
- **Ne jamais effectuer une opération "à main levée". Toujours utiliser le guide longitudinal ou le guide inclinable pour positionner et guider la pièce.** "A main levée" signifie utiliser ses mains pour soutenir ou guider la pièce, au lieu d'un guide longitudinal ou inclinable. Une coupe à main levée entraîne un mauvais alignement, un blocage et un recul.
- **Ne jamais tendre le bras autour ou au-dessus de la lame rotative.** Le fait d'étendre le bras pour atteindre une pièce peut entraîner un contact accidentel avec la lame rotative.
- **Prévoir un support supplémentaire de la pièce à l'arrière et/ou sur les côtés de la scie circulaire pour des pièces longues et/ou larges afin de les maintenir à plat.** Une pièce longue et/ou large a tendance à pivoter sur le bord de la table, entraînant une perte de contrôle, un blocage de la lame et un recul.
- **Avancer la pièce à un rythme régulier. Ne pas plier ou torder la pièce. En cas de coincement de la lame, arrêter l'outil immédiatement, le débrancher et décoincer la lame.** Un coincement de la lame par la pièce peut provoquer un recul ou faire caler le moteur.
- **Ne pas enlever des morceaux de matériau coupé lors du fonctionnement de la lame.** Le matériau peut être emprisonné entre le guide ou à l'intérieur du protecteur de lame et la lame, entraînant vos doigts dans la lame. Stopper le fonctionnement de la scie et attendre l'arrêt de la scie avant de retirer le matériau.
- **Utiliser un guide auxiliaire en contact avec le plateau de la table lors d'un sciage en long de pièces d'épaisseur inférieure à 2 mm.** Une pièce mince peut se coincer sous le guide longitudinal et provoquer un recul.

Causes de recul et avertissements associés

Le recul est une réaction soudaine de la pièce due à une lame pincée, bloquée ou une ligne de coupe mal alignée dans la pièce par rapport à la position de la lame ou lorsqu'une partie de la pièce se bloque entre la lame et le guide longitudinal ou un autre objet fixe.

Le plus souvent lors d'un recul, la pièce est soulevée de la table par la partie arrière de la lame et est projetée en direction de l'opérateur.

Le recul résulte d'une mauvaise utilisation de la scie et/ou de modes opératoires ou de conditions de fonctionnement in-

corrects et peut être évité en prenant les précautions nécessaires telles qu'indiquées ci-dessous.

- **Ne jamais se tenir dans l'alignement direct de la lame.** Toujours se tenir du même côté de la lame que le guide. Un recul peut propulser la pièce à une vitesse rapide vers quiconque se trouvant devant et dans l'alignement de la lame.
- **Ne jamais tendre le bras au-dessus ou à l'arrière de la lame pour retirer ou soutenir la pièce.** Un contact accidentel avec la lame peut se produire ou un recul peut entraîner vos doigts dans la lame.
- **Ne jamais maintenir et presser la pièce contre la lame rotative.** Presser la pièce contre la lame rotative provoquera un blocage de la lame et un recul.
- **Aligner le guide parallèlement à la lame.** Un mauvais alignement du guide entraînera un pincement de la pièce contre la lame et un recul.
- **Utiliser un peigne anti-recul pour guider la pièce contre la table et le guide lors des coupes non traversantes tels que le refulement, l'gravure ou la re-fente.** Un peigne anti-recul aide à contrôler la pièce en cas de recul.
- **Soutenir les grands panneaux pour limiter le risque d'un blocage de la lame et d'un recul.** Les grands panneaux ont tendance à s'affaisser sous leur propre poids. Un (des) support(s) doit(vent) être placé(s) sous toutes les portions du panneau par-dessus la table.
- **User de précautions supplémentaires lors de la coupe d'une pièce torsadée, gauchie ou comportant des noeuds, qui n'a pas un bord droit pour le guider à l'aide d'un guide inclinable ou le long du guide.** Une pièce torsadée, gauchie ou comportant des noeuds est instable et provoquer un mauvais alignement du trait de scie avec la lame, un blocage de la lame et un recul.
- **Ne jamais couper plusieurs pièces empilées verticalement ou horizontalement.** La lame pourrait attraper plusieurs pièces et provoquer un recul.
- **Lors d'un redémarrage d'une scie avec une lame de scie dans la pièce, centrer la lame dans le trait de scie de sorte que les dents ne pénètrent pas dans le matériau.** Si la lame se bloque, elle peut soulever la pièce et provoquer un recul lors du redémarrage de la scie.
- **Maintenir les lames propres, bien aiguisees et avec un écart latéral suffisant. Ne jamais utiliser des lames gauchies ou des lames dont les dents sont fissurées ou cassées.** Des lames bien aiguisees et ayant un bon écart latéral limitent le risque de blocage, de calage et de recul.

Avertissements relatifs au mode opératoire de fonctionnement de la scie circulaire à table

- **Arrêter le fonctionnement de la scie circulaire et débrancher le cordon d'alimentation lors de l'enlèvement de la plaque amovible, du remplacement de la lame de scie ou des réglages du couteau diviseur, de l'appareil anti-recul ou du protecteur de lame, et lorsque la machine est laissée sans surveillance.** Ces mesures de précaution éviteront les accidents.

- ▶ **Ne jamais laisser la scie circulaire à table fonctionner sans surveillance. Arrêter le fonctionnement et ne pas quitter l'outil tant qu'il n'a pas cessé de fonctionner.** Une scie fonctionnant sans surveillance est un danger incontrôlé.
- ▶ **Placer la scie circulaire à table dans un endroit bien éclairé et sur une surface plane où elle peut être maintenue bien en appui et en équilibre. Il convient de l'installer dans un endroit qui prévoit une place suffisante pour pouvoir manipuler facilement la pièce quelle que soit sa taille.** Des endroits exiguës, sombres et des sols inégaux et glissants sont susceptibles de provoquer des accidents.
- ▶ **Nettoyer fréquemment et enlever la sciure accumulée sous la scie circulaire à table et/ou sous l'appareil de dé poussiérage.** La sciure accumulée est combustible et peut s'enflammer.
- ▶ **La scie circulaire à table doit être immobilisée.** Une scie circulaire à table mal immobilisée peut bouger ou basculer.
- ▶ **Enlever les outils, copeaux de bois, etc. de la table avant de faire fonctionner la scie.** Un moment d'inattention ou un coincement éventuel peut être dangereux.
- ▶ **Toujours utiliser des lames de scie de dimensions et de forme appropriées des alésages centraux (lame de scie au diamant contre lame de scie ronde).** Des lames qui ne sont pas conformes aux matériaux de montage de la scie seront excentrées, provoquant une perte de contrôle.
- ▶ **Ne jamais utiliser des appareils de montage, tels que des flasques, des rondelles de lame, des boulons ou écrous, endommagés ou inadaptés.** Ces appareils de montage ont été spécialement conçus pour être utilisés avec votre scie, à des fins de fonctionnement sûr et de performance optimale.
- ▶ **Ne jamais se tenir sur la scie circulaire à table, ne pas l'utiliser comme tabouret.** Des blessures sérieuses peuvent survenir si l'outil bascule ou en cas de contact accidentel avec l'outil de coupe.
- ▶ **Veiller à ce que la scie circulaire à table soit installée de façon à tourner dans la bonne direction. Ne pas utiliser des meules, des brosses métalliques ou des disques abrasifs sur une scie circulaire à table.** Une installation incorrecte de la lame ou l'utilisation d'accessoires non recommandés peut entraîner de graves blessures.

Consignes de sécurité additionnelles

- ▶ **Portez toujours des gants de protection pour monter la lame de scie.** Il y a risque de blessure.
- ▶ **N'utilisez pas de lames en acier HSS (acier super rapide).** De telles lames se cassent facilement.
- ▶ **N'utilisez que des lames de scie conformes aux caractéristiques techniques indiquées dans la présente notice d'utilisation et sur l'outil électroportatif, qui ont**

été contrôlées selon la norme EN 847-1 et qui disposent du marquage correspondant.

- ▶ **N'utilisez jamais l'outil électroportatif sans pare-éclats. Remplacez le pare-éclats quand il est défectueux.** Vous risqueriez de vous blesser au niveau de la lame si le pare-éclats n'est pas en parfait état.
- ▶ **Veuillez à une bonne propreté du poste de travail.** Les mélanges de matériau sont particulièrement dangereux. La poussière de métal fine peut s'enflammer ou exploser.
- ▶ **Choisissez la lame de scie appropriée pour le matériau à scier.**
- ▶ **N'utilisez que des lames de scie recommandées par le fabricant de cet outil électroportatif pour le type de matériau à scier.**
- ▶ **Ne guidez la pièce vers la lame que quand la scie est en marche.** Il y a sinon risque de rebond, au cas où la lame de scie resterait coincée dans la pièce.

Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l'utilisation de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les symboles et leur signification. L'interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électroportatif et en toute sécurité.

Symboles et leur signification



N'approchez en aucun cas les mains de la zone de sciage pendant le fonctionnement de l'outil électroportatif. Il y a risque de blessure grave en cas de contact avec la lame de scie.




Portez un masque à poussière.



Portez une protection auditive. L'exposition aux bruits peut provoquer une perte de l'audition.



Portez toujours des lunettes de protection.




Respectez les dimensions prescrites de la lame de scie. Le diamètre de l'alésage central doit correspondre exactement à celui de la broche (pas de jeu). Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des bagues de réduction, veillez à ce que les dimensions de la bague de réduction soient adaptées à l'épaisseur du corps de lame, au diamètre de l'alésage de la

Symboles et leur signification

lame et au diamètre de la broche de l'outil. Utilisez dans la mesure du possible les bagues de réduction fournies avec la lame.

Le diamètre de lame doit correspondre à l'indication du pictogramme.




a Le diamètre de la lame ne doit pas dépasser 254 mm.

b L'épaisseur du couteau diviseur est de 2,3 mm.


c Le sens de coupe des dents (indiquée par une flèche sur la lame) doit correspondre au sens de la flèche sur le couteau diviseur.

d Veillez lors du changement de la lame à ce que la largeur de coupe ne soit pas inférieure à 2,4 mm et à ce que l'épaisseur du corps de lame ne soit pas supérieure à 2,2 mm. Le couteau diviseur risque sinon de coincer dans la pièce.



L'épaisseur du couteau diviseur est de 2,3 mm.

La hauteur de pièce maximale possible est de 79 mm.



Côté gauche :

Indique le sens de rotation de la manivelle pour abaisser (**position de transport**) et relever (**position de travail**) la lame.

Côté droit :

Indique la position du levier de blocage de la lame de scie et lors du réglage de l'angle d'inclinaison (lame de scie orientable).

Symboles et leur signification

Si nécessaire, lubrifiez l'outil électroportatif aux endroits indiqués.

Les outils électroportatifs de la classe de protection II sont renforcés ou dotés d'une double isolation.

Avec le marquage CE, le fabricant atteste que l'outil électroportatif est conforme aux directives UE en vigueur.

Description du produit et des prestations



Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent à l'avant de la notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Destiné à un usage stationnaire, l'outil électroportatif est conçu pour effectuer des coupes droites longitudinales et transversales dans le bois dur et le bois tendre ainsi que dans les panneaux agglomérés et les panneaux de fibres. Il permet de régler des angles de -60° à $+60^\circ$ dans le plan horizontal (coupes d'onglets) et des angles d'inclinaison de -2° à 47° dans le plan vertical (coupes biaises).

L'outil électroportatif peut aussi servir à scier de l'aluminium et des matières plastiques à condition d'utiliser des lames de scie appropriées.

Éléments constitutifs

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- (1) Rainure de guidage pour butée parallèle
- (2) Échelle graduée pour distance lame de scie/butée parallèle
- (3) Butée angulaire
- (4) Poignées encastrées
- (5) Rainure de guidage pour butée angulaire
- (6) Capot de protection
- (7) Table de sciage
- (8) Couteau diviseur
- (9) Blocage antirecul^{a)}
- (10) Butée parallèle
- (11) Rainure de guidage en V sur la table de sciage pour la butée parallèle
- (12) Orifices de fixation

(13)	Poignée de transport	(50)	Levier de blocage de broche
(14)	Rallonge de table de sciage	(51)	Flasque de serrage
(15)	Patte de fixation pour le support de travail GTA 600	(52)	Broche porte-outil
(16)	Bouton de serrage de la rallonge de table de sciage	(53)	Flasque d'entraînement
(17)	Levier de blocage du réglage d'angles d'inclinaison (coupes biaises)	(54)	Indicateur d'angle (coupes biaises)
(18)	Volant	(55)	Échelle graduée d'angles d'inclinaison (coupes biaises)
(19)	Manivelle pour lever ou abaisser la lame de scie	(56)	Poignée de blocage d'angles d'onglet (plan horizontal)
(20)	Couvercle de protection de l'interrupteur Marche/Arrêt	(57)	Indicateur d'angle sur la butée angulaire
(21)	Clé mâle pour vis à six pans creux (2 mm)	(58)	Indicateur de distance de la table de sciage
(22)	Clé mâle pour vis à six pans creux (5 mm)	(59)	Touche Marche
(23)	Clé polygonale (23 mm)	(60)	Écrou moleté du rail profilé
(24)	Poussoir de sécurité	(61)	Vis à tête cruciforme pour le réglage de la butée à 0°
(25)	Vis d'ajustage de la force de serrage de la butée parallèle	(62)	Butée pour angle d'inclinaison de 0° (coupes biaises)
(26)	Pare-éclats	(63)	Vis de l'indicateur d'angle d'inclinaison (coupes biaises)
(27)	Lame de scie	(64)	Vis à tête cruciforme pour le réglage de la butée à 45°
(28)	Loupe	(65)	Butée pour angle d'inclinaison de 45° (coupes biaises)
(29)	Rail profilé	(66)	Vis à six pans creux (5 mm) à l'avant pour réglage du parallélisme de la lame de scie
(30)	Porte-câble	(67)	Vis à six pans creux (5 mm) à l'arrière pour réglage du parallélisme de la lame de scie
(31)	Patte de maintien pour le rangement de la butée parallèle supplémentaire	(68)	Vis de l'indicateur de distance de la table de sciage
(32)	Éjecteur de copeaux	(69)	Vis à six pans creux (5 mm) pour réglage du parallélisme de la butée parallèle
(33)	Adaptateur d'aspiration	(70)	Vis de l'indicateur de distance de la butée parallèle
(34)	Support pour rangement du capot de protection	(71)	Vis d'ajustage du pare-éclats
(35)	Levier de blocage du couteau diviseur	(72)	Support pour le rangement du set de fixation « Butée parallèle supplémentaire »
(36)	Vis à six pans creux du couteau diviseur ^{a)}	(73)	Patte de maintien pour le rangement de l'adaptateur d'aspiration
(37)	Pions de positionnement du couteau diviseur	(74)	Support pour rangement du blocage antirecul ^{b)}
(38)	Échancrures pour le pare-éclats	(75)	Écrou de fixation de la clé polygonale et pour accrocher le poussoir de sécurité
(39)	Levier de blocage du capot de protection	(76)	Support pour le rangement de la clé mâle pour vis à six pans creux
(40)	Broche de guidage du capot de protection	(77)	Patte de maintien pour le rangement de la butée angulaire
(41)	Bouton de serrage de la butée parallèle	a) Version 3 601 M30 5C2	
(42)	Guidage en V de la butée parallèle	Caractéristiques techniques	
(43)	Butée parallèle supplémentaire	GTS 10 J	
(44)	Set de fixation « butée parallèle additionnelle »	3 601 M30 5..	3 601 M30 5C2
(45)	Rail de guidage de la butée angulaire	W	1 800
(46)	Kit de fixation « rail profilé »	V	220-240
(47)	Vis de fixation de l'éjecteur de copeaux		
(48)	Boutons poussoirs pour repousser la tige de guidage du blocage antirecul ^{b)}		
(49)	Écrou de serrage		

Scie sur table

Référence		GTS 10 J	GTS 10 J
Puissance absorbée nominale		3 601 M30 5..	3 601 M30 5C2
Tension nominale		1 800	1 700
		220-240	120

Scie sur table		GTS 10 J	GTS 10 J
Fréquence	Hz	50/60	60
Régime à vide	tr/min	3 650	3 700
Limitation du courant de démarrage		●	●
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014	kg	26,2	26,2
Indice de protection	□ / II	□ / II	□ / II
Dimensions (y compris les éléments amovibles)			
Largeur x profondeur x hauteur	mm	640 x 706 x 330	640 x 706 x 330
Dimensions admissibles des lames de scie			
Diamètre de lame de scie	mm	254	254
Épaisseur de corps de lame	mm	< 2,2	< 2,2
Épaisseur/avoyage mini des dents	mm	> 2,4	> 2,4
Diamètre de l'alésage	mm	25,4	25,4

Dimensions maximales de la pièce : (voir « Dimensions maximales de la pièce », Page 39)

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Montage

- **Évitez un démarrage accidentel de l'outil électroportatif. Pendant le montage et lors de travaux sur l'outil électroportatif, la fiche de secteur ne doit pas être connectée à l'alimentation en courant.**

Contenu

Avant la première mise en service de l'outil électroportatif, vérifiez qu'il ne manque aucune des pièces indiquées ci-dessous :

- Scie sur table avec lame montée (27) et couteau diviseur (8)
- Butée angulaire (3)
- Rail profilé (29)
- Kit de fixation « rail profilé » (46) (tôle de guidage, écrou moleté, vis, rondelle)
- Butée parallèle
- Butée parallèle supplémentaire (43)
- Kit de fixation « butée parallèle supplémentaire » (44) (3 vis de fixation, 3 rondelles, 3 écrous papillon)
- Capot de protection (6)
- Blocage antirecul (9) (version 3 601 M30 5C2)
- Clé mâle pour vis à six pans creux (22)
- Clé mâle pour vis à six pans creux (21)
- Clé polygonale (23)
- Poussoir de sécurité (24)
- Pare-éclats (26)
- Adaptateur d'aspiration (33)

Remarque : Assurez-vous que l'outil électroportatif n'est pas endommagé.

Avant d'utiliser l'outil électroportatif, assurez-vous que les dispositifs de protection ou pièces légèrement endommagées peuvent bien remplir leur fonction. Contrôlez si les pièces mobiles fonctionnent correctement sans coincer et assurez-vous qu'aucune pièce n'est endommagée. Pour garantir un fonctionnement correct, toutes les pièces doivent être correctement montées et en parfait état.

Faites réparer ou remplacer les dispositifs de protection et pièces endommagés dans un centre de service après-vente agréé.

Montage des pièces fournies

- Sortez avec précaution de l'emballage toutes les pièces fournies.
 - Retirez intégralement le matériau d'emballage qui enveloppe l'outil électroportatif et les accessoires fournis.
 - Veillez à enlever l'emballage sous le bloc-moteur.
- Les éléments suivants sont directement fixés sur le carter : poussoir de sécurité (24), clé polygonale (23), clé mâle pour vis à six pans creux (22) et (21), butée parallèle (10), butée angulaire (3), adaptateur d'aspiration (33), butée parallèle supplémentaire (43) avec set de fixation (44), capot de protection (6).
- Si vous avez besoin de l'un de ces éléments, retirez-le avec précaution de son rangé-accessoires.

Mise en place du couteau diviseur (voir figures a1-a2)

Remarque : Si nécessaire, nettoyez toutes les pièces avant de les monter et de les ajuster.

- Tournez la manivelle (19) jusqu'en butée dans le sens horaire de manière à ce que la lame de scie (27) se trouve dans la position la plus élevée possible au-dessus de la table de sciage.
- Desserrez le levier de blocage (35).
ou

Version 3 601 M30 5C2 : Desserrez les vis à six pans creux (36) avec la clé mâle pour vis à six pans creux (22).

- Poussez le couteau diviseur (8) en direction du levier de blocage (35) jusqu'à ce qu'il puisse être tiré vers le haut.
- Tirez le couteau diviseur à fond vers le haut, de façon à ce qu'il soit positionné exactement au-dessus du centre de la lame de scie.
- Faites en sorte que les deux pions (37) viennent se loger dans les orifices inférieurs du couteau diviseur et resserrez le levier de blocage (35) ou les vis à six pans creux (36).

Montage du pare-éclats (voir figure b)

- Emboîtez le pare-éclats (26) dans les échancrures arrière (38) de l'évidement de l'outil.
- Déplacez le pare-éclats vers le bas.
- Appuyez sur le pare-éclats jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur la partie avant de l'évidement de l'outil.

Le côté avant du pare-éclats (26) doit être au même niveau que la table de scie ou légèrement en dessous, le côté arrière doit être au même niveau que la table de scie ou légèrement au-dessus.

Montage du capot de protection (voir figures c1-c2)

Remarque : Montez le capot de protection uniquement lorsque le couteau diviseur se trouve dans la position la plus élevée exactement au-dessus du centre de la lame de scie (voir figure a2). Ne montez pas le capot de protection lorsque le couteau diviseur se trouve dans la position la plus basse (état de livraison ou position de rainurage) (voir figure a1).

- Desserrez le levier de blocage (39) et retirez le capot de protection (6) de son support (34).
- Saisissez d'une main la protection de la lame de scie (rail métallique supérieur) du capot de protection (6) et soulevez le levier de blocage (39) avec l'autre main.
- Glissez la broche de guidage (40) vers l'arrière dans la gorge du couteau diviseur (8).
- Déplacez le capot de protection (6) vers le bas jusqu'à ce que la protection de la lame (rail métallique supérieur) soit **parallèle** à la surface de la table de scie (7).
- Poussez le levier de blocage (39) vers le bas. Le levier de blocage doit s'enclencher de manière perceptible et audible et le capot de protection (6) doit être fixé fermement.

► **Vérifiez avant chaque utilisation si le capot de protection bouge librement. N'utilisez pas l'outil électroportatif si le capot de protection manque de mobilité et ne se ferme pas aussitôt.**

Montage de la butée parallèle (voir figure d)

La butée parallèle (10) peut être positionnée à droite ou à gauche de la lame.

- Desserrez le bouton de serrage (41) de la butée parallèle (10). Le guidage en V (42) est ainsi libéré.
- Insérez d'abord la butée parallèle avec le guidage en V dans la rainure de guidage (11) de la table de scie. Po-

sitionnez ensuite la butée parallèle dans la rainure de guidage avant (1) de la table de scie.

La butée parallèle peut alors être déplacée à volonté.

- Pour bloquer la butée parallèle, poussez le bouton de serrage (41) vers le bas.

Montage de la butée parallèle supplémentaire (voir figure e)

Pour scier des pièces étroites et réaliser des coupes biaisées, il est nécessaire de monter la butée parallèle supplémentaire (43) sur la butée parallèle (10).

La butée parallèle supplémentaire peut au besoin être montrée à gauche ou à droite de la butée parallèle (10).

Utilisez le set de fixation « Butée parallèle supplémentaire » (44) (2 vis de fixation, 2 rondelles, 2 écrous papillon).

- Passez les vis de fixation à travers les trous latéraux sur la butée parallèle (10).
- Les têtes de vis servent à guider la butée parallèle supplémentaire.
- Glissez la butée parallèle supplémentaire (43) au-dessus des têtes des vis de fixation.
- Placez les rondelles sur les vis de fixation et serrez les vis à l'aide des écrous papillon.

Montez la butée angulaire (voir figure f1 - f2)

- Insérez les rails (45) de la butée angulaire (3) dans l'une des rainures de guidage de la table de scie prévues à cet effet (5).

Pour un meilleur positionnement des longues pièces, la butée angulaire peut être élargie par le rail profilé (29).

- En cas de besoin, montez le rail profilé sur la butée angulaire à l'aide du kit de fixation (46).

Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Le contact avec les poussières ou leur inhalation peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.

Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérogènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lasure). Les matériaux contenant de l'amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Si possible, utilisez un dispositif d'aspiration des poussières approprié au matériau.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

L'aspiration des poussières/des copeaux peut être bloquée par de la poussière, des copeaux ou des fragments de pièce.

- Arrêtez l'outil électroportatif et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

- Attendez l'arrêt total de la lame de scie.
- Déterminez la cause du blocage et éliminez-la.
- **Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail.** Les poussières peuvent facilement s'enflammer.
- **Pour éviter tout risque d'incendie lors du sciage d'aluminium, videz l'éjecteur de copeaux et travaillez sans dispositif d'aspiration des copeaux.**

Vidage de l'éjecteur de copeaux (voir figure g)

Pour retirer des fragments de pièce et de grands copeaux, vous pouvez vider l'éjecteur de copeaux (32).

- Arrêtez l'outil électroportatif et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.
- Attendez l'arrêt total de la lame de scie.
- Desserrez la vis de fixation (47) avec la clé mâle pour six pans creux (22).
- Tirez l'éjecteur de copeaux (32) vers l'extérieur et retirez les fragments de pièce et les copeaux.
- Remontez l'éjecteur de copeaux sur l'outil électroportatif.

Aspiration au moyen d'un aspirateur (voir figure h)

Utilisez l'adaptateur d'aspiration (33) fourni pour raccorder l'aspirateur à l'éjecteur de copeaux (32).

- Raccordez l'adaptateur d'aspiration (33) au tuyau d'aspirateur.

L'aspirateur doit être conçu pour le type de matériau à scier.

Pour l'aspiration de poussières particulièrement nocives, cancérogènes ou sèches, utilisez un aspirateur spécial.

Montage stationnaire ou flexible

- **Pour pouvoir être utilisé en toute sécurité, l'outil électroportatif doit être installé sur une surface de travail plane et stable (par ex. un établi) avant son utilisation.**

Montage sur un plan de travail (voir figure i)

- À l'aide de vis appropriées, fixez l'outil électroportatif sur le plan de travail. Introduisez pour cela les vis dans les alésages (12).

Montage sur un support de travail Bosch (voir figure j)

Dotés de pieds réglables, les supports de travail Bosch (p. ex. **GTA 600**) confèrent à l'outil électroportatif une bonne stabilité, quelle que soit la planéité du sol.

- **Lisez attentivement les instructions et consignes de sécurité jointes au support de travail.** Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures.
- **Montez correctement le support de travail avant d'installer l'outil électroportatif.** Un montage exact est primordial pour disposer d'une bonne stabilité.
- Installez l'outil électroportatif dans sa position de transport sur le support de travail.

Changement de la lame de scie (voir figures k1 – k4)

- **Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'ils soient sur l'outil électroportatif.**
- **Portez toujours des gants de protection pour monter la lame de scie.** Il y a risque de blessure.
- **N'utilisez que des lames de scie dont la vitesse de rotation maximale admissible est supérieure au régime à vide de votre outil électroportatif.**
- **N'utilisez que des lames de scie conformes aux caractéristiques techniques indiquées dans la présente notice d'utilisation et sur l'outil électroportatif, qui ont été contrôlées selon la norme EN 847-1 et qui disposent du marquage correspondant.**
- **N'utilisez que des lames de scie recommandées par le fabricant de cet outil électroportatif et adaptées au type de matériau à découper.** Vous éviterez ainsi tout risque de surchauffe de la pointe des dents et de fonte du plastique à découper.
- **N'utilisez pas de lames en acier HSS (acier super rapide).** De telles lames se cassent facilement.

Démontage de la lame de scie

- Tournez la manivelle (19) jusqu'en butée dans le sens horaire de manière à ce que la lame de scie (27) se trouve dans la position la plus élevée possible au-dessus de la table de sciage.
- Ouvrez le levier de blocage (39) et dégarez le capot de protection (6) de la rainure du couteau diviseur (8).
- En plus pour la version **3 601 M30 5C2** : Appuyez sur les boutons pousoirs (48) et dégarez le blocage antirecul (9) de l'alésage du couteau diviseur (8).
- Soulevez l'avant du pare-éclats (26) à l'aide d'un tournevis, puis retirez le pare-éclats dans l'évidement de l'outil.
- Tournez l'écrou de serrage (49) avec la clé polygonale (23) tout en tirant le levier de blocage de broche (50) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Maintenez serré le levier de blocage de la broche et dévissez l'écrou de serrage dans le sens antihoraire.
- Retirez le flasque de serrage (51).
- Retirez la lame de scie (27).

Mise en place de la lame de scie

Si nécessaire, nettoyez préalablement toutes les pièces à monter.

- Montez la nouvelle lame de scie sur le flasque d'entraînement (53) de la broche porte-outil (52).

Remarque : n'utilisez pas de lames de scie trop petites. L'écart radial entre lame de scie et couteau diviseur doit être de 3 – 8 mm au maximum.

- **Lors du montage, assurez-vous que le sens de coupe des dents (sens de la flèche sur la lame de scie) coïncide avec le sens de la flèche sur le couteau diviseur !**
- Montez le flasque de serrage (51) et l'écrou de serrage (49).

- Tournez l'écrou de serrage (49) avec la clé polygonale (23) tout en tirant le levier de blocage de broche (50) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Serrez l'écrou de serrage dans le sens horaire.
- Remontez le pare-éclats (26).
- Remontez le capot de protection (6).
- En plus pour la version 3 601 M30 5C2 : Remontez le blocage antirecul (9).

Utilisation

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'ils soient sur l'outil électroportatif.

Position de transport et de travail de la lame de scie

Position de transport

- Retirez le capot de protection (6), puis le pare-éclats (26) et positionnez le couteau diviseur (8) dans la position la plus basse. Remontez le pare-éclats (26).
- Tournez la manivelle (19) dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les dents de la lame de scie (27) se trouvent en dessous de la table de sciage (7).
- Poussez la rallonge de table de sciage (14) à fond vers l'intérieur.
Poussez le bouton de serrage (16) vers le bas. Ceci bloque la rallonge.

Position de travail

- Positionnez le couteau diviseur (8) dans la position la plus élevée exactement au-dessus de centre de la lame de scie, installez le pare-éclats (26), puis montez le capot de protection (6).
- Tournez la manivelle (19) dans le sens horaire jusqu'à ce que les dents supérieures de la lame de scie (27) soient positionnées env. 3 - 6 mm au-dessus de la pièce.

Réglage d'angles d'onglet et d'angles d'inclinaison

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire après une utilisation intensive de contrôler et, le cas échéant, de corriger les réglages de base de l'outil électroportatif.

Réglage d'angles d'inclinaison pour coupes biaises (lame de scie) (voir figure A)

Il est possible de régler des angles d'inclinaison de -2° à 47° .

- Desserrez le levier de blocage (17) dans le sens antihoraire.

Remarque : lors du desserrage complet du levier de blocage, la lame de scie bascule sous l'effet de la gravité dans une position correspondant à 30° environ.

- Tirez ou poussez le volant (18) le long de la coulisse jusqu'à ce que l'indicateur d'angle (54) indique l'angle d'inclinaison souhaité.

- Maintenez le volant dans cette position et resserrez le levier de blocage (17).

Pour permettre le réglage rapide et précis des angles d'inclinaison standard 0° et 45° , des butées réglées en usine ((62), (65)) sont installées.

Réglage d'angles d'onglet dans le plan horizontal (butée angulaire) (voir figure B)

Il est possible de régler dans le plan horizontal des angles d'onglet de 60° (vers la gauche) à 60° (vers la droite).

- Desserrez le bouton de blocage (56) (au cas où celui-ci serait serré).
- Tournez la butée angulaire jusqu'à ce que l'indicateur d'angle (57) affiche l'angle d'onglet souhaité.
- Resserrez le bouton de blocage (56).

Agrandissement de la table de sciage

Les pièces longues et lourdes doivent être soutenues par des cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.

Rallonge de table de sciage (voir figure C)

La rallonge de table de sciage (14) élargit la table de sciage (7) vers la droite à 625 mm au maximum.

- Tirez le bouton de serrage (16) de la rallonge à fond vers le haut.
- Tirez la rallonge (14) vers l'extérieur jusqu'à atteindre la longueur souhaitée.
- Poussez le bouton de serrage (16) vers le bas. Ceci bloque la rallonge.

Réglage de la butée parallèle

La butée parallèle peut être positionnée à gauche (échelle graduée noire) ou à droite (échelle graduée argentée) de la lame de scie. Le marquage dans la loupe (28) indique la distance entre butée parallèle et lame de scie réglée sur l'échelle graduée (2).

Positionnez la butée parallèle sur le côté souhaité de la lame de scie.

Réglage de la butée parallèle en cas de table de sciage non déployée

- Desserrez le bouton de serrage (41) de la butée parallèle. Déplacez la butée parallèle jusqu'à ce que le marquage dans la loupe (28) affiche la distance souhaitée par rapport à la lame de scie.

Quand la table de sciage n'est pas déployée, c'est le marquage inférieur de l'échelle graduée argentée (2) qui compte.

- Pour le blocage, poussez le bouton de serrage (41) à nouveau vers le bas.

Réglage de la butée parallèle quand la table de sciage est déployée (voir figure D)

- Positionnez la butée parallèle à droite de la lame de scie. Déplacez la butée parallèle jusqu'à ce que le marquage dans la loupe (28) sur l'échelle graduée inférieure affiche 26 cm.

- Pour le blocage, poussez le bouton de serrage (41) à nouveau vers le bas.
- Tirez le bouton de serrage (16) de la rallonge à fond vers le haut.
 - Tirez la rallonge (14) vers l'extérieur jusqu'à ce que l'indicateur de distance (58) affiche la distance souhaitée par rapport à la lame de scie sur l'échelle graduée supérieure.
 - Poussez le bouton de serrage (16) vers le bas.
- Ceci bloque la rallonge.

Réglage de la butée parallèle supplémentaire (voir figure E)

Pour scier des pièces étroites et réaliser des coupes biaisées, il est nécessaire de monter la butée parallèle supplémentaire (43) sur la butée parallèle .

La butée parallèle supplémentaire peut au besoin être montée à gauche ou à droite de la butée parallèle .

Lors du sciage, les pièces peuvent se coincer entre la butée parallèle et la lame de scie, elle peuvent être happées par la lame de scie qui remonte et être éjectées.

C'est pourquoi il est indispensable de régler la butée parallèle supplémentaire de telle sorte que sa fin de course s'arrête entre la dent la plus en avant et le bord avant du couteau diviseur.

- Pour cela, desserrez tous les écrous papillon du set de fixation (44) et déplacez la butée parallèle supplémentaire jusqu'à ce que seules les deux vis avant servent à la fixation.
- Resserrez les écrous papillon.

Ajustez le couteau diviseur

Le couteau diviseur (8) empêche que la lame de scie (27) ne se coince dans la rainure de coupe. Sinon, il y a risque de contre-coup, au cas où la lame de scie se coincerait dans la pièce.

Veillez à ce que le couteau diviseur soit toujours correctement réglé :

- L'écart radial entre lame de scie et couteau diviseur doit être de 3 – 8 mm au maximum.
- L'épaisseur du couteau diviseur doit être inférieure à la largeur de coupe et supérieure à l'épaisseur du corps de la lame.
- Le couteau diviseur doit être correctement aligné avec la lame de scie.
- Pour les coupes courantes, le couteau diviseur doit toujours se trouver dans la position la plus élevée.

Réglage de la hauteur du couteau diviseur (voir figure F)

Pour réaliser des rainures, vous devez ajuster la hauteur du couteau diviseur.

- **N'utilisez l'outil électroportatif pour réaliser des rainures ou des feuillures qu'avec un dispositif de protection approprié (par ex. capot de protection type tunnel, peigne presseur).**
- Ouvrez le levier de blocage (39) et dégagerez le capot de protection (6) de la rainure au niveau du couteau

diviseur (8).

Pour éviter que le capot de protection ne soit endommagé, placez-le dans le support (34) prévu à cet effet sur le carter (voir aussi la figure 01).

- En plus pour la version **3 601 M30 5C2** : Appuyez sur les boutons pousoirs (48) et dégagiez le blocage antirecul (9) de l'alésage du couteau diviseur (8). Pour que le blocage antirecul ne soit pas endommagé, fixez-le dans le support (74) prévu à cet effet sur le carter (voir aussi figure 01).
- Tournez la manivelle (19) jusqu'en butée dans le sens horaire de manière à ce que la lame de scie (27) se trouve dans la position la plus élevée possible au-dessus de la table de sciage.
- Desserrez le levier de blocage (35).
ou
Version **3 601 M30 5C2** : Desserrez les vis à six pans creux (36) avec la clé mâle pour vis à six pans creux (22).
- Dégagiez le couteau diviseur des pions (37) (tirez quelque peu le levier de blocage (35) vers l'extérieur) et déplacez le couteau (8) vers le bas jusqu'en butée.
- Faites en sorte que les deux pions (37) s'enclenchent dans les orifices supérieurs du couteau diviseur et resserrez le levier de blocage (35).

Mise en marche

- **Tenez compte de la tension secteur !** La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif.

Mise en marche (voir figure G1)

- Rabattez le couvercle de protection (20) vers le haut.
- Pour la mise en service, appuyez sur la touche Marche verte (59).
- Laissez tomber le couvercle de protection (20) pour qu'il se rabatte à nouveau vers le bas.

Arrêt (voir figure G2)

- Appuyez sur le couvercle de protection (20).

Panne de courant

L'interrupteur Marche/Arrêt est un interrupteur à tension nulle qui évite un redémarrage de l'outil électroportatif après une interruption de courant (par ex. un retrait de la fiche de secteur pendant la mise en service).

Pour remettre l'outil électroportatif en marche, appuyez à nouveau sur la touche Marche verte (59).

Instructions d'utilisation

Indications générales pour le sciage

- **Pour toutes les coupes, assurez-vous d'abord que la lame de scie ne peut, dans aucun cas, toucher les butées ou d'autres parties de l'outil électroportatif.**
- **N'utilisez l'outil électroportatif pour réaliser des rainures ou des feuillures qu'avec un dispositif de protection approprié (par ex. capot de protection type tunnel, peigne presseur).**

► **N'utilisez pas l'outil électroportatif pour réaliser des rainures non traversantes (c'est-à-dire qui ne vont pas jusqu'au bout de la pièce).**

Protégez la lame de scie contre les chocs et les coups. N'exposez pas la lame de scie à une pression latérale.

Le couteau diviseur doit coïncider avec la lame de scie pour éviter que la pièce ne se coince.

Ne sciez pas des pièces déformées. Le côté de la pièce qui va être appliquée contre la butée parallèle doit toujours être droit.

Conservez toujours le pousoir de sécurité sur l'outil électroportatif.

Position de l'utilisateur (voir figure H)

► **Ne jamais se tenir dans l'alignement direct de la lame.**

Toujours se tenir du même côté de la lame que le guide. Un recul peut propulser la pièce à une vitesse rapide vers quiconque se trouvant devant et dans l'alignement de la lame.

- Maintenez les mains, doigts ou bras éloignés de la lame de scie en rotation.

Respectez les indications suivantes :

- Tenez la pièce des deux mains et appuyez-la fermement sur la table de sciage.
- Pour le sciage de pièces étroites et pour la réalisation de coupes biaises, utilisez toujours le pousoir de sécurité (24) fourni et la butée parallèle supplémentaire (43).

Dimensions maximales de la pièce

Angle d'inclinaison (pour coupes biaises)	Hauteur maxi de la pièce [mm]
0°	79
45°	56

Sciage

Sciage de coupes droites

- Réglez la butée parallèle à la profondeur de coupe souhaitée.
- Posez la pièce sur la table de sciage devant le capot de protection (6).
- Soulevez ou abaissez la lame de scie à l'aide de la manivelle (19) jusqu'à ce que les dents supérieures de la lame de scie (27) soient positionnées env. 3–6 mm au-dessus de la pièce.
- Mettez l'outil électroportatif en marche.
- Sciez la pièce avec une avance régulière. Si vous exercez une pression trop importante, les dents de la lame risquent de surchauffer et la pièce risque de subir des dommages.
- Arrêtez l'outil électroportatif et attendez l'immobilisation complète de la lame de scie.

Réalisation de coupes biaises

- Réglez l'angle d'inclinaison souhaité. Lorsque la lame est inclinée vers la gauche, la butée parallèle doit se trouver à droite de la lame.

- Effectuez les étapes de travail suivantes : (voir « Sciage de coupes droites », Page 39)

Réalisation de coupes d'onglet dans le plan horizontal (voir figure I)

- Réglez l'angle d'onglet souhaité sur la butée angulaire (3).
- Placez la pièce sur le rail profilé (29). Le profil ne doit pas se trouver le long de la ligne de coupe. Desserrez dans ce cas-là l'écrou moleté (60) et déplacez le rail profilé.
- Soulevez ou abaissez la lame de scie à l'aide de la manivelle (19) jusqu'à ce que les dents supérieures de la lame de scie (27) soient positionnées env. 3–6 mm au-dessus de la pièce.
- Mettez l'outil électroportatif en marche.
- Poussez la pièce contre le rail profilé (29) avec une main. Placez l'autre main sur le levier de blocage (56) et glissez lentement la butée angulaire vers l'avant dans la rainure de guidage (5).
- Arrêtez l'outil électroportatif et attendez l'immobilisation complète de la lame de scie.

Contrôle et correction des réglages de base

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire après une utilisation intensive de contrôler et, le cas échéant, de corriger les réglages de base de l'outil électroportatif.

Pour ce faire, il faut de l'expérience et des outils spéciaux. Il est conseillé de confier ce travail à un centre de service après-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement et de façon fiable.

Réglage des butées pour angles d'inclinaison standard de 0°/45°

- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.
- Réglez un angle d'inclinaison de 0°.
- Retirez le capot de protection (6).

Contrôle (voir figure J1)

- Réglez un rapporteur d'angle sur 90° et positionnez-le sur la table de sciage (7).

La branche du rapporteur doit affleurer avec la lame de scie (27) sur toute sa longueur.

Réglage (voir figure J2)

- Desserrez la vis (61). La butée de 0° (62) peut ainsi être déplacée.
- Desserrez le levier de blocage (17).
- Poussez le volant (18) contre la butée de 0° jusqu'à ce que la branche du rapporteur affleure avec la lame de scie sur toute sa longueur.
- Maintenez le volant dans cette position et resserrez le levier de blocage (17).
- Resserrez la vis (61).

Si l'indicateur d'angle (54) ne coïncide pas avec le repère 0° de l'échelle graduée (55), desserrez la vis (63) à l'aide d'un tournevis cruciforme du commerce et faites coïncider l'indicateur d'angle avec le repère 0°.

Répétez les étapes de travail mentionnées ci-dessus de la même manière pour l'angle d'inclinaison de 45° (desserrage de la vis (64) ; déplacement de la butée de 45° (65)). L'indicateur d'angle (54) ne doit pas être déréglé pendant cette procédure.

Parallélisme de la lame de scie par rapport aux rainures de guidage de la butée angulaire (voir figure K)

- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.
- Retirez le capot de protection (6).

Contrôle

- À l'aide d'un crayon, marquez la première dent de lame gauche visible à l'arrière au-dessus du pare-éclats.
- Réglez le rapporteur d'angle sur 90° et placez-le sur le bord de la rainure de guidage (5).
- Déplacez la branche du rapporteur jusqu'à ce qu'il touche la dent marquée, puis notez la distance entre lame de scie et rainure de guidage.
- Tournez la lame de scie jusqu'à que la dent marquée se situe à l'avant au-dessus du pare-éclats.
- Déplacez le rapporteur d'angle le long de la rainure de guidage jusqu'à la dent marquée.
- Mesurez à nouveau la distance entre la lame de scie et la rainure de guidage.

Les deux distances mesurées doivent être identiques.

Réglage

- Desserrez la vis à six pans creux (66) à l'avant en dessous de la table de scie et les vis à six pans creux (67) à l'arrière en dessous de la lame de scie à l'aide de la clé mâle pour vis à six pans creux (22) fournie.
- Déplacez avec précaution la lame de scie jusqu'à ce qu'elle soit positionnée parallèlement à la rainure de guidage (5).
- Resserrez toutes les vis (66) et (67).

Réglage de l'indicateur de distance de la table de sciage (voir figure L)

- Positionnez la butée parallèle à droite de la lame de scie. Déplacez la butée parallèle jusqu'à ce que le marquage dans la loupe (28) sur l'échelle graduée inférieure affiche 26 cm.
Pour le blocage, poussez le bouton de serrage (41) à nouveau vers le bas.
- Tirez le bouton de serrage (16) à fond vers le haut et tirez la rallonge de table de sciage (14) vers l'extérieur jusqu'en butée.

Contrôle

L'indicateur de distance (58) doit afficher sur l'échelle graduée supérieure (2) la même valeur que le marquage de la loupe (28) sur l'échelle graduée inférieure (2).

Réglage

- Tirez la rallonge de table de sciage (14) vers l'extérieur jusqu'en butée.
- Desserrez la vis (68) à l'aide d'un tournevis cruciforme et alignez l'indicateur de distance (58) le long du repère cm 26 de l'échelle graduée supérieure (2).

Réglage du parallélisme de la butée parallèle (voir figure M)

- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.
- Retirez le capot de protection (6).
- Desserrez le bouton de serrage (41) de la butée parallèle et déplacez-la jusqu'à ce qu'elle touche la lame de scie.

Contrôle

La butée parallèle doit être en contact avec la lame de scie sur toute sa longueur.

Réglage

- Desserrez les vis à six pans creux (69) avec la clé mâle pour vis à six pans creux (22) fournie.
- Déplacez avec précaution la butée parallèle jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec la lame de scie sur toute sa longueur.
- Maintenez la butée parallèle dans cette position et poussez le bouton de serrage (41) à nouveau vers le bas.
- Resserrez les vis à six pans creux (69).

Réglage de la force de serrage de la butée parallèle

La force de serrage de la butée parallèle peut se réduire en cas d'utilisation fréquente.

- Serrez la vis d'ajustage (25) jusqu'à ce que la butée parallèle puisse à nouveau être fixée fermement à la table de sciage.

Réglage de la loupe de la butée parallèle (voir figure M)

- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.
- Retirez le capot de protection (6).
- Déplacez la butée parallèle à partir de la droite jusqu'à ce qu'elle touche la lame de scie.

Contrôle

Le marquage de la loupe (28) doit être aligné avec le repère 0 mm de l'échelle graduée (2).

Réglage

- Desserrez la vis (70) à l'aide d'un tournevis cruciforme et alignez le marquage le long du repère 0 mm.

Réglage du niveau du pare-éclats (voir figure N)

Contrôle

Le côté avant du pare-éclats (26) doit être au même niveau que la table de sciage ou légèrement en dessous, le côté arrière doit être au même niveau que la table de sciage ou légèrement au-dessus.

Réglage

- Retirez le pare-éclats (26).
- À l'aide des vis à six pans creux (22), réglez le bon niveau à l'aide des quatre vis d'ajustage (71).

Rangement et transport

Rangement des éléments amovibles de l'outil (voir figures O1 - O5)

Pour le rangement, il est possible de fixer en toute sécurité certains éléments sur l'outil électroportatif.

- Retirez la butée parallèle additionnelle (43) de la butée parallèle .

- Placez tous les éléments retirés dans leurs supports / logements de rangement dédiés (voir tableau suivant).

Fi- gure	Élément d'outil	Support / logement de range- ment
01	Capot de protection (6)	Logez-le dans l'évidement du support (34) et serrez le levier de blocage (39)
01	Blocage antirecul (9) (version 3 601 M30 5C2)	Appuyez sur les boutons poussoirs (48) et les laisser s'enclencher dans l'alésage du support (74)
02	Set de fixation « butée parallèle additionnelle » (44)	Le clipser dans les supports (72)
02	Adaptateur d'aspiration (33)	L'insérer dans les pattes de maintien (73)
03	Clé polygonale (23)	La fixer dans le dépôt d'outil à l'aide de l'écrou de fixation (75)
03	Poussoir de sécurité (24)	L'accrocher à l'aide de l'écrou de fixation (75) et fixer par déplacement
04	Butée parallèle	La tourner, l'accrocher par le bas dans les rails de guidage et bloquer le bouton de serrage (41)
05	Vis à six pans creux (22)	L'insérer dans le support (76)
05	Vis à six pans creux (21)	
05	Butée angulaire (3)	L'insérer dans les pattes de maintien (77)
05	Butée parallèle supplémentaire (43)	L'insérer dans les pattes de maintien (31) (côté court vers le haut ; côté long vers l'arrière)

Transport de l'outil électroportatif

Avant de transporter l'outil électroportatif, effectuez les opérations suivantes :

- Placez l'outil électroportatif dans la position de transport.
 - Enlevez tous les accessoires qui ne peuvent pas être fixés solidement à l'outil électroportatif et qui risquent donc de tomber.
Transportez, si possible, les lames de scie encore inutilisées dans un conteneur fermé.
 - Poussez la rallonge de table de sciage (14) à fond vers l'intérieur et poussez le bouton de serrage (16) vers le bas pour fixation.
 - Enroulez le câble d'alimentation secteur autour du porte-câble (30).
 - Utilisez les poignées pour soulever ou transporter (13).
- Pour transporter l'outil électroportatif, n'utilisez que les dispositifs de transport et jamais les dispositifs de protection.

Entretien et Service après-vente

Nettoyage et entretien

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'il soient sur l'outil électroportatif.
- Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.

Dans le cas où il s'avère nécessaire de remplacer le câble d'alimentation, confiez le remplacement à **Bosch** ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage **Bosch** afin de ne pas compromettre la sécurité.

Nettoyage

Après chaque opération de travail, enlevez les poussières et les copeaux à l'aide d'un pinceau ou en soufflant avec de l'air comprimé.

Lubrification de l'outil électroportatif

Lubrifiant :

Huile moteur SAE 10/SAE 20

- Le cas échéant, lubrifiez l'outil électroportatif aux endroits indiqués (voir figure P).

Un centre Service Après-Vente Bosch agréé se chargera effectuer tous ces travaux de manière rapide et fiable.

- Éliminez les lubrifiants, graisses et produits de nettoyage en respectant les dispositions en matière de protection de l'environnement. Respectez la législation en vigueur.

Mesures visant à réduire le niveau sonore

Mesures prises par le fabricant :

- Démarrage progressif
 - Fourniture avec une lame de scie spécialement conçue pour une réduction du niveau sonore
- Mesures prises par l'utilisateur :
- Montage permettant une réduction des vibrations sur une surface de travail stable
 - Utilisation de lames de scie avec fonctions permettant de réduire le niveau sonore
 - Nettoyage régulier de la lame de scie et de l'outil électroportatif

Accessoires

	Référence
Sac à poussière	2 610 015 511
Adaptateur d'aspiration	2 610 015 509
Adaptateur Y TSVH 3	2 610 015 513
Butée angulaire	2 610 015 507
Poussoir de sécurité	2 610 015 022
Support de travail GTA 600	0 601 B22 001
Lames de scie pour bois, bois plaqués, panneaux de lamine et liteaux	
Lame 254 x 25,4 mm, 40 dents	2 608 640 901
Lame 254 x 25,4 mm, 60 dents	2 608 640 902

Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site :

www.bosch-pt.com

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

Maroc

Robert Bosch Morocco SARL
53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed
20300 Casablanca
Tel.: +212 5 29 31 43 27
E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Élimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures ménagères !

Português

Instruções de segurança

Instruções gerais de segurança para ferramentas eléctricas

AVISO

Devem ser lidas todas as indicações de segurança, instruções, ilustrações e especificações desta ferramenta eléctrica. O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Segurança da área de trabalho

- ▶ **Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- ▶ **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou póis inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar pó ou vapores.
- ▶ **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização.** No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

Segurança eléctrica

- ▶ **A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- ▶ **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- ▶ **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado do calor, do óleo, de arestas afiadas ou de peças em movimento.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

Segurança de pessoas

- ▶ **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.
- ▶ **Utilizar equipamento de protecção individual. Utilizar sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança

antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.

- ▶ **Evitar uma colocação em funcionamento involuntário.** **Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la.** Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- ▶ **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- ▶ **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- ▶ **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias. Mantenha os cabos e roupas afastados de peças em movimento.** Roupas frouxas, cabos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- ▶ **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.
- ▶ **Não deixe que a familiaridade resultante de uma utilização frequente de ferramentas permita que você se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta.** Uma acção descuidada pode causar ferimentos graves numa fração de segundo.

Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

- ▶ **Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
- ▶ **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- ▶ **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador, se amovível, antes de executar ajustes na ferramenta eléctrica, de substituir acessórios ou de guardar as ferramentas eléctricas.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.
- ▶ **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças e não permitir que as pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções utilizem o aparelho.** Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
- ▶ **Tratar a ferramenta eléctrica e os acessórios com cuidado. Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há**

peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.

Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização. Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.

- ▶ **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.

- ▶ **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções.** Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada. A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.

- ▶ **Mantenha os punhos e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e massa consistente.** Punhos e superfícies de agarrar escorregadias não permitem o manuseio e controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.

Serviço

- ▶ **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

Instruções de segurança para serras circulares de mesa

Indicações relacionadas com as proteções

- ▶ **Mantenha as proteções no devido lugar. As proteções devem estar em perfeitas condições de funcionamento e devidamente montadas.** Uma proteção que esteja solta, danificada ou que não esteja a funcionar corretamente deverá ser reparada ou substituída.
- ▶ **Utilize sempre a proteção do disco de serra, a cunha abridora e o dispositivo contra o efeito de coice em todas as operações de corte completo.** Nas operações de corte completo nas quais o disco de serra corta completamente através da espessura da peça de trabalho, a proteção e outros dispositivos de segurança ajudam a reduzir o risco de ferimentos.
- ▶ **Volte a colocar o sistema de proteção imediatamente após a conclusão de uma operação (tal como a ensambladura, cortes de entalhes ou de desdobramento) que exija a remoção da proteção, da cunha abridora e/ou do dispositivo contra o efeito de coice.** A proteção, a cunha abridora e o dispositivo contra o efeito de coice ajudam a reduzir o risco de ferimentos.
- ▶ **Certifique-se de que o disco de serra não está em contacto com a proteção, com a cunha abridora ou com a peça de trabalho antes de ligar o interruptor.** O contacto inadvertido destes itens com o disco de serra pode provocar uma situação de risco.
- ▶ **Ajuste a cunha abridora tal como descrito neste manual de instruções.** O espaçamento, posicionamento

e alinhamento incorretos pode tornar a cunha abridora ineficaz na redução da probabilidade do efeito de coice.

- ▶ **Para que a cunha abridora e o dispositivo contra o efeito de coice funcionem devidamente, estes têm de ser engatados na peça de trabalho.** A cunha abridora e o dispositivo contra o efeito de coice são ineficazes ao cortar peças de trabalho que são demasiado curtas para engatar na cunha abridora e no dispositivo contra o efeito de coice. Sob estas condições, o efeito de coice não poderá ser evitado pela cunha abridora e pelo dispositivo contra o efeito de coice.
- ▶ **Utilize o disco de serra apropriado para a cunha abridora.** Para que a cunha abridora funcione devidamente, o diâmetro do disco de serra tem de se adaptar à cunha abridora apropriada e o corpo do disco de serra tem de ser mais fino do que a espessura da cunha abridora e a largura de corte do disco de serra tem de ser mais ampla do que a espessura da cunha abridora.

Indicações relacionadas com os procedimentos de corte

- ▶ **PERIGO: Nunca coloque os dedos ou as mãos nas proximidades ou em linha com o disco de serra.** Um momento de desatenção ou um deslize pode fazer com que a sua mão avance na direção do disco de serra e resultar em ferimentos pessoais graves.
- ▶ **Faça avançar a peça de trabalho para o disco de serra apenas contra o sentido de rotação.** Se fizer avançar a peça de trabalho no mesmo sentido que o disco de serra está a rodar acima da mesa, pode fazer com que a peça de trabalho e a sua mão sejam puxados na direção do disco de serra.
- ▶ **Nunca utilize o calibre de meia-esquadria para fazer avançar a peça de trabalho ao efetuar cortes longitudinais e não utilize a guia de corte como batente longitudinal ao efetuar cortes transversais com o calibre de meia-esquadria.** Ao guiar a peça de trabalho com a guia de corte e o calibre de meia-esquadria em simultâneo aumenta a probabilidade de o disco de serra bloquear e produzir o efeito de coice.
- ▶ **Ao efetuar cortes longitudinais, aplique sempre a força de avanço da peça de trabalho entre a guia de corte e o disco de serra. Utilize um suporte para empurrar quando a distância entre a guia de corte e o disco de serra for inferior a 150 mm e utilize um bloco para empurrar quando a distância for inferior a 50 mm.** Os dispositivos de "auxílio ao trabalho" mantêm as suas mãos a uma distância segura do disco de serra.
- ▶ **Utilize apenas o suporte para empurrar fornecido pelo fabricante ou fabricado de acordo com as instruções.** Este suporte para empurrar garante uma distância suficiente da mão em relação ao disco de serra.
- ▶ **Nunca utilize um suporte para empurrar danificado ou cortado.** Um suporte para empurrar danificado pode partir-se e fazer com que a sua mão deslize para o disco de serra.
- ▶ **Não execute qualquer operação à "mão livre". Utilize sempre a guia de corte ou o calibre de meia-esquadria**
- ▶ **para posicionar e guiar a peça de trabalho.** À "mão livre" significa usar as suas mãos para suportar ou guiar a peça de trabalho, em vez de uma guia de corte ou calibre de meia-esquadria. O corte à mão livre resulta em desalinhamentos, bloqueios e efeitos de coice.
- ▶ **Nunca coloque as suas mãos nas proximidades ou acima de um disco de serra em rotação.** O manuseamento da peça de trabalho pode resultar num contacto acidental com o disco de serra em movimento.
- ▶ **Providencie um suporte auxiliar da peça de trabalho nas partes posterior e/ou laterais da mesa da serra para peças de trabalho compridas e/ou largas para as manter niveladas.** Uma peça de trabalho comprida e/ou larga tem uma tendência para rodar na extremidade da mesa, causando perda de controlo, bloqueio e efeito de coice no disco de serra.
- ▶ **Faça avançar a peça de trabalho com um ritmo uniforme. Não dobre nem torça a peça de trabalho. Se ocorrer um encravamento, desligue a ferramenta imediatamente, desligue a ferramenta da tomada e, a seguir, elimine o encravamento.** O encravamento do disco de serra pela peça de trabalho pode provocar o efeito de coice ou parar o motor.
- ▶ **Não retire os pedaços do material cortado enquanto a serra estiver em funcionamento.** O material pode ficar preso entre a guia de corte ou o interior da proteção e o disco de serra, puxando os dedos para o disco de serra. Antes de retirar o material, desligue a serra e espere até que o disco de serra pare.
- ▶ **Ao efetuar cortes longitudinais em peças de trabalho com uma espessura inferior a 2 mm, utilize uma guia de corte auxiliar em contacto com a superfície superior da mesa.** Uma peça de trabalho fina pode ficar presa sob a guia de corte e produzir um efeito de coice.

Causas do efeito de coice e indicações relacionadas

O efeito de coice é uma reação súbita da peça de trabalho devido a um disco de serra entalado ou bloqueado ou a uma linha de corte desalinhada na peça de trabalho em relação ao disco de serra ou quando uma parte da peça de trabalho bloqueia entre o disco de serra e a guia de corte ou outro objeto fixo.

Muito frequentemente, durante o efeito de coice, a peça de trabalho é levantada da mesa a partir da parte posterior do disco de serra e é projetada na direção do operador. O efeito de coice é o resultado de uma utilização abusiva e/ou condições ou procedimentos incorretos de utilização da serra e pode ser evitado tomando as precauções indicadas abaixo.

- ▶ **Nunca se coloque diretamente em linha com o disco de serra. Posicione sempre o seu corpo do mesmo lado do disco de serra no qual se encontra guia de corte.** O efeito de coice pode projetar a peça de trabalho a alta velocidade na direção de qualquer pessoa que se encontre à frente e em linha com o disco de serra.
- ▶ **Nunca coloque as mãos por cima ou atrás do disco de serra para puxar ou apoiar a peça de trabalho.** Poderá ocorrer um contacto acidental com o disco de serra ou o

efeito de coice poderá arrastar os seus dedos para o disco de serra.

- ▶ **Nunca segure nem pressione a peça de trabalho que está a ser cortada contra o disco de serra em rotação.** Se pressionar a peça de trabalho que está a ser cortada contra o disco de serra, irá criar uma condição de bloqueio e um efeito de coice.
- ▶ **Aline a guia de corte de forma a que esta fique paralela com o disco de serra.** Uma guia de corte mal alinhada irá apertar a peça de trabalho contra o disco de serra e criar um efeito de coice.
- ▶ **Utilize uma "guia com dedos" para guiar a peça de trabalho contra a mesa e a guia de corte ao realizar cortes parciais tais como ensambladura, cortes de entalhes ou de desdobramento.** Uma "guia com dedos" ajuda a controlar a peça de trabalho na eventualidade de um efeito de coice.
- ▶ **Apoe painéis grandes para reduzir o risco de entalamento e o efeito de coice do disco de serra.** Os painéis grandes tendem a abater sob o seu próprio peso. O(s) apoio(s) deve(m) ser colocado(s) sob todas as partes do painel suspensas a partir da superfície superior da mesa.
- ▶ **Tenha especial cuidado ao cortar uma peça de trabalho que está torcida, entrancada, deformada ou que não possui uma aresta reta para que possa ser guiada com um calibre de meia-esquadria ou ao longo da guia de corte.** Uma peça de trabalho deformada, entrancada ou torcida é instável e provoca o desalinhanento do corte com o disco de serra e, por conseguinte, o bloqueio e efeito de coice.
- ▶ **Nunca corte mais do que uma peça de trabalho, empilhada na vertical ou horizontal.** O disco de serra pode engatar em uma ou mais peças e provocar o efeito de coice.
- ▶ **Quando reiniciar a serra com o disco de serra na peça, centre o disco de serra no corte para que os dentes da serra não fiquem engatados no material.** Se o disco de serra bloquear, pode levantar a peça de trabalho e provocar um efeito de coice quando a serra for reiniciada.
- ▶ **Mantenha os discos de serra limpos, afiados e com orientação suficiente.** Nunca utilize discos de serra deformados ou discos de serra com dentes rachados ou partidos. Os discos de serra afiados e devidamente orientados minimizam o bloqueio, a paragem e o efeito de coice.

Indicações relacionadas com o procedimento operacional da serra circular de mesa

- ▶ **Desligue a serra circular de mesa e desligue o cabo de alimentação ao remover o adaptador da mesa, ao substituir o disco de serra ou ao efetuar ajustes na proteção da cunha abridora, no dispositivo contra o efeito de coice ou na proteção do disco de serra, e quando a máquina é deixada sem supervisão.** As medidas preventivas evitão os acidentes.

▶ **Nunca deixe a serra circular de mesa a funcionar sem supervisão. Deslique-a e não abandone a ferramenta até esta parar completamente.** Uma serra a funcionar sem supervisão constitui um risco sem controlo.

▶ **Coloque a serra circular de mesa numa área de trabalho bem iluminada e plana onde possa assegurar uma posição firme e equilibrada. Esta deverá ser instalada numa área com espaço suficiente que permita manusear facilmente a sua peça de trabalho.** As áreas apertadas e escusas e com pisos irregulares e escorregadios podem levar à ocorrência de acidentes.

▶ **Limpe e remova frequentemente a serradura debaixo da mesa da serra e/ou o dispositivo de recolha do pó.** A serradura acumulada é combustível e pode autoinflamar-se.

▶ **A serra circular de mesa deve ser fixada.** Uma serra circular de mesa que não esteja devidamente fixada pode mover-se ou tombar.

▶ **Remova as ferramentas, aparas de madeira, etc. da mesa antes de ligar a serra circular de mesa.** Uma distração ou um potencial bloqueio poderá ser perigoso.

▶ **Utilize sempre discos de serra com furos interiores de tamanho e forma corretos (diamante versus redondo).** Os discos de serra que não coincidam com o hardware de montagem da serra ficam descentrados, causando perda de controlo.

▶ **Nunca utilize elementos de montagem do disco de serra danificados ou incorretos, tais como flanges, anilhas, parafusos ou porcas de disco de serra.** Esses elementos de montagem foram especialmente concebidos para a sua serra, para uma operação segura e excelente rendimento.

▶ **Nunca suba para cima da serra circular de mesa, não a utilize como escadote.** Poderão ocorrer ferimentos graves se a ferramenta tombar ou se houver um contacto inadvertido com a ferramenta de corte.

▶ **Certifique-se de que o disco de serra é instalado para rodar no sentido correto.** Não utilize discos de lixa, catrabuchas tipo tacho ou discos abrasivos numa serra circular de mesa. A instalação inadequada do disco de serra ou a utilização de acessórios não recomendados pode provocar ferimentos graves.

Instruções de segurança adicionais

- ▶ **Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção.** Existe perigo de ferimentos.
- ▶ **Não use discos de serra de aço HSS.** Estes discos de serra podem quebrar facilmente.
- ▶ **Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados característicos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847-1 e respetivamente marcados.**
- ▶ **Nunca utilize a ferramenta elétrica sem o encaixe de mesa.** Substitua um encaixe de mesa com defeito.

Sem um encaixe de mesa em perfeitas condições pode sofrer ferimentos no disco de serra.

- **Mantenha o local de trabalho limpo.** As misturas de materiais são muito perigosas. Pó de metal leve pode queimar ou explodir.
- **Selecione o disco de serra apropriado para o material com que deseja trabalhar.**
- **Só usar lâminas de serra recomendadas pelo fabricante desta ferramenta elétrica e apropriadas para o material com que deseja trabalhar.**
- **Desloque a peça apenas contra o disco de serra em rotação.** Caso contrário há risco de um contragolpe, se a lâmina de serra se enganchar na peça a ser trabalhada.

Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização da sua ferramenta elétrica. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A interpretação correta dos símbolos facilita a utilização segura e aprimorada da ferramenta elétrica.

Símbolos e seus significados



Mantenha as mãos afastadas da área de corte enquanto a ferramenta elétrica estiver em funcionamento. Há perigo de ferimentos se houver contacto com o disco de serra.




Use uma máscara de proteção contra pó.



Use proteção auditiva. Ruídos podem provocar a surdez.




Use óculos de proteção.



Observe as dimensões do disco de serra. Não deve haver folga entre o diâmetro do orifício e o veio da ferramenta. Se for necessária a utilização de peças redutoras, certifique-se de que as dimensões da peça redutora são adequadas para a espessura da base do disco e ao diâmetro do furo do disco de serra, assim como o diâmetro do veio da ferramenta. Se possível, utilize a peça redutora fornecida juntamente com o disco de serra.

O diâmetro do disco de serra tem de corresponder à indicação no símbolo.

Símbolos e seus significados




a O diâmetro do disco de serra pode ser no máximo de 254 mm.

b A espessura da cunha abridora é de 2,3 mm.

c O sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) tem de coincidir com o sentido da seta na cunha abridora.

d Ao substituir o disco de serra, certifique-se de que a largura de corte não é inferior a 2,4 mm e que a espessura da base do disco não é superior a 2,2 mm. Caso contrário, existe o risco que a cunha abridora prender na peça.



A espessura da cunha abridora é de 2,3 mm.

A altura máxima possível da peça é de 79 mm.




Lado esquerdo:

Indica o sentido de rotação da manivela para afundar (**posição de transporte**) e elevar (**posição de trabalho**) o disco de serra.

Lado direito:

Indica a posição da alavanca de bloqueio para fixar o disco de serra e ao ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical (disco de serra oscilável).



Se necessário, aplique óleo na ferramenta elétrica nos locais indicados.



As ferramentas elétricas da classe de proteção II são reforçadas ou têm isolamento duplo.

Símbolos e seus significados

Com a marcação CE, o fabricante confirma que a ferramenta elétrica está em conformidade com as diretivas da UE aplicáveis.

Descrição do produto e do serviço

Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de instruções.

Utilização adequada

A ferramenta elétrica é destinada à utilização como aparelho estacionário, para cortes longitudinais e transversais, retos, em madeira dura e macia, assim como placas de aglomerado de madeira e de fibras. São possíveis ângulos de meia-esquadria horizontais de **-60° a +60°** e ângulos de meia-esquadria verticais de **-2° a 47°**.

Utilizando os respetivos discos de serra é possível serrar perfis de alumínio e de plástico.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Ranhura de guia para a guia paralela | (19) | Manivela para subir e descer o disco de serra |
| (2) | Escala para distância entre o disco de serra e a guia paralela | (20) | Cobertura de segurança do interruptor de ligar/desligar |
| (3) | Guia angular | (21) | Chave sextavada interior (2 mm) |
| (4) | Cavidades de pega | (22) | Chave sextavada interior (5 mm) |
| (5) | Ranhura de guia para a guia angular | (23) | Chave anular (23 mm) |
| (6) | Cobertura de proteção | (24) | Pau para empurrar |
| (7) | Mesa de serra | (25) | Parafuso de ajuste para a força de aperto da guia paralela |
| (8) | Cunha abridora | (26) | Inserto de mesa |
| (9) | Bloqueio de contragolpes ^{a)} | (27) | Lâmina de serra |
| (10) | Guia paralela | (28) | Lente |
| (11) | Ranhura de guia em V na mesa de serra para a guia paralela | (29) | Calha perfilada |
| (12) | Furos para montagem | (30) | Suporte para o cabo |
| (13) | Pega de transporte | (31) | Gancho de suporte para o armazenamento da guia paralela adicional |
| (14) | Conjunto de extensão da mesa de serra | (32) | Expulsão de aparas |
| (15) | Dispositivo de fixação para a mesa de trabalho GTA 600 | (33) | Adaptador de aspiração |
| (16) | Punho de aperto para conjunto de extensão da mesa de serra | (34) | Suporte para armazenamento da cobertura de proteção |
| (17) | Alavanca de bloqueio para ajustar o ângulo vertical de meia-esquadria | (35) | Alavanca de aperto da cunha abridora |
| (18) | Roda manual | (36) | Parafusos de sextavado interior da cunha abridora ^{a)} |
| | | (37) | Pino de posicionamento para a cunha abridora |
| | | (38) | Entalhe para inserto de mesa |
| | | (39) | Alavanca de aperto da cobertura de proteção |
| | | (40) | Pinos de guia da cobertura de proteção |
| | | (41) | Punho de aperto da guia paralela |
| | | (42) | Guia em forma de V da guia paralela |
| | | (43) | Guia paralela adicional |
| | | (44) | Conjunto de fixação "Guia paralela adicional" |
| | | (45) | Calha de guia da guia angular |
| | | (46) | Conjunto de fixação "Calha perfilada" |
| | | (47) | Parafuso de fixação para expulsão de aparas |
| | | (48) | Botões de pressão para recuar o pino de guia do bloqueio de contragolpes ^{a)} |
| | | (49) | Porca de aperto |
| | | (50) | Alavanca de bloqueio do veio |
| | | (51) | Flange de aperto |
| | | (52) | Veio da ferramenta |
| | | (53) | Flange de admissão |
| | | (54) | Indicador de ângulo (vertical) |
| | | (55) | Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical) |
| | | (56) | Manípulo de fixação para qualquer ângulo de meia-esquadria (horizontal) |
| | | (57) | Indicador de ângulo na guia angular |
| | | (58) | Indicador de distância da mesa de serra |
| | | (59) | Tecla para ligar |

(60)	Porca serrilhada da calha perfilada	(70)	Parafuso para o indicador de distância da guia paralela
(61)	Parafuso de fenda em cruz para ajustar o batente 0°	(71)	Parafusos de ajuste para inserto de mesa
(62)	Batente para ângulo de meia-esquadria de 0° (vertical)	(72)	Suporte para o armazenamento do conjunto de fixação «Guia paralela adicional»
(63)	Parafuso para indicador de ângulo (vertical)	(73)	Gancho de suporte para o armazenamento do adaptador de aspiração
(64)	Parafuso de fenda em cruz para ajustar o batente 45°	(74)	Suporte para armazenamento do bloqueio de contragolpes ^{a)}
(65)	Batente para ângulo de meia-esquadria de 45° (vertical)	(75)	Porca de fixação para a chave anular e para pendurar o pau de empurrar
(66)	Parafusos de sextavado interior (5 mm) à frente para ajustar a paralelidade do disco de serra	(76)	Suporte para o armazenamento da chave sextavada interior
(67)	Parafusos de sextavado interior (5 mm) atrás para ajustar a paralelidade do disco de serra	(77)	Gancho de suporte para armazenamento da guia angular
(68)	Parafuso para o indicador de distância da mesa de serra		
(69)	Parafusos de sextavado interior (5 mm) para ajustar o paralelismo da guia paralela		

a) Versão do país **3 601 M30 5C2**

Dados técnicos

Serra circular de mesa	GTS 10 J	GTS 10 J
Número de produto	3 601 M30 5..	3 601 M30 5C2
Potência nominal absorvida	W	1800
Tensão nominal	V	220–240
Frequência	Hz	50/60
N.º de rotações em vazio	r.p.m.	3650
Limitador da corrente de arranque		●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	26,2
Classe de proteção	<input type="checkbox"/> / II	<input type="checkbox"/> / II
Dimensões (incluindo elementos do aparelho amovível)		
Largura x profundidade x altura	mm	640 x 706 x 330
		640 x 706 x 330

Medidas de discos de serra apropriados

Diâmetro do disco de serra	mm	254	254
Espessura da base do disco	mm	< 2,2	< 2,2
Mín. espessura/torção dos dentes	mm	> 2,4	> 2,4
Diâmetro do furo	mm	25,4	25,4

Dimensões máximas da peça: (ver "Máximas dimensões da peça a ser trabalhada", Página 53)

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Volume de fornecimento

Antes de colocar a ferramenta elétrica em funcionamento pela primeira vez, deverá verificar se todas as peças especificadas abaixo foram fornecidas:

- Serra circular de mesa com lâmina de serra montada (**27**) e cunha abridora (**8**)
- Guia angular (**3**)
- Calha perfilada (**29**)
- Conjunto de fixação "calha perfilada" (**46**) (chapa guia, porca serrilhada, parafuso, anilha plana)
- Guia paralela
- Guia paralela adicional (**43**)

Montagem

► **Evitar um arranque involuntário da ferramenta elétrica. A ficha de rede não deve estar conectada à alimentação elétrica durante a montagem e durante todos trabalhos na ferramenta elétrica.**

- Conjunto de fixação "Guia paralela adicional" (44) (3 parafusos de fixação, 3 anilhas, 3 porcas de orelhas)
- Cobertura de proteção (6)
- Bloqueio de contragolpes (9) (versão do país **3 601 M30 5C2**)
- Chave sextavada interior (22)
- Chave sextavada interior (21)
- Chave anular (23)
- Pau para empurrar (24)
- Inserto de mesa (26)
- Adaptador de aspiração (33)

Nota: verifique se a ferramenta elétrica apresenta danos. Antes de continuar a utilizar a ferramenta elétrica, deverá controlar cuidadosamente todos os dispositivos de segurança e peças levemente danificadas e verificar se estão a funcionar corretamente. Verifique se as peças móveis funcionam perfeitamente e não emperram, ou se há peças danificadas. Todas as peças devem ser montadas corretamente e corresponder a todas exigências, para que seja assegurado um funcionamento impecável. Dispositivos de segurança e peças danificados devem ser devidamente reparados ou substituídos por uma oficina especializada.

Montagem de componentes individuais

- Retire todas as peças fornecidas cuidadosamente das respetivas embalagens.
 - Remova todo o material de embalagem da ferramenta elétrica e dos acessórios fornecidos.
 - Observar que o material de embalagem por debaixo do bloco do motor seja removido.
- Diretamente na carcaça estão fixos os seguintes elementos do aparelho: pau para empurrar (24), chave anular (23), chave sextavada interior (22) e (21), guia paralela (10), guia angular (3), adaptador de aspiração (33), guia paralela adicional (43) com conjunto de fixação (44), cobertura de proteção (6).
- Assim que necessitar um destes elementos do aparelho, retire o mesmo com cuidado do depósito de armazenamento.

Posicionar a cunha abridora (ver figuras a1-a2)

Nota: Se necessário, deverá limpar todas as peças a montar antes de serem posicionadas.

- Rode a manivela (19) para a direita até ao batente, para que o disco de serra (27) se encontre na posição mais alta possível sobre a mesa de serra.
- Solte a alavanca de aperto (35).
- ou
- Versão do país **3 601 M30 5C2** : Solte os parafusos de sextavado interior (36) com a chave sextavada interior (22).
- Empurre a cunha abridora (8) no sentido da alavanca de aperto (35), até poder ser puxada para cima.

- Puxe a cunha abridora totalmente para cima de forma a que fique posicionada exatamente sobre o centro do disco de serra.
- Deixe os dois pinos (37) engatarem nos furos inferiores na cunha abridora e volte a apertar a alavanca de aperto (35) ou os parafusos de sextavado interior (36).

Montar o inserto de mesa (ver figura b)

- Engate o inserto de mesa (26) nos entalhes traseiros (38) do compartimento da ferramenta.
- Desloque o inserto de mesa para baixo.
- Pressione o inserto de mesa até ele encaixar à frente no compartimento da ferramenta.

A parte da frente do inserto de mesa (26) tem de ficar à face ou um pouco abaixo da mesa de serra, a parte de trás tem de estar à face ou um pouco acima da mesa de serra.

Montar a cobertura de proteção (ver figuras c1-c2)

Nota: Monte a cobertura de proteção apenas, se a cunha abridora na posição mais alta estiver posicionada exatamente acima do meio do disco de serra (ver figura a2). Não monte a cobertura de proteção, se a cunha abridora se encontrar na posição mais baixa (estado de fornecimento ou posição de serrar ranhuras (ver figura a1)).

- Solte a alavanca de aperto (39) e retire a cobertura de proteção (6) do suporte (34).
- Com uma mão segure a proteção do disco de serra (calha de metal superior) da cobertura de proteção (6) e com a outra mão puxe a alavanca de aperto (39) para cima.
- Empurre os pinos de guia (40) para trás na ranhura na cunha abridora (8).
- Empurre a cobertura de proteção (6) para baixo, até a proteção do disco de serra (calha de metal superior) ficar **paralela** à superfície da mesa de serra (7).
- Pressione a alavanca de aperto (39) para baixo. A alavanca de aperto tem de engatar nitida e auditivamente e a cobertura de proteção (6) tem de estar bem montada e de forma segura.

► **Verifique antes de cada utilização se a cobertura de proteção se move sem problemas. Não utilize a ferramenta elétrica, se a cobertura de proteção não se mover livremente e não se fechar de imediato.**

Montar a guia paralela (ver figura d)

A guia paralela (10) pode ser montada à esquerda ou à direita do disco de serra.

- Solte o punho de aperto (41) da guia paralela (10). Desta forma, é aliviada a guia em V (42).
- Coloque primeiro a guia paralela com a guia em V na ranhura de guia (11) da mesa de serra. Depois, posicione a guia paralela na ranhura de guia dianteira (1) da mesa de serra.
- A guia paralela pode agora ser deslocada como desejar.
- Para fixar a guia paralela pressione o punho de aperto (41) para baixo.

Montar a guia paralela adicional (ver figura e)

Para cortar peças estreitas e em ângulo de meia-esquadria vertical tem de montar a guia paralela adicional (43) na guia paralela (10).

A guia paralela adicional, poderá ser montada opcionalmente à esquerda ou à direita na guia paralela (10).

Para a montagem use o conjunto de fixação "Guia paralela adicional" (44) (2 parafuso de fixação, 2 anilhas, 2 porcas de orelhas).

- Introduza os parafusos de fixação nos furos laterais na guia paralela (10).
- As cabeças dos parafusos servem de guia para a guia paralela adicional.
- Desloque a guia paralela adicional (43) sobre as cabeças dos parafusos de fixação.
- Coloque as anilhas sobre os parafusos de fixação e aperte os parafusos com a ajuda das porcas de orelhas.

Montar a guia angular (ver figura f1-f2)

- Introduza a guia (45) da guia angular (3) numa das ranhuras de guia (5) previstas para o fim da mesa de serra.

Para encostar melhor peças compridas, a guia angular pode ser prolongada através da calha perfilada (29).

- Se necessário, monte a calha perfilada com a ajuda do conjunto de fixação (46) na guia angular.

Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais como por exemplo, tintas que contém chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contacto ou a inalação dos pós pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontram por perto.

Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados como sendo cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, produtos de proteção da madeira).

Material que contém asbesto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Se possível deverá usar um dispositivo de aspiração de pó apropriado para o material.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretrizes para os materiais a serem processados, vigentes no seu país.

A aspiração de pó/de aparas pode ser bloqueada por pó, aparas ou por estilhaços da peça a ser trabalhada.

- Desligue a ferramenta elétrica e retire a ficha de rede da tomada.
- Aguarde até que o disco de serra esteja completamente parado.
- Verifique a causa do bloqueio e elimine-a.

Evite a acumulação de pó no local de trabalho. Pós podem entrar levemente em ignição.

- **Para evitar o perigo de incêndio ao serrar alumínio, esvazie a expulsão de aparas e não use aspiração de aparas.**

Esvaziar expulsão de aparas (ver figura g)

Para remover estilhaços da peça e aparas grandes, pode esvaziar a expulsão de aparas (32).

- Desligar a ferramenta elétrica e puxar a ficha de rede da tomada.
- Aguardar até que o disco de serra esteja completamente parado.
- Desaperte o parafuso de fixação (47) com a chave sextavada interior (22).
- Retire a expulsão de aparas (32) e remova os estilhaços da peça e as aparas.
- Volte a montar a expulsão de aparas na ferramenta elétrica.

Aspiração externa (ver figura h)

Use o adaptador de aspiração (33) fornecido, para ligar um aspirador à expulsão de aparas (32).

- Insira bem o adaptador de aspiração (33) e a mangueira de aspiração.

O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado.

Utilize um aspirador especial para aspirar pó que seja extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco.

Montagem estacionária ou flexível

- **Para assegurar um manuseio seguro, é necessário que, antes da utilização, a ferramenta elétrica seja montada sobre uma superfície de trabalho plana e estável (p. ex. bancada de trabalho).**

Montagem numa superfície de trabalho (ver figura i)

- Fixe a ferramenta elétrica à superfície de trabalho com uma união rosada apropriada. Os orifícios (12) servem para esse efeito.

Montagem numa mesa de trabalho Bosch (ver figura j)

As mesas de trabalho da Bosch (p. ex. **GTA 600**) oferecem firmeza à ferramenta elétrica, sobre qualquer solo, devido aos pés de altura ajustável.

- **Ler todas as indicações de aviso e instruções fornecidas com a mesa de trabalho.** O desrespeito das indicações de aviso e das instruções pode causar choque elétrico, queimaduras e/ou ferimentos graves.

- **Montar corretamente a mesa de trabalho, antes de montar a ferramenta elétrica.** É importante que a montagem seja perfeita, para evitar o risco de desmoronamento.

- Monte a ferramenta elétrica na posição de transporte sobre a mesa de trabalho.

Trocar o disco de serra (ver figuras k1-k4)

- **Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**

- **Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção.** Existe perigo de ferimentos.
- **Só utilizar discos de serra com uma máxima velocidade admissível superior à velocidade da marcha em vazio da ferramenta elétrica.**
- **Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados caraterísticos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847-1 e respetivamente marcados.**
- **Utilize apenas discos de serra recomendados pelo fabricante desta ferramenta elétrica e adequados para o material com que deseja trabalhar.** Assim evita um sobreaquecimento das pontas dos dentes de serra e o derretimento do plástico a trabalhar.
- **Não use discos de serra de aço HSS.** Estes discos de serra podem quebrar facilmente.

Desmontar o disco de serra

- Rode a manivela (19) para a direita até ao batente, para que o disco de serra (27) se encontre na posição mais alta possível sobre a mesa de serra.
- Abra a alavanca de aperto (39) e retire a cobertura de proteção (6) para fora da ranhura na cunha abridora (8).
- Adicionalmente na versão do país **3 601 M30 5C2** : Prima os botões de pressão (48) em conjunto e puxe o bloqueio de contragolpes (9) do furo na cunha abridora (8).
- Levante com uma chave de parafusos o inserto de mesa (26) à frente e retire-o do compartimento da ferramenta.
- Rode a porca de aperto (49) com a chave anular (23) e puxe ao mesmo tempo a alavanca de bloqueio do veio (50) até esta engatar.
- Manter a alavanca de travamento do veio puxada e desatarraxar a porca de aperto no sentido contrário dos ponteiros do relógio.
- Retire o flange de aperto (51).
- Retire o disco de serra (27).

Montar o disco de serra

Se necessário, deverá limpar todas as peças antes de serem montadas.

- Coloque o novo disco de serra no flange de admissão (53) do veio da ferramenta (52).

Nota: Não uso discos de serra demasiado pequenos. A folga radial entre disco de serra e cunha abridora só pode ser de no máximo 3–8 mm.

► **Durante a montagem, deverá observar que o sentido de corte dos dentes (sentido da seta sobre o disco de corte) coincida com o sentido da seta sobre a cunha abridora!**

- Coloque o flange de aperto (51) e a porca de aperto (49).
- Rode a porca de aperto (49) com a chave anular (23) e puxe ao mesmo tempo a alavanca de bloqueio do veio (50) até esta engatar.

- Apertar a porca de aperto no sentido dos ponteiros do relógio.
- Volte a colocar o inserto de mesa (26).
- Volte a montar a cobertura de proteção (6).
- Adicionalmente na versão do país **3 601 M30 5C2** : Monte novamente o bloqueio de contragolpes (9).

Funcionamento

- **Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**

Posição de transporte e de trabalho do disco de serra

Posição de transporte

- Remova a cobertura de proteção (6), retire o inserto de mesa (26) e posicione a cunha abridora (8) na posição mais baixa. Volte a colocar o inserto de mesa (26).
- Rode a manivela (19) para a esquerda, até que os dentes do disco de serra (27) se encontrarem por baixo da mesa de serra (7).
- Empurre o conjunto de extensão da mesa de serra (14) totalmente para dentro. Pressione o punho de aperto (16) para baixo. Desta forma, o conjunto de extensão da mesa de serra está fixo.

Posição de trabalho

- Posicione a cunha abridora (8) na posição mais alta precisamente ao centro do disco de serra, introduza o inserto de mesa (26) e monte a cobertura de proteção (6).
- Rode a manivela (19) para a direita, até que os dentes superiores do disco de serra (27) se encontrem a aprox. 3–6 mm por cima da peça.

Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais e horizontais

Após uso intenso, deverá controlar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos da ferramenta elétrica, para assegurar cortes precisos.

Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais (disco de serra) (ver figura A)

O ângulo de meia-esquadria vertical pode ser ajustado numa faixa de -2° a 47°.

- Solte a alavanca com retenção (17) para a esquerda.

Nota: Ao soltar a alavanca com retenção, o disco de serra oscila, devido à gravidade, para uma posição que corresponde aproximadamente a 30°.

- Puxe ou pressione a roda manual (18) ao longo do fundo, até o indicador de ângulo (54) mostre o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a apertar a alavanca de bloqueio (17).

Para ajustar de forma rápida e precisa os ângulos padrões verticais 0° e 45° existem batentes ajustados de fábrica ((62), (65)).

Ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais (guia angular) (ver figura B)

O ângulo de meia-esquadria horizontal pode ser ajustado numa faixa de 60° (à esquerda) até 60° (à direita).

- Solte o manípulo de fixação (56), caso este esteja apertado.
- Rode a guia angular, até o indicador de ângulo (57) exibir o ângulo de meia-esquadria desejado.
- Aperte novamente o manípulo de fixação (56).

Aumentar a mesa de serra

Apoiar ou escorar as extremidades de peças compridas e pesadas.

Conjunto de extensão da mesa de serra (ver figura C)

O conjunto de extensão da mesa de serra (14) amplia a mesa de serra (7) para a direita para no máximo 625 mm.

- Puxe o punho de aperto (16) para o conjunto de extensão da mesa de serra totalmente para cima.
- Puxe o conjunto de extensão da mesa de serra (14) para fora até ao comprimento desejado.
- Pressione o punho de aperto (16) para baixo. Desta forma, o conjunto de extensão da mesa de serra está fixo.

Ajustar a guia paralela

A guia paralela pode ser montada à esquerda (escala preta) ou à direita (escala prateada) do disco de serra. A marcação na lupa (28) mostra a distância ajustada da guia paralela até ao disco de serra na escala (2).

Posicione a guia paralela no lado desejado do disco de serra.

Ajustar a guia paralela com a mesa de serra não aberta

- Solte o punho de aperto (41) da guia paralela. Desloque a guia paralela, até a marcação na lupa (28) mostre a distância desejada em relação ao disco de serra.
- Com a mesa de serra não aberta, é válida a inscrição inferior da escala prateada (2).
- Para fixar, pressione o punho de aperto (41) outra vez para baixo.

Ajustar a guia paralela com a mesa de serra aberta (ver figura D)

- Posicionar a guia paralela no lado direito do disco de serra.
- Desloque a guia paralela, até a marcação na lupa (28) na escala inferior mostrar 26 cm.
- Para fixar, pressione o punho de aperto (41) outra vez para baixo.
- Puxe o punho de aperto (16) para o conjunto de extensão da mesa de serra totalmente para cima.
- Puxe o conjunto de extensão da mesa de serra (14) totalmente para fora, até o indicador de distância (58)

exibir a distância desejada em relação ao disco de serra na escala superior.

- Pressione o punho de aperto (16) para baixo. Desta forma, o conjunto de extensão da mesa de serra está fixo.

Ajustar a guia paralela adicional (ver figura E)

Para cortar peças estreitas e em ângulo de meia-esquadria vertical tem de montar a guia paralela adicional (43) na guia paralela.

A guia paralela adicional, poder ser montada opcionalmente à esquerda ou a direita na guia paralela.

Peças podem ser emperradas entre a guia paralela e o disco de serra, podem ser puxadas pelo disco de serra a subir e então atiradas para longe.

Portanto deverá ajustar a guia paralela adicional, de modo que a extremidade de guia termine na área entre o dente dianteiro do disco de serra e o canto dianteiro da cunha abridora.

- Para tal, solte todas as porcas de orelhas do conjunto de fixação (44) e desloque a guia paralela adicional, até só servirem para fixação os dois parafusos dianteiros.
- Reapertar as porcas de orelhas.

Ajustar a cunha abridora

A cunha abridora (8) evita que o disco de serra (27) fique entalado da ranhura de corte. Caso contrário há risco de um contragolpe, se o disco de serra se enganchar na peça a ser trabalhada.

Por isso, certifique-se de que a cunha abridora está sempre corretamente montada:

- A folga radial entre disco de serra e cunha abridora só pode ser de no máximo 3–8 mm.
- A espessura da cunha abridora deve ser menor do que a largura de corte e maior do que a espessura da base do disco.
- A cunha abridora deve sempre estar em uma linha com o disco de serra.
- Para cortes normais é necessário que a cunha abridora esteja sempre na posição mais alta possível.

Ajustar a altura da cunha abridora (ver figura F)

Para serrar ranhuras é necessário ajustar a altura da cunha abridora.

► **Utilize a ferramenta elétrica para ranhar ou ensamblar apenas com o respetivo dispositivo de proteção adequado (p. ex. cobertura de proteção em túnel, pente de pressão).**

- Abra a alavanca de aperto (39) e retire a cobertura de proteção (6) para fora da ranhura na cunha abridora (8). Para proteger a tampa de proteção contra danos, deposite-a no suporte (34) previsto para o efeito na carcaça (ver também a figura 01).
- Adicionalmente na versão do país 3 601 M30 5C2 : Prima os botões de pressão (48) em conjunto e puxe o bloqueio de contragolpes (9) do furo na cunha abridora (8).

Para depositar com segurança o bloqueio de contragolpes, fixe-o no suporte (74) previsto para o efeito na carcaça (ver também a figura 01).

- Rode a manivela (19) para a direita até ao batente, para que o disco de serra (27) se encontre na posição mais alta possível sobre a mesa de serra.
- Solte a alavanca de aperto (35).
- ou*
- Versão do país **3 601 M30 5C2**: Solte os parafusos de sextavado interior (36) com a chave sextavada interior (22).
- Puxe a cunha abridora dos pinos (37) (puxe a alavanca de aperto (35) um pouco para fora) e empurre a cunha abridora (8) para baixo, até ao batente.
- Deixe os dois pinos (37) engatarem nos furos superiores na cunha abridora e volte a apertar a alavanca de aperto (35).

Colocação em funcionamento

► **Observar a tensão de rede!** A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com os dados que constam na placa de características da ferramenta elétrica.

Ligar (ver figura G1)

- Vire a cobertura de segurança (20) para cima.
- Para a colocação em funcionamento pressione a tecla para ligar verde (59).
- Vire a cobertura de segurança (20) novamente para baixo.

Desligar (ver figura G2)

- Pressione a cobertura de segurança (20).

Falha de corrente

O interruptor de ligar/desligar é o chamado interruptor de tensão nula, que impede o rearranque da ferramenta elétrica após uma falha e corrente (p. ex. retirar a ficha de rede durante o funcionamento).

Para colocar de seguida a ferramenta elétrica novamente a funcionar, tem de premir novamente a tecla para ligar verde (59).

Instruções de trabalho

Indicações gerais para serrar

- **Antes de todos os cortes, deverá assegurar-se de que a lâmina de serra não possa de modo algum entrar em contacto com os limitadores nem com quaisquer outras partes do aparelho.**
- **Utilize a ferramenta elétrica para ranhurar ou ensamblar apenas com o respetivo dispositivo de proteção adequado (p. ex. cobertura de proteção em túnel, pente de pressão).**
- **Não use a ferramenta elétrica para abrir ranhuras (ranhura terminada na peça).**

Proteger a lâmina de serra contra golpes e pancadas. A lâmina de serra não deve ser exposta a nenhuma pressão lateral.

A cunha abridora deve estar alinhada com a lâmina de serra, para evitar que a peça a ser trabalhada possa empurrar.

Não trabalhe peças empenadas. A peça tem de ter sempre um lado reto para encostar na guia paralela.

Guarde sempre o pau para empurrar na ferramenta elétrica.

Posição do operador (ver figura H)

- **Nunca se coloque diretamente em linha com o disco de serra. Posicione sempre o seu corpo do mesmo lado do disco de serra no qual se encontra guia de corte.** O efeito de coice pode projetar a peça de trabalho a alta velocidade na direção de qualquer pessoa que se encontre à frente e em linha com o disco de serra.
- Mantenha as mãos, os dedos e os braços afastados do disco de serra em rotação.

Observe as seguintes indicações:

- Manter a peça a ser trabalhada seguramente com ambas as mãos e premir firmemente contra a mesa de serra.
- Para peças estreitas e para cortar em ângulo de meia-esquadria vertical, utilize sempre o pau para empurrar (24) fornecido e a guia paralela adicional (43).

Máximas dimensões da peça a ser trabalhada

Ângulo de meia-esquadria vertical	Altura máx. da peça [mm]
0°	79
45°	56

Serrar

Serrar cortes a direito

- Ajuste a guia paralela à largura de corte desejada.
- Coloque a peça sobre a mesa de serrar em frente à cobertura de proteção (6).
- Suba e desça o disco de serra através da manivela (19) para cima ou para baixo até que os dentes superiores do disco de serra (27) se encontrem a aprox. 3–6 mm por cima da peça.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Serrar a peça com avanço uniforme.
Se exercer demasiada pressão, as pontas do disco de serra podem sobreaquecer e a peça pode ser danificada.
- Desligue a ferramenta elétrica e aguarde até o disco de serra estar completamente parado.

Serrar ângulos verticais de meia-esquadria

- Ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical desejado do disco de serra.
Com o disco de serra inclinado para a esquerda, a guia paralela tem de estar à direita do disco de serra.
- Siga os passo de trabalho de acordo com: (ver "Serrar cortes a direito", Página 53)

Serrar ângulos de meia-esquadria horizontais (ver figura I)

- Ajustar o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado na guia angular (3).
- Coloque a peça na calha perfilada (29).
O perfil não deve encontrar-se na linha de corte. Solte neste caso a porca serrilhada (60) e desloque a calha perfilada.
- Suba e desça o disco de serra através da manivela (19) para cima ou para baixo até que os dentes superiores do disco de serra (27) se encontrem a aprox. 3-6 mm por cima da peça.
- Ligar a ferramenta elétrica.
- Com uma mão, pressione a peça contra a calha perfilada (29) e, com a outra mão, empurre a guia angular no manípulo de fixação (56) lentamente na ranhura de guia (5) para a frente.
- Desligue a ferramenta elétrica e aguarde até o disco de serra estar completamente parado.

Verificar e realizar os ajustes básicos

Após uso intensivo, deverá controlar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos da ferramenta elétrica, para assegurar cortes precisos.

Para tal são necessárias experiência e ferramentas especiais.

Uma oficina de serviço pós-venda Bosch executa este trabalho de forma rápida e fiável.

Ajustar batentes para ângulo de meia-esquadria vertical 0°/45°

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Ajuste um ângulo de meia-esquadria vertical do disco de serra de 0°.
- Retire a cobertura de proteção (6).

Verificar (ver figura J1)

- Ajuste o calibre angular para 90° e coloque-o sobre a mesa de serra (7).

O lado do calibre angular tem de ficar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra (27).

Ajustar (ver figura J2)

- Solte o parafuso (61). Desta forma pode ser deslocado o batente 0° (62).
- Solte a alavanca de bloqueio (17).
- Desloque a roda manual (18) contra o batente 0°, até o lado do calibre angular ficar alinhado no comprimento completo com o disco de serra.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a apertar a alavanca de bloqueio (17).
- Reaperte o parafuso (61).

Se, após o ajuste, o indicador de ângulo (54) não estiver em linha com a marca de 0° da escala (55), soltar o parafuso (63) com uma chave de fenda em cruz convencional e alinhar o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.

Repita os passos de trabalho acima mencionados respetivamente para o ângulo de meia-esquadria vertical de

45° (soltar o parafuso (64); deslocar o batente 45° (65)). O indicador de ângulo (54) não pode ser deslocado de novo ao fazê-lo.

Paralelismo do disco de serra em relação às ranhuras de guia da guia angular (ver figura K)

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Retire a cobertura de proteção (6).

Verificar

- Marque com um lápis o primeiro dente de serra esquerdo, que está visível atrás por cima do inserto de mesa.
- Ajuste o calibre angular para 90° e coloque-o na aresta da ranhura de guia (5).
- Desloque o lado do calibre angular, até o mesmo tocar no dente de serra marcado, e leia a distância entre o disco de serra e a ranhura de guia.
- Rode o disco de serra, até o dente marcado ficar à frente por cima do inserto de mesa.
- Deslocar o calibre angular ao longo da ranhura de guia até o dente marcado da serra.
- Medir novamente a distância entre o disco de serra e a ranhura de guia.

As duas distâncias medidas devem ser idênticas.

Ajustar

- Solte os parafusos de sextavado interior (66) à frente por baixo da mesa de serra e os parafusos de sextavado interior (67) atrás por baixo da mesa de serra com a chave sextavada interior (22) fornecida.
- Mova lentamente o disco de serra, até o mesmo ficar paralelo à ranhura de guia (5).
- Reaperte todos os parafusos (66) e (67).

Ajustar indicador de distância da mesa de serra (ver figura L)

- Posicionar a guia paralela no lado direito do disco de serra.
- Desloque a guia paralela, até a marcação na lupa (28) na escala inferior mostrar 26 cm.
- Para fixar, pressione o punho de aperto (41) outra vez para baixo.
- Puxe o punho de aperto (16) totalmente para cima e puxe o conjunto de extensão da mesa de serra (14) para fora até ao batente.

Verificar

O indicador de distância (58) tem de mostrar na escala superior (2) o valor idêntico ao da marcação na lupa (28) da escala inferior (2).

Ajustar

- Puxe o conjunto de extensão da mesa de serra (14) para fora até ao batente.
- Solte o parafuso (68) com uma chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de distância (58) ao longo da marca de 26 cm da escala superior (2).

Ajustar o paralelismo da guia paralela (ver figura M)

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.

- Retire a cobertura de proteção (6).
- Solte o punho de aperto (41) da guia paralela e desloque-o até o mesmo tocar no disco de serra.

Verificar

A guia paralela tem de tocar no disco de serra em todo o seu comprimento.

Ajustar

- Solte os parafusos de sextavado interior (69) com a chave sextavada interior (22) fornecida.
- Mova lentamente a guia paralela, até a mesma tocar no disco de serra em todo o seu comprimento.
- Mantenha a guia paralela nesta posição e pressione o punho de aperto (41) novamente para baixo.
- Volte a apertar os parafusos de sextavado interior (69).

Ajustar a força de aperto da guia paralela

A força de aperto da guia paralela pode ceder após utilização frequente.

- Aperte o parafuso de ajuste (25) até ser possível fixar novamente a guia paralela na mesa de serrar.

Ajustar a lupa do guia paralela (ver figura M)

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Retire a cobertura de proteção (6).
- Desloque a guia paralela da direita até a mesma tocar no disco de serra.

Verificar

A marcação da lupa (28) tem de estar alinhada com a marca de 0 mm na escala (2).

Ajustar

- Solte o parafuso (70) com uma chave de fenda em cruz e alinhe a marcação ao longo da marca de 0 mm.

Ajustar o nível do inserto de mesa (ver figura N)

Verificar

A parte da frente do inserto de mesa (26) tem de ficar à face ou um pouco abaixo da mesa de serra, a parte de trás tem de estar à face ou um pouco acima da mesa de serra.

Ajustar

- Retire o inserto de mesa (26).
- Ajuste com a chave sextavada interior (22) o nível certo para os quatro parafusos de ajuste (71).

Arrecadação e transporte

Guardar os elementos do aparelho (ver figuras 01 – 05)

A ferramenta elétrica permite fixar de forma segura determinados elementos do aparelho para os guardar.

- Solte a guia paralela adicional (43) da guia paralela .
- Coloque todas as peças soltas do aparelho nos respetivos depósitos de armazenamento na carcaça (ver a tabela seguinte).

Figura	Elemento do aparelho	Depósito de armazenamento
01	Bloqueio de contragolpes (9) (versão do país 3 601 M30 5C2)	Prima os botões de pressão (48) em conjunto e deixe engatar no furo do suporte (74)
02	Conjunto de fixação "Guia paralela adicional" (44)	engatar nos suportes (72)
02	Adaptador de aspiração (33)	inserir nos ganchos de suporte (73)
03	Chave anular (23)	fixar com a porca de fixação (75) no depósito para os acessórios
03	Pau para empurrar (24)	pendurar sobre a porca de fixação (75) e fixar através de deslocamento
04	Guia paralela	virar ao contrário, engatar por baixo nas calhas de guia e fixar o punho de aperto (41)
05	Chave sextavada interior (22) chave sextavada interior (21)	inserir nos suportes (76)
05	Guia angular (3)	inserir nos ganchos de suporte (77)
05	Guia paralela adicional (43)	inserir nos ganchos de suporte (31) (lado curto para cima; lado longo para trás)

Transportar a ferramenta elétrica

Antes de um transporte da ferramenta elétrica é necessário executar os seguintes passos:

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de transporte.
- Remover todos os acessórios que não estão montados firmemente na ferramenta elétrica.
- Se possível, os discos de serra não utilizados devem ser colocados dentro de um recipiente fechado durante o transporte.
- Empurre o conjunto de extensão da mesa de serra (14) totalmente para dentro e pressione o punho de aperto (16) para baixo para o fixar.
- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte para o cabo (30).
- Use as pegas de transporte para levantar ou transportar (13).

► **Ao transportar a ferramenta elétrica, utilizar apenas os dispositivos de transporte e nunca os dispositivos de proteção.**

Figura	Elemento do aparelho	Depósito de armazenamento
01	Cobertura de proteção (6)	pendurar do entalhe do suporte (34) e apertar com a alavanca de aperto (39)

Manutenção e assistência técnica

Manutenção e limpeza

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.
- Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação deve ser feita pela **Bosch** ou por um centro de serviço autorizado para ferramentas elétricas **Bosch**, para evitar perigos de segurança.

Limpeza

Após cada etapa de trabalho deverá remover o pó e as aparas, soprando com ar comprimido ou limpando com um pincel.

Lubrificação da ferramenta elétrica



Lubrificante:

Óleo para motores SAE 10/SAE 20

- Se necessário, lubrifique a ferramenta elétrica com óleo nos locais indicados (ver figura P).

Uma oficina de serviço pós-venda Bosch autorizada executa estes trabalhos de forma rápida e fiável.

- Elimine os materiais de lubrificação e limpeza de forma ecológica. Respeite as disposições legais.

Medidas para a redução de ruídos

Medidas tomadas pelo fabricante:

- Arranque suave
- Fornecimento com um disco de serra especialmente desenvolvido para a redução de ruídos

Medidas tomadas pelo utilizador:

- Montagem com poucas vibrações, sobre uma superfície de trabalho firme
- Utilização de discos de serra com funções redutoras de ruídos
- Limpeza regular do disco de serra e da ferramenta elétrica

Acessórios

	Número de produto
Saco do pó	2 610 015 511
Adaptador de aspiração	2 610 015 509
Adaptador Y TSVH 3	2 610 015 513
Guia angular	2 610 015 507
Pau para empurrar	2 610 015 022
Mesa de trabalho GTA 600	0 601 B22 001
Discos de serra para madeira e contraplacados, painéis e ripas	
Disco de serra 254 x 25,4 mm, 40 dentes	2 608 640 901

Número de produto
Disco de serra 254 x 25,4 mm, 60 dentes

Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Encontra outros endereços da assistência técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminação

Ferramentas elétricas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias-primas.



Não deitar ferramentas elétricas no lixo doméstico!

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

► 警告！

阅读所有警告和所有说明！不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语“电动工具”指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- 保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的场地会引发事故。

► 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。

► 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

电气安全

► 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。

► 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接地会增加电击危险。

► 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击危险。

► 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。

► 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击危险。

► 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。使用RCD可减小电击危险。

人身安全

► 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。

► 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。

► 防止意外起动。确保开关在连接电源和/或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。

► 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。

► 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。

► 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件中。

► 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

► 即使由于经常使用电动工具而对此非常熟悉，也不要就认为可以高枕无忧而忽略工具的安全规定。粗心大意的行为可能在瞬间就造成严重的伤害。

电动工具使用和注意事项

► 不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。

► 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。

► 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或使电池盒与工具脱开。这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。

► 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。

► 保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。

► 保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。

► 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

► 保持手柄和握持表面干燥、清洁、无油污。在突发情况下，滑溜的手柄和握持表面无法确保安全地握持和控制工具。

维修

► 将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

台锯安全说明

防护罩警告

► 请装好防护罩。防护罩必须处于工作状态并正确安装。如果防护罩松开、损坏或工作不正常，必须修理或更换。

► 每次进行贯穿锯切时都必须使用锯片防护罩、劈板刀和防反弹装置。贯穿锯切即锯片贯穿加工件整个厚度进行锯切操作，使用防护罩和其他安全装置有助于降低人身伤害风险。

► 完成一些需要拆下防护罩、劈板刀和防反转装置的操作后（如开槽、刨槽或再次锯切），应立即重新安装上这些安全防护系统。防护罩、劈板刀和防反弹装置有助于降低人身伤害风险。

► 在打开开关之前，切勿让锯片接触防护罩、劈板刀或加工件。如果不小心让锯片接触这些部件，将导致危险。

► 根据指导手册中的说明，调整锯尾刀。如果分离、放置或对齐不正确，锯尾刀降低弹回几率的效果将丧失。

► 锯尾刀和防反弹装置只有契合加工件才能发挥作用。如果加工件太短，使得锯尾刀和防反弹装置无法与其契合，则锯尾刀和防反弹装置无效。此时锯尾刀防反弹装置无法防止弹回。

► 为锯尾刀选用合适的锯片。为了让锯尾刀正常生效，锯片直径必须与相应锯尾刀匹配，锯片主体必须比锯尾刀薄，锯片锯切宽度必须大于锯尾刀厚度。

锯切过程警告

- ▶ **A 危险：切勿将手指或整个手放在锯片周围或与锯片在同一直线上。**稍有疏忽或滑动即会让您的手朝着锯片前进，从而导致严重的人身伤害。
- ▶ **只能逆旋转方向将加工件送入锯片。**如果送入加工件的方向与在台面上方旋转的锯片的旋转方向相同，可能会导致加工件以及您的手卷入锯片。
- ▶ **纵锯时，切勿使用斜榫规送入加工件；使用斜榫规进行横截时，切勿使用纵锯挡作为纵向挡块。**同时使用纵锯挡和斜榫规引导加工件的前进方向会增加锯片卡滞和弹回的几率。
- ▶ **纵锯时，必须在挡块和锯片之间施加加工件进给力。如果挡块和刀片之间的距离小于150 mm，则使用推杆，如果该距离小于50 mm，则使用推块。**“工作辅助”装置将使您的手与锯片保持安全距离。
- ▶ **只能使用制造商提供的推杆或按照说明书制作的推杆。**推杆使手和锯片保持足够距离。
- ▶ **切勿使用损坏或切断的推杆。**损坏的推杆可能断裂，导致您的手滑入锯片。
- ▶ **切勿“徒手”进行任何操作。必须使用纵锯挡或斜榫规定位、引导加工件。**“徒手”的意思是用手代替纵锯挡或斜榫规来支撑或引导加工件。徒手锯切操作会导致偏移、卡滞或弹回。
- ▶ **切勿接近正在旋转的锯片的上方或周围。**接近加工件可能导致意外地接触正在转动的锯片。
- ▶ **对于较长和 / 或较宽的加工件，要在锯台附近和 / 或两侧使用辅助加工件支撑装置进行支撑，使其保持水平。**较长和 / 或较宽的加工件有绕着台面边缘旋转的趋势，导致失控、锯片卡滞以及弹回。
- ▶ **应以平稳的速度送入加工件。不得弯折、扭转加工件。如果卡住，立即关断电源，拔出刀具，清理卡住的地方。**加工件卡住锯片会导致弹回或电机停转。
- ▶ **锯片仍在旋转时切勿清理锯切废料。**废料可能卡在挡块和锯片防护罩之间或之中，锯片会将您的手指卷入。应先关闭电锯，等待锯片停转，然后进行清理。
- ▶ **纵锯厚度小于2 mm的加工件时，应使用与台面接触的辅助挡块。**薄加工件可能会卡在纵锯挡下面，造成弹回。

弹回原因和相关警告

弹回是加工件在锯片卡住、加工件中的锯切线偏离锯片方向或加工件的一部分卡在锯片和纵锯挡或其他固定物中间时，加工件出现的突然反应。

弹回时最常见的情况是，锯片的后部将加工件从台面上抬起，推向操作员一端。

弹回是锯子不正当使用和 / 或操作流程或条件不正确的结果，可通过采取以下预防措施来避免。

- ▶ **站立时切勿与锯片成直线。身体和挡块要位于锯片的同一侧。**弹回会以极高速度将加工件推向站在锯片前方、与锯片呈直线排列的人。
- ▶ **切勿从锯片上方或后方拉动或支撑加工件。**这可能造成意外接触加工件，或者因弹回而将您的手指卷入锯片。

- ▶ **切勿顶住旋转刀片扶持或按压正在锯切的加工件。**顶住旋转刀片按压正在锯切的加工件将造成卡滞或弹回。
- ▶ **对齐挡块，使其与锯片平行。**未对齐的挡块会将加工件挤向锯片，引起弹回。
- ▶ **在进行非贯穿锯切时，如开槽、刨槽或再锯切，使用薄边板令加工件沿着台面和挡块运动。**薄边板在发生弹回时有助于控制加工件。
- ▶ **支撑大型板材，以降低锯片夹住和回弹的风险。**大的板材会因自重而下垂。面板悬伸在台面外的所有部位都要进行支撑。
- ▶ **锯切有扭转、节疤、弯曲或边缘不直的加工件时要格外小心，要用斜榫规和挡块对准方向。**有扭转、节疤、弯曲的加工件不稳定，会导致切口与锯片不对齐、卡滞或弹回。
- ▶ **切勿锯切垂直或水平堆放的多件加工件。**锯片可能带动一件或多件加工件引起弹回。
- ▶ **如果在锯片留在加工件中时重新启动电锯，锯片应位于切口中央，以免锯齿卡入材料。**如果锯片卡滞，再重新启动电锯时可能会带动加工件，引起弹回。
- ▶ **锯片应保持清洁、锋利、充分调整。切勿使用弯曲的锯片或锯齿损伤的锯片。**锋利而正确调整的锯片会降低卡滞、停转和弹回的风险。

台锯操作过程警告

- ▶ **当取出台面插件、更换锯片、调整锯尾刀、防反弹装置或锯片护罩以及机器无人看守时，要关闭台锯并切断电源。**采取预防措施可防止发生意外。
- ▶ **台锯运转时切不可无人看管。关断台锯，待其彻底停止才可离开。**无人看管的运转台锯存在不可控危险。
- ▶ **台锯应放在照明良好的水平区域，用户应能平衡舒适地站立。**安装区域应有足够的空间，以便轻松操作各种大小的加工件。局促、阴暗的区域和湿滑不平的地面会引发意外事故。
- ▶ **应经常清理锯台下方和 / 或废料收集装置中的锯屑。**堆积在一起的锯屑是易燃物，有可能自燃。
- ▶ **台锯必须安全固定。**未安全固定的台锯有可能移动或倾翻。
- ▶ **打开台锯之前应从台面上取走各种工具、木料。**分心以及可能发生的卡夹都存在危险。
- ▶ **始终使用轴孔尺寸和形状（菱形/圆形）正确的锯片。**与台锯的安装硬件不匹配的锯片会偏离中心，造成失控。
- ▶ **切勿使用损坏的或不合适的锯片安装零件，如法兰、锯片垫片、螺栓或螺母。**这些安装零件是为确保电锯安全运行和最优性能而专门设计。
- ▶ **切勿站立在台锯上，切勿将其作为踏凳。**如果工具倾翻或意外接触到锯切工具，可能导致严重人身伤害。
- ▶ **确保正确安装锯片，使其按照正确方向旋转。切勿对台锯使用砂轮、钢丝刷或磨轮。**刀片安装不当或使用不建议使用的附件可能导致严重人身伤害。

其他安全规章

- ▶ 安装锯片时务必穿戴防护手套。有受伤的危险。
- ▶ 不要使用高速钢锯片。此类锯片容易折断。
- ▶ 只允许使用符合本使用说明书中和电动工具上给出的特性数据，并通过EN 847-1标准认证且有相应认证标识的锯片。
- ▶ 请勿在没有台板的情况下使用电动工具。请更换损坏的台板。如果没有完好的台板，您可能会被锯片割伤。
- ▶ 工作场地应保持清洁。材料混合特别危险。轻金属粉尘可能会起火燃烧或爆炸。
- ▶ 请为希望加工的材料选择合适的锯片。
- ▶ 只能使用由本电动工具制造商所推荐的锯片，以及适合加工物料的锯片。
- ▶ 仅当锯片运转时，才能将工件向其迎去。否则如果锯片卡在工件中，会有反弹的危险。

符号

以下符号可以帮助您正确地使用本电动工具。请牢记各符号和它们的代表意思。正确了解各符号的代表意思，可以帮助您更有把握更安全地操作本电动工具。

符号和它们的代表意义



当电动工具运转时，切勿把手放在锯切范围内。如果手碰触到锯片，有受伤危险。




请佩戴防尘面具。



请佩戴耳罩。工作噪音会损坏听力。




请佩戴护目镜。



请留心锯片的尺寸。锯片上的孔径必须和工具主轴完全吻合，不能有空隙。如需使用缩径套，应注意根据锯片厚度、锯片孔径以及工具主轴直径来调整缩径套的尺寸。尽可能使用与锯片配套的缩径套。锯片直径必须与图标上的说明一致。

符号和它们的代表意义




a 允许的最大锯片直径为254毫米。

b 剪开楔的厚度为2.3毫米。


c 锯齿的锯切方向（锯片上的箭头方向）必须和剪开楔上的箭头方向一致。

d 更换锯片时，请确保切割宽度不小于2.4毫米，锯片主体的厚度不大于2.2毫米。否则剪开楔（毫米）可能卡在工件中。



剪开楔的厚度为2.3毫米。

工件的最大许可高度为79毫米。




左侧:

显示手柄降低锯片（运输位置）时的旋转方向和升高锯片（工作位置）时的旋转方向。

右侧:

显示用来固定锯片和调整垂直斜切角度（可翻转锯片）的锁定杆的位置。



视需要润滑电动工具，请在指示的位置添加润滑油。



防护等级为II的电动工具已加强绝缘或双重绝缘。



产品带有CE标志，表明制造商确认该电动工具符合适用的欧盟指令。

产品和性能说明



请阅读所有安全规章和指示。不遵照以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。

请注意本使用说明书开头部分的图示。

按照规定使用

本电动工具适合以站立的方式在软木和硬木、刨花板和纤维板上进行纵向和横向的直线锯割。水平斜切角度的范围为**-60°至+60°**，垂直斜切角度的范围为**-2°至47°**。

使用相应的锯片也可以锯切铝制型材和塑料。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- (1) 平行限制器导槽
- (2) 用于测量锯片至平行限制器距离的刻度尺
- (3) 角度挡块
- (4) 握柄槽
- (5) 针对角度挡块的导槽
- (6) 保护盖
- (7) 锯台
- (8) 劈开楔
- (9) 反弹锁^{a)}
- (10) 平行限制器
- (11) 锯台上用于平行限制器的V型导槽
- (12) 安装孔
- (13) 提柄
- (14) 锯台扩展件
- (15) 针对工作桌GTA 600的固定夹圈
- (16) 锯台扩展件夹紧手柄
- (17) 锁定杆，用来调整垂直方向的斜切角度
- (18) 手轮
- (19) 用来升高和降低锯片的手柄
- (20) 电源开关安全挡板
- (21) 内六角扳手（2毫米）
- (22) 内六角扳手（5毫米）
- (23) 环形扳手（23毫米）
- (24) 推棒
- (25) 平行限制器张力调整螺栓
- (26) 锯台插入件
- (27) 锯片
- (28) 放大镜
- (29) 型材挡轨
- (30) 电线支架
- (31) 用于存储辅助平行限制器的固定夹
- (32) 出屑口
- (33) 吸尘适配器
- (34) 用于存储保护盖的支架
- (35) 劈开楔夹紧杆
- (36) 劈开楔内六角螺栓^{a)}
- (37) 劈开楔定位销
- (38) 锯台插入件凹槽
- (39) 保护盖夹紧杆
- (40) 保护盖导向螺栓
- (41) 平行限制器的拧紧柄
- (42) 平行限制器的V型导向件
- (43) 辅助平行限制器
- (44) “辅助平行限制器”固定套件
- (45) 角度挡块的导轨
- (46) “型材挡轨”固定套件
- (47) 出屑口的固定螺栓
- (48) 用于抽回反弹锁导向螺栓的按钮^{a)}
- (49) 夹紧螺母
- (50) 主轴制动杆
- (51) 夹紧法兰
- (52) 主轴
- (53) 固定法兰
- (54) 角度指示器（垂直）
- (55) 斜切角度刻度尺（垂直）
- (56) 任意斜切角度的固定旋钮（水平）
- (57) 角度挡块上的角度指示器
- (58) 锯台上的距离指示器
- (59) 起动开关
- (60) 针对型材挡轨的滚轮螺母
- (61) 用于调整0度挡块的十字螺栓
- (62) 0度斜切角度的挡块（垂直）
- (63) 角度指示器螺栓（垂直）
- (64) 用于调整45度挡块的十字螺栓
- (65) 45度斜切角度的挡块（垂直）
- (66) 前部内六角螺栓（5毫米），用于调整锯片的平行度
- (67) 后部内六角螺栓（5毫米），用于调整锯片的平行度
- (68) 螺丝，针对锯台上的距离指示器
- (69) 内六角螺栓（5毫米），用于调整平行限制器的平行度
- (70) 平行限制器距离指示器螺栓
- (71) 锯台插入件调整螺栓
- (72) 用于存储“辅助平行限制器”固定套件的支架
- (73) 用于存储吸尘适配器的固定夹
- (74) 用于存储反弹锁的支架^{a)}
- (75) 固定环形扳手的螺母，也可以拿来悬挂推棒
- (76) 用于存储内六角扳手的支架
- (77) 用于存储角度挡块的固定夹

a) 国家版本 3 601 M30 5C2

技术参数

台式圆锯	GTS 10 J	GTS 10 J
物品代码	3 601 M30 5..	3 601 M30 5C2
额定输入功率	瓦	1800 1700
额定电压	伏特	220-240 120
频率	赫兹	50/60 60
空载转速	转/分钟	3650 3700
起动电流限制		● ●
重量符合EPTA- Procedure 01:2014	公斤	26.2 26.2
保护等级		□/II □/II
尺寸 (包括可拆卸的机件)		
宽度 x 深度 x 高度	毫米	640 x 706 x 330 640 x 706 x 330
合适锯片的尺寸		
锯片直径	毫米	254 254
锯片主体的厚度	毫米	< 2.2 < 2.2
最小锯齿厚度/锯齿斜度	毫米	> 2.4 > 2.4
固定孔直径	毫米	25.4 25.4

最大工件尺寸 : (参见 “最大工件尺寸”, 页 65)

所有参数适用于230伏的额定电压 [U], 对于其他不同的电压和国际规格, 数据有可能不同。

有的零件都必须安装正确, 并且符合规定以确保机器的正常功能。

损坏的防护装置和零件必须按照规定交给合格的专业修理厂修理或更换。

安装

► 避免意外启动电动工具。安装锯片时或在电动工具上所有工作时, 电源插头都不允许连接电源。

供货范围

电动工具初次投入运行前请检查下列零件是否均配套提供:

- 安装了锯片(27)和劈开楔(8)的台式圆锯
- 角度挡块(3)
- 型材挡轨(29)
- 型材挡轨固定套件(46) (导板、滚花螺母、螺栓、垫片)
- 平行限制器
- 附加平行限制器(43)
- 附加平行限制器固定套件(44) (3个固定螺栓、3个垫片、3个翼形螺母)
- 保护盖(6)
- 反弹锁(9) (国家版本 3 601 M30 5C2)
- 内六角扳手(22)
- 内六角扳手(21)
- 环形扳手(23)
- 推棒(24)
- 锯台插入件(26)
- 吸尘适配接头(33)

提示: 检查电动工具是否有损坏之处。

使用电动工具之前, 必须详细检查防护装置或轻微损坏的零件是否仍然运作正常。检查活动性零件是否功能正常不会被夹住, 以及该零件有否受损。所

安装各部件

- 小心地从包装中取出所有的供货物品。
 - 拆除电动工具和附带附件上的所有包装材料。
 - 注意, 必须拆除马达缸体下方的包装材料。
- 直接在壳体上固定以下机件: 推棒(24)、环形扳手(23)、内六角扳手(22)和(21)、平行限制器(10)、角度挡块(3)、吸尘适配器(33)、带固定套件(44)的辅助平行限制器(43)、保护盖(6)。
- 如果您需要其中的某个机件, 请将其小心地从储存槽中取出。

定位劈开楔 (参见插图a1-a2)

提示: 必要的话, 在定位之前清洁所有的零部件。

- 将手柄(19)顺时针旋转到限位, 使锯片(27)处于锯台上方最高位置。
- 松开夹紧杆(35)。
或
国家版本 3 601 M30 5C2 : 用内六角扳手(22)松开内六角螺栓(36)。
- 将劈开楔(8)朝夹紧杆(35)方向推动, 直至可以向上拉伸。
- 将劈开楔向上拉到顶, 使其精确定位在锯片中央。
- 将两个销钉(37)卡入劈开楔的下部孔中, 然后再次拧紧夹紧杆(35)或内六角螺栓(36)。

安装锯台插入件 (参见插图b)

- 将锯台插入件(26)钩入工具槽的后部凹槽(38)中。
- 向下引导锯台插入件。

- 按压锯台插入件，直至前部卡入工具槽。锯台插入件(26)的正面必须与锯台齐平或略微低于锯台，背面必须与锯台齐平或略微高于锯台。

安装保护盖（参见插图c1-c2）

提示：只有当劈开楔精确位于锯片中心上方最高处位置时，才可以安装保护盖（参见插图a2）。如果劈开楔位于最下方位置（交付状态或锯切凹槽的位置），则不可以安装保护盖（参见插图a1）。

- 松开夹紧杆(39)，然后将保护盖(6)从支架(34)中取出。
 - 用手握住保护盖(6)的锯片保护装置（上方金属导轨），用另一只手将夹紧杆(39)向上移动。
 - 将导向螺栓(40)向后推入劈开楔(8)的凹槽中。
 - 向下移动保护盖(6)，直至锯片保护装置（上方金属导轨）与锯台(7)表面平行。
 - 向下按压夹紧杆(39)。必须听到夹紧杆卡入的声音，确保保护盖(6)已牢牢安装好。
- 每次使用前，请检查保护盖是否顺畅移动。如果保护盖无法自由移动或无法立即关闭，请勿使用电动工具。

安装平行限制器（参见插图d）

平行限制器(10)可以定位在锯片的左侧或右侧。

- 松开平行限制器(10)的夹紧手柄(41)。从而卡住V型导向件(42)。
- 首先将带V型导向件的平行限制器放入锯台的导槽(11)。然后将平行限制器定位到锯台的前部导槽(1)中。
- 现在您可以随心所欲地移动平行限制器。
- 如需固定平行限制器，请将夹紧手柄(41)向下按压。

安装辅助平行限制器（参见插图e）

锯切狭长工件和垂直斜切角度时，必须将辅助平行限制器(43)安装到辅助平行限制器(10)上。

视需求而定，辅助平行限制器可以安装在平行限制器(10)的左侧或右侧。

安装时，请使用“辅助平行限制器”固定套件(44)（2个固定螺栓、2个垫圈、2个翼形螺母）。

- 将固定螺栓穿过平行限制器(10)上的侧孔。
- 此时螺栓头可以充当平行限制器附件的导引。
- 将辅助平行限制器(43)推到固定螺栓头上方。
- 将垫圈放到固定螺栓上，然后借助翼形螺母拧紧螺栓。

安装角度挡块（参见插图f1-f2）

- 将角度挡块(3)的导轨(45)装入规定的锯台导槽(5)中。

可以通过型材挡块(29)加宽角度挡块，以便更好地紧靠长工件。

- 必要时，可借助固定套件(46)将型材挡块安装到角度挡块上。

吸粉尘/切屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼

吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。

- 工作场所要保持空气流通。

- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

尘/屑吸集装置可能因为废尘、废屑或工件的残屑而造成堵塞。

- 关闭电动工具，并且从插座中拔出插头。

- 静候让锯片完全停止转动。

- 找出造成阻塞的原因，并且排除障碍。

► 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

► 为避免锯切金属铝时发生火灾，请清空出屑口且不要使用锯屑抽吸装置。

清空出屑口（参见插图g）

可以清空出屑口(32)来清除工件碎屑和大切屑。

- 关闭电动工具，并且从插座中拔出插头。

- 静候让锯片完全停止转动。

- 将固定螺栓(47)用内六角扳手(22)松开。

- 拉出出屑口(32)，清除工件碎屑和切屑。

- 再度将出屑口安装在电动工具上。

外部抽吸装置（参见插图h）

使用配套的吸尘适配器(33)，以便将吸尘器与出屑口(32)连接到一起。

- 将吸尘适配器(33)和吸尘器软管牢牢插到一起。

根据工件的物料选择合适的集尘装置。

抽吸可能危害健康、可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的集尘装置。

固定或活动的安装方式

► 为了能够稳定地操作机器，正式使用之前，必须将电动工具固定在平坦、稳固的工作平面上（例如工作台）。

安装在工作面上（参见插图i）

- 使用合适的螺栓连接将电动工具固定在工作面上。为此需要钻孔(12)。

安装在博世工作台上（参见插图j）

博世工作台（GTA 600）有可调整高度的桌脚，使电动工具能够站立在任何底面上。

► 阅读工作台附带的所有警告提示和说明。如果不遵守警告提示和说明，可能会导致触电、火灾和/或严重受伤的后果。

► 安装电动工具之前必须先正确地组装工作台。正确组装工作台非常重要，这样可以避免工作台倒塌。

- 将电动工具以运输位置安装在工作台上。

更换锯片（参见插图k1-k4）

- ▶ 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。
- ▶ 安装锯片时务必穿戴防护手套。有受伤的危险。
- ▶ 所使用的锯片的最高许可转速必须高于电动工具的无负载转速。
- ▶ 只允许使用符合本使用说明书中和电动工具上给出的特性数据，并通过EN 847-1标准认证且有相应认证标识的锯片。
- ▶ 只能使用由本电动工具制造商所推荐的锯片，以及适合加工物料的锯片。
- ▶ 不要使用高速钢锯片。此类锯片容易折断。

拆卸锯片

- 将手柄(19)顺时针旋转到限位，使锯片(27)处于锯台上上方最高位置。
- 打开夹紧杆(39)，将保护盖(6)从劈开楔(8)的凹槽中拉出。
- 对于国家版本 3 601 M30 5C2，还需要执行的操作：
将按钮(48)压到一起，然后将反弹锁(9)从劈开楔(8)的孔中拉出。
- 用螺丝起子机抬起锯台插入件(26)前部，然后将其从工具槽中取出。
- 用环形扳手(23)转动夹紧螺母(49)，同时拉动主轴制动杆(50)，直至卡止。
- 继续拉住制动杆，并朝着反时钟的转向拧出夹紧螺母。
- 取下夹紧法兰(51)。
- 取下锯片(27)。

安装锯片

- 必要的话，在安装之前清洁所有的零部件。
- 将新锯片放到工具主轴(52)的固定法兰(53)上。
提示：请勿使用过小的锯片。锯片和劈开楔之间的径向间隙不得超过3 – 8毫米。
 - ▶ 安装时请注意，锯齿的锯切方向（锯片上的箭头方向）必须和劈开楔上的箭头方向一致！
 - 装上夹紧法兰(51)和夹紧螺母(49)。
 - 用环形扳手(23)转动夹紧螺母(49)，同时拉动主轴制动杆(50)，直至卡止。
 - 顺着时钟的转向拧紧夹紧螺母。
 - 再次装入锯台插入件(26)。
 - 再次安装保护盖(6)。
 - 对于国家版本 3 601 M30 5C2，还需要执行的操作：
再次装上反弹锁(9)。

运行

- ▶ 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

锯片的运输位置和工作位置

运输位置

- 移除保护盖(6)和锯台插入件(26)，将劈开楔(8)定位到底部位置。再次装入锯台插入件(26)。
- 将手柄(19)逆时针转动，直至锯片(27)的锯齿处于锯台(7)下方。
- 将锯台扩展件(14)向内推到底。
向下按压夹紧手柄(16)。由此固定好锯台扩展件。

工作位置

- 将劈开楔(8)精确定位到锯片中心的最上方位置，然后装入锯台插入件(26)并安装保护盖(6)。
- 将手柄(19)顺时针转动，直至锯片(27)的上部锯齿处于工件上方约3 – 6毫米的位置。

设置垂直和水平斜切角度

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时进行适度调整。

设置垂直斜切角度（锯片）（参见插图A）

垂直斜切角度的调整范围为-2°至47°。

- 逆时针松开锁定杆(17)。
- 提示：**完全松开锁定杆时，锯片因重力倾斜到约30度的位置。
- 沿着连杆拉动或按压手轮(18)，直至角度指示器(54)显示所需的垂直斜切角度。
- 让手轮保持在这个位置，并重新拧紧锁定杆(17)。

出厂时已设置好的限位挡块 ((62), (65)) 用于快速精确地设定垂直标准角度0度和45度。

设置水平斜切角度（角度挡块）（参见插图B）

水平斜切角度的调整范围可在60°（左侧）至60°（右侧）之间调整。

- 如果固定旋钮(56)被拧紧了，请先松开。
- 转动角度挡块，直至角度指示器(57)显示所需的斜切角度。
- 再次拧紧固定旋钮(56)。

加大锯台

如果工件又长又重，必须在它悬空的末端放上衬垫或做好支撑。

锯台扩展件（参见插图C）

锯台扩展件(14)可将锯台(7)向右最多扩展625毫米。

- 将锯台扩展件的夹紧手柄(16)向上拉到顶。
- 向外拉动锯台扩展件(14)，直至达到所需的长度。
- 向下按压夹紧手柄(16)。由此固定好锯台扩展件。

调整平行限制器

平行限制器可以定位在锯片的左侧（黑色刻度）或右侧（银色刻度）。放大镜(28)中的标记表示刻度

尺(2)上平行限制器至锯片的设定距离。
将平行限制器定位至所需的锯片侧面。

在锯台未拉出时

调整平行限制器

- 松开平行限制器的夹紧手柄(41)。移动平行限制器，直至放大镜(28)中的标记显示至锯片的所需距离。
锯台未拉出时，适用银色刻度尺(2)的下部标记。
- 固定时，请再次向下按压夹紧手柄(41)。

在锯台拉出时

调整平行限制器（参见插图D）

- 把平行限制器放在锯片的右侧。
移动平行限制器，直至放大镜(28)中的标记在下方刻度尺上显示**26厘米**。
固定时，请再次向下按压夹紧手柄(41)。
- 将锯台扩展件的夹紧手柄(16)向上拉到底。
- 向外拉动锯台扩展件(14)，直至距离指示器(58)在上方刻度尺上显示至锯片的所需距离。
- 向下按压夹紧手柄(16)。
由此固定好锯台扩展件。

设置辅助平行限制器（参见插图E）

锯切狭长工件和垂直斜切角度时，必须将辅助平行限制器(43)安装到平行限制器上。

视需求而定，辅助平行限制器可以安装在平行限制器的左侧或右侧。

- 锯割时工件可能卡在平行限制器和锯片之间，上升中的锯片会钩住该工件并将它向外抛开。
因此要调整好平行限制器的附件，得让导引的尽端位在锯片最前端的锯齿和劈开楔的前缘之间。
- 为此，松开固定套件(44)的所有翼形螺母并移动辅助平行限制器，直至仅两个前部螺栓用于固定。
 - 再度拧紧翼形螺母。

调整劈开楔

劈开楔(8)可以防止锯片(27)卡在锯缝中。如果锯片被夹在工件中可能产生反弹。

因此要随时注意，是否已经正确地调整好劈开楔：

- 锯片和劈开楔之间的径向间隙不得超过3 – 8毫米。
- 劈开楔的厚度必须小于锯缝的宽度，并且大于锯片主体的厚度。
- 劈开楔必须总是和锯片位在同一直线上。
- 就一般的分割线而言，劈开楔必须尽可能地位在最高的位置。

设置劈开楔的高度（参见插图F）

割凹槽时必须调整劈开楔的高度。

- 仅可在装备相应保护装置（比如通道保护罩、推力环）的情况下使用电动工具来开槽或翻边。
- 打开夹紧杆(39)，将保护盖(6)从劈开楔(8)的凹槽中拉出。
为避免保护罩损坏，请将其存放到规定的壳体支架(34)上（另见图片O1）。

- 对于国家版本 **3 601 M30 5C2**，还需要执行的操作：

将按钮(48)压到一起，然后将反弹锁(9)从劈开楔(8)的孔中拉出。

为妥善存放反弹锁，请将其固定到规定的壳体支架(74)上（另见图片O1）。

- 将手柄(19)顺时针旋转到限位，使锯片(27)处于锯台上方最高位置。

- 松开夹紧杆(35)。

或
国家版本 3 601 M30 5C2：用内六角扳手(22)松开内六角螺栓(36)。

- 将劈开楔从销钉(37)上拉开（略微向外拉动夹紧杆(35)），然后向下移动劈开楔(8)，直至限位。

- 将两个销钉(37)卡入劈开楔的上部孔中，然后再次拧紧夹紧杆(35)。

投入使用

- **注意电源电压！** 电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。

接通（参见插图G1）

- 向上翻起安全挡板(20)。
- 调试时，请按压绿色的起动开关(59)。
- 再次落下安全挡板(20)。

关闭（参见插图G2）

- 按压安全挡板(20)。

停电

本机器的起停开关是所谓的零位开关。它可以防止电动工具在停电之后（例如在操作中途拔出电源插头）自行起动。

为了此后再次使用电动工具，必须重新按压绿色的起动开关(59)。

工作提示

一般性的锯切提示

- 进行任何锯割之前必须先确定锯片绝对不会碰触挡块或其它的机件。
- 仅可在装备相应保护装置（比如通道保护罩、推力环）的情况下使用电动工具来开槽或翻边。
- 不得将本电动工具用于开槽（末端在工件内的槽）。

保护锯片免受冲撞和敲击。不可以侧压锯片。

劈开楔必须和锯片位在同一直线上，以预防工件被夹住。

不可以加工变形的工件。为了能够紧靠在平行限制器上，工件至少必须具备一道笔直的边缘。

推棒要存放在电动工具上。

操作者的位置（参见插图H）

- 不要站成与锯片在一直线上。站在靠栅所在的锯片侧。回弹可能将工件高速推向站在锯片前面与其成一条直线的任何人。
- 手掌、手指和手臂必须远离转动中的锯片。

请注意以下各指示：

- 使用双手握好工件并将工件牢牢地压在锯台上。

- 锯切狭长工件和垂直斜切角度时，应始终使用配套的推棒(24)和辅助平行限制器(43)。

最大工件尺寸

垂直斜切角度	最大工件高度 [毫米]
0度	79
45度	56

锯切

锯割直线

- 将平行限制器 调整到所需的切割宽度。
- 将工件放到锯台的保护盖(6)前部。
- 通过手柄(19)尽可能地升高或降低锯片，直至锯片(27)的上部锯齿处于工件上方约3 - 6毫米的位置。
- 接通电动工具的电源。
- 施力均匀地锯切工件。
如果施力过大，则锯片尖可能过热，工件可能会损坏。
- 关闭电动工具并等待，直至锯片完全停止转动。

锯割垂直方向的斜切角度

- 请设置所需的锯片垂直斜切角度。
锯片向左倾斜时，平行限制器 必须位于锯片的右侧。
 - 遵循相应的工作步骤：(参见 “锯割直线”，页 65)
- 锯切水平斜切角度 (参见插图I)**
- 请通过角度挡块(3)设置所需的水平斜切角度。
 - 将工件放到型材挡轨(29)上。
型材不可以放在锯线上。这种情况下，请松开滚花螺母(60)并移动型材挡轨。
 - 通过手柄(19)尽可能地升高或降低锯片，直至锯片(27)的上部锯齿处于工件上方约3 - 6毫米的位置。
 - 接通电动工具的电源。
 - 用一只手对着型材挡轨(29)按压工件，再用另一只手通过固定旋钮(56)缓慢地在导槽(5)中向前移动角度挡块。
 - 关闭电动工具并等待，直至锯片完全停止转动。

检查和调整基本设定

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时进行适度调整。

检查时不仅要有足够的经验，而且还要使用特殊工具。

博世的客户服务能够快速可靠地执行这项工作。

调整垂直标准斜切角度0度/45度的挡块

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 请设置锯片的0度垂直斜切角度。
- 拆下保护盖(6)。

检查 (参见插图J1)

- 将角规调整到90度并将其放到锯台(7)上。
角规的支脚必须与锯片(27)在整个长度上齐平。

调整 (参见插图J2)

- 松开螺栓(61)。从而可以移动0度挡块(62)。
- 松开锁定杆(17)。
- 对着0度挡块推动手轮(18)，直至角规的支脚和锯片在整个长度上齐平。
- 让手轮保持在这个位置，并重新拧紧锁定杆(17)。
- 重新拧紧螺栓(61)。

如果角度指示器(54)在调整后未指向刻度尺(55)的0度标记线，请用市售十字螺丝刀松开螺栓(63)，并沿着0度标记校准角度指示器。

对于45度的垂直斜切角度，请相应地执行上述工作步骤（松开螺栓(64)；移动45度挡块(65)）。同时不得再次调整角度指示器(54)。

锯片与角度挡块导槽的平行度 (参见插图K)

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 移除保护盖(6)。

检查

- 用铅笔标出锯台插入件上方后部可看到的第一个左锯齿。
 - 将角规调整到90度，并将其放到导槽(5)的边缘上。
 - 移动角规的支脚，直至触碰到标记的锯齿，然后读取锯片和导槽之间的距离。
 - 转动锯片，直至标记的前部锯齿位于锯台插入件上方。
 - 沿着导槽移动角规，并将它移动到被做上记号的锯齿上。
 - 再度测量锯片和导槽之间的距离。
- 这两个测量值必须相同。

调整

- 用配套的内六角扳手(22)松开锯台下方的前部内六角螺栓(66)和锯台下方的后部内六角螺栓(67)。
- 小心地移动锯片，直至与导槽(5)平行。
- 重新拧紧所有螺栓(66)和(67)。

距调整锯台的距离指示器 (参见插图L)

- 把平行限制器放在锯片的右侧。
移动平行限制器，直至放大镜(28)中的标记在下方刻度尺上显示26厘米。
固定时，请再次向下按压夹紧手柄(41)。
- 将夹紧手柄(16)向上拉到底，然后将锯台扩展件(14)向外拉动，直至挡块。

检查

距离指示器(58)在上部刻度尺(2)上显示的数值必须与放大镜(28)下部刻度尺(2)上的标记相同。

调整

- 向外拉动锯台扩展件(14)，直至挡块。
- 用十字螺丝刀松开螺栓(68)，并沿着上部刻度尺(2)的26厘米标记校准距离指示器(58)。

调整平行限制器的平行度 (参见插图M)

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 移除保护盖(6)。

- 松开并移动平行限制器的夹紧手柄(41)，直至与锯片接触。

检查

平行限制器 必须在整个长度上接触锯片。

调整

- 用随附的内六角扳手(22)松开内六角螺栓(69)。
- 小心地移动平行限制器，直至在整个长度上接触锯片。
- 让平行限制器保持在这个位置，并重新向下按压夹紧手柄(41)。
- 重新拧紧内六角螺栓(69)。

调整平行限制器的张力

频繁使用后可能会减弱平行限制器 的张力。

- 拧紧调整螺栓(25)，直至平行限制器可以再次牢固地固定到锯台上。

调整平行限制器的放大镜 (参见插图M)

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 去除保护盖(6)。
- 从右侧移动平行限制器，直至接触到锯片。

检查

放大镜(28)的标记必须与刻度尺(2)的0毫米标记成一条线。

调整

- 用十字螺丝刀松开螺栓(70)，然后沿着0毫米标记对齐标记。

调整锯台插入件的水平高度 (参见插图N)

检查

锯台插入件(26)的正面必须与锯台齐平或略微低于锯台，背面必须与锯台齐平或略微高于锯台。

调整

- 移除锯台插入件(26)。
- 用内六角扳手(22)正确调整四个调整螺栓(71)的水平高度。

存储和运输

存放机件 (参见插图O1-O5)

本电动工具也提供了存放机件的机会，您可以将某些机件固定在电动工具上。

- 松开平行限制器 上的辅助平行限制器(43)。
- 将所有已松下的机件插到壳体的储存槽中 (参见下表)。

图 片	机件	储存槽
O1	保护盖(6)	挂到支架的凹槽(34)中并用夹紧杆(39)拧紧
O1	反弹锁(9) (国家版本 3 601 M30 5C2)	将按钮(48)压到一起，然后卡入支架(74)的孔中
O2	“辅助平行限制器”固定套件(44)	卡入支架(72)
O2	吸尘适配器(33)	推入固定夹(73)

图 片	机件	储存槽
O3	环形扳手(23)	用固定螺母(75)固定到工具槽中
O3	推棒(24)	挂到固定螺母(75)上方并通过移动进行固定
O4	平行限制器	转动，从下方挂入导轨，固定住夹紧手柄(41)
O5	内六角扳手(22) 内六角扳手(21)	推入支架(76)
O5	角度挡块(3)	推入固定夹(77)
O5	辅助平行限制器	推入固定夹(31) (短边向上；长边向后)

搬运电动工具

运输电动工具之前必须先执行以下各步骤：

- 将电动工具调整在运输位置上。
- 拆除所有无法固定安装在电动工具上的附件。
运输时必须尽可能把不使用的锯片放置在封闭的盒子中。
- 将锯台扩展件(14)向内移到底，然后向下按压夹紧手柄(16)来固定。
- 将电源线缠到电线支架(30)上。
- 需要提升或搬运时可使用提柄(13)。
- **搬运电动工具时只能使用运输装置，不可以利用防护装置来运输电动工具。**

维修和服务

维护和清洁

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。
- 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给Bosch或者经授权的Bosch电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。


清洁

每次工作结束后，使用压缩空气或毛刷清除机器上的灰尘和锯屑。

润滑电动工具

润滑剂:

发动机油SAE 10/SAE 20



- 必要时润滑电动工具，请在指示的位置添加润滑油 (参见插图P)。

经过授权的博世客户服务中心，能够既快速又可靠地执行上述工作。

- **必须根据环保单位的规定处理不用的润滑油和清洁剂。务必要遵守法律的规定。**

降低噪音的措施

制造商提供的方法：

- 缓速起动
- 提供特别为了降低噪音而研发的锯片

操作者自己能做的措施：

- 将机器安装在稳固的工作面上，可以降低震动
- 使用具备了降低噪音功能的锯片
- 定期清洁锯片和电动工具

附件

物品代码	
集尘袋 2 610 015 511	
吸尘适配器 2 610 015 509	
Y型转接头TSVH 3 2 610 015 513	
角度挡块 2 610 015 507	
推棒 2 610 015 022	
工作台GTA 600 0 601 B22 001	
用于木材和板材、装饰板和木条的锯片	
锯片, 254 x 25.4毫米, 40齿 2 608 640 901	
锯片, 254 x 25.4毫米, 60齿 2 608 640 902	

客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看：www.bosch-pt.com
博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司
中国 浙江省 杭州市
滨江区 滨康路567号
102/1F 服务中心
邮政编码：310052
电话：(0571)8887 5566 / 5588
传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588#
电邮：bsc.hz@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH
罗伯特·博世电动工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯图加特 / 德国

其他服务地址请见：

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

处理废弃物

必须以符合环保要求的方式回收再利用电动工具、附件和包装材料。



不可以把电动工具丢入家庭垃圾中！

繁體中文

安全注意事項

電動工具一般安全注意事項

⚠ 警告

請詳讀工作臺及電動工具的所有安全警告與使用說明。若不

遵循以下列出的指示，將可能導致電擊、著火和／或人員重傷。

保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有警告中，「電動工具」此一名詞泛指：以市電驅動的（有線）電動工具或是以電池驅動的（無線）電動工具。

工作場地的安全

- ▶ 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不集中會使您失去對工具的控制。

電氣安全

- ▶ 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。
- ▶ 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果您身體接地會增加電擊危險。
- ▶ 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳利邊緣或移動零件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ 當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的延長線。適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。使用RCD可降低電擊危險。

人身安全

- ▶ 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。當您感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ 使用個人防護裝置。始終佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ 防止意外起動。確保開關在連接電源和／或電池盒、拿起或搬運工具時處於關閉位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。

- ▶ 在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ 手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ 著裝適當。不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓您的衣物及頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件中。
- ▶ 如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。
- ▶ 切勿因經常使用工具所累積的熟練感而過度自信，輕忽工具的安全守則。任何一個魯莽的舉動都可能瞬間造成人員重傷。

電動工具使用和注意事項

- ▶ 不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當設計的電動工具會使您工作更有效、更安全。
- ▶ 如果開關不能開啟或關閉工具電源，則不能使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ 在進行任何調整、更換配件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭並／或取出電池盒。這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ 將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人操作電動工具。電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ 保養電動工具與配備。檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ 保持切削刀具鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、配件和工具的刀頭等。將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。
- ▶ 把手及握持區應保持乾燥、潔淨，且不得沾染任何油液或油脂。易滑脫的把手及握持區將無法讓您在發生意外狀況時安全地抓緊並控制工具。

檢修

- ▶ 將您的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

圓鋸台安全說明

防護裝置相關警示

- ▶ 將防護裝置放好。防護裝置功能需正常且正確安裝。鬆脫、損壞或功能不正常的防護裝置均必須修復或更換。
- ▶ 每次切割作業均必須使用鋸片防護裝置、劈刀及防反彈裝置。針對鋸片會將加工件的整個厚度均切開的切割作業，防護裝置與其他安全裝置有助於降低受傷風險。

- ▶ 在完成需要拆除防護裝置、劈刀及（或）防反彈裝置的作業（如開槽口、刨槽或二次鋸切等）後請立即重新裝上防護系統。防護裝置、劈刀與防反彈裝置有助於降低受傷風險。
- ▶ 在啟動前請確認鋸片未與防護裝置、劈刀或加工件接觸。鋸片意外接觸這些東西可能會造成危險。
- ▶ 請依本說明書中的指示來調整劈刀。不正確的間隔、定位和校準皆可能會無法有效降低劈刀反彈的情況。
- ▶ 若要使用劈刀及防反彈裝置，必須將其與工件吻合。若加工件過短而無法啟動劈刀和防反彈裝置，則劈刀及防反彈裝置無法運作。在此情況下，劈刀及防反彈裝置會無法防止反彈。
- ▶ 使用適當的劈刀鋸片。為使劈刀正常運作，鋸片直徑必須與劈刀配合且鋸片刀體必須比劈刀薄且鋸片的切割寬度必須比劈刀的厚度寬。

切割程序警示

- ▶ **!** **危險：**請勿將您的手或手指放在鋸片附近或其路徑上。一不小心或滑動，均可能讓您的手靠近鋸片而造成嚴重的人身傷害。
- ▶ 將加工件推向鋸片時請務必與旋轉方向相反。若以和鋸片在鋸台上旋轉的方向相同之方向推入加工件，均可能使加工件及您的手被鋸片拉過去。
- ▶ 在劈鋸作業時切勿使用角度量規推送加工件，且搭配角度量規進行交叉切割時請勿用碎片護欄作為長度擋塊。同時用碎片護欄及角度量規會增加鋸片卡住及反彈的機會。
- ▶ 進行劈鋸作業時，請從護欄與鋸片間推送加工件。當護欄與鋸片間的距離小於150 mm時請使用推桿，當距離小於50 mm時則請使用推塊。「作業協助」裝置可讓您的手與鋸片保持安全距離。
- ▶ 請僅使用製造商提供或依說明製作的推桿。此推桿可讓手與鋸片保持足夠的距離。
- ▶ 請勿使用損壞或切斷的推桿。損壞的推桿可能會斷掉而讓您的手滑到鋸片中。
- ▶ 請勿「徒手」進行任何操作。請務必使用碎片護欄或角度量規進行加工件定位與導引。「徒手」指用手代替碎片護欄或角度量規支撐或引導加工件。徒手鋸切會造成不對齊、卡住或反彈。
- ▶ 請勿靠近接近轉動中的鋸片。嘗試接觸加工件時可能會意外與移動中的鋸片接觸。
- ▶ 對長且／或寬的加工件請在鋸台後方及／或兩側使用輔助工作件支撐裝置使其保持水平。長且／或寬的加工件易在鋸台邊緣處翻覆，造成失控、鋸片卡住及反彈。
- ▶ 請以穩定的節奏推送加工件。請勿彎折或扭曲加工件。若發生卡住的情況，請立即將工具關閉，把電源拔掉後排除卡住的情況。鋸片被加工件卡住為造成反彈或使馬達空轉。
- ▶ 請勿在鋸片運作時將切掉的材料去除。這些材料可能會卡在護欄間或鋸片內而將您的手指拉向鋸片。移除材料前請關閉鋸片並等後其完全停止。

- 在劈鋸厚度低於2 mm的加工件時，請在鋸台上上方使用輔助護欄。較薄的加工件可能會落到碎片護欄底下而造成反彈。

反彈原因與相關警告

反彈是加工件因擠壓、卡住的鋸片或加工件的切割線與鋸片不對齊，或部分加工件卡在鋸片與碎片護欄或其他固定物間所造成的情況。

通常在反彈時，加工件會被鋸片的後段從鋸台上升起並朝操作員飛過來。

反彈是不當使用電鋸及／或操作程序（條件）不正確所造成的结果。採取以下適當預防措施，則可避免此一情況。

- 請勿站在鋸片的延伸線上。隨時站在鋸片旁有護欄的那一側。反彈會使加工件高速飛向站在鋸片延伸線上的人員。
- 請勿從鋸片後方拉動或支撐加工件。如此可能會意外接觸鋸片或因反彈而將手指拉進鋸片中。
- 請勿將切割中的加工件朝旋轉中的鋸片壓。將加工件朝鋸片壓會造成卡住的情況或反彈。
- 將護欄與鋸片保持平行。未校準的護欄會將加工件朝鋸片擠壓而造成反彈。
- 進行非穿透式切割如開槽口、刨槽或二次鋸切時，請使用羽毛板引導加工件進入鋸台與護欄。羽毛板有助於在反彈時控制加工件。
- 支撐控制板以降低鋸片卡住及發生反彈的風險。大型控制板可能因其本身的重量而下垂。支撐裝置必須位於控制板懸在鋸台外的部分之下方。
- 切割扭曲、交錯、捲曲或無垂直邊緣可使用角度量規或沿護欄引導之加工件時請特別小心。捲曲、交錯或扭曲的加工件會不穩定並造成鋸片不對齊、卡住及反彈的情況。
- 請勿以垂直或水平堆疊的方式一次切割多個加工件。鋸片會推起多個加工件而造成反彈。
- 當在加工件中重新啟動鋸片時，請將鋸片與切割線對齊讓鋸齒不會卡在材料中。若鋸片卡住，可能會使加工件升起而在鋸片重新啟動時造成反彈。
- 請保持鋸片清潔、銳利並有充足的鋸齒量。切勿使用扭曲的鋸片或有破損之鋸牙的鋸片。尖銳且鋸齒量足的鋸片可降低卡住、空轉及反彈的情況。

圓鋸台操作程序警示

- 拆卸鋸台插件、更換鋸片或調整劈刀、防反彈裝置或鋸片防護裝置及機器無人操作時，請關閉圓鋸台並拔掉電源線。採取預防措施有助於避免意外。
- 請勿將運作中的圓鋸台處於無人管理的狀態。請將其關閉並等到其完全停住後再離開。運轉中但無人管理的鋸片會有意外風險。
- 請將圓鋸台放在光線充足且水平的區域，讓您能有穩定站立的空間。其應安裝在能讓您有足夠空間控制您加工件的區域中。狹窄、陰暗且不平坦且失滑的地面前容易造成意外。
- 請常清潔並清除鋸台下方及（或）塵屑收集裝置中的鋸屑。堆積的鋸屑具易燃性，可能會自燃。

► 圓鋸台必須妥善固定。未妥善固定的圓鋸台可能會移動或翻覆。

► 在啟動圓鋸台前請將工具、木塊等從鋸台上移開。否則可能會造成分心或有卡住的危險。

► 請務必使用具備正確尺寸和心軸形狀（鑽石或圓形）的鋸片。不符合鋸片安裝硬體的刀片在運動時將會偏離中心，進而導致失控。

► 請勿使用損壞或不正確的鋸片安裝工具如法蘭、鋸片墊片、螺栓或螺帽等。這些安裝工具是針對您的鋸台專門設計，能確保其運作安全與性能。

► 請勿站在圓鋸台上，請勿用其當作踏腳台。若工具翻覆或不小心接觸到切割工具，會造成嚴重的傷害。

► 安裝鋸片時請確認其轉動的方向正確。請勿在圓鋸台上使用研磨輪、鋼絲刷或砂磨輪。未妥當安裝鋸片或使用非建議之配件均會造成嚴重受傷。

其他安全注意事項

► 安裝鋸片時務必穿戴防護手套。人員可能有受傷之虞。

► 請勿使用高合金快速鋼（HSS）材質的鋸片。此類鋸片容易折斷。

► 根據本說明書中以及本電動工具上載述的技術數據，選擇合適的鋸片。必須選用通過 EN 847-1 認證而且具有此一認證標示的鋸片。

► 操作工具時一定要使用工作桌嵌件。工作桌嵌件如已故障，請更換之。少了完好的工作桌嵌件，您可能會被鋸片割傷。

► 作業區請保持整潔。複合材質是極具危險性的材質。輕質合金粉塵可能會起火或爆炸。

► 請您根據欲進行加工的材料，選用合適的鋸片。

► 只能使用由本電動工具製造商推薦且適用於加工材料的鋸片。

► 唯有在鋸片已處於運作狀態下，才可將工件移過去進行加工。否則如果鋸片卡在工件中，會有反彈的危險。

符號

以下符號可以幫助您正確地使用本電動工具。請牢記各符號和它們的代表意義。正確了解各符號代表的意思，可以幫助您更有把握更安全地操作本電動工具。

符號和它們的代表意義



當電動工具運轉時，切勿把手放在鋸切範圍內。手如果觸碰鋸片有被割傷的危險。

請佩戴防塵面罩。




符號和它們的代表意義

請佩戴耳罩。工作噪音會損壞聽力。




請佩戴護目鏡。



請注意鋸片的尺寸。鋸片上的內孔直徑必須和工具主軸完全吻合，不能有空隙。如果必須使用異徑管，則應注意：異徑管尺寸必須與鋸片主體厚度、鋸片內孔直徑以及工具主軸直徑相配。請儘可能使用鋸片隨附的異徑管。

鋸片直徑必須與符號上的數值相符。




a 鋸片直徑的最大容許值是 254 mm。

b 剪開楔的厚度是 2.3 mm。

c 鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭指示方向）必須與剪開楔上的箭頭指示方向一致。

d 更換鋸片時請注意：鋸切寬度不得小於 2.4 mm 且鋸片主體的厚度不得大於 2.2 mm。否則剪開楔有卡在工件中之虞。



剪開楔的厚度是 2.3 mm。


能處理的最大工件高度是 79 mm。

符號和它們的代表意義**左邊：**

為您指示降低（進入搬運位置）及升高（進入工作位置）鋸片時手搖桿應旋轉的方向。

右邊：

為您指示想要固定鋸片時制動桿應設定的位置以及調整垂直斜鋸角時制動桿應設定的位置（鋸片可翻轉）。



視需要潤滑電動工具，請在指示的位置添加潤滑油。



絕緣等級 II 的電動工具代表該產品採用加強絕緣或是雙重絕緣的設計。



CE 標章代表製造商認證此電動工具符合歐盟現行指令。

產品和規格

請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及／或重傷。

請留意操作說明書中最前面的圖示。

依規定使用機器

本電動工具適合以站立的方式在軟木和硬木，塑合板和纖維板上進行縱向與橫向的直線鋸切。此時可加工的水平斜鋸角為 -60° 至 $+60^\circ$ ，可加工的垂直斜鋸角為 -2° 至 47° 。

安裝合適的鋸片後，也可以鋸切鋁製型材和塑膠。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- (1) 平行擋塊的導槽
- (2) 鋸片與平行擋塊之間的距離刻度尺
- (3) 角度擋塊
- (4) 把手凹槽
- (5) 角度擋塊的導槽
- (6) 護罩
- (7) 鋸台
- (8) 剪開楔
- (9) 反彈制止裝置^{a)}
- (10) 平行擋塊

- | | | | |
|------|-------------------------|------|---------------------------------|
| (11) | 鋸台上供平行擋塊使用的 V 形導槽 | (47) | 出屑口的固定螺栓 |
| (12) | 安裝孔 | (48) | 可讓您抽回反彈制止裝置導向銷的按鈕 ^{a)} |
| (13) | 提把 | (49) | 迫緊螺母 |
| (14) | 鋸台加寬件 | (50) | 主軸制動桿 |
| (15) | 用於工作台 GTA 600 的固定夾圈 | (51) | 緊固法蘭 |
| (16) | 鋸台加寬件的緊固握手 | (52) | 工具主軸 |
| (17) | 制動桿，用來調整垂直方向的斜角鋸切角度 | (53) | 配接法蘭 |
| (18) | 手轉輪 | (54) | 角度指針（垂直） |
| (19) | 用來升高和降低鋸片的手搖柄 | (55) | 斜鋸角刻度尺（垂直） |
| (20) | 起停開關的安全掀蓋 | (56) | 偏好斜鋸角的鎖定旋鈕（水平） |
| (21) | 內六角扳手 (2 mm) | (57) | 角度擋塊上的角度指針 |
| (22) | 內六角扳手 (5 mm) | (58) | 鋸台上的距離指針 |
| (23) | 環形扳手 (23 mm) | (59) | 啟動鉤 |
| (24) | 推棒 | (60) | 固定型材擋軌的滾花螺母 |
| (25) | 平行擋塊夾力校正螺栓 | (61) | 可調整 0° 擋塊的十字螺栓 |
| (26) | 鋸台嵌件 | (62) | 0° 斜鋸角擋塊（垂直） |
| (27) | 鋸片 | (63) | 角度指針的固定螺栓（垂直） |
| (28) | 放大鏡 | (64) | 可調整 45° 擋塊的十字螺栓 |
| (29) | 型材擋軌 | (65) | 45° 斜鋸角擋塊（垂直） |
| (30) | 電線托架 | (66) | 用以將鋸片調成平行的前方內六角螺栓
(5 mm) |
| (31) | 用以收納輔助平行擋塊的固定夾 | (67) | 用以將鋸片調成平行的後方內六角螺栓
(5 mm) |
| (32) | 出屑口 | (68) | 固定鋸台之距離指針的螺栓 |
| (33) | 吸塵轉接頭 | (69) | 用以將平行擋塊調成平行的內六角螺栓
(5 mm) |
| (34) | 用以收納護罩的托架 | (70) | 固定平行擋塊之距離指針的螺栓 |
| (35) | 劈開楔的夾緊桿 | (71) | 鋸台嵌件的校正螺栓 |
| (36) | 劈開楔的內六角螺栓 ^{a)} | (72) | 用以收納「輔助平行擋塊」固定套件的托架 |
| (37) | 劈開楔的定位插銷 | (73) | 用以收納吸塵轉接頭的固定夾 |
| (38) | 供鋸台嵌件使用的開口 | (74) | 用以收納反彈制止裝置的托架 ^{a)} |
| (39) | 護罩的夾緊桿 | (75) | 環形扳手的固定螺母，也可以拿來懸掛推棒 |
| (40) | 護罩的導向銷 | (76) | 用以收納內六角扳手的托架 |
| (41) | 平行擋塊的緊固握手 | (77) | 用以收納角度擋塊的固定夾 |
| (42) | 平行擋塊的 V 形導向件 | a) | 國家規格編號 3 601 M30 5C2 |
| (43) | 輔助平行擋塊 | | |
| (44) | 「輔助平行擋塊」固定套件 | | |
| (45) | 角度擋塊的導引軌 | | |
| (46) | 「型材擋軌」固定套件 | | |

技術性數據

桌上型圓鋸機		GTS 10 J	GTS 10 J
產品機號		3 601 M30 5..	3 601 M30 5C2
額定輸入功率	W	1800	1700
額定電壓	V	220-240	120
頻率	Hz	50/60	60
無負載轉速	次 / 分	3650	3700
起動限流器		●	●
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	kg	26.2	26.2
絕緣等級		回/II	回/II
尺寸 (包含可拆式機件)			

桌上型圓鋸機		GTS 10 J	GTS 10 J
寬度 x 深度 x 高度	mm	640 x 706 x 330	640 x 706 x 330
適用鋸片的尺寸			
鋸片直徑	mm	254	254
鋸片主體的厚度	mm	< 2.2	< 2.2
最小鋸齒厚度／鋸齒斜度	mm	> 2.4	> 2.4
孔徑	mm	25.4	25.4

最大工件尺寸：(參見「最大工件尺寸」，頁 75)
本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

安裝

- ▶ 請避免意外啟動電動工具。安裝時以及進行電動工具的維護修理工作時，機器的插頭都不可插入插座中。

供貨範圍

初次使用本電動工具之前，先檢查以下各部件是否包含在供貨範圍中：

- 桌上型圓鋸機包含已裝上的鋸片 (27) 以及劈開楔 (8)
- 角度擋塊 (3)
- 型材擋軌 (29)
- 「型材擋軌」固定套件 (46) (導向板、滾花螺母、螺栓、墊片)
- 平行擋塊
- 輔助平行擋塊 (43)
- 「輔助平行擋塊」固定套件 (44) (3 顆固定螺栓、3 個墊片、3 個蝶翼螺母)
- 護罩 (6)
- 反彈制止裝置 (9) (國家規格編號 3 601 M30 5C2)
- 內六角扳手 (22)
- 內六角扳手 (21)
- 環形扳手 (23)
- 推棒 (24)
- 鋸台嵌件 (26)
- 吸塵轉接頭 (33)

提示：檢查電動工具是否有壞損之處。

使用電動工具之前，必須仔細檢查防護裝置或輕微損壞的零件是否仍然運作正常。檢查活動零件是否功能正常、沒有被卡死，以及是否有任何零件有否受損。所有零件都必須安裝正確，並且符合規定以確保機器能夠正常運作。

損壞的防護裝置和零件必須按照規定交給合格的專業修理廠修理或更換。

安裝各部件

- 小心地從包裝中取出所有隨附零件。
 - 拆除電動工具和隨附配件上的所有包裝材料。
 - 注意，必須拆除馬達缸體下方的包裝材料。
- 直接固定在機殼上的機件如下：推棒 (24)、環形扳手 (23)、內六角扳手 (22) 和 (21)、平行擋塊

(10)、角度擋塊 (3)、吸塵轉接頭 (33)、輔助平行擋塊 (43) 及其固定套件 (44)、護罩 (6)。

- 您若需要使用其中任一機件，請小心地將它從收納位置上取出。

將劈開楔移至正確工作位置 (請參考圖 a1-a2)

提示：必要時，請在移至正確工作位置前，清潔所有有待安裝的零部件。

- 將手搖桿 (19) 順時針轉到底，讓鋸片 (27) 升至鋸台上方可到達的最高位置。
- 鬆開夾緊桿 (35)。
或
國家規格編號 3 601 M30 5C2 : 用內六角扳手 (22) 鬆開內六角螺栓 (36)。
- 將劈開楔 (8) 往夾緊桿 (35) 方向移至能夠往上拉的位置。
- 將劈開楔往上拉到底，使它定位在鋸片正中間上方位置。
- 讓兩根插銷 (37) 卡入至劈開楔上的下方開孔中，然後將夾緊桿 (35) 拉緊或重新旋緊內六角螺栓 (36)。

安裝鋸台嵌件 (請參考圖 b)

- 將鋸台嵌件 (26) 掛入至工具槽的後方開口 (38) 內。
 - 將鋸台嵌件往下推入。
 - 按壓鋸台嵌件，使它的前端卡入工具槽內。
- 鋸台嵌件的前端 (26) 必須與鋸台齊平或比它略低一些，而後端則必須與鋸台齊平或比它略高一些。

安裝護罩 (請參考圖 c1-c2)

提示：劈開楔必須位在鋸片正中間上方的最高位置，您才能安裝護罩 (請參考圖示 a2)。當劈開楔位於最低位置時 (即交貨狀態或鋸切溝槽時的位置)，請勿安裝護罩 (請參考圖示 a1)。

- 鬆開夾緊桿 (39) 然後將護罩 (6) 從托架 (34) 中取出。
- 一隻手固定住護罩 (6) 的鋸片防護裝置 (上方金屬導軌)，然後用另一隻手夾緊桿 (39) 往上扳。
- 將導向銷 (40) 往後推入劈開楔 (8) 的溝槽內。
- 將護罩 (6) 往下移，使鋸片防護裝置 (上方金屬導軌) 與鋸台 (7) 表面平行。
- 將夾緊桿 (39) 往下壓。必須感覺到並聽到夾緊桿卡入，這才表示護罩 (6) 已確實裝好並且固定妥當。

- ▶ 每次使用前都要檢查護罩是否活動自如。如果護罩因無法自由移動而無法立即閉合，切勿使用電動工具。

安裝平行擋塊（請參考圖 d）

- 平行擋塊 (10) 可以設置在鋸片的左邊或是右邊。
- 鬆開平行擋塊 (10) 的緊固握手 (41)。V 形導向件 (42) 將隨之鬆開。
 - 請先將平行擋塊的 V 形導向件裝入至鋸台導槽 (11) 內。接著再調整平行擋塊在鋸台前方導槽 (1) 中的位置。
 - 現在您可以隨心所欲地移動平行擋塊。
 - 若要固定平行擋塊，請將緊固握手 (41) 往下壓。

安裝輔助平行擋塊（請參考圖 e）

鋸切細長形工件及鋸切垂直斜鋸角時，必須在平行擋塊 (10) 上安裝輔助平行擋塊 (43)。
輔助平行擋塊可視需要安裝在平行擋塊 (10) 的左邊或右邊。

- 安裝時，請您使用「輔助平行擋塊」固定套件 (44) (2 顆固定螺栓、2 個墊片、2 個蝶翼螺母)。
- 將固定螺栓穿過平行擋塊 (10) 的側面開孔後推入。
 - 此時螺栓頭可做為導引輔助平行擋塊之用。
 - 將輔助平行擋塊 (43) 推至固定螺栓的螺栓頭上方。
 - 將墊片套在固定螺栓上，利用蝶翼螺母旋緊這顆螺栓。

安裝角度擋塊（請參考圖 f1-f2）

- 將角度擋塊 (3) 的導引軌 (45) 套進鋸台上專門為其設置的其中一個導槽 (5) 內。
- 工件較長時，為確保其穩固靠置，可利用型材擋軌 (29) 延伸角度擋塊。
- 請您視需要利用固定套件 (46) 將型材擋軌安裝在角度擋塊上。

吸除廢塵／料屑

含鉛顏料、部分木材種類、礦石和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸、吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。

某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。唯有受過專業訓練的人才能夠進行含石棉物料的加工。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。
- 工作場所要保持空氣流通。
- 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。

請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。

廢塵／料屑吸集裝置可能被廢塵、廢屑或工件殘屑堵塞。

- 關閉電動工具，並且從插座中拔出插頭。
- 請您稍候，讓鋸片完全停止轉動。
- 找出造成堵塞的原因，並排除障礙。
- **避免讓工作場所堆積過多的塵垢。**塵埃容易被點燃。
- **為了避免鋸切鋁材時釀成火災，請將出屑口清除乾淨並且不要使用集塵袋。**

將出屑口清除乾淨（請參考圖 g）

您可將出屑口 (32) 清除乾淨，以便去除工件碎片及大塊鋸屑。

- 關閉電動工具，並且從插座中拔出插頭。
- 請您稍候，讓鋸片完全停止轉動。
- 請用內六角扳手 (22) 鬆開固定螺栓 (47)。
- 將出屑口 (32) 拔出，清除上面的工件碎片和鋸屑。
- 重新將出屑口安裝在電動工具上。

外接的吸塵裝備（請參考圖 h）

請使用隨附的吸塵轉接頭 (33)，以便將吸塵器連接至出屑口 (32)。

- 將吸塵轉接頭 (33) 和吸塵軟管牢牢套上。

根據工件材質選擇合適的吸塵器。

吸集可能危害健康、可能致癌或乾燥的廢塵時，務必使用特殊吸塵器。

固定式安裝或活動式安裝

- 為了能夠穩定地操作機器，正式使用機器之前，必須把電動工具固定在平坦、穩固的工作平面上（例如工作桌）。

安裝在工作平面上（請參考圖 i）

- 使用合適的夾鉗把電動工具固定在工作平面上。必須利用安裝孔 (12) 來進行固定。

安裝在博世工作台上（請參考圖 j）

博世工作台（例如GTA 600）擁有可調整高度的桌腳，使電動工具能夠穩固站立在任何底座上。

- **請詳讀工作桌附帶的所有警告指示和說明。**若未遵循警告指示和說明可能遭受電擊、發生火災並／或造成嚴重傷害。
- **安裝電動工具之前必須先正確地組裝工作台。**重點是要正確地組裝工作台，以避免工作台倒塌。
- 把電動工具調整至搬運位置並將它安裝在工作台上。

更換鋸片（請參考圖 k1-k4）

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- 安裝鋸片時務必穿戴防護手套。人員可能有受傷之虞。
- 所使用的鋸片的最高許可轉速必須高于電動工具的無負載轉速。
- 根據本說明書中以及本電動工具上載述的技術數據，選擇合適的鋸片。必須選用通過 EN 847-1 認證而且具有此一認證標示的鋸片。
- 只能使用由本電動工具製造商推薦且適用於加工材料的鋸片。
- 請勿使用高合金快速鋼（HSS）材質的鋸片。此類鋸片容易折斷。

拆卸鋸片

- 將手搖桿 (19) 順時針轉到底，讓鋸片 (27) 升至鋸台上方可到達的最高位置。

- 打開夾緊桿 (39) 然後將護罩 (6) 從劈開楔 (8) 上的溝槽拉出。
- 國家規格編號 **3 601 M30 5C2** 需額外：壓攏按鈕 (48) 並將反彈制止裝置 (9) 從劈開楔 (8) 的開孔中拔出。
- 用螺絲起子撬開鋸台嵌件 (26) 前端，然後將它從工具槽中取出。
- 用環形扳手 (23) 旋轉迫緊螺母 (49) 並同時拉起主軸制動桿 (50) 直到卡緊為止。
- 繼續拉住主軸制動桿，並沿逆時針方向旋出迫緊螺母。
- 取下緊固法蘭 (51)。
- 取出鋸片 (27)。

安裝鋸片

- 必要時，請在安裝前清潔所有待安裝的零部件。
- 將新的鋸片裝到工具主軸 (52) 的配接法蘭 (53) 上。

提示：請勿使用尺寸過小的鋸片。鋸片與劈開楔之間的最大徑向間隙為 3 - 8 mm。

- **安裝時請注意，鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭指示方向）必須與劈開楔上的箭頭指示方向一致！**
- 將固定法蘭 (51) 和迫緊螺母 (49) 裝上。
 - 用環形扳手 (23) 旋轉迫緊螺母 (49) 並同時拉起主軸制動桿 (50) 直到卡緊為止。
 - 將迫緊螺母順時針旋緊。
 - 重新裝入鋸台嵌件 (26)。
 - 重新裝上護罩 (6)。
 - 國家規格編號 **3 601 M30 5C2** 需額外：重新安裝反彈制止裝置 (9)。

操作

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

鋸片的搬運位置和工作位置

搬運位置

- 拆下護罩 (6)、取出鋸台嵌件 (26) 並將劈開楔 (8) 移至最低位置。重新裝入鋸台嵌件 (26)。
- 逆時針旋轉手搖桿 (19)，直到鋸片 (27) 的鋸齒沈入至鋸台 (7) 下。
- 將鋸台加寬件 (14) 往內完全推入。
- 將緊固握把 (16) 往下壓。鋸台加寬件將因此固定。

工作位置

- 將劈開楔 (8) 移至鋸片正中間上方的最高位置，裝入鋸台嵌件 (26) 然後再安裝護罩 (6)。
- 順時針旋轉手搖桿 (19)，直到鋸片 (27) 的上方鋸齒位於工件上方約 3 - 6 mm 的位置。

調整垂直與水平斜鋸角

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。

調整垂直斜鋸角（鋸片）（請參考圖 A）

- 垂直斜鋸角的調整範圍在 **-2°** 至 **47°** 之間。
- 逆時針旋轉制動桿 (17)，以便將它鬆開。
 - 提示：**當制動桿完全鬆開的那一刻，鋸片會因為地心引力而傾斜約 30° 左右。
 - 沿著連桿拉起或按壓手轉輪 (18)，直到角度指針 (54) 指在所需的垂直斜鋸角上。
 - 讓手轉輪保持在這個位置上，然後將制動桿 (17) 重新旋緊。

為能快速準確地調整至垂直方向基本角度 **0°** 和 **45°**，出貨時已裝上調好的擋塊 ((62)、(65))。

調整水平斜鋸角（角度擋塊）（請參考圖 B）

水平斜鋸角的調整範圍在 **60°**（左側）與 **60°**（右側）之間。

- 鎖定旋鈕 (56) 若已鎖上，請將它鬆開。
- 轉動角度擋塊，直到角度指針 (57) 指在所需的斜鋸角上。
- 將鎖定旋鈕 (56) 重新鎖緊。

加大鋸台

如果工件又長又重，必須在它懸空的末端底下墊上襯墊或做好支撐。

鋸台加寬件（請參考圖 C）

鋸台加寬件 (14) 可將鋸台 (7) 往右加寬至最大 **625 mm**。

- 將鋸台加寬件的緊固握把 (16) 往上拉到底。
- 將鋸台加寬件 (14) 往外拉至所需長度。
- 將緊固握把 (16) 往下壓。鋸台加寬件將因此固定。

調整平行擋塊

- 平行擋塊 可以設置在鋸片的左邊（黑色刻度尺）或右邊（銀色刻度尺）。放大鏡 (28) 裡的標線所指位置即是，鋸片與平行擋塊之間的目前距離刻度 (2)。
- 依照您的需要，將平行擋塊放置到鋸片的任一側。
- **調整平行擋塊
不拉出鋸台**

- 鬆開平行擋塊 的緊固握把 (41)。移動平行擋塊，使放大鏡 (28) 裡的標線指在所需的鋸片間隔距離上。
- 若不拉出鋸台，則應以銀色刻度尺 (2) 下方標示的數字為準。
- 若要固定位置，請將緊固握把 (41) 重新往下壓。

調整平行擋塊

拉出鋸台（請參考圖 D）

- 把平行擋塊放在鋸片的右側。
- 移動平行擋塊，使放大鏡 (28) 裡的標線指在下方刻度尺的 **26 cm** 位置上。
- 若要固定位置，請將緊固握把 (41) 重新往下壓。
- 將鋸台加寬件的緊固握把 (16) 往上拉到底。
- 將鋸台加寬件 (14) 往外拉，使距離指示器 (58) 指在所需的鋸片間隔距離上，請以上方刻度尺為準。

- 將緊固握把 (16) 往下壓。
鋸台加寬件將因此固定。

調整輔助平行擋塊 (請參考圖 E)

鋸切細長形工件及鋸切垂直斜鋸角時，必須在平行擋塊 上安裝輔助平行擋塊 (43)。

輔助平行擋塊可視需要安裝在平行擋塊 的左邊或右邊。

鋸切時工件可能卡在平行擋塊與鋸片之間，往上移動的鋸片會鉤住該工件並將它向外拋出。

因此要調整好輔助平行擋塊，須讓導引末端位在鋸片的最前端鋸齒與劈開楔前緣之間。

- 其做法是：鬆開固定套件 (44) 的所有蝶翼螺母，並移動輔助平行擋塊，直到只剩前面的兩顆螺栓仍發揮固定的作用。
- 重新旋緊蝶翼螺母。

調整劈開楔

劈開楔 (8) 可防止鋸片 (27) 卡死在鋸縫裡。如果鋸片被夾在工件中可能產生反彈。

因此要隨時注意，是否已正確地調整好劈開楔：

- 鋸片與劈開楔之間的最大徑向間隙為 3 - 8 mm。
- 劈開楔的厚度必須小於鋸縫寬度，並且大於鋸片主體的厚度。
- 劈開楔必須永遠與鋸片位於同一直線上。
- 就一般的切割線而言，劈開楔必須儘可能位在最高位置。

調整劈開楔高度 (請參考圖 F)

鋸切凹槽時您必須調整劈開楔的高度。

- 使用本電動工具進行挖槽或壓鉚時，請務必搭配適當的防護裝置（例如隧道式防護罩、防彈止回羽毛板）。
- 打開夾緊桿 (39) 然後將護罩 (6) 從劈開楔 (8) 上的溝槽拉出。
為避免防護罩損壞，請將它收納在機殼上的專用托架 (34) 裡（另請參考圖 O1）。
- 國家規格編號 3 601 M30 5C2 需額外：
壓攏按鈕 (48) 然後將反彈制止裝置 (9) 從劈開楔 (8) 的開孔中拔出。
為確保反彈制止裝置安全存放，請將它固定在機殼上的專用托架 (74) 裡（另請參考圖 O1）。
- 將手搖桿 (19) 順時針轉到底，讓鋸片 (27) 升至鋸台上方可到達的最高位置。
- 鬆開夾緊桿 (35)。
或
國家規格編號 3 601 M30 5C2：用內六角扳手 (22) 鬆開內六角螺栓 (36)。
- 將劈開楔從插銷 (37) 上拔出（夾緊桿 (35) 需稍微往外拉），然後將劈開楔 (8) 向下推到底。
- 讓兩根插銷 (37) 卡入至劈開楔的上方開孔中，然後將夾緊桿 (35) 重新拉緊。

操作機器

- 注意電源的電壓！電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。

啟動 (請參考圖 G1)

- 將安全掀蓋 (20) 往上翻。
- 若要讓機器運轉，請按壓綠色的啟動鈕 (59)。
- 讓安全掀蓋 (20) 自行落下，回到原位。

關閉 (請參考圖 G2)

- 按壓安全掀蓋 (20)。

停電

本機器的起停開關是所謂的零電壓開關。它可以防止電動工具在停電之後（例如在操作中途拔出電源插頭）自行起動。

之後若想讓電動工具重新運轉，必須再次按壓綠色啟動鈕 (59)。

作業注意事項

一般性的鋸切指示

- 進行任何鋸切之前必須先確定鋸片絕對不會碰觸擋塊或其它機件。
- 使用本電動工具進行挖槽或壓鉚時，請務必搭配適當的防護裝置（例如隧道式防護罩、防彈止回羽毛板）。
- 請勿使用本電動工具進行挖槽作業（即工件上的凹槽未延伸至邊緣）。

保護鋸片，以免受遭衝擊和碰撞。不可以側壓鋸片。

劈開楔必須與鋸片呈同一直線，以防止工件卡死。不可以加工已被拉扯移位的工件。為了能緊靠在平行擋塊上，工件至少必須具備一道筆直的邊緣。推棒一律要存放在電動工具上。

操作者的位置 (請參考圖 H)

- 請勿站在鋸片的延伸線上。隨時站在鋸片旁有護欄的那一側。反彈會使加工件高速飛向站在鋸片延伸線上的人員。
 - 手掌、手指和手臂必須遠離轉動中的鋸片。
- 請遵照以下各項指示：
- 使用雙手握好工件並將工件牢牢地壓在鋸台上。
 - 鋸切細長形工件及鋸切垂直斜鋸角時，請務必使用隨附的推棒 (24) 和輔助平行擋塊 (43)。

最大工作尺寸

垂直斜鋸角	最大工作高度 [mm]
0°	79
45°	56

鋸切

鋸切直線

- 將平行擋塊 調至所需的鋸切寬度。
- 將工件放到鋸台上、護罩 (6) 前方。
- 利用手搖桿 (19) 將鋸片升高或降低，使鋸片 (27) 的上方鋸齒位於工件上方約 3 - 6 mm 的位置。
- 啟動電動工具。

- 鋸切工件時必須施力均勻。
如果用力過猛，鋸片的齒尖可能會過熱而造成工件受損。
- 關閉電動工具並等待鋸片完全停止轉動。

鋸切垂直斜鋸角

- 將鋸片調整所需的垂直斜鋸角。
鋸片若往左傾，則平行擋塊 必須位於鋸片的右邊。
- 相關工作步驟請遵循：(參見「鋸切直線」，頁 75)

鋸切水平斜鋸角（請參考圖 I）

- 請到角度擋塊 (3) 上，設定好所需的水平斜鋸角。
- 放上工件，請讓它貼靠型材擋軌 (29) 上。
型材不可以放在鋸線之上。出現這種情況時，請鬆開滾花螺母 (60) 並移動型材擋軌的位置。
- 利用手搖桿 (19) 將鋸片升高或降低，使鋸片 (27) 的上方鋸齒位於工件上方約 3 - 6 mm 的位置。
- 啟動電動工具。
- 一隻手將工件抵住型材擋軌 (29)，另一隻手放在鎖定旋鈕 (56) 上將角度擋塊沿著導槽 (5) 慢慢往前推。
- 關閉電動工具並等待鋸片完全停止轉動。

檢查和調整基本設定

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。

檢查時不但要具備足夠的經驗，而且得使用特殊工具。

博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行這項工作。

調整垂直方向的 0°/45° 基本斜鋸角擋塊

- 把電動工具調整至工作位置。
- 調整鋸片的 0° 垂直斜鋸角。
- 拆卸護罩 (6)。

檢查（請參考圖 J1）

- 請將量角規設為 90°，然後將它放置到鋸台 (7) 上。

量角規的柄部必須全長與鋸片 (27) 齊平。

調整（請參考圖 J2）

- 鬆開螺栓 (61)。於是您就能移動 0° 擋塊 (62) 了。
- 鬆開制動桿 (17)。
- 將手轉輪 (18) 推向 0° 擋塊，使量角規的柄部全長與鋸片齊平。
- 讓手轉輪保持在這個位置上，然後將制動桿 (17) 重新旋緊。
- 將螺栓 (61) 重新旋緊。

調整後，若角度指針 (54) 未與刻度尺 (55) 的 0° 記號呈一直線，請用一般市售十字螺絲起子鬆開螺栓 (63)，將角度指針對準 0° 記號。

請針對 45° 垂直斜鋸角，重複上述工作步驟（鬆開螺栓 (64)；挪動 45° 擋塊 (65)）。此時，不得重新調整角度指針 (54)。

確認鋸片與角度擋塊導槽之間是否平行（請參考圖 K）

- 把電動工具調整至工作位置。
- 拆卸護罩 (6)。

檢查

- 用鉛筆標出從鋸台嵌件後面露出的第一顆左側鋸齒。
- 請將量角規設為 90°，然後將它靠在導槽 (5) 邊緣上。
- 移動量角規的柄部，讓它觸及做上記號的那顆鋸齒，然後記下鋸片與導槽之間的間隔距離。
- 轉動鋸片，使做上記號的那顆鋸齒剛好露出在鋸台嵌件前方。
- 沿著導槽移動量角規，讓它解及做上記號的那顆鋸齒。
- 再度測量鋸片與導槽之間的距離。

這兩個測量值必須相同。

調整

- 用隨附的內六角扳手 (22) 鬆開鋸台前方底下的內六角螺栓 (66) 以及鋸台後方底下的內六角螺栓 (67)。
- 小心地移動鋸片，使它與導槽 (5) 平行。
- 重新旋緊所有螺栓 (66) 和 (67)。

調整鋸台的距離指示器（請參考圖 L）

- 把平行擋塊放在鋸片的右側。
移動平行擋塊，使放大鏡 (28) 裡的標線指在下方刻度尺的 26 cm 位置上。
若要固定位置，請將緊固握把 (41) 重新往下壓。
- 將緊固握把 (16) 往上完全提起，並將鋸台加寬件 (14) 往外拉到底。

檢查

距離指示器 (58) 在上方刻度尺 (2) 上所指著的讀數必須與下方刻度尺 (2) 上放大鏡 (28) 裡標線所指的數值相同。

調整

- 將鋸台加寬件 (14) 往外拉到底。
- 用十字螺絲起子鬆開螺栓 (68)，然後將距離指示器 (58) 對準上方刻度尺 (2) 的 26 cm 記號。

將平行擋塊調整成平行（請參考圖 M）

- 把電動工具調整至工作位置。
- 拆卸護罩 (6)。
- 鬆開平行擋塊的緊固握把 (41)，然後將它移至與鋸片接觸為止。

檢查

平行擋塊 必須全長接觸鋸片。

調整

- 用隨附的內六角扳手 (22) 鬆開內六角螺栓 (69)。
- 小心地將平行擋塊 移動至全長接觸鋸片為止。
- 讓平行擋塊保持在這個位置上，然後將緊固握把 (41) 重新往下推。

- 將內六角螺栓 (69) 重新旋緊。

調整平行擋塊的夾力

頻繁使用之後，平行擋塊的夾力可能變小。

- 請將校正螺栓 (25) 一直旋緊至平行擋塊能夠重新牢牢固定在鋸台上為止。

調整平行擋塊的放大鏡（請參考圖 M）

- 把電動工具調整至工作位置。
- 拆卸護罩 (6)。
- 從右側將平行擋塊 移至接觸鋸片為止。

檢查

放大鏡 (28) 的標線必須與刻度尺 (2) 的 0 mm 記號呈一直線。

調整

- 請用十字螺絲起子鬆開螺栓 (70)，然後將標線對準 0 mm 記號。

調整鋸台嵌件的水平位置（請參考圖 N）

檢查

鋸台嵌件的前端 (26) 必須與鋸台齊平或比它略低一些，而後端則必須與鋸台齊平或比它略高一些。

調整

- 拆卸鋸台嵌件 (26)。
- 請用內六角扳手 (22) 將四顆校正螺栓 (71) 調至正確水平位置。

收納與搬運

收納機件（請參考圖 O1-O5）

本電動工具也具備機件收納功能，您可以將某些機件直接固定在電動工具上。

- 將輔助平行擋塊 (43) 從平行擋塊 上鬆開。
- 將所有零散的機件插入至機殼上各自的專屬收納位置（詳見下表）。

圖 片	機件	收納位置
O1	護罩 (6)	掛在托架 (34) 開口上，然後將夾緊桿 (39) 拉緊以便固定
O1	反彈制止裝置 (9) (國家規格編號 3 601 M30 5C2)	將按鈕 (48) 壓攏，然後讓它卡止在托架 (74) 的開孔上
O2	「輔助平行擋塊」固定套件 (44)	夾在托架 (72) 裡
O2	吸塵轉接頭 (33)	推入至固定夾 (73) 裡
O3	環形扳手 (23)	利用固定螺母 (75) 固定在工具收納處
O3	推棒 (24)	掛在固定螺母 (75) 上，並稍微移動即可固定
O4	平行擋塊	翻轉 180 度，從下面掛在導引軌上，然後再將緊固握把 (41) 固定住

圖 片	機件	收納位置
O5	內六角扳手 (22) 內六角扳手 (21)	推入至托架 (76) 裡
O5	角度擋塊 (3)	推入至固定夾 (77) 裡
O5	輔助平行擋塊	推入至固定夾 (31) 裡 (較短側往上；較長側往後)

搬運電動工具

搬運電動工具之前必須先執行以下步驟：

- 把電動工具調整至搬運位置。
- 拆除所有無法被固定在電動工具上的配件。
搬運時必須儘可能把不使用的鋸片放置在密閉盒子中。
- 將鋸台加寬件 (14) 往內推到底，並將緊固握把 (16) 往下壓進行固定。
- 將電源線纏繞在電線托架 (30) 上。
- 請從提把 (13) 處抬高或搬運。
- **搬動電動工具時只能使用搬運裝置。不可以利用防護裝置來搬運電動工具。**

維修和服務

維修和清潔

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

如果必須更換連接線，請務必交由 Bosch 或者經授權的 Bosch 電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

清潔

每次工作結束後都要使用壓縮空氣或軟刷清除機器上的灰塵和鋸屑。

潤滑電動工具

- 潤滑劑：**
機油 SAE 10/SAE 20
- 視需要潤滑電動工具，請在指示的位置添加潤滑油（請參考圖 P）。
- 經過授權的博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行上述工作。
- **潤滑油、清潔劑必須以符合環保要求的方式進行廢棄處置。請您務必遵守相關法律規定。**

降低噪音的措施

製造商提供的方法：

- 緩速起動
- 提供特別為了降低噪音而研發的鋸片
- 操作者自己能做的措施：
- 將機器安裝在穩固的工作面上，可以降低震動
- 使用具備降低噪音功效的鋸片
- 定期清潔鋸片和電動工具

配件

	產品機號
集塵袋	2 610 015 511
吸塵轉接頭	2 610 015 509
Y 型轉接頭 TSVH 3	2 610 015 513
角度擋塊	2 610 015 507
推棒	2 610 015 022
工作台 GTA 600	0 601 B22 001
適用於木材與木板、嵌板和木條的鋸片	
鋸片 254 x 25.4 mm, 40 個鋸齒	2 608 640 901
鋸片 254 x 25.4 mm, 60 個鋸齒	2 608 640 902

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：www.bosch-pt.com 如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。
當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司
建國北路一段 90 號 6 樓
台北市 10491
電話：(02) 7734 2588
傳真：(02) 2516 1176
www.bosch-pt.com.tw

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH
羅伯特·博世電動工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯圖加特 / 德國

以下更多客戶服務處地址：

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

廢棄物處理

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、配件和廢棄的包裝材料。



不可以把電動工具丟入家庭垃圾中。

ไทย**คำเตือนเพื่อความปลอดภัย****คำเตือนเพื่อความปลอดภัยท้าไปสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า**

⚠️ คำเตือน อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูล จำเพาะทั้งหมดที่จัดส่งมาพร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้า การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือไดร์บัด เก็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้า ของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้า ジャーแบบเดอร์ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างเพียงพอ สถานที่ที่มีดินหรือกรุงรังน้ำมาน้ำซึ่งอุบัติเหตุ
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสภาพหนาร้ายกาจที่จุดติดไฟได้ เช่น ในที่มีของเหลวไวไฟ ก๊าซ หรือผู้เมืองไฟครื่อง มือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดสูญหรือໄอ้หลอกเป็นไฟได้
- ▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเดกและหุ้ยนุ้ยในอุกห่าง การหันเท็จความสนใจอาจทำให้หันขาดการควบคุมเครื่องได้

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- ▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะสมกับด้ามจับเดี่ยว อย่าดัดแปลงปลั๊กใหม่ไว้ในลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด อย่าใช้ปลั๊กห่วงต่อไดๆ กับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายเดี่ยว ปลั๊กที่ไม่ดัดแปลงและเด้าเสียงที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หลีกเลี่ยงอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายติดหรือลงกราวด์ไว เช่น หอ เครื่องทำความร้อน เตา และตู้เย็น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมาก ขั้นหากกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายของท่านลงดิน

- ▶ อ่ายให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกสมควรอยู่ในสภาพเปียกชื้น หากน้ำเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ อ่ายใช้สายไฟฟ้าในทางที่ผิด อ่ายใช้สายไฟฟ้าเพื่อยกตีบ หรือคอมบลักก์เครื่องมือไฟฟ้า กันสายไฟฟ้าออกห่างจากความร้อน น้ำมัน ขอบแหลมคม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายไฟฟ้าที่เข้ารุ่ดหรือพันกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่มีภัยชื้นได้ ให้ใช้สวัสดิ์ตัวจริงเมื่อเกิดการรั่วไฟของไฟฟ้าจากสายดิน (RCD) การใช้สวิตช์ตัวจริงเมื่อเกิดการรั่วไฟของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

ความปลอดภัยของบุคคล

- ▶ ห้ามต้องอยู่ในสภาพเดรียมพร้อม ระมัดระวังในสิ่งที่ทำก้าลังห้อย และมีสิ่งของเข้าเครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อายุใช้เครื่องมือไฟฟ้าจะสูงที่ทำก้าลังเหล่านี้อยู่ หรืออยู่ภายใต้การครอบงำของกุญแจของยาเสพติด และกอ肖ต์ และฯ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในชั่วโมงที่ทำก้าลังความอาใจอาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
- ▶ ใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย รวมแต่ดาวป้องกันเสมอ อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวก แจ็ง หรือประบกหุ้นสินดังที่ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน จะลดการบาดเจ็บทางร่างกาย
- ▶ ป้องกันการติดเครื่องในตั้งไว้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนขึ้นต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือแบนเดตเตอร์ที่ล็อกออกจากการแบ่งจ่ายไฟ และ/หรือคอมแบนเดตเตอร์ที่ล็อกออกจากเครื่องมือไฟฟ้าหากล็อกออกได้ มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่เด็กหิบในถัง และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำเกล้ามือใช้เครื่อง เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากถูกอยู่ในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้วันการฝึกฝน
- ▶ นำรุ่งรักษากาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั่วทั้งในโครงสร้างและห้องเครื่อง ใน ตรวจสอบแก้ไขหากพบว่าชำรุดหรือชำรุด ต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัตเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากถูกและรักษากาเครื่องไม่ดี
- ▶ อย่าเอื้อมใกล้เกินไป ตั้งท่าขึ้นที่มั่นคงและวางน้ำหนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้ทำางสามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีกว่า
- ▶ แต่งกายอย่างเหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าລາຍມາหรือสวมเครื่องประดับ เอามันและเสื้อผ้าออกห่างจากชิ้นส่วนที่

เคลื่อนที่ เสื้อผ้าหลวม เครื่องประดับ และผม ยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่

- ▶ หากเครื่องมือไฟฟ้ามีข้อขื่นต่อ กันเครื่องมือไฟฟ้า ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขื่นต่อและใช้งานอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดผุ่นช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ เมื่อใช้งานเครื่องบ่อบริการ จึงเกิดความคุ้นเคย อายุให้ความคุ้นเคยทำให้ห่านกิดความชล่าใจและละเลยกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง การทำงานอย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงภายในเสี้ยววินาที

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

- ▶ อายุสินกำลังเครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องตรงตามลักษณะงานของท่าน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำงานได้ดี ก้าวและปลดล็อกกัวในระดับสมรรถภาพที่ออกแบบไว้
- ▶ อายุใช้เครื่องมือไฟฟ้าถ้าสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิตช์ได้ เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องส่งซ่อมแซม
- ▶ ก่อนปรับแต่งเครื่อง เปรียบเทียบอุปกรณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องเข้าที่ ต้องคอมบลักก์ออกจากการแบ่งจ่ายไฟ และ/หรือคอมแบนเดตเตอร์ที่ล็อกออกจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้าหากล็อกออกได้ มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่เด็กหิบในถัง และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำเกล้ามือใช้เครื่อง เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากถูกอยู่ในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้วันการฝึกฝน
- ▶ นำรุ่งรักษากาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั่วทั้งในโครงสร้างและห้องเครื่อง ใน ตรวจสอบแก้ไขหากพบว่าชำรุดหรือชำรุด ต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัตเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากถูกและรักษากาเครื่องไม่ดี
- ▶ รักษาเครื่องมือด้วยความระมัดระวัง หากปารุ่งรักษากาเครื่องมือที่มีเชือข้อมัดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้ลึกลึดและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ตรงตามค่าแนะนำหลักนี้ โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำ การใช้เครื่อง

- มือไฟฟ้าที่งานที่ต่างไปจากวัสดุประஸ์ค์การใช้งานของเครื่อง อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้
- ▶ **ดูแลด้านจับและพื้นผิวจับให้เห็น สะอาด และปราศจากคราบน้ำมันและสารระเหย ด้านจับและพื้นผิวจับที่ลื่นทำให้ยึดจับได้ปลอกด้วยและไม่สามารถควบคุมเครื่องมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด**

การรักษา

- ▶ **ส่งเครื่องมือไฟฟ้าของท่านเข้ามารักษาจากช่างซ่อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันท่านนี้ ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย**

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเลือydังต่อไปนี้

คำเตือนเกี่ยวกับการป้องกัน

- ▶ **ระวังบังป้องกันต้องล็อกเข้าที่ กระบังป้องกันต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้และติดตั้งอย่างถูกต้อง ต้องข้อม章程 หรือเปลี่ยนกระบังป้องกันที่หลุดหลวย ชำรุด หรือทำงานไม่ถูกต้อง**
- ▶ **ใช้กระบังป้องกันในลักษณะเดียวกัน และอุปกรณ์ป้องกัน การตีกลับหกครั้งที่ทำการตัดผ่านชิ้นงานทั้งชิ้น สำหรับการตัดผ่านชิ้นงานทั้งชิ้นที่ไม่เลือดดัดผ่านความหนาของชิ้นงานทั้งหมด กระบังป้องกันและอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ**
- ▶ **ติดตั้งระบบการป้องกันกลับเข้าที่ทันทีหลังเสร็จสิ้นการทำงาน (เช่น การนา การตัดรอง (dado) หรือการห่ำในชิ้นงานเพียงชิ้นๆ) ซึ่งจำเป็นต้องกดกระบังป้องกันลิ้มแยก และ/หรืออุปกรณ์ป้องกันการตีกลับออก กระบังป้องกัน ลิ้มแยก และอุปกรณ์ป้องกันการตีกลับช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ**
- ▶ **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่เลือดจะไม่สัมผัสระบบป้องกันลิ้มแยก หรือชิ้นงานก่อนเบิดสวิทช์ หากไม่เลือดสัมผัสถึง เหล่านี้โดยไม่ตั้งใจ อาจทำให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายได้**
- ▶ **ป้องตั้งลิ้มแยกตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ การเว้นระยะห่าง ตำแหน่ง และการวางแนวที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ลิ้มแยกไม่สามารถลดโอกาสที่จะเกิดการตีกลับ**
- ▶ **เพื่อให้ลิ้มแยกและอุปกรณ์ป้องกันการตีกลับทำงาน ลิ้มแยกและอุปกรณ์ป้องกันการตีกลับต้องชนเข้าในชิ้นงาน ลิ้มแยกและอุปกรณ์ป้องกันการตีกลับจะทำงานไม่ได้ผล เมื่อตัดชิ้นงานที่มีขนาดล้านกินกว่าที่จะรองเข้ากับลิ้มแยก และอุปกรณ์ป้องกันการตีกลับ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ลิ้มแยกและอุปกรณ์ป้องกันการตีกลับจะไม่สามารถป้องกันการเกิดการตีกลับ**
- ▶ **ใช้ใบเลือดที่เหมาะสมสำหรับลิ้มแยก เพื่อให้ลิ้มแยกทำงานได้อย่างถูกต้อง เล้นผ้าคุณภาพดีของใบเลือดดัง**

เข้ากันสนับสนุนแยกกันที่เหมาะสม และตัวใบเลือดต้องบางกว่าความหนาของลิ้มแยก และความกว้างการตัดของใบเลือดต้องมากกว่าความหนาของลิ้มแยก

คำเตือนเกี่ยวกับขั้นตอนการตัด

- ▶ **อันตราย: อย่าให้หัวหรือมือของท่านเข้าใกล้หรืออยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลือดอย่างเด็ดขาด ในช่วงที่ท่านตัดความอาใจใส่หรือการลีนใกล้ๆ อาจทำให้ไดร์บามดเจ็บสาหัสได้**
- ▶ **ป้องกันงานเข้าหากันในส่วนของหัวและเท้าที่ติดต่อ กัน หัวนั้น การบ้อนชิ้นงานในทิศทางเดียวกันที่ไม่เลือดหมูน เนื่องจากจะทำให้ชิ้นงานและมือของท่านถูกจุดเข้าไปในใบเลือด**
- ▶ **อย่าใช้กวดมุนในแนวราบ (mitre gauge) เพื่อป้องกันชิ้นงานเมื่อตัดซ้าย (ripping) อย่างเด็ดขาด และอย่าใช้รัชชอย (rip fence) เป็นตัวหยุดความยาวเมื่อตัดขวาส่วน (cross cutting) ด้วยเกจวัดมุนในแนวราบ การใช้รัชชอยและเกจวัดมุนในแนวราบในเวลาเดียวกันเพื่อเคลื่อนนำชิ้นงานจะเพิ่มโอกาสให้ใบเลือดติดขัดและเกิดการตีกลับ**
- ▶ **เมื่อตัดซ้าย ให้ใช้แรงบ้อนชิ้นงานระหว่างร้ากันในเลือดเสมอ ใช้ไม้ตันเมื่อระยะห่างระหว่างร้าวและใบเลือดมากกว่า 150 มม. และใช้บล็อกด้านเมื่อระยะห่างน้อยกว่า 50 มม. อุปกรณ์ "ช่วยทำงาน" จะทำให้มือของท่านอยู่ห่างจากใบเลือดในระยะปลอดภัย**
- ▶ **ใช้เฉพาะในดันจากบริบทที่ต้องการให้สร้างชิ้นตามค่า แนะนำเท่านั้น ในดันนี้ช่วยให้มืออยู่ห่างจากใบเลือดอย่างเพียงพอ**
- ▶ **อย่าใช้ไม้ตันที่ชารุดหรือถูกตัดอย่างเด็ดขาด ในดันที่ชารุดอาจแตกหักและทำให้มือของท่านลื่นไถลเข้าไปในใบเลือดได้**
- ▶ **อย่าใช้ "มือเปล่า" ทำงานใดๆ ให้ใช้รัชชอยหรือเกจวัดมุนในแนวราบเพื่อจัดตำแหน่งและเคลื่อนนำชิ้นงานเสมอ "มือเปล่า" หมายถึงการใช้มือของท่านเพื่อหันหรือเคลื่อนนำชิ้นงานแทนรัชชอยหรือเกจวัดมุนในแนวราบ การเลือดด้วยมือเปล่าจะทำให้ไม่ตรงแนว ติดขัด และเกิดการตีกลับ**
- ▶ **อย่าเอื้อมมือไปรอบๆ หรือเหนือใบเลือดที่กำลังหมุนอย่างเด็ดขาด การเข้าก้าวเข้าชิ้นงานอาจทำให้ชิ้นผลลัพธ์ใบเลือดที่กำลังเคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ**
- ▶ **สำหรับชิ้นงานที่ยาวและ/หรือกว้าง ให้หันหมุนเสริมชิ้นงานตรงด้านหลังและ/หรือด้านข้างของใบเลือดเพื่อให้ชิ้นงานได้ระดับ ชิ้นงานที่ยาวและ/หรือกว้างมากจะ**

หมุนบนขอบโต๊ะ ทำให้สูญเสียการควบคุม ใบเลือยติดขัด และเกิดการตีกลับ

- ▶ **ป้อนขั้นงานด้วยความร้าสม่าเพื่อนอ อย่างให้คงหรือบิด**
ขั้นงาน หากเกิดการติดขัด ในปีตสิทธิ์เชื่องทันทีให้
ลดลงลึกให้พื้น งานนั้นจึงแก้ไขปัญหาการติดขัด หาก
ขั้นงานท่านให้ไม่เลือยติดขัด อาจเกิดการติดกลับหรือมองเดครว
หยุดกลางคัน
 - ▶ **อย่าไยกหักขั้นวัสดุที่ตัดออกในขณะที่เครื่องเลือยกหัก**
ทำงาน วัสดุอาจติดอยู่รูระหัวร็วัห์หรือภายในกระเบนง
ป้องกันไม่เลือย และไม่เลือยกหักน้ำของท่านเข้าในใบ
เลือย ปิดลิฟท์เครื่องเลือยกหักและรอให้เปลือยหยุดนิ่งก่อน
นำล้ำดูกอมา
 - ▶ **ใช้ร้าเริ่มนานาชิตด้านบนโดยเมื่อตัดซอยขั้นงานที่มี**
ความหนาอย่างกว่า 2 มม. ขั้นงานบางๆ อาจแทรกติดอยู่
ใต้ร้าตัดซอยและทำให้เกิดการตีกลับ

การดีกลับและคำเตือนเกี่ยวก้าวขึ้น

การตีกลับคือแรงสะท้อนหักของขึ้นงานนี้ของจากไป
เลื่อยถูกบีบอัด ติดขัด หรือเส้นตัดในชิ้นงานไม่ตรงแนว
เดียวกันกับไปเลื่อย หรือเมื่อส่วนหนึ่งของชิ้นงานติดแน่นอยู่
ระหว่างไปเลื่อยและรั้วตัดขอย หรือตัดถูกที่อื่นๆ

บอยที่สุดในระหว่างการตีกลับคือชื่นงานจะถูกยกขึ้นจากโต๊ะโดยล้วนท้ายของใบเสื่อ และถูกดันไปยังผู้ใช้เครื่อง การตีกลับเป็นผลจากการใช้เครื่องเลื่อยผิดวัสดุประสงค์ และ/หรือมีสภาพหรือขั้นตอนการทำงานที่ไม่ถูกต้อง และสามารถหลอกเลี้ยงได้โดยเตรียมตัวป้องกันไว้ก่อนอย่างถูกต้อง ดังต่อไปนี้

- ▶ อย่างนี้ในแนวเดียวกันกับไม้เลือยกดทรงอย่างเดียว ขนาด ให้ทางด้านหนึ่งของลำตัวของท่านไว้ด้านเดียวกัน กับไม้เลือยและร้าวเสมอ การตีกลับอาจดันขึ้นงานอย่าง รวดเร็วไปยังทุกๆ คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าและอยู่ในแนว เดียวกันกับไม้เลือย
 - ▶ อย่างอื่นมีอยู่ในรอบๆ หรือเข้าด้านหลังของไม้เลือยเพื่อ ดึงหรือทุบขึ้นงานอย่างเดียว การลับผ้าไม้เลือยโดย ไม่เจาะใจจากเด็กขึ้นได้ หรือการตีกลับอาจจุดนิ้วของท่าน เข้าในไม้เลือย
 - ▶ อย่างจับและกดขึ้นงานที่ถูกตัดออกข้างในเลือยที่กำลัง หมุนอย่างเดียว การกดขึ้นงานที่ถูกตัดออกเข้าหากัน เลือยจะทำให้เกิดการติดชัดและการเก็บลับ
 - ▶ จัดแนวร้าวให้แน่นกับไม้เลือย ร้าวที่ไม่ตรงแนวจะบีบอัด ขึ้นงานเข้ากับไม้เลือยและทำให้เกิดการตีกลับ
 - ▶ ใช้หินดันขึ้นงาน (featherboard) เพื่อนำขึ้นงาน เข้าหากันโดยและร้าวเมื่อไม่ตัดผ่านขึ้นงานทั้งชิ้น เช่น การ ตัดบาก การตัดร่อง (dado) หรือการป่าไม้เข้าเย็นแผ่น

บาง หัวดันชั้นงานช่วยควบคุมชั้นล้วนในกรณีที่เกิดการตีกลับ

- ▶ ต้องมีดีเลือยตั้งโดยไว้อ่อนง่านหนา เลือยตั้งโดยที่ไม่ได้ ขิดไว้อ่อนงูกัดของอาจเลื่อนหรือหลุดคร่า
- ▶ เอ้าเครื่องมือ เศษไม้ ลา ออกจากการตัดก่อนเบิดสวิทช์ เลือยตั้งโดย ลังที่ทำให้เสียสามารถหรือการติดขัดที่อาจเกิดขึ้นอาจเป็นอันตราย
- ▶ ใช้ใบเลือยที่มีขนาดและรูปทรงรูดีที่สูงต้องเสมอ (สีเหลืองขนาดเปียกปูนหรือกลม) ในเบื้องต้นที่ไม่เข้าสูดกับอุปกรณ์ติดตั้งของเครื่องเลือยจะวิ่งไม่อยู่ก็ถึงคล่องและทำให้สูญเสียการควบคุม
- ▶ อย่าใช้อุปกรณ์ติดตั้งในเบื้องต้นที่เข้ารูดหรือไม่ถูกต้อง เช่น หน้าเปลี่ยน ใบเลือย แทนราน ใบลท หรือนอตออย่างเด็ดขาด อุปกรณ์ติดตั้งเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อพิเศษ สำหรับเครื่องเลือยของท่าน เพื่อทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- ▶ อย่าขึ้นบันไดเลือยตั้งโดยไว้อ่อนง่ายเด็ดขาด อย่าใช้เลือยตั้งโดยไม่แนบให้ทาง เท่านี้จะเสียหายหากเครื่องล้มแล้ววิ่งหัวกระแทกสัมผัส เครื่องนี้ต้องดูอย่างดีๆ ใจ อาจทำให้ได้บันดาดเจ็บสาหัสได้
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งใบเลือยโดยให้หุนใบในทิศทางที่ถูกต้อง อย่าใช้ล็อกเซี่ยร์ใน แบบลวด หรือล็อกขัดมันเลือยตั้งโดย การติดตั้งใบเลือยอย่างไม่ถูกต้องหรือ การใช้อุปกรณ์ประกอบที่ไม่ได้แนะนำ อาจทำให้ได้บันดาดเจ็บสาหัสได้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม

- ▶ สามถุงมือของกันอันตรายเมื่อติดตั้งใบเลือย อันตรายจากภายนอกเจ็บ
- ▶ อย่าใช้ใบเลือยที่ทำจากเหล็กกล้าร้อนสูง (High Speed Steel, HSS) ใบเลือยนี้แตกง่าย
- ▶ ใช้เฉพาะใบเลือยที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือ การใช้งานนี้และบนเครื่องมือไฟฟ้า และได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 847-1 และห้ามเครื่องหมายไว้เท่านั้น
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ได้แผ่นแทรกโดย แมลี่น แผ่นแทรกโดยที่เข้ารูด หากไม่ใช้แผ่นแทรกโดยที่มีสภาพสมบูรณ์แบบ ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากใบเลือย
- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาด การผสมผสานของวัสดุ เป็นอันตรายอย่างยิ่งผุ่นละอองโลหะอาจเพาไปหมดหรือระเบิดได้
- ▶ เลือกใบเลือยที่เหมาะสมสำหรับวัสดุที่ท่านต้องการตัด
- ▶ ใช้เฉพาะใบเลือยที่มีริชทัพผู้ผลิตเครื่องมือแนะนำให้ใช้และต้องเป็นใบเลือยที่เหมาะสมสำหรับเลือยวัสดุที่ต้องการตัด
- ▶ นำชิ้นงานเข้าหาใบเลือยที่กำลังวิ่งอยู่เท่านั้น ณ ฉันนั้นจะเกิดอันตรายจากการติดกับเมื่อใบเลือยเกิดติดขัดอยู่ในชิ้นงาน

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อการใช้เครื่องมือไฟฟ้าของท่าน กรุณาดูสัญลักษณ์และความหมาย การแบ่งความสูญเสียได้ถูกต้องจะช่วยให้ท่านใช้เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีและปลอดภัยกว่า

สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์



เข้ามือออกห่างจากบริเวณตัด

ขณะเครื่องกำลังวิ่ง

อันตรายจากการบาด

เจ็บเมื่อไปล้มผัสนกับใบเลือย


สามหน้ากากป้องกันฝุ่น




สามอุปกรณ์ป้องกันเสียง การรับฟังเสียงดังอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน



สามแว่นตาป้องกันอันตราย



ลังเกดขนาดของใบเลือย เส้นผ่าศูนย์กลางรูดองเข้ากับแกนเครื่องมือโดยไม่มีช่องหลวม หากจำเป็นต้องใช้ตัวลดขนาดให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของตัวลดนั้นตรงกับความหนาใบ และเส้นผ่าศูนย์กลางรูของใบเลือย รวมทั้งเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเครื่องมือไฟฟ้า หากเป็นไปได้ให้ตัดลดขนาดที่จัดส่วนไฟฟ้าที่ไม่เลือย เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลือยต้องสอดคล้องกับข้อมูลนี้สัญลักษณ์




ก ใบเลือยจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 254 มม.

ข ความหนาของลิมแยกคือ 2.3 มม.

สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์


ค ทิศทางการตัดของพื้น (ทิศทางของลูกครอบนิปเปี้ยอย)
ต้องตรงกับทิศทางของลูกครอบนิปเปี้ยอย

ง เมื่อเปลี่ยนใบเลื่อย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความกว้างการตัดไม่น้อยกว่า 2.4 และความหนาของใบเลื่อยไม่เกิน 2.2 มม. มิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงที่ล้มแยกจะติดขัดอยู่ในชิ้นงาน



ความหนาของล้มแยกคือ 2.3 มม.

ความสูงชิ้นงานที่เป็นไปได้สูงสุดคือ 79 มม.




ด้านซ้าย:

แสดงทิศทางการหันของข้อเที่ยงเพื่อลดใบเลื่อย
(ตำแหน่งชนข้าย) และยกใบเลื่อย (ตำแหน่งทำงาน)

ด้านขวา:

แสดงตำแหน่งของคันล็อกเพื่อล็อกใบเลื่อยและเมื่อบรับนุ่ม
อ่อนในแนวตั้ง (ใบเลื่อยอ่อนตัว)



หลอดลี่เครื่องมือไฟฟ้าตามความจำเป็น
ตรงตำแหน่งที่ระบุ



เครื่องมือไฟฟ้าที่มีระดับความปลอดภัย II
มีฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเดียว



โดยฉลาก CE ผู้ผลิตยืนยันว่าเครื่องมือ
ไฟฟ้าสอดคล้องกับกฎระเบียบ EU ที่
บังคับใช้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูล

จำเพาะ



อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่มีปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้และ/or ได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

กรุณาดูภาพประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องมือไฟฟ้านี้เป็นเครื่องประจាតที่ ใช้สำหรับตัดบีบแนวตั้งตามยาวและตามขวางในไม้เชือกอ่อนและไม้เนื้อแข็ง รวมทั้งพาร์ติเคลียร์และไฟเมอร์บอร์ด สามารถตัดมุมเอียงในแนวอนจาก -60° ถึง $+60^\circ$ และมุมเอียงในแนวตั้งจาก -2° ถึง 47°

เมื่อใช้งานเลื่อยที่เหมาะสมสามารถเลือกไฟฟอล์ลูมีนีเยี่ยมและวัสดุลังเคราะห์ได้อีกด้วย

ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ล้ำด้วยเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงล้วนประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) ร่องสำหรับแผงกำหนดแนวข้าง
- (2) มาตราล่วงสำหรับระยะห่างใบเลื่อยไปยังแผงกำหนดแนวข้าง
- (3) ฉากหยุดมุม
- (4) ด้านลับเว้า
- (5) ร่องสำหรับฉากหยุดมุม
- (6) กระบากบังกัน
- (7) โถะเลื่อย
- (8) ล้มแยก
- (9) ตัวล็อกการตีกลับ^{a)}
- (10) แผงกำหนดแนวข้าง
- (11) ตัวนำรูปตัว V บนโถะเลื่อยสำหรับแผงกำหนดแนวข้าง
- (12) รูสำหรับติดตั้ง
- (13) ด้านถือ
- (14) ส่วนขยายโถะเลื่อย
- (15) คลิปยึดสำหรับโถะเลื่อย GTA 600
- (16) ด้านหนึ่งสำหรับส่วนขยายโถะเลื่อย
- (17) คันล็อกสำหรับปรับมุมเอียงในแนวตั้ง
- (18) ล้อหมุนเมือง
- (19) ข้อเที่ยงเพื่อลดหรือยกใบเลื่อย

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (20) นาวนพับเพื่อความปลอดภัยสำหรับสวิทช์เปิด-ปิด | (51) หน้าแปลนยีด |
| (21) ประแจขันหกเหลี่ยม (2 มม.) | (52) แกนเครื่องมือ |
| (22) ประแจขันหกเหลี่ยม (5 มม.) | (53) หน้าแปลนติดตั้ง |
| (23) ประแจแหวน (23 มม.) | (54) เข็มซึ่ม (แนวตั้ง) |
| (24) ไม้ดัน | (55) มาตราส่วนสำหรับมุมเอียง (แนวตั้ง) |
| (25) สกรูปรับสำหรับปรับแรงหนีบของแผงกำหนดแนว
ขนาน | (56) ลูกบิดล็อกสำหรับมุมเอียงทั้งหมด (แนวอน) |
| (26) แผ่นแทรกติด | (57) เข็มซึ่มนบนจากหยุดมุม |
| (27) ใบเลื่อย | (58) เข็มซึ่ระยะห่างโดยเฉลี่ย |
| (28) แวนขยาย | (59) บ้มเปิด |
| (29) รางโปรดไฟล์ | (60) น็อตหัวเม็ดสำหรับรางโปรดไฟล์ |
| (30) ทีม้วนเก็บสายไฟฟ้า | (61) สกรูหัวร่องกาบมาท่าสำหรับปรับตัวหยุด 0° |
| (31) คลิปยีดสำหรับจัดเก็บแผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม | (62) ตัวหยุดสำหรับมุมเอียง 0° (แนวตั้ง) |
| (32) ช่องพนักขึ้นบอก | (63) สกรูสำหรับเข็มซึ่ม (แนวตั้ง) |
| (33) ข้อต่อหัวดูดออก | (64) สกรูหัวร่องกาบมาท่าสำหรับปรับตัวหยุด 45° |
| (34) ที่ยึดสำหรับจัดเก็บกระบังป้องกัน | (65) ตัวหยุดสำหรับมุมเอียง 45° (แนวตั้ง) |
| (35) คันหนีบสำหรับลิ่มแยก | (66) สกรูหัวจำฤทธิ์เหลี่ยม (5 มม.) ด้านหน้าสำหรับการ
ปรับความขนานของใบเลื่อย |
| (36) สกรูหัวจำฤทธิ์เหลี่ยมสำหรับลิ่มแยก ^{a)} | (67) สกรูหัวจำฤทธิ์เหลี่ยม (5 มม.) ด้านท้ายสำหรับการ
ปรับความขนานของใบเลื่อย |
| (37) หมุดตัวแทนสำหรับลิ่มแยก | (68) สกรูสำหรับเข็มซึ่ระยะห่างโดยเฉลี่ย |
| (38) ช่องสำหรับแผ่นแทรกติด | (69) สกรูหัวจำฤทธิ์เหลี่ยม (5 มม.) สำหรับการปรับ
ความขนานของแผงกำหนดแนวขนาน |
| (39) คันหนีบสำหรับกระบังป้องกัน | (70) สกรูสำหรับเข็มซึ่ระยะห่างแผงกำหนดแนวขนาน |
| (40) หมุดน้ำสำหรับกระบังป้องกัน | (71) สกรูปรับสำหรับแผ่นแทรกติด |
| (41) ด้านหนีบของแผงกำหนดแนวขนาน | (72) ที่ยึดสำหรับจัดเก็บชุดยีด "แผงกำหนดแนวขนาน
เพิ่ม" |
| (42) ตัวนำรูปตัว V ของแผงกำหนดแนวขนาน | (73) คลิปยีดสำหรับจัดเก็บข้อต่อหัวดูดออก |
| (43) แผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม | (74) ที่ยึดสำหรับจัดเก็บตัวล็อกการตีกลับ ^{a)} |
| (44) ชุดยีด "แผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม" | (75) น็อตยีดสำหรับประแจแหวนและสำหรับแขวนไม้ดัน |
| (45) รางนำของจากหยุดมุม | (76) ที่ยึดสำหรับจัดเก็บประแจขันหกเหลี่ยม |
| (46) ชุดยีด "รางโปรดไฟล์" | (77) คลิปยีดสำหรับจัดเก็บจากหยุดมุม |
| (47) สกรูยีดสำหรับช่องพนักขึ้นบอก | a) รุ่นประเทศ 3 601 M30 5C2 |
| (48) บ้มกดสำหรับตึงกลับหมุดน้ำของตัวล็อกการตี
กลับ ^{a)} | ข้อมูลทางเทคนิค |
| (49) น็อตยีด | |
| (50) คันล็อกแกน | |

เลือยตั้งโดย	GTS 10 J	GTS 10 J
หมายเลขอินค้า	3 601 M30 5..	3 601 M30 5C2
กำลังไฟฟ้าติดด้านเข้า	วัตต์	1800
แรงดันไฟฟ้าปกติ	โวลต์	220-240
ความถี่	赫تز	50/60

เลือยดังต่อ		GTS 10 J	GTS 10 J
ความเร็วตอบเดินตัวเปล่า	นาที ⁻¹	3650	3700
การจำกัดกระแสไฟฟ้าเมื่อ ลดาร์ทเครื่อง		●	●
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014	กก.	26.2	26.2
ระดับความปลดออกตัว		□ / □	□ / □
ขนาด (รวมชิ้นส่วนของเครื่องที่ถอดออกได้)			
กว้าง x สูง x ยาว	มม.	640 x 706 x 330	640 x 706 x 330
ขนาดของไข geleย์ที่เหมาะสม			
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลี้ยย	มม.	254	254
ความหนาใบ	มม.	< 2.2	< 2.2
ความหนาพันเลี้ยย/ตรงที่แต่ง พื้นเลี้ยย ต่ำสุด	มม.	> 2.4	> 2.4
เส้นผ่าศูนย์กลางรูประกอบ	มม.	25.4	25.4

ขนาดชิ้นงานสูงสุด: (ดู "ขนาดชิ้นงานสูงสุด", หน้า 90)

ค่าที่ให้ไว้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้า nominal [U] 230 โวลต์ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไป 따라หัวแร้งดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน และไม่เคลื่อนที่ผลลัพธ์สำหรับเฉพาะประเทศไทย

- ประแจขันทากเหลี่ยม (22)
- ประแจขันทากเหลี่ยม (21)
- ประแจแหวน (23)
- ไม้ตัน (24)
- แผ่นแทรกต่อ (26)
- ข้อต่อท่อคู่ดูด (33)

หมายเหตุ: ตรวจสอบเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อหาจุดชำรุดที่อาจมีก่อนใช้เครื่องมือไฟฟ้าต่อไปต้องตรวจสอบอุปกรณ์อ้างกัน อันตรายที่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ส่วนซารุคเล็กน้อยใดๆ ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อจะได้มั่นใจว่า เครื่องจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวว่าทำงานอย่างถูกต้องและติดขัดหรือไม่ หรือมีชิ้นส่วนเสียหายหรือไม่ ชิ้นส่วนทั้งหมดต้องถูกต้องและติดตั้งอย่างถูกต้องและตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าจะทำงานได้อย่างไม่ผิดพลาด ท่านต้องล้างเครื่องใบปั๊งโรงช่อมที่เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับเพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์อ้างกันบันทุณยานและชิ้นส่วนที่เสียหายอย่างถูกต้อง

การติดตั้ง

▶ หลักเลี้ยงของยาให้เครื่องติดชิ้นสองโดยไม่ต้องใช้ ขณะติดตั้งและเมื่อท่ากรรภันแล้วได้ ที่เครื่องมือไฟฟ้าต้องไม่ต้องลากให้เข้ากันแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก

รายการสิ่งของที่จัดส่ง

ก้อนไข่เครื่องทำงานเป็นครั้งแรก ให้ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดที่ระบุด้านล่างนี้ได้จัดส่งมาด้วยหรือไม่:

- เลือยดังตัวพร้อมใบเลี้ยย (27) และลิมแยก (8) ติดตั้ง มาแล้ว
- ชาหดมุม (3)
- ราง矛ไฟฟ้า (29)
- ชาดีด "รงปอร์ไฟล์" (46) (เพลตน้ำ น็อตหัวเป็นลัน สรุป ประเก็บวงแหวน)
- แผงกำกับดูวนาน
- แผงกำกับดูวนานพิม (43)
- ชาดีด "แผงกำกับดูวนานพิม" (44) (สรุดีด 3 ตัว ประเก็บวงแหวน 3 ชิ้น น็อตปีก 3 ตัว)
- กระบังป้องกัน (6)
- ตัวอัลลิจเจอร์การตีกลับ (9) (รุ่นประเทศไทย 3 601 M30 5C2)

การติดตั้งส่วนประกอบแต่ละชิ้น

- นำชิ้นส่วนทั้งหมดที่จัดส่งมาออกจากหินหอยที่ห้องซ่อมที่ต้องล้างเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบที่จัดส่งมา
- นำสัดส่วนหินหอยทั้งหมดออกจากเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบที่จัดส่งมา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่าวัดดูบรรจุภัณฑ์ได้แล้ว ก่อนเติมน้ำลงในหินหอย

ขั้นส่วนของเครื่องต่อไปนี้ถูกยกเว้นตัวเรือนโดยตรง: ในดัน (24) ประแจแหวน (23) ประแจขันหกเหลี่ยม (22) และ (21) แหงกำแพงแนวราบ (10) ฉากหยุดมุม (3) ข้อต่อท่อคุตคอก (33) แหงกำแพงแนวราบเพิ่ม (43) พร้อมชุดยีด (44) กระบังบังอัน (6)

- หากท่านต้องใช้ขั้นส่วนของเครื่องขึ้นใดขึ้นหนึ่ง ให้เอาออกจากตำแหน่งจัดเก็บอย่างระมัดระวัง

การจัดตำแหน่งลิมเมแยก (ดูภาพประกอบ a1-a2)

หมายเหตุ: หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดขั้นส่วนทั้งหมดที่จะติดตั้งก่อนจัดวางตำแหน่ง

- หมุนขอหรือ (19) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้ใบเลื่อย (27) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดหนีอัตโนมัติ
- คลายคันหนีบ (35) ออก
หรือ
รุ่นประเทศ 3 601 M30 5C2 : คลายกรูหัวจมหกเหลี่ยม (36) ออกด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (22)
- เลื่อนลิมเมแยก (8) ไปในทิศทางคันหนีบ (35) จนสามารถดึงขึ้นได้
- ดึงลิมเมแยกทั้งหมดขึ้นด้านบนจนอยู่ในตำแหน่งหนีอ กึ่งกลางใบเลื่อยพอติด
- ให้หมุดตั้งลง (37) บนเข้าในรูด้านล่างของลิมเมแยก และดึงหนีบ (35) หรือ ขันกรูหัวจมหกเหลี่ยม (36) กลับไปแน่นอีกครั้ง

การติดตั้งแผ่นแทรกโดย (ดูภาพประกอบ b)

- เกี่ยวแผ่นแทรกโดย (26) เข้าในช่องด้านท้าย (38) ของช่องเครื่อง
- จับแผ่นแทรกโดยลง
- กดบนแผ่นแทรกโดยจะจนแผ่นเข้าด้วยด้านหน้าในช่องเครื่องมือ

ด้านหน้าของแผ่นแทรกโดย (26) จะต้องราบเป็นระดับเดียวกันหรืออยู่ต่ำกว่าโดยเลือยเล็กน้อย ด้านท้ายจะต้องราบเป็นระดับเดียวกันหรืออยู่เหนือโดยเลือยเล็กน้อย

การติดตั้งกระบังบังอัน (ดูภาพประกอบ c1-c2)

หมายเหตุ: ติดตั้งกระบังบังอันกันเฉพาะเมื่อลิมเมแยกอยู่ในตำแหน่งด้านบนสุดหนีอถึงกลางใบเลื่อยพอติด (ดูภาพประกอบ a2) อย่าติดตั้งกระบังบังอันเมื่อลิมเมแยกอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด (สภาพจัดลังจากโรงงานหรือตำแหน่งเลื่อยรอง) (ดูภาพประกอบ a1)

- คลายคันหนีบ (39) ออกและ松掉กระบังบังอัน (6) ออกจากที่ยึด (34)
- จับการ์ดใบเลื่อย (รางโลหะด้านบน) ของกระบังบังอัน (6) ให้แนบตัวมือข้างหนึ่ง และเลื่อนคันหนีบ (39) ขึ้นด้วยมืออีกข้างหนึ่ง

- ดันหมุดนำ (40) ไปด้านหลังลงในร่องบนลิมเมแยก (8)
- เลื่อนกระบังบังอัน (6) ลงจนการ์ดใบเลื่อย (รางโลหะด้านบน) ขนาดกับพื้นผิวโดยเดี่ยว (7)
- ดันคันหนีบ (39) ลง คันหนีบต้องขยับเข้าอย่างรู้สึกได้และได้ยินเสียง กระบังบังอัน (6) ต้องถูกติดตั้งอย่างแน่นหนาและปลอดภัย

▶ ก่อนใช้งานแต่ละครั้งให้ตรวจสอบว่ากระบังบังอันเคลื่อนไหวได้อ่ายอุกอัด อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าหากกระบังบังอันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อ่ายอุสระและไม่มีดันหนีบ

การติดตั้งแหงกำแพงแนวราบ (ดูภาพประกอบ d)

ท่านสามารถวางแผนกำแพงแนวราบ (10) ได้ทั้งทางซ้ายหรือทางขวาของใบเลื่อย

- คลายคันหนีบ (41) ของแหงกำแพงแนวราบ (10) ออก ในลักษณะนี้ดันนำรูมด้าว V (42) จะถูกปลด
- ในขั้นแรกให้ลอดแหงกำแพงแนวราบโดยให้ดันนำรูมด้าว V อยู่ในร่องวัวนำ (11) ของโดยเดี่ยว จากนั้นจึงจับแหงกำแพงแนวราบทั้งสองเข้าในร่องนำด้านหน้า (1) ของโดยเดี่ยว ตอนนี้ท่านสามารถเลื่อนแหงกำแพงแนวราบได้อ่ายอุสระ
- เมื่อต้องการล็อกแหงกำแพงแนวราบให้กดคันหนีบ (41) ลง

การติดตั้งแหงกำแพงแนวราบเพิ่ม (ดูภาพประกอบ e)

สำหรับการเลือยขึ้นงานเคบและการเลื่อยมุมอี้ยงในแนวตั้ง ท่านต้องติดตั้งแหงกำแพงแนวราบเพิ่ม (43) เข้ากับแหงกำแพงแนวราบ (10) แหงกำแพงแนวราบเพิ่มสามารถติดตั้งทางซ้ายหรือทางขวาเข้ากับแหงกำแพงแนวราบ (10) ได้ตามต้องการ

สำหรับการติดตั้งให้ใช้ชุดยึด "แหงกำแพงแนวราบเพิ่ม" (44) (สกรูยึด 2 ตัว ประเก็บวงแหวน 2 ชิ้น น็อตปีก 2 ตัว)

- ใส่สกรูยึดผ่านรูด้านข้างในแหงกำแพงแนวราบ (10)
- หัวของสกรูหัวหนาที่เป็นดันนำสำหรับแหงกำแพงแนวราบเพิ่ม
- เลื่อนแหงกำแพงแนวราบเพิ่ม (43) ไปเหนือหัวของสกรูยึด
- ประกอบประเก็บวงแหวนเข้ากับสกรูยึดและยึดให้แน่นด้วยน็อตปีก

การติดตั้งฉากหยุดมุม (ดูภาพประกอบ f1-f2)

- สอดร่างนำ (45) ของฉากหยุดมุม (3) เข้าในร่องนำ (5) ร่องให้ตรงหนึ่งของโดยเดี่ยวที่ทำไว้สำหรับจุดประสีนี้ เพื่อให้ลัดวงขึ้นงานขนาดยาวได้ง่ายขึ้น ท่านสามารถขยายฉากหยุดมุมด้วยร่างโปรไฟล์ (29)

- หากต้องการ ให้ติดตั้งร่างโรบอฟ์เข้ากับจากหดมุมด้วย ชุดยึด (46)

การดูดฝุ่น/ขี้เลือย

ผู้ที่ได้จากการสั่ง เช่น เคลื่อนเครื่องที่มีสารระดับ 2 ในบังคับประเภท แรร่าตุ และอะไหล่ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การล้มผ้าหรือการหายใจอาจฝุ่นเข้าไปจากท่าให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ ผู้ และ/หรือนำมารื้อไว้ก็ตามเดิม เช่น/การติดเชื้อระบบหายใจแก่ผู้ ไข้เครื่องหรือที่ยืนอยู่ใกล้เคียง

ผู้บังคับประเภท เช่น ผู้ไม่มีอัก หรือไม่มีชีพ นับ เป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสม กับสารเคมีแต่งต่างเพื่อบำบัดไม้ (ครามเด พลิกกันทั่วโลกเนื่องมา) ส่าหร์วัสดุที่มีและสมบลอดต้องให้ผู้เชี่ยวชาญท่างานเท่านั้น

- ใช้ระบบดูดฝุ่นออกที่เหมาะสมกับประเภทวัสดุ มากเท่า ที่จะทำได้
- จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มีระดับ-ไล กรอง P2

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุชิ้นงาน ที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่าน

อุปกรณ์ดูดฝุ่น/ขี้เลือยอาจอุดตันด้วยฝุ่น ขี้เลือย

หรือเศษเกิดชิ้นงาน

- ปิดสวิทซ์เครื่อง และดึงปลั๊กไฟฟ้าออกจากเด้าเสียง
- ถอนใบเลือยหดมุมสินิท
- ทำความสะอาดหดมุม
- ▶ ป้องกันภาระสมของหุ่นในสถานที่ทำงาน ผู้สามารถลอกใหม่อย่างง่ายดาย
- ▶ เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้เมื่อเสื่อมของอุบลิเมี่ยน ให้เห็น ผุ้นในช่องพนักบอน ก และอย่าใช้การดูดฝุ่น/ขี้เลือย

การเหตุทั้งผุ้นในช่องพนักบอน (ดูภาพประกอบ g)

ท่าสามารถเหตุทั้งส่เกิดชิ้นงานและเศษตัดชิ้นใหญ่ออกจาก ช่องพนักบอน (32) ได้

- ปิดสวิทซ์เครื่องและดึงปลั๊กไฟฟ้าออกจากเด้าเสียง
- ถอนใบเลือยหดมุมสินิท
- คลายลักษณะ (47) ออกด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (22)
- ดึงช่องพนักบอน (32) ออกมาและเหตุทั้งส่เกิดชิ้นงาน และเศษตัด
- ติดตั้งช่องพนักบอนออกกลับเข้าที่บันเครื่องเมื่อไฟฟ้า

การดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นภายนอก (ดูภาพประกอบ h)

ใช้ข้อต่อหดมุมออก (33) ที่จัดส่งมาเพื่อเชื่อมต่อเครื่องดูดฝุ่น เข้ากับช่องพนักบอน (32)

- เสียบข้อต่อหดมุมออก (33) และหดมุมฝุ่นเข้าให้แน่น

เครื่องดูดฝุ่นต้องมีลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม กับประเภทวัสดุชิ้นงาน

ในการดูดฝุ่นแห้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่าง ยิ่งหรืออาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นพิเศษ

การติดตั้งแบบประจำที่หรือแบบคล่องตัว

- ▶ เพื่อความคุ้มค่าของให้ได้อย่างปลอดภัย ก่อนใช้งานต้อง ติดตั้งเครื่องบนพื้นที่มั่นคงและรวมเสมอ กัน (ต. ย. เช่น โต๊ะทำงานของช่าง)

การติดตั้งบนพื้นที่ทำงาน (ดูภาพประกอบ i)

- ยึดเครื่องเมื่อไฟฟ้าเข้ากับพื้นผิวทำงานด้วยสกรูยึดที่เหมาะสม ลง สำหรับการยึดให้ชัวร์ (12)

การติดตั้งบนโต๊ะทำงาน บ็อก (ดูภาพประกอบ j)

โต๊ะทำงานของ Bosch (ต. ย. เช่น GTA 600) มีขาปรับ ระดับความสูงได้ทำให้สามารถตั้งให้แน่นหนาเครื่องเมื่อไฟฟ้าได้อย่าง มั่นคงบนทุกพื้นผิว

- ▶ อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งห้ามที่แนบ มากับโต๊ะเลือย การไม่ปฏิบัติตามคำ เตือนเพื่อความปลอดภัยและคำ

สั่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้ รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

- ▶ ต้องใช้ทำงานอย่างถูกต้องก่อนติดตั้งเครื่องเมื่อไฟฟ้า จำเป็นต้องต่อให้เรียบร้อยถูกต้องเพื่อหลีก เลี่ยงอันตรายจากการล้มคว่ำ

- ติดตั้งเครื่องเมื่อไฟฟ้าในตัวแทนงชันย้ายบนโต๊ะทำงาน

การเปลี่ยนใบเลือย (ดูภาพประกอบ k1-k4)

- ▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเด้าเสียงก่อนปรับแต่งเครื่อง
- ▶ สามถุงมือป้องกันอันตรายเมื่อติดตั้งใบเลือย อันตราย จากการบาดเจ็บ

- ▶ ใช้เฉพาะใบเลือยที่มีความเร็วสูงสุดที่อนุญาตสูง ความเร็วแรงร้อนหัวปั๊วของเครื่องเมื่อไฟฟ้า

- ▶ ใช้เฉพาะใบเลือยที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือ การใช้งานนี้และบนเครื่องเมื่อไฟฟ้า และได้ผ่านการ ทดสอบตามมาตรฐาน EN 847-1 และหัวเครื่องหมาย ไว้เท่านั้น

- ▶ ใช้เฉพาะใบเลือยที่บันทุกผลิตเครื่องเมื่อแนะนำให้ใช้ และต้องเป็นใบ

ใบเลือยที่เหมาะสมสำหรับวัสดุที่ต้องการตัด

- ▶ อย่าใช้ใบเลือยที่ทำจากเหล็กกล้าร้อนสูง (High Speed Steel, HSS) ในเสียงนี้แตกง่าย

การถอดใบเลื่อย

- หมุนข้อเหวี่ยง (19) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้ใบเลื่อย (27) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเหตุใดๆ ได้เลื่อย
- เปิดคันหนีบ (39) และดึงกระบังป้องกัน (6) ออกจากร่องบนลิมเม่แยก (8)
- เพิ่มเติมสำหรับรุ่นประเทศ **3 601 M30 5C2 :**
กดปุ่มกด (48) เข้าหากันและดึงตัวล็อกการตีกลับ (9) ออกจากรูในลิมเม่แยก (8)
- ใช้ไขควงยกแผ่นแทรกໂຕ (26) ตรงด้านหน้าชิ้นและถอดออกจากช่องเครื่องเย็บ
- หมุนน็อตดี้ด (49) ด้วยประแจเหวน (23) และในขณะเดียวันให้หัดคันล็อกแกน (50) จนขับเข้าล็อก
- ดึงคันล็อกแกนไกวและขันน็อตดี้ดออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- ถอดหน้าแปลนยีด (51) ออก
- ถอดใบเลื่อย (27) ออก

การติดตั้งใบเลื่อย

ก่อนการประกอบให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่จะติดตั้งทั้งหมด หากจำเป็น

- 旋紧ใบเลื่อยใหม่เข้าบนหน้าแปลนติดตั้ง (53) ของแกนเครื่องเย็บ (52)
- หมายเหตุ: อย่าใช้ไขควงเลื่อยที่มีขนาดเล็กเกินไป ระยะห่างในแนววัสดุระหว่างใบเลื่อยและลิมเม่แยกสูงสุดต้องไม่เกิน 3 - 8 มม.
- ▶ เมื่อติดตั้งใบเลื่อยให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางตัดของฟัน (ทิศทางลูกศรบนใบเลื่อย) ตรงกับทิศทางลูกศรบนลิมเม่แยก!
- ประกอบหน้าแปลนยีด (51) และน็อตดี้ด (49) เข้า
- หมุนน็อตดี้ด (49) ด้วยประแจเหวน (23) และในขณะเดียวันให้หัดคันล็อกแกน (50) จนขับเข้าล็อก
- ขันน็อตดี้ดตามเข็มนาฬิกาเข้าให้แน่น
- ใส่แผ่นแทรกໂຕ (26) เข้าอีกครั้ง
- ติดตั้งกระบังป้องกัน (6) อีกครั้ง
- เพิ่มเติมสำหรับรุ่นประเทศ **3 601 M30 5C2 :**
ติดตั้งตัวล็อกการตีกลับ (9) อีกครั้ง

การปฏิบัติงาน

▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียก่อนปรับแต่งเครื่อง

ตัวแทนงชันขยายและตัวแทนงทำงานของใบเลื่อย

ตัวแทนงชันขยาย

- ถอดกระบังป้องกัน (6) ออก ถอดแผ่นแทรกໂຕ (26) ออก และจัดวางลิมเม่แยก (8) ในตัวแทนงต่าสุด ให้แผ่นแทรกໂຕ (26) เข้าอีกครั้ง
- หมุนข้อเหวี่ยง (19) ตามเข็มนาฬิกาจนพันของใบเลื่อย (27) อยู่ได้โดยเลื่อย (7)
- เลื่อนส่วนขยายโดยเลื่อย (14) เข้าด้านในทั้งหมด กดตัวหนีบ (16) ลง ในลักษณะนี้ส่วนขยายโดยเลื่อยจะถูกล็อก

ตัวแทนงทำงาน

- จัดวางลิมเม่แยก (8) ในตำแหน่งบนสุดเหตุใดก็กลางใบเลื่อยพอติด ให้แผ่นแทรกໂຕ (26) เข้า และติดตั้งกระบังป้องกัน (6)
- หมุนข้อเหวี่ยง (19) ตามเข็มนาฬิกาจนพันของใบเลื่อย (27) อยู่เหนืออุ้นงานประมาณ 3 - 6 มม.

การปรับมุมเอียงในแนวตั้งและแนวนอน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งาน หนักท่านต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องมือไฟฟ้า และปรับตั้ง หากจำเป็น

การปรับมุมเอียงในแนวตั้ง (ใบเลื่อย) (ดูภาพประกอบ A)

มุมเอียงในแนวตั้งสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง -2° ถึง 47°

- คลายคันล็อก (17) ออกในทิศทางเข็มนาฬิกา
- หมายเหตุ: หากคลายคันล็อกออกจนหมด แรงโน้มถ่วงจะทำให้ใบเลื่อยเอียงไปในตำแหน่งที่เท่ากับประมาณ 30°
- ดึงรีดล็อกหมุนเมื่อ (18) ไม่ตาม slotted link จนเข้มชิ้นมุน (54) และคงมุมเอียงในแนวตั้งที่ต้องการ
- จับล็อกหมุนเมื่อไว้ในตำแหน่งนี้และยืดคันล็อก (17) กลับให้แน่นอีกครั้ง

สำหรับการปรับมุมมาตรฐานในแนวตั้ง 0° และ 45° อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีตัวหยุด ((62), (65)) ที่ตั้งมาจากโรงงาน

การปรับมุมเอียงในแนวนอน (จากหยุดมุม) (ดูภาพประกอบ B)

มุมเอียงในแนวนอนสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง 60° (ด้านซ้าย) ถึง 60° (ด้านขวา)

- คลายลูกบิลล์ล็อก (56) ออกหากลูกบิลล์ล็อกแน่น
- หมุนจากหยุดมุมจนเข้มชิ้นมุน (57) แสดงมุมเอียงที่ต้องการ
- ขันลูกบิลล์ล็อก (56) เข้าอีกครั้ง

การเพิ่มขนาดของ โต๊ะเลื่อย

ต้องหุนล่วนปลายของชิ้นงานที่หนักและมีขนาดยาวที่ล้อยอยู่ ส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (ดูภาพประกอบ C)

ส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (14) เพิ่มความกว้างของโต๊ะเลื่อย (7) ทางด้านขวาได้สูงสุด 625 มม.

- ติดด้ามหนีบ (16) ของส่วนขยายโต๊ะเลื่อยขึ้นด้านบน ทั้งหมด
- ตึงส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (14) ออกตามความยาวที่ต้องการ
- กดด้ามหนีบ (16) ลง ในลักษณะนี้ล่วนขยายโต๊ะเลื่อยจะถูกล็อค

การปรับแต่งกำหนดแนวขนาด

แต่งกำหนดแนวขนาด สามารถจัดวางได้ทั้งทางซ้าย (มาตรฐานสีดำ) หรือทางขวา (มาตรฐานสีเงิน) ของใบเลื่อย เครื่องหมายในแนวขยาย (28) และลงทะเบห่างที่ตั้งไว้ระหว่างแต่งกำหนดแนวขนาดและใบเลื่อยบนมาตรฐาน (2) จัดวางแต่งกำหนดแนวขนาดบนด้านที่ต้องการของใบเลื่อย

การปรับแต่งกำหนดแนวขนาดเมื่อไม่ตึงโต๊ะเลื่อยออก

- คลายด้ามหนีบ (41) ของแต่งกำหนดแนวขนาด ออก เลื่อนแต่งกำหนดแนวขนาดเครื่องหมายในแนวขยาย (28) และลงทะเบห่างจากใบเลื่อยที่ต้องการ เมื่อไม่ตึงโต๊ะเลื่อยออกให้ใช้เครื่องหมายด้านล่างของมาตรฐานสีเงิน (2)
- เมื่อต้องการล็อคให้กดด้ามหนีบ (41) ลงอีกครั้ง

การปรับแต่งกำหนดแนวขนาดเมื่อตึงโต๊ะเลื่อยออก (ดูภาพประกอบ D)

- จัดวางแต่งกำหนดแนวขนาดบนด้านขวาของใบเลื่ย เลื่อนแต่งกำหนดแนวขนาดเครื่องหมายในแนวขยาย (28) และบนมาตรฐานส่วนล่างตัวเลข 26 ชิ้น เมื่อต้องการล็อคให้กดด้ามหนีบ (41) ลงอีกครั้ง
- ตึงด้ามหนีบ (16) ของส่วนขยายโต๊ะเลื่อยขึ้นด้านบน ทั้งหมด
- ตึงส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (14) ออกมาด้านนอกจนเริ่มซึ่ง ระยะห่าง (58) และลงทะเบห่างจากใบเลื่อยที่ต้องการบนมาตรฐานด้านบน
- กดด้ามหนีบ (16) ลง ในลักษณะนี้ล่วนขยายโต๊ะเลื่อยจะถูกล็อค

การปรับแต่งกำหนดแนวขนาดเพิ่ม (ดูภาพประกอบ E)

สำหรับการเลื่อยชิ้นงานแคนและการเลื่อยมุมเอียงในแนวตั้ง ท่านต้องติดตั้งแต่งกำหนดแนวขนาดเพิ่ม (43) เข้ากับ แต่งกำหนดแนวขนาด

แต่งกำหนดแนวขนาดเพิ่มสามารถติดตั้งทางซ้ายหรือทางขวา เข้ากับแต่งกำหนดแนวขนาด ได้ตามต้องการ

ขณะเลื่อย ชิ้นงานอาจเกิดติดขัดอยู่ระหว่างแต่งกำหนดแนวขนาดและใบเลื่อย ถูกใบเลื่อยล่วนชิ้นเกี่ยวจับและเหวี่ยงออกไป

ดังนั้นจึงควรปรับตั้งแต่งกำหนดแนวขนาดเพิ่มในลักษณะให้ ตอบทัยของแต่งอยู่ระหว่างพันหน้าของใบเลื่อยและขอบด้านหน้าของลิมเมแยก

- สำหรับการปรับตั้ง ให้คลายน็อตปีกทั้งหมดของชุดยืด (44) ออก และเลื่อนแต่งกำหนดแนวขนาดเพิ่มจนไว้เพียง ลิมเมแยกหน้าสุดตัวเท่านั้นสำหรับยืด
- ยืดด้วยปีกกลับให้แน่นอีกครั้ง

การปรับลิมเมแยก

ลิมเมแยก (8) ช่วยป้องกันใบเลื่อย (27) ไม่ให้ติดขัดในร่องดัด มีฉนั้นจะเกิดความเสียหายจากการตีกลับหากใบเลื่อยถูกนี่บ อัดอยู่ในชิ้นงาน

ดูแลให้ลิมเมแยกได้รับการปรับอย่างถูกต้องเสมอ:

- ระยะห่างในแนวรัศมีระหว่างใบเลื่อยและลิมเมแยกสูงสุดต้อง ไม่เกิน 3 - 8 มม.
- ความหนาของลิมเมแยกต้องน้อยกว่าความกว้างการตัดและ มากกว่าความหนาของใบเลื่อย
- ลิมเมแยกต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลื่อยเสมอ
- สำหรับการตัดปกติ ลิมเมแยกต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดเท่าที่ เป็นไปได้เสมอ

การปรับความสูงของลิมเมแยก (ดูภาพประกอบ F)

สำหรับการเลื่อยร่อง ต้องปรับความสูงของลิมเมแยก

▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับเชาะร่องหรือทำร่องมาก่อน กับอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน (ต. ย. เช่น กระมังป้องกันหุงอุ่นคงค์ หรือตันนิ้ว)

- เปิดคันหนีบ (39) และดึงกระบังป้องกัน (6) ออกจากร่อง บนลิมเมแยก (8)
- สำหรับการป้องกันไม้ไผ่กระบังป้องกันเสียหาย ให้จัดเก็บไว้ในที่ยืด (34) ที่ไม่มานดัวเรือน (ดูภาพประกอบ O1 ด้วย)

- เพิ่มเติมสำหรับรุ่นประเทศ 3 601 M30 5C2 :

กดปุ่มกด (48) เข้าหากันและดึงตัวล็อกการตีกลับ ให้ยืดໄว้ในที่ยืด (74) ที่ไม่มานดัวเรือน (ดูภาพประกอบ O1 ด้วย)

- หมุนข้อเหวี่ยง (19) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้ใบเลื่อย (27) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเหนือโต๊ะเลื่อย
- คลายคันหนีบ (35) ออก
- หัน

- รุ่นประเทศ **3 601 M30 5C2** : คลายสกรูหัวจมหก
เหลี่ยม (36) ออกด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (22)
- ติงลิมเมแยกออกจากหมุด (37) (ติงคันหนึบ (35) ออกด้านนอกอีกครั้ง) และดันลิมแยก (8) ลงจนสุด
 - ปล่อยให้หมุดทั้งสอง (37) ขึ้นเข้าในรูด้านบนที่ลิมแยก และขันคันหนึบ (35) กลับให้แน่นอีกครั้ง

การเริ่มต้นปฏิบัติตาม

- ▶ ให้สังเกตแรงดันไฟฟ้า! แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องมีค่าตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายพิกัดเครื่อง

เบิดสวิทช์ (ดูภาพประกอบ G1)

- พับนานพับเพื่อความปลอดภัย (20) ขึ้นด้านบน
- เมื่อต้องการรีเมตันทำงานให้กดบุ่มเบิดสีเขียว (59)
- ปล่อยนานพับเพื่อความปลอดภัย (20) ลงอีกครั้ง

ปิดสวิทช์ (ดูภาพประกอบ G2)

- กดบนนานพับเพื่อความปลอดภัย (20)

ไฟฟ้าดัน

สวิทช์เบิด-ปิด เป็นสวิทช์ชนิดที่เรียกว่าสวิทช์แรงดันศูนย์ที่ป้องกันไม่ให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มทำงานอีกครั้งหลังไฟฟ้าดับ (ต. ย. เช่น เมื่อถอนปลั๊กไฟออกจากหัวว่างการใช้งาน)
หากต้องการให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มต้นทำงานอีกครั้งหลังไฟฟ้าดับ ให้กดบุ่มเบิดสีเขียว (59) อีกครั้ง

ข้อแนะนำในการทำงาน

คำแนะนำท้าไปสำหรับการเลือก

- ▶ สำหรับการตัดหัวหมุด อันดับแรกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าในเลือกจะไม่สามารถล้มพลิกบันด้าหดหู่หรือขันส่วนอื่นๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
 - ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับเชื้อรวมหรือหัวร่องน้ำอย่างน้ำร้อน กับอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้น (ต. ย. เช่น กระบังป้องกันแรงดูดในบ่อ)
 - ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับตัดซ่องที่แคมขายา (ร่องสันสุดในชิ้นงาน)
- ป้องกันใบเลือยไม่ให้ถูกกระแทกกระแทก อย่างกดใบเลือยลงทางด้านข้าง
ลิมแยกต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลือยเพื่อบังกันไม่ให้ชิ้นงานเดินชัด
อย่าเลือยชิ้นงานที่บิดเบี้ยว ชิ้นงานต้องมีขอบตรงเสมอเพื่อประกบกับแผงกำหนดแนวขวางงาน
จัดเก็บใบตันไว้กับเครื่องมือไฟฟ้าเสมอ

ตำแหน่งของผู้ใช้งานเครื่อง (ดูภาพประกอบ H)

- ▶ อย่าขืนในแนวเดียวกันกับใบเลือยโดยตรงอย่างเด็ดขาด ให้วางตำแหน่งของขาของท่านไว้ด้านเดียวกันกับใบเลือยและร้าวเสมอ การตีกลับอาจดันชิ้นงานอย่างรวดเร็วไปยังทุกๆ คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าและอยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลือย
- เอาเมื่อน้ำ และแขนออกห่างจากใบเลือยที่กำลังหมุนบริเวณด้านค่าลิมด้วยมือ:

 - จับชิ้นงานอย่าแน่นหนาด้วยมือทั้งสองข้างและกดทานกับโต๊ะเลือยอย่างมั่นคง
 - สำหรับชิ้นงานแคบและสำหรับการเลือยมุมเรียงในแนวตั้งให้ใช้มือตัน (24) และแผงกำหนดแนวขวางเพิ่ม (43) ที่จัดส่งมาเสมอ

ขนาดชิ้นงานสูงสุด

มุมเอียงในแนวตั้ง	ความสูงชิ้นงานสูงสุด [มม.]
0°	79
45°	56

การเลือย

การเลือยกัดครัว

- ปรับแผงกำหนดแนวขวาง ตามความกว้างการตัดที่ต้องการ
- วางชิ้นงานบนโต๊ะเลือยด้านหน้ากระบังป้องกัน (6)
- ยกหรือลอกใบเลือยด้วยขอเที่ยง (19) จนพื้นบนของใบเลือย (27) อยู่เหนือชิ้นงานประมาณ 3 - 6 มม.
- เปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า
- เลือยผ่านชิ้นงานด้วยอัตราบีบอนคงที่ หากไข้แรงกดมากเกินไป ปลายใบเลือยอาจจ้วงเกินไปและชิ้นงานอาจเสียหายได้
- ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าและร่องใบเลือยหดสนิท

การเลือยมุมเรียงในแนวตั้ง

- ปักตั้งมุมเอียงในแนวตั้งของใบเลือยที่ต้องการ เมื่อใบเลือยเรียบร้อยไปทางซ้าย แผงกำหนดแนวขวาง ต้องอยู่ทางด้านขวาของใบเลือย
- ทำตามขั้นตอนการทำงาน: (ดู "การเลือยตัดตรง", หน้า 90)

การเลือยมุมเอียงในแนวอน (ดูภาพประกอบ I)

- ปรับมุมเอียงในแนวอนที่ต้องการที่จากหยุดมุม (3)
- วางชิ้นงานตามหัวร่องไปไฟล์ (29)
ใบไฟล์ต้องไม่อยู่ในแนวเส้นตัด ในกรณีที่หัวค้ายันอุดหัวเป็นลับ (60) ออกและเปลี่ยนตำแหน่งร่างไฟล์

- ยกหรือลดใบเลื่อยด้วยข้อเหวี่ง (19) จนพื้นบนของใบเลื่อย (27) อยู่เหนือชิ้นงานประมาณ 3 - 6 มม.
- เปิดสวิตซ์เครื่องมือไฟฟ้า
- กดชิ้นงานทابกับรางโปรดไฟล์ (29) ด้วยมือข้างหนึ่ง และจับลูกบิดล็อก (56) เพื่อเลื่อนฉากรหดมุ่นไปข้างหน้าในร่องน้ำ (5) อย่างช้าๆ ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง
- ปิดสวิตซ์เครื่องมือไฟฟ้า และรอจนใบเลื่อยหยุดสนิท

การตรวจสอบและปรับตั้งการปรับพื้นฐาน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งาน พนักทั่วต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องมือพิเศษที่ สอดคล้องกัน

ศูนย์บริการลูกค้า บอช
ให้บริการบำรุงรักษาได้รวดเร็วและเชื่อถือได้

การปรับตัวหดมุ่นแบบมืออิเล็กทรอนิกส์ในแนวตั้ง 0°/45°

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ตั้งมุมเอียงในแนวตั้งของใบเลื่อยที่ 0°
- ถอดกระบังป้องกัน (6) ออก

การตรวจสอบ (ดูภาพประกอบ J1)

- ตั้งเกจวัดมุมที่ 90° และวางไว้บนโต๊ะเลื่อย (7)
- ขากของเกจวัดมุมต้องหกตามเรียบกับใบเลื่อย (27) ตลอดความยาวทั้งหมด

การปรับ (ดูภาพประกอบ J2)

- คลายสกรู (61) ออกในลักษณะนี้จะสามารถเลื่อนตัวหด 0° (62) ได้
- คลายคันล็อก (17) ออก
- เลื่อนอ่อนหุ่นมือ (18) ไปทางด้านหด 0° จนขาของเกจวัดมุมหายเรียบกับใบเลื่อยลดความยาวทั้งหมด
- จับอ่อนหุ่นมือไว้ในตำแหน่งนี้ และยืดคันล็อก (17) กลับให้แน่นอิครัง
- ยืดสกรู (61) กลับให้แน่นอิครัง
- เมื่อบรรบแล้ว หากเข้มข้นมุ่น (54) ไม่อ่อนในลักษณะเดียวกับ เครื่องหมาย 0° ของมาตรฐาน (55) ให้คลายสกรู (63) ออกด้วยไขควงปากแฉกที่มีจ้ำบนำไปทั่วไปและปรับแนวเข็มขี้มุ่นให้เทียบเคียงเครื่องหมาย 0°
ทำขั้นตอนทั้งหมดต่อไปตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนนี้ จนเข้มข้นมุ่น (54) จะต้องไม่ถูกปรับเลื่อนอิครัง

ความชำนาญของใบเลื่อยกับร่องน้ำของฉากรหดมุ่น (ดูภาพประกอบ K)

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ถอดกระบังป้องกัน (6) ออก

การตรวจสอบ

- ใช้ดินสอเขียนเครื่องหมายที่พื้นเลื่อยชี้แทบทางด้านซ้ายที่มองเห็นได้ทางด้านหลังหนึ่งแผ่นแทรกโดย ตั้งเกจวัดมุมที่ 90° และวางไว้ข้อมือของร่องน้ำ (5)
- เลื่อนขาของเกจวัดมุมตามร่องน้ำไปยังพื้นเลื่อยที่ทำ เครื่องหมายไว้ และอ่านค่าระยะห่างระหว่างใบเลื่อยและ ร่องน้ำ
- หมุนใบเลื่อยจนพื้นที่ทำเครื่องหมายไว้ด้านหน้าอยู่หน้า แผ่นแทรกโดย
- เลื่อนเกจวัดมุมไปตามร่องน้ำไปยังพื้นเลื่อยที่ทำ เครื่องหมายไว้
- วัดระยะห่างระหว่างใบเลื่อยและร่องน้ำอีกครั้ง ระยะห่างทั้งสองจะต้องเหมือนกัน

การปรับ

- คลายสกรูหัวจมูกเกลี่ยม (66) ด้านหน้าได้โดยเลื่อย และ สกรูหัวจมูกเกลี่ยม (67) ด้านท้ายได้โดยเลื่อยออกด้วย ประแจขันทากเกลี่ยม (22) ที่จัดลงมาน
- เลื่อนใบเลื่อยอย่างระมัดระวังจนใบเลื่อยขานกับร่องน้ำ (5)
- ยืดสกรู (66) และ (67) ทั้งหมดกลับให้แน่นอิครัง

การปรับเข็มขี้ระยะห่างของโต๊ะเลื่อย (ดูภาพประกอบ L)

- จัดวางแผงกำแพงแนวนานบนด้านขวาของใบเลื่อย เลื่อนแผงกำแพงแนวนานจนเครื่องหมายในแนว ขยาย (28) แสดงบนมาตรฐานตั้งแต่เลข 26 ซม. เมื่อต้องการล็อกให้กดด้านหนึ่ง (41) ลงอีกครั้ง
- ดึงด้ามหนีบ (16) ขึ้นด้านบนทั้งหมดและดึงส่วนขยาย โดย (14) ออกด้านนอกจนสุด

การตรวจสอบ

- เข็มขี้ระยะห่าง (58) ต้องแสดงค่าบนมาตรฐาน (2) เมื่อถูกตั้งที่เครื่องหมายในแนวขยาย (28) และบน มาตรฐานตั้ง (2)

การปรับ

- ดึงล่วงขยายโดย (14) ออกด้านนอกจนสุด
- คลายสกรู (68) ออกด้วยไขควงปากแฉก และจัดแนวเข็ม ขี้ระยะห่าง (58) ตามเครื่องหมาย 26 ซม. ของ มาตรฐานตั้ง (2)

การปรับความชำนาญของแผงกำแพงแนวนาน (ดูภาพ ประกอบ M)

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน

- ทดสอบรับสัมภาระ (6) ออก
- คลายด้านหนึบ (41) ของแผงกำหนดแนวขานอก และเลื่อนไปจนสัมภาระไม่ลื่น

การตรวจสอบ

แผงกำหนดแนวขาน ต้องสัมภาระไม่ลื่นตลอดความยาวทั้งหมด

การปรับ

- คลายสกรูหัวจมูกเหลี่ยม (69) ออกด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (22) ที่จัดลงมา
- เลื่อนแผงกำหนดแนวขาน อย่างระมัดระวังจนสัมภาระไม่ลื่นตลอดความยาวทั้งหมด
- จับแผงกำหนดแนวขานไว้ในตำแหน่งนี้ และกดด้านหนึบ (41) ลงอีกครั้ง
- ยืดสกรูหัวจมูกเหลี่ยม (69) กลับให้แน่นอีกครั้ง

การปรับแรงหนึบของแผงกำหนดแนวขาน

แรงหนึบของแผงกำหนดแนวขาน อาจลดลงหลังใช้งานบ่อยครั้ง

- ขันสกรูปั๊ม (25) ไปจนแผงกำหนดแนวขานสามารถยืดแน่นบนโดยอีกครั้ง

การปรับแนวข่ายของแผงกำหนดแนวขาน (ดูภาพประกอบ M)

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ทดสอบรับสัมภาระ (6)
- เลื่อนแผงกำหนดแนวขาน จากด้านขวาจนสัมภาระไม่ลื่น

การตรวจสอบ

เครื่องหมายของแนวข่าย (28) ต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับเครื่องหมาย 0° มม. ของมาตรฐาน (2)

การปรับ

- คลายสกรู (70) ออกด้วยไขควงปากแฉกและจัดแนวเข็มซีรัชห้างตามเครื่องหมาย 0° มม.

การปรับระดับของแผ่นแทรกໂຕ (ดูภาพประกอบ N)

การตรวจสอบ

ด้านหน้าของแผ่นแทรกໂຕ (26) จะต้องราบเป็นระดับเดียวกันหรืออยู่ต่ำกว่า โดยเลื่อนเก็บน้อย ด้านท้ายจะต้องราบเป็นระดับเดียวกันหรืออยู่เหนือกว่า โดยเลื่อนเก็บน้อย

การปรับ

- ทดสอบแผ่นแทรกໂຕ (26) ออก
- ใช้ประแจขันหกเหลี่ยม (22) เพื่อปรับระดับที่ถูกต้องของสกรูปั๊มสี่ตัว (71)

การจัดเก็บและการขนย้าย

การจัดเก็บชิ้นส่วนของเครื่อง (ดูภาพประกอบ O1-O5)

สำหรับการจัดเก็บ ท่านสามารถยืดชิ้นส่วนบางด้วยของเครื่องเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าได้

- ทดสอบแผงกำหนดแนวขานเพิ่ม (43) ออกจากแผงกำหนดแนวขาน
- ใส่ชิ้นส่วนเครื่องมือที่ปลดออกได้ทั้งหมดไว้ในช่องจัดเก็บบนด้วยเรือน (ดูตารางด้านล่าง)

ภาพ ชิ้นส่วนของเครื่อง ช่องจัดเก็บ

ประจำ กอกบ

O1	กระบังป้องกัน (6)	แขวนในช่องของที่ยืด และขันให้แน่นด้วยคันหนึบ (39)
O1	ตัวล็อกการตีกลับ (9) (รุ่นประเทศ 3 601 M30 5C2)	กดปุ่มกด (48) เข้าหากันและปล่อยให้เข้าในรูของที่ยืด
O2	ชุดดีด "แผงกำหนดแนวขานเพิ่ม" (44)	หมุนให้เข้าในช่องของที่ยืด (72)
O2	ข้อต่อหอดดูดออก (33)	เลื่อนเข้าในคลิปยืด (73)
O3	ประแจเหลว (23)	ยืดในช่องจัดเก็บด้วยน็อตยืด (75)
O3	ไม้ตัน (24)	แขวนบนน็อตยืด (75) และเลื่อนเพื่อยืดให้แน่น
O4	แผงกำหนดแนวขาน	หมุนกลับด้าน แขวนจากด้านล่างเข้าไปในร่างนำ และยืดด้ามหนึบ (41)
O5	ประแจขันหกเหลี่ยม (22) ประแจขันหกเหลี่ยม (21)	เลื่อนเข้าในที่ยืด (76)
O5	ฉากหยดมูน (3)	เลื่อนเข้าในคลิปยืด (77)
O5	แผงกำหนดแนวขานเพิ่ม (43)	เลื่อนเข้าในคลิปยืด (31) (ด้านลับหันขึ้น ด้านยาวหันไปทางด้านท้าย)

การยกเครื่องมือไฟฟ้า

ก่อนขนย้ายเครื่องมือไฟฟ้าต้องทำความสะอาดขันตอนต่อไปนี้:

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งข่าย
- ทดสอบอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดที่ไม่สามารถติดตั้งกับเครื่องมือไฟฟ้าได้อย่างแน่นหนา

- หากเบนไปได้ให้ขยับใบเลื่อยที่ไม่ใช้งานโดยใส่ในภาชนะบรรจุที่ปิดฝา
- เลื่อนส่วนขยายໄotopeเลื่อย (14) เข้าด้านในทั้งหมดและกดตัวหนบ (16) ลงเพื่อปิดให้แน่น
 - นำวันสายไฟฟ้ารอบที่ม้วนเก็บสายไฟฟ้า (30)
 - ไข้ด้ามถือ (13) เพื่อแยกหัวขันยานย์
 - ▶ เมื่อขันยานย์เครื่องมือไฟฟ้า ให้ยกจับที่อุปกรณ์สำหรับขันยานย์เห่านั้น และอย่างกับจับที่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเด็ดขาด

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนปรับแต่งเครื่อง
- ▶ เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องดูแลเครื่องและช่องร่องของอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องสั่งเครื่องให้ Bosch ศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่อง มือไฟฟ้า Bosch เปลี่ยนให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

การทำความสะอาด

หลังเสร็จงานทุกครั้ง ให้เอ้าผง

ผุ่นและเศษออกโดยเม็ดด้วยอากาศอัดหรือใช้แปรงบัด

การหล่อเลี่นเครื่องมือไฟฟ้า

สารหล่อเลี่น:

น้ำมันเครื่อง SAE 10/SAE 20

- หล่อเลี่นเครื่องมือไฟฟ้าตามความจำเป็นตรงตำแหน่งที่ระบุ (ดูภาพประกอบ P)

ศูนย์บริการลูกค้า บอช ที่ได้รับมอบหมายสามารถทำงานนี้ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้

- ▶ ก้าจัดสารหล่อเลี่นและสารทำความสะอาดในลักษณะที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย

มาตรการลดเสียงรบกวน

มาตรการโดยผู้ผลิต:

- การลดรากแบบบุ่มบุ่น
- การลั่นงอมร้อนไว้เลื่อยที่พัดเนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลดเสียงรบกวน

มาตรการโดยผู้ใช้:

- การติดตั้งแบบให้มีการลั่นสะเทือนน้อยบนพื้นผิวทำงานที่มั่นคง
- การใช้ไม้เลื่อยที่มีคุณสมบัติดีเลี่ยงรบกวน
- การทำความสะอาดใบเลื่อยและเครื่องมือไฟฟ้าเป็นประจำ

อุปกรณ์ประกอบ

หมายเลขสินค้า
อุปกรณ์ประกอบ
คงเก็บผง 2 610 015 511
ข้อต่อหัวตุดอก 2 610 015 509
Y-อะแดปเตอร์ TSVH 3 2 610 015 513
ฉากหยุดมูฟ 2 610 015 507
ไม้ตัน 2 610 015 022
ໄຕເລືອຍ GTA 600 0 601 B22 001

ใบเลื่อยสำหรับไม้และวัสดุที่เป็นแผ่น แผ่นกระดาษและแผ่นไม้ข้าว/คิวข้าว

ใบเลื่อย 254 x 25.4 มม. 40 ชีพัน	2 608 640 901
ใบเลื่อย 254 x 25.4 มม. 60 ชีพัน	2 608 640 902

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรามีติดตามความของท่านที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่องของไฟฟ้า ภาพเขียนแบบการประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กรุณาดูใน: www.bosch-pt.com ทีมงานที่ปรึกษาของ บอช ขึ้นติดไฟข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราระบุกระบวนการดังๆ เมื่อต้องการสอบถามความและลั่งข้ออะไรไฟล์ กรุณาแจ้งหมายเลขอสินค้า 10 หลักบันແຜນป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

ไทย

ไทย บริษัท โรเมิร์ต บอช จำกัด

เฉพาะวิชาชีพ เข็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 5

เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร: +66 2012 8888

แฟกซ์: +66 2064 5800

www.bosch.co.th

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม บอช

อาคาร ลาซาลพาร์ค ชั้น G ห้องเลขที่ 2

บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16

ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 7587555

โทรสาร 02 7587525

สามารถดูที่อยู่ศูนย์บริการอื่นๆ ได้ที่:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

การกำจัดขยะ

เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประจำบ้าน และหีบห่อ ต้องนำใบแยกประเภทล้วนเพื่อการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าลงในขยะบ้าน!



Bahasa Indonesia

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk keselamatan umum untuk perkakas listrik

PERINGATAN Baca semua peringatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi keselamatan yang diberikan bersama perkakas listrik ini. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk penggunaan di masa mendatang.

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan mengacu pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan listrik (menggunakan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan baterai (tanpa kabel).

Keamanan tempat kerja

- ▶ **Jaga kebersihan dan pencahayaan area kerja.** Area yang berantakan atau gelap dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Jangan mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang dapat memicu ledakan, seperti adanya cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang kemudian mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- ▶ **Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pengamat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Gangguan dapat menyebabkan hilangnya kendali.

Keamanan listrik

- ▶ **Steker perkakas listrik harus sesuai dengan stopkontak.** Jangan pernah memodifikasi steker. Jangan menggunakan steker adaptor bersama dengan perkakas listrik yang terhubung dengan sistem grounding. Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- ▶ **Hindari kontak badan dengan permukaan yang terhubung dengan sistem grounding, seperti pipa, radiator, kompor, dan lemari es.** Terdapat peningkatan risiko terjadinya sengatan listrik jika badan Anda terhubung dengan sistem grounding.

- ▶ **Perkakas listrik tidak boleh terpapar hujan atau basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan gunakan kabel untuk membawa, menarik, atau melepas steker perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau komponen yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang cocok untuk pemakaian di luar ruangan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jika perkakas listrik memang harus dioperasikan di tempat yang lembap, gunakan pemutus arus listrik residu (RCD).** Penggunaan RCD akan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

Keselamatan personel

- ▶ **Terap waspada, perhatikan aktivitas yang sedang dikerjakan dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Jangan gunakan perkakas listrik saat mengalami kelelahan atau di bawah pengaruh narkoba, alkohol, atau obat-obatan. Jika perkakas listrik dioperasikan dengan daya konsentrasi yang rendah, hal tersebut dapat menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Gunakan peralatan pelindung diri.** Selalu kenakan pelindung mata. Penggunaan perlengkapan pelindung seperti penutup telinga, helm, sepatu anti licin, dan masker debu akan mengurangi cedera.
- ▶ **Hindari start yang tidak disengaja.** Pastikan switch berada di posisi off sebelum perkakas listrik dihubungkan ke sumber daya listrik dan/atau baterai, diangkat, atau dibawa. Membawa perkakas listrik dengan jari menempel pada tombol atau perkakas listrik dalam keadaan hidup dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Singkirkan kunci penyetel atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik.** Perkakas atau kunci pas yang masih menempel pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- ▶ **Jangan melampaui batas.** Berdirilah secara mantap dan selalu jaga keseimbangan. Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas listrik pada situasi yang tak terduga.
- ▶ **Kenakan pakaian dengan wajar.** Jangan mengenakan perhiasan atau pakaian yang longgar. Jauhkan rambut dan pakaian dari komponen yang bergerak. Pakaian yang longgar, rambut panjang, atau perhiasan dapat tersangkut dalam komponen yang bergerak.
- ▶ **Jika disediakan perangkat untuk sambungan pengisapan debu dan alat pengumpulan, pastikan perangkat tersebut terhubung dan digunakan dengan benar.** Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh debu.

- ▶ **Jangan berpuas diri dan mengabaikan prinsip keselamatan karena terbiasa mengoperasikan perkakas.** Tindakan yang kurang hati-hati dapat mengakibatkan cedera serius dalam waktu sepersekian detik.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik

- ▶ **Jangan memaksakan perkakas listrik.** Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan. Perkakas listrik yang sesuai akan bekerja dengan lebih baik dan aman sesuai tujuan penggunaan.
- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang tidak dapat dioperasikan.** Perkakas listrik yang switchnya yang tidak berfungsi dapat menimbulkan bahaya dan harus diperbaiki.
- ▶ **Lepaskan steker dari sumber listrik dan/atau lepas baterai, jika dapat dilepaskan dari perkakas listrik sebelum menyetel, mengganti aksesoris, atau menyimpan perkakas listrik.** Tindakan preventif akan mengurangi risiko menghidupkan perkakas listrik secara tidak disengaja.
- ▶ **Jauhkan dan simpan perkakas listrik dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang-orang yang tidak mengetahui cara menggunakan perkakas listrik, mengoperasikan perkakas listrik.** Perkakas listrik dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak terlatih.
- ▶ **Lakukan pemeliharaan perkakas listrik dan aksesoris.** Periksa komponen yang bergerak apabila tidak lurus atau terikat, kerusakan komponen, dan kondisi lain yang dapat mengganggu pengoperasian perkakas listrik. Apabila rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan. Kecelakaan sering terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan baik.
- ▶ **Jaga ketajaman dan kebersihan alat.** Alat pemotong dengan pisau pemotong yang tajam dan dirawat dengan baik tidak akan mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakan perkakas listrik, aksesoris, dan komponen perkakas dll sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk tujuan berbeda dari fungsinya dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.
- ▶ **Jaga gagang dan permukaan genggam agar tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan lemak.** Gagang dan permukaan genggam yang licin tidak menjamin keamanan kerja dan kontrol alat yang baik pada situasi yang tidak terduga.

Servis

- ▶ **Minta teknisi berkualifikasi untuk menyervis perkakas listrik dengan hanya menggunakan suku cadang yang identik.** Dengan demikian, hal ini akan memastikan keamanan perkakas listrik.

Petunjuk keselamatan untuk gergaji meja

Peringatan terkait perlindungan

- ▶ **Jaga pelindung agar tetap berada di tempatnya.** Pelindung harus berfungsi dengan baik dan terpasang dengan benar. Pelindung yang longgar, rusak, atau tidak berfungsi dengan benar harus diperbaiki atau diganti.
- ▶ **Selalu gunakan pelindung mata pisau, riving knife, dan perangkat anti sentakan untuk setiap pengoperasian through-cutting.** Untuk pengoperasian through-cutting yaitu bilah gergaji memotong hingga menembus benda kerja, pelindung dan perangkat keselamatan lainnya membantu mengurangi risiko cedera.
- ▶ **Segera pasang kembali sistem perlindungan setelah menyelesaikan pengoperasian (seperti pembuatan rabbet, dado, atau pemotongan ulang) yang mengharuskan melepas pelindung, riving knife, dan/ atau perangkat anti sentakan.** Pelindung, riving knife, dan perangkat anti sentakan membantu mengurangi risiko cedera.
- ▶ **Pastikan bilah gergaji tidak menyentuh pelindung, riving knife, atau benda kerja sebelum gergaji dinyalakan.** Apabila bilah gergaji menyentuh benda-benda tersebut, maka dapat menyebabkan kondisi yang berbahaya.
- ▶ **Atur riving knife seperti yang telah diinstruksikan pada buku panduan pengguna.** Jarak, posisi, dan penyejajaran yang tidak benar dapat membuat riving knife tidak bekerja dengan efektif dalam mencegah sentakan.
- ▶ **Agar riving knife dan perangkat anti sentakan dapat bekerja, riving knife harus bertaut dengan benda kerja.** Riving knife dan perangkat anti sentakan menjadi tidak efektif saat memotong benda kerja yang terlalu pendek untuk disatukan dengan riving knife dan perangkat anti sentakan. Dalam kondisi ini, sentakan tidak dapat dicegah oleh riving knife dan perangkat anti sentakan.
- ▶ **Gunakan bilah gergaji yang sesuai untuk riving knife.** Agar riving knife dapat berfungsi dengan benar, diameter bilah gergaji harus sesuai dengan riving knife dan bodi bilah pisau harus lebih tipis dari riving knife, dan ketebalan pemotongan bilah gergaji harus lebih besar dari ketebalan riving knife.

Peringatan prosedur pemotongan

- ▶ ** AWAS: Jangan pernah posisikan jari atau tangan Anda di sekitar atau pada jalur bilah gergaji.** Jika Anda tidak waspada atau terpeleset, hal tersebut dapat menyebabkan tangan Anda menyentuh bilah gergaji dan menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Hanya arahkan benda kerja ke bilah gergaji berlawanan dengan arah putaran gergaji.** Mengarahkan benda kerja searah bilah gergaji saat berputar di atas meja dapat menyebabkan benda kerja, dan tangan Anda tertarik ke arah bilah gergaji.

- ▶ **Jangan pernah gunakan pengukur miter untuk mengarahkan benda kerja ketika membelah dan jangan gunakan penahan rip sebagai pembatas panjang ketika melakukan pemotongan silang dengan pengukur miter.** Mengarahkan benda kerja dengan penahan rip dan pengukur miter secara bersamaan meningkatkan kemungkinan bilah gergaji terjepit dan menyentak.
- ▶ **Ketika membelah, selalu tekan benda kerja di antara penahan dan bilah gergaji. Gunakan tongkat dorong ketika jarak antara penahan dan bilah gergaji kurang dari 150mm, dan gunakan balok pendorong ketika jaraknya kurang dari 50mm.** Perangkat “Pembantu pekerjaan” akan menjaga tangan Anda dalam jarak aman dari bilah gergaji.
- ▶ **Hanya gunakan tongkat dorong yang disediakan oleh produsen atau dibuat sesuai dengan instruksi.** Tongkat dorong ini memberikan jarak aman bagi tangan terhadap bilah gergaji.
- ▶ **Jangan pernah gunakan tongkat dorong yang rusak atau terpotong.** Tongkat dorong yang rusak dapat pecah dan menyebabkan tangan Anda terpeleset ke arah bilah gergaji.
- ▶ **Jangan pernah lakukan pengoperasian apa pun “dengan tangan kosong”.** Selalu gunakan penahan rip atau pengukur miter untuk memosisikan dan mengarahkan benda kerja. “Bekerja dengan tangan kosong” berarti menggunakan tangan Anda untuk menopang atau mengarahkan benda kerja, alih-alih menggunakan penahan rip atau pengukur miter. Penggergajian dengan tangan kosong menyebabkan pemotongan tidak rapi, terjepit, dan sentakan.
- ▶ **Jangan pernah meraih benda apa pun di sekitar atau di atas bilah gergaji yang sedang berputar.** Meraih benda kerja dapat menyebabkan kecelakaan ketika bilah gergaji masih berputar.
- ▶ **Berikan penopang tambahan untuk benda kerja di belakang dan/atau di samping meja gergaji untuk benda kerja yang panjang dan/atau lebar agar tetap rata.** Benda kerja yang panjang dan/atau lebar seringkali berubah posisi pada tepian meja sehingga menyebabkan kehilangan kontrol, dan bilah gergaji terjepit dan menyentak.
- ▶ **Arahkan benda kerja dengan kecepatan yang stabil.** Jangan tekuk atau pelintir benda kerja. Jika terjadi kemacetan, segera matikan perkakas, cabut steker lalu hilangkan penyebab kemacetan. Bilah gergaji yang macet akibat benda kerja dapat menyebabkan sentakan atau menyebabkan mesin mati.
- ▶ **Jangan menyinkirkan potongan material ketika gergaji masih berputar.** Material tersebut dapat terjebak di antara penahan atau di dalam pelindung bilah gergaji dan bilah gergaji dapat menarik jari Anda. Matikan gergaji dan tunggu hingga bilah gergaji berhenti berputar sebelum melepas material.
- ▶ **Gunakan penahan tambahan yang menyentuh bagian atas meja ketika membelah benda kerja dengan**

ketebalan kurang dari 2 mm. Benda kerja yang tipis dapat terjepit di bawah penahan rip dan menghasilkan sentakan.

Penyebab sentakan dan peringatan terkait

Sentakan adalah reaksi sekutu dari benda kerja akibat bilah gergaji yang terjepit, macet, atau garis pemotongan benda kerja tidak sejajar dengan bilah gergaji atau ketika bagian dari benda kerja terjepit di antara bilah gergaji dan penahan rip atau benda lainnya yang terpasang di tempatnya.

Sering kali saat terjadi sentakan, benda kerja terangkat dari meja dari bagian belakang bilah gergaji dan terlontar ke arah operator.

Sentakan merupakan akibat dari penggunaan yang salah pada gergaji dan/atau prosedur atau syarat pengoperasian atau syarat-syarat penggunaan yang tidak tepat, namun dapat dihindari dengan melakukan tindakan pencegahan yang tepat seperti yang diberikan di bawah ini.

- ▶ **Jangan pernah berdiri searah dengan bilah gergaji. Selalu posisikan tubuh Anda di sisi yang sama dengan penahan pada sisi bilah gergaji.** Sentakan dapat melontarkan benda kerja dengan kecepatan tinggi ke arah siapa pun yang berdiri di depan atau searah dengan bilah gergaji.
- ▶ **Jangan pernah meraih ke belakang atau ke atas bilah gergaji untuk menarik atau menopang benda kerja.** Kecelakaan dengan bilah gergaji dapat terjadi atau sentakan dapat menarik jari Anda ke arah bilah gergaji.
- ▶ **Jangan pernah menahan dan menekan benda kerja yang sedang dipotong menggunakan bilah gergaji yang berputar.** Menekan benda kerja yang sedang dipotong dengan arah berlawanan dari bilah gergaji akan menyebabkan terjepit dan sentakan.
- ▶ **Sejajarkan penahan secara paralel dengan bilah gergaji.** Penahan yang tidak sejajar akan menjepit benda kerja dengan bilah gergaji dan menyebabkan sentakan.
- ▶ **Gunakan featherboard untuk mengarahkan benda kerja ke meja dan penahan ketika melakukan pemotongan tanpa menembus benda kerja, seperti membuat rabbet, dado, atau pemotongan ulang.** Featherboard membantu mengontrol benda kerja ketika terjadi sentakan.
- ▶ **Berikan penyangga pada panel yang besar untuk mengurangi risiko bilah gergaji terjepit dan tersentak.** Panel yang besar cenderung akan merosot akibat besarnya beban. Penopang harus dipasang di bawah semua bagian panel yang melewati bagian atas meja.
- ▶ **Sangat berhati-hatilah ketika memotong benda kerja yang terpelintir, tersimpul, melengkung, atau tidak memiliki tepian lurus untuk mengarahkannya dengan pengukur miter atau dengan penahan.** Benda kerja yang melengkung, tersimpul, atau terpelintir tidak stabil dan menyebabkan goresan tidak sejajar pada bilah gergaji, terjepit, dan tersentak.
- ▶ **Jangan pernah memotong lebih dari satu benda kerja, baik yang ditumpuk secara horizontal maupun**

vertikal. Bilah gergaji dapat menarik salah satu benda atau lebih dan menyebabkan sentakan.

- ▶ **Saat menjalankan ulang gergaji dengan bilah gergaji pada benda kerja, pusatkan bilah gergaji pada celah pemotongan sehingga gerigi gergaji tidak masuk ke material.** Jika bilah gergaji tersangkut, benda kerja dapat terangkat dan menyebabkan sentakan ketika gergaji dinyalakan kembali.
- ▶ **Jaga bilah gergaji tetap bersih, tajam, dan lengkap.** Jangan pernah gunakan bilah gergaji yang melengkung atau bilah gergaji dengan gerigi yang retak atau rusak. Tajamkan dan pasang bilah gergaji dengan benar untuk meminimalisasi terjepit, macet, dan terjadi sentakan.

Peringatan prosedur pengoperasian gergaji meja

- ▶ **Matikan gergaji meja dan cabut steker listrik ketika melepaskan sisipan meja, mengganti bilah gergaji, atau mengatur riving knife, perangkat anti sentakan, atau pelindung bilah gergaji, dan ketika perkakas sedang tidak dalam pengawasan.** Tindakan pencegahan akan menghindari kecelakaan.
- ▶ **Jangan pernah biarkan gergaji meja beroperasi tanpa pengawasan.** Matikan dan jangan tinggalkan perkakas hingga benar-benar berhenti. Gergaji yang beroperasi tanpa pengawasan adalah bahaya yang tak terkontrol.
- ▶ **Posisikan gergaji meja di area yang datar dan dengan penerangan yang cukup sehingga keseimbangan dan pijakan yang baik dapat terjaga.** Gergaji harus dipasang di area yang memiliki cukup ruang agar dapat memegang benda kerja dengan mudah. Area yang sempit, gelap, dan dengan lantai yang tidak rata serta licin dapat menyebabkan kecelakaan.
- ▶ **Bersihkan dan buang serbuk gergaji dari bawah meja gergaji dan/atau perangkat pengumpul debu secara berkala.** Serbuk gergaji yang terkumpul mudah terbakar dan dapat menyebabkan kebakaran dengan sendirinya.
- ▶ **Gergaji meja harus terpasang dengan kuat.** Gergaji meja yang tidak terpasang dengan benar dapat bergerak atau terbalik.
- ▶ **Singkirkan alat-alat, serpihan kayu, dan lain sebagainya dari meja sebelum gergaji meja dinyalakan.** Gangguan atau potensi terjepit dapat membahayakan.
- ▶ **Selalu gunakan bilah gergaji dengan ukuran dan bentuk lubang poros yang sesuai (belah ketupat versus bulat).** Bilah gergaji yang tidak sesuai dengan perangkat keras yang terpasang pada gergaji akan bergerak tidak simetris dan mengakibatkan kehilangan kendali.
- ▶ **Jangan pernah menggunakan komponen pemasangan bilah gergaji yang rusak atau tidak tepat seperti flensa, washer bilah gergaji, baut, atau mur.** Komponen pemasangan tersebut dirancang khusus untuk gergaji Anda, untuk pengoperasian yang aman dan kinerja optimal.

▶ **Jangan pernah berdiri di atas gergaji meja, jangan gunakan meja gergaji sebagai pijakan.** Cedera serius dapat terjadi jika perkakas terbalik atau jika Anda menyentuh alat pemotong secara tidak sengaja.

▶ **Pastikan bilah gergaji terpasang agar dapat berputar ke arah yang tepat.** Jangan gunakan roda gerinda, sikat kawat, atau roda abrasif pada gergaji meja. Pemasangan bilah gergaji yang tidak tepat atau penggunaan aksesoris yang tidak disarankan dapat menyebabkan cedera serius.

Petunjuk Keselamatan tambahan

- ▶ **Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu memasang mata gergaji.** Terdapat risiko cedera.
- ▶ **Jangan menggunakan mata gergaji berbahan baja HSS (High-speed Steel).** Mata gergaji dari bahan ini mudah patah.
- ▶ **Gunakanlah hanya mata gergaji yang sesuai dengan data yang tercantum di panduan pengoperasian dan pada perkakas listrik serta telah diuji menurut peraturan EN 847-1, dan sesuai dengan yang digambarkan.**
- ▶ **Jangan pernah gunakan perkakas listrik tanpa meja sisipan.** Ganti meja sisipan yang rusak. Anda dapat terluka oleh mata gergaji apabila menggunakan meja sisipan yang rusak.
- ▶ **Jaga tempat pengeraaan tetap bersih.** Campuran bahan yang berserakan cukup berbahaya. Debu logam yang kecil dapat terbakar atau memimbulkan ledakan.
- ▶ **Pilih mata gergaji yang sesuai untuk bahan yang akan dikerjakan.**
- ▶ **Gunakanlah hanya mata gergaji yang dianjurkan oleh produsen perkakas listrik ini dan yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan.**
- ▶ **Arahkan benda kerja hanya pada mata gergaji yang berjalan mendekat.** Jika terbalik, dapat terjadi sentakan karena mata gergaji tersangkut pada benda yang dikerjakan.


Simbol-simbol

Simbol-simbol berikut dapat membantu Anda dalam menggunakan perkakas listrik. Pelajari dan ingat simbol-simbol berikut beserta maknanya. Pengertian yang betul dari simbol-simbol ini bisa membantu Anda untuk menggunakan perkakas listrik dengan lebih baik dan aman.

Simbol dan artinya




Jangan mendekatkan tangan Anda pada area pemotongan saat perkakas listrik beroperasi. Sentuhan pada mata gergaji dapat mengakibatkan cedera.

Simbol dan artinya**Pakailah masker pelindung debu.****Pakailah pelindung telinga.** Jika Anda mendengar suara bising untuk waktu yang lama, daya pendengaran dapat berkurang.**Pakailah kacamata pelindung.**

Perhatikanlah ukuran mata gergaji. Diameter lubang harus sesuai dengan poros perkakas dan tidak goyah. Jika penggunaan reduktor diperlukan, pastikan ukuran reduktor sesuai dengan ketebalan bilah baja, diameter lubang pada mata gergaji serta diameter poros perkakas. Sebisa mungkin gunakan reduktor yang disediakan bersama dengan mata gergaji.

Diameter mata gergaji harus sesuai dengan informasi pada simbol.




a Diameter mata gergaji tidak boleh lebih dari 254 mm.

b Ketebalan pemegang pelindung atas (riving knife) sebesar 2,3 mm.


c Arah pemotongan gigi (arah panah pada mata gergaji) harus sesuai dengan arah panah pada pemegang pelindung atas (riving knife).

d Pastikan saat mengganti mata gergaji, lebar pemotongan tidak boleh kurang dari 2,4 mm dan ketebalan bilah baja tidak boleh lebih dari 2,2 mm. Jika tidak, terdapat bahaya yakni pemegang pelindung atas (riving knife) tersangkut pada benda kerja.

Simbol dan artinya

Ketebalan pemegang pelindung atas (riving knife) sebesar 2,3 mm.


Ketinggian benda kerja maksimal sebesar 79 mm.

**sisi kiri:**

Menampilkan arah putaran engkol untuk menurunkan (**posisi pengangkutan**) dan mengangkat (**posisi pengoperasian**) mata gergaji.

sisi kanan:

Menampilkan posisi tuas pengunci untuk mengunci mata gergaji dan saat mengatur sudut potong vertikal (mata gergaji dapat digerakkan).



Jika perlu, lumasi perkakas listrik pada bagian-bagian yang ditunjukkan.



Perkakas listrik dengan perlindungan kelas II diperkuat atau terisolasi ganda.



Dengan tanda CE, produsen memastikan bahwa perkakas listrik sesuai dengan pedoman EU (Directive EU) yang berlaku.

Spesifikasi produk dan performa

Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran, dan/atau luka-luka yang berat.

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan pengoperasian.

Tujuan penggunaan

Perkakas listrik ini dirancang khusus untuk memotong dalam arah memanjang dan melintang dengan pemotongan lurus pada kayu keras dan kayu lunak serta chipboard dan fibreboard. Sudut potong horizontal dapat dilakukan mulai

-60° hingga +60° dan sudut potong vertikal dapat dilakukan mulai -2° hingga 47°.

Jika menggunakan mata geraji yang sesuai, perkakas listrik juga dapat digunakan untuk menggeraji profil aluminium dan bahan sintetis.

Ilustrasi komponen

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- | | | | |
|------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Alur pemandu untuk mistar sejajar | (35) | Tuas penjepit untuk pemegang pelindung atas (riving knife) |
| (2) | Skala untuk jarak mata geraji ke mistar sejajar | (36) | Sekrup kepala heksagonal pemegang pelindung atas (riving knife) ^{a)} |
| (3) | Mistar sudut | (37) | Pin posisi untuk pemegang pelindung atas (riving knife) |
| (4) | Lekukan tempat memegang | (38) | Lekukan pada sisipan meja |
| (5) | Alur pemandu untuk mistar sudut | (39) | Tuas penjepit pada tutup pelindung |
| (6) | Tutup pelindung | (40) | Baut pemandu tutup pelindung |
| (7) | Meja potong | (41) | Kenop pengencang mistar sejajar |
| (8) | Pemegang pelindung atas (riving knife) | (42) | Pemandu V mistar sejajar |
| (9) | Pengunci sentakan ^{a)} | (43) | Mistar sejajar tambahan |
| (10) | Mistar sejajar | (44) | Set pengencangan "mistar sejajar tambahan" |
| (11) | Alur pemandu V pada meja potong untuk mistar sejajar | (45) | Rel pemandu mistar sudut |
| (12) | Lubang-lubang untuk pemasangan | (46) | Set pengencangan "rel profil" |
| (13) | Gagang angkat | (47) | Sekrup untuk memasang ejektor serbuk geraji |
| (14) | Pelebaran meja potong | (48) | Tombol untuk menarik baut pemandu pengunci sentakan ^{a)} |
| (15) | Klip pengencang untuk meja kerja GTA 600 | (49) | Mur penjepit |
| (16) | Kenop pengencang untuk pelebaran meja potong | (50) | Tuas pengunci poros |
| (17) | Tuas pengunci untuk menyetel sudut potong vertikal | (51) | Flensa penjepit |
| (18) | Alat putar tangan | (52) | Poros perkakas |
| (19) | Engkol untuk menaikkan dan menurunkan mata geraji | (53) | Flensa dudukan |
| (20) | Tutup pengaman tombol on/off | (54) | Indikator sudut (vertikal) |
| (21) | Kunci L (2 mm) | (55) | Skala untuk sudut potong (vertikal) |
| (22) | Kunci L (5 mm) | (56) | Kenop pengunci untuk menyetel sudut potong lainnya (horizontal) |
| (23) | Kunci ring (23 mm) | (57) | Indikator sudut pada mistar sudut |
| (24) | Tuas pendorong | (58) | Penunjuk jarak meja potong |
| (25) | Sekrup untuk mengatur kekuatan penjepitan mistar sejajar | (59) | Tombol on |
| (26) | Sisipan meja | (60) | Mur bergerigi untuk rel profil |
| (27) | Mata geraji | (61) | Baut berkepala silang untuk mengatur batas henti 0° |
| (28) | Kaca pembesar | (62) | Batas sudut potong 0° (vertikal) |
| (29) | Rel profil | (63) | Baut untuk indikator sudut (vertikal) |
| (30) | Penahan kabel | (64) | Baut berkepala silang untuk mengatur batas henti 45° |
| (31) | Klip penahan untuk menyimpan mistar sejajar tambahan | (65) | Batas sudut potong 45° (vertikal) |
| (32) | Ejektor serbuk geraji | (66) | Sekrup kepala heksagonal (5 mm) depan untuk mengatur kesejajaran mata geraji |
| (33) | Adaptor pengisap | (67) | Sekrup kepala heksagonal (5 mm) belakang untuk mengatur kesejajaran mata geraji |
| (34) | Penahan untuk menjaga tutup pelindung | (68) | Baut untuk penunjuk jarak meja potong |
| | | (69) | Sekrup kepala heksagonal (5 mm) untuk mengatur kesejajaran mistar sejajar |
| | | (70) | Baut untuk penunjuk jarak mistar sejajar |
| | | (71) | Sekrup untuk sisipan meja |
| | | (72) | Penahan untuk menyimpan set pengencangan "mistar sejajar tambahan" |

- (73) Klip penahan untuk menyimpan adaptor pengisapan
 (74) Penahan untuk menyimpan pengunci sentakan^{a)}
 (75) Mur pengencangan untuk kunci ring dan untuk menggantungkan tuas pendorong

- (76) Penahan untuk menyimpan kunci L
 (77) Klip penahan untuk menyimpan mistar sudut
 a) Tergantung versi negara masing-masing **3 601 M30 5C2**

Data teknis

Mesin gergaji meja	GTS 10 J	GTS 10 J
Nomor seri	3 601 M30 5..	3 601 M30 5C2
Input daya nominal	W	1800
Tegangan nominal	V	220–240
Frekuensi	Hz	50/60
Kecepatan idle	min ⁻¹	3650
Pembatasan arus listrik saat start		●
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	26,2
Tingkat perlindungan	□ / II	□ / II
Dimensi (termasuk komponen perangkat yang dapat dilepas)		
Lebar x panjang x tinggi	mm	640 x 706 x 330
		640 x 706 x 330

Ukuran mata gergaji yang sesuai

Diameter mata gergaji	mm	254	254
Ketebalan bilah baja	mm	< 2,2	< 2,2
Ketebalan/pengaturan gigi min.	mm	> 2,4	> 2,4
Diameter lubang	mm	25,4	25,4

Ukuran benda kerja maksimal: (lihat „Ukuran benda kerja maksimal“, Halaman 105)

Data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.

- Pengunci sentakan (9) (tergantung versi negara masing-masing **3 601 M30 5C2**)
- Kunci L (22)
- Kunci L (21)
- Kunci ring (23)
- Tuas pendorong (24)
- Sisipan meja (26)
- Adaptor pengisap (33)

Catatan: Periksa perkakas listrik dari kemungkinan kerusakan.

Sebelum melanjutkan menggunakan perkakas listrik, periksa dengan saksama semua komponen pelindung atau komponen yang sedikit rusak apakah komponen tersebut berfungsi dengan baik. Periksa apakah komponen yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak terjepit atau apakah ada komponen yang rusak. Semua bagian-bagian harus terpasang dengan benar dan memenuhi semua persyaratan guna menjamin penggunaan perkakas listrik yang sempurna.

Komponen perlindungan dan bagian-bagian yang rusak harus diperbaiki atau diganti di bengkel yang disetujui.

Pemasangan

- Hindari perkakas listrik hidup secara tidak sengaja. Selama melakukan pemasangan dan pekerjaan lainnya pada perkakas listrik, steker tidak boleh dialiri listrik.

Lingkup pengiriman

Sebelum menggunakan perkakas listrik untuk pertama kalinya, periksalah apakah semua komponen di bawah ini disertakan:

- Mesin gergaji meja dengan mata gergaji yang terpasang (27) dan pemegang pelindung atas (8)
- Mistar sudut (3)
- Rel profil (29)
- Set pengencangan "Rel profil" (46) (pelat pemandu, mur bergerigi, sekrup, cincin)
- Mistar sejajar
- Mistar sejajar tambahan (43)
- Set pengencangan "Mistar sejajar tambahan" (44) (3 sekrup pengencang, 3 cincin, 3 mur kupu-kupu)
- Tutup pelindung (6)

Memasang komponen-komponen

- Keluarkan semua komponen yang disediakan di kemasan dengan hati-hati.
- Singkirkan semua bahan kemasan dari perkakas listrik dan dari aksesoris yang disediakan.

- Perhatikanlah supaya bahan kemasan di bawah motor penggerak sudah disingkirkan.
- Komponen perangkat yang terpasang langsung pada housing: Tuas pendorong (24), kunci ring (23), kunci L (22) dan (21), mistar sejajar (10), mistar sudut (3), adaptor pengisap (33), mistar sejajar tambahan (43) dengan set pengencangan (44), tutup pelindung (6).
- Jika memerlukan salah satu komponen perangkat ini, keluarkan komponen tersebut dari tempat penyimpanannya dengan hati-hati.

Mengatur posisi pemegang pelindung atas (riving knife) (lihat gambar a1-a2)

Catatan: Jika perlu, bersihkan dulu semua komponen yang terpasang sebelum mengatur posisi pemasangan.

- Putar engkol (19) searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji (27) berada pada posisi setinggi mungkin di atas meja potong.
- Kendurkan tuas penjepit (35).
- atau
- tergantung versi negara **3 601 M30 5C2** : Kendurkan sekrup kepala heksagonal (36) dengan kunci L (22).
- Dorong pemegang pelindung atas (riving knife) (8) ke arah tuas penjepit (35) hingga pemegang pelindung atas dapat ditarik ke atas.
- Tarik pemegang pelindung atas (riving knife) ke atas sehingga posisinya benar-benar berada di atas tengah-tengah mata gergaji.
- Kunci kedua pin (37) ke dalam lubang bagian bawah pada pemegang pelindung atas (riving knife) dan kencangkan kembali tuas penjepit (35) atau sekrup kepala heksagonal (36).

Memasang sisipan meja (lihat gambar b)

- Kaitkan sisipan meja (26) ke dalam lekukan bagian belakang (38) pada poros alat.
- Arahkan sisipan meja ke bawah.
- Tekan pada sisipan meja hingga sisipan meja mengunci di dalam poros alat.

Sisi depan sisipan meja (26) harus terpasang sejajar atau berada sedikit di bawah meja potong, sisi belakangnya harus terpasang sejajar atau berada sedikit di atas meja potong.

Memasang tutup pelindung (lihat gambar c1-c2)

Catatan: Hanya pasang tutup pelindung jika pemegang pelindung atas (riving knife) telah benar-benar berada pada posisi teratas pada bagian tengah mata gergaji (lihat ilustrasi a2). Jangan memasang tutup pelindung jika pemegang pelindung atas (riving knife) berada pada posisi terbaunya (posisi pengiriman atau posisi untuk memotong mur) (lihat ilustrasi a1).

- Kendurkan tuas penjepit (39) dan lepaskan tutup pelindung (6) dari penahannya (34).
- Tahan pelindung mata gergaji (rel logam atas) pada tutup pelindung (6) dengan satu tangan sementara tangan satunya menggerakkan tuas penjepit (39) ke atas.
- Dorong baut pemandu (40) ke belakang ke dalam alur pemegang pelindung atas (riving knife) (8).

- Arahkan tutup pelindung (6) ke bawah hingga pelindung mata gergaji (rel logam atas) berada **sejajar** dengan permukaan atas meja potong (7).

- Tekan tuas penjepit (39) ke bawah. Tuas penjepit harus benar-benar terkunci dan tutup pelindung (6) terpasang dengan kencang.

- **Setiap sebelum digunakan, periksa apakah tutup pelindung dapat bergerak dengan baik. Jangan menggunakan perkakas listrik jika tutup pelindung tidak dapat bergerak bebas dan tidak segera menutup.**

Memasang mistar sejajar (lihat gambar d)

Mistar sejajar (10) dapat diatur posisinya di sisi kiri atau kanan dari mata gergaji.

- Kendurkan kenop pengencang (41) mistar sejajar (10). Hal ini akan membebaskan beban pada pemandu V (42).
- Pertama-tama, pasang mistar sejajar dengan pemandu V ke dalam alur pemandu (11) meja potong. Kemudian atur posisi mistar sejajar di dalam alur pemandu depan (1) meja potong. Kini mistar sejajar dapat digeser ke arah mana saja.
- Untuk mengencangkan mistar sejajar, tekan kenop pengencang (41) ke bawah.

Memasang mistar sejajar tambahan (lihat gambar e)

Untuk menggergaji benda kerja yang lebih kecil serta menggergaji sudut potong vertikal, mistar sejajar tambahan (43) harus dipasang pada mistar sejajar (10). Mistar sejajar tambahan dapat dipasang pada sisi kiri atau kanan pada mistar sejajar (10) sesuai keperluan.

Gunakan set pengencangan "mistar sejajar tambahan" (44) untuk melakukan pemasangan (2 sekrup pemasangan, 2 cincin, 2 mur kupu-kupu).

- Dorong sekrup pemasangan melalui lubang samping pada mistar sejajar (10).
- Kepala baut berfungsi sebagai pemandu mistar sejajar tambahan.
- Dorong mistar sejajar tambahan (43) di atas kepala sekrup pemasangan.
- Letakkan cincin pada sekrup pemasangan dan kencangkan sekrup menggunakan mur kupu-kupu.

Memasang mistar sudut (lihat gambar f1-f2)

- Arahkan rel pemandu (45) mistar sudut (3) ke salah satu alur pemandu (5) meja potong yang tersedia.

Untuk memudahkan peletakan benda kerja yang panjang, mistar sudut dapat diperlebar melalui rel profil (29).

- Pasang rel profil ke mistar sudut menggunakan set pemasangan (46) jika diperlukan.

Pengisap debu/serbuk gergaji

Debu dari bahan-bahan seperti cat yang mengandung timbal, beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam dapat berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu tersebut dapat mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernapasan bagi pengguna atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon ek atau pohon fagus silvatica dianggap dapat mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Gunakanlah hanya pengisap debu yang cocok untuk mengisap bahan yang dikerjakan.
- Pastikan terdapat ventilasi udara yang baik di tempat kerja.
- Dianjurkan untuk memakai masker anti debu dengan filter kelas P2.

Taatilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

Pengisap debu/serbuk dapat tersumbat oleh debu, serbuk atau serpihan dari benda yang dikerjakan.

- Matikan perkakas listrik dan lepas steker dari stopkontak.
- Tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.
- Periksa penyebab tersumbatnya perkakas dan segera perbaiki.

► **Hindari debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.**
Debu dapat tersulut dengan mudah.

► **Untuk mencegah risiko kebakaran saat menggergaji aluminium, kosongkan ejektor serbuk gergaji dan jangan menggunakan pengisap serbuk gergaji.**

Mengosongkan ejektor serbuk gergaji (lihat gambar g)

Untuk membersihkan serpihan benda kerja dan serbuk yang lebih besar, ejektor serbuk gergaji (32) dapat dikosongkan.

- Matikan perkakas listrik dan lepas steker dari stopkontak.
- Tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.
- Kendurkan skrue pemasangan (47) menggunakan kunci L (22).
- Keluarkan ejektor serbuk gergaji (32) dan bersihkan serbuk dan serpihan benda kerja.
- Pasang kembali saluran serbuk pada perkakas listrik.

Ekstraksi debu eksternal (lihat gambar h)

Gunakan adaptör pengisap yang disertakan (33) untuk menyambungkan pengisap debu ke ejektor serbuk gergaji (32).

- Pasang adaptör pengisap (33) dan slang pengisap debu dengan kencang.

Mesin pengisap debu harus sesuai dengan bahan yang dikerjakan.

Gunakan mesin pengisap khusus saat mengisap debu yang sangat berbahaya bagi kesehatan, pemicu kanker atau debu kering.

Pemasangan stasioner atau fleksibel

► **Untuk menjamin keamanan kerja, perkakas listrik harus dipasang terlebih dulu di tempat kerja yang datar dan stabil (misalnya meja kerja) sebelum digunakan.**

Pemasangan di area kerja (lihat gambar i)

- Kencangkan perkakas listrik di atas meja kerja dengan skrue yang sesuai. Untuk itu, gunakan lubang bor (12).

Pemasangan di meja kerja Bosch (lihat gambar j)

Meja kerja Bosch (mis. **GTA 600**) menahan kedudukan perkakas listrik di setiap permukaan dengan kaki yang dapat diatur ketinggiannya.

- **Baca semua petunjuk peringatan keamanan yang tercantum untuk meja kerja.** Jika petunjuk untuk keamanan kerja dan penggunaan tidak dipatuhi, dapat terjadi kontak listrik, kebakaran dan/atau cedera parah.
- **Sebelum memasang perkakas listrik pada meja kerja, rakit dulu meja kerja dengan benar.** Perakitan yang tepat sangat penting dilakukan agar meja kerja tidak roboh.
- Pasang perkakas listrik di meja kerja dengan posisi pengangkutan.

Mengganti mata gergaji (lihat gambar k1-k4)

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**
- **Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu memasang mata gergaji.** Terdapat risiko cedera.
- **Hanya selalu gunakan mata gergaji dengan kecepatan putaran maksimal yang diizinkan yang lebih tinggi daripada kecepatan putaran tanpa beban dari perkakas listrik.**
- **Gunakanlah hanya mata gergaji yang sesuai dengan data yang tercantum di panduan pengoperasian dan pada perkakas listrik serta telah diuji menurut peraturan EN 847-1, dan sesuai dengan yang digambarkan.**
- **Gunakanlah hanya mata gergaji yang dianjurkan oleh produsen perkakas listrik ini dan yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan.**
- **Jangan menggunakan mata gergaji berbahan baja HSS (High-speed Steel).** Mata gergaji dari bahan ini mudah patah.
- Melepaskan mata gergaji**
 - Putar engkol (19) searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji (27) berada pada posisi setinggi mungkin di atas meja potong.
 - Buka tuas penjepit (39) lalu lepaskan tutup pelindung (6) dari alur pada pemegang pelindung atas (riving knife) (8).
 - Tambahan pada versi negara masing-masing
3 601 M30 5C2 :
Tekan tombol (48) secara bersamaan dan lepaskan pengunci sentakan (9) dari lubang dalam pemegang pelindung atas (riving knife) (8).
 - Angkat sisipan meja (26) depan menggunakan obeng dan lepaskan dari poros alat.
 - Putar mur penjepit (49) menggunakan kunci ring (23) sambil menarik tuas pengunci poros (50) secara bersamaan hingga terkunci.

- Tarik dan tahan tuas pengunci poros dan lepaskan mur penjepit dengan cara memutarnya berlawanan arah jarum jam.
- Lepas flensa penjepit (51).
- Lepas mata gergaji (27).

Memasang mata gergaji

Jika perlu, bersihkan dahulu semua komponen yang terpasang sebelum melakukan pemasangan.

- Pasang mata gergaji yang baru pada flensa dudukan (53) poros perkakas (52).

Catatan: Jangan menggunakan mata gergaji yang terlalu kecil. Celah radial antara mata gergaji dengan pemegang pelindung atas (riving knife) tidak boleh lebih dari 3 – 8 mm.

► **Saat memasang mata gergaji, pastikan arah pemotongan gigi (arah panah pada mata gergaji) sesuai dengan arah panah pada pemegang pelindung atas (riving knife)!**

- Pasang flensa penjepit (51) dan mur penjepit (49).
- Putar mur penjepit (49) menggunakan kunci ring (23) sambil menarik tuas pengunci poros (50) secara bersamaan hingga terkunci.
- Kencangkan mur penjepit dengan cara memutarnya searah jarum jam.
- Pasang kembali sisipan meja (26).
- Pasang kembali tutup pelindung (6).
- Tambahan pada versi negara masing-masing
3 601 M30 5C2 :
Pasang kembali pengunci sentakan (9).

Pengoperasian

► **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**

Posisi pengangkutan dan posisi pengoperasian mata gergaji

Posisi pengangkutan

- Lepaskan tutup pelindung (6), lepaskan sisipan meja (26) dan atur posisi pemegang pelindung atas (riving knife) (8) pada posisi paling bawah. Pasang kembali sisipan meja (26).
- Putar engkol (19) berlawanan arah jarum jam hingga gigi mata gergaji (27) berada di bawah meja potong (7).
- Dorong pelebaran meja potong (14) ke dalam sepenuhnya.

Tekan kenop pengencang (16) ke bawah. Dengan demikian, pelebaran meja potong terkunci.

Posisi pengoperasian

- Atur posisi pemegang pelindung atas (riving knife) (8) di posisi teratas pada bagian tengah mata gergaji, pasang sisipan meja (26) lalu pasang tutup pelindung (6).
- Putar engkol (19) searah jarum jam hingga gigi atas mata gergaji (27) berada sekitar 3 – 6 mm di atas benda kerja.

Mengatur sudut potong vertikal dan horizontal

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, penyetelan dasar perkakas listrik harus diperiksa setelah perkakas listrik digunakan secara intensif dan jika perlu lakukan pengaturan.

Mengatur sudut potong vertikal (mata gergaji) (lihat gambar A)

Sudut potong vertikal dapat diatur dalam rentang sekitar -2° hingga 47° .

- Kendurkan tuas pengencang (17) berlawanan arah jarum jam.

Catatan: Jika tuas pengunci telah benar-benar dikendurkan, mata gergaji akan miring ke satu posisi sekitar 30° akibat gravitasi.

- Tarik atau tekan alat pemutar tangan (18) di sepanjang pemisah hingga indikator sudut (54) menampilkan sudut potong vertikal yang diinginkan.
- Tahan alat pemutar tangan pada posisi ini dan kencangkan kembali tuas pengunci (17).

Untuk mengatur sudut standar vertikal 0° dan 45° secara cepat dan tepat, terdapat pembatas ((62), (65)) yang telah diatur dari pabrik.

Mengatur sudut potong horizontal (mistar sudut) (lihat gambar B)

Sudut potong horizontal dapat diatur dalam rentang 60° (sisi kiri) hingga 60° (sisi kanan).

- Kendurkan kenop pengunci (56) jika kenop dikencangkan.
- Putar mistar sudut hingga indikator sudut (57) menunjukkan sudut potong yang diinginkan.
- Kencangkan kembali kenop pengunci (56).

Memperbesar meja potong

Benda kerja yang panjang dan berat harus dialasi atau ditopang pada ujungnya.

Pelebaran meja potong (lihat gambar C)

Pelebaran meja potong (14) akan memperluas area meja potong (7) ke kanan hingga sebesar **625 mm**.

- Tarik kenop pengencang (16) untuk memperlebar meja potong ke atas sepenuhnya.
- Tarik pelebaran meja potong (14) ke luar hingga mencapai panjang yang diinginkan.
- Tekan kenop pengencang (16) ke bawah. Dengan demikian, pelebaran meja potong terkunci.

Mengatur mistar sejajar

Mistar sejajar dapat diatur posisinya di sisi kiri (skala warna hitam) atau kanan (skala warna perak) dari mata gergaji. Penanda pada kaca pembesar (28) menampilkan jarak mistar sejajar yang diatur ke mata gergaji pada skala (2). Atur posisi mistar sejajar ke sisi mata gergaji yang diinginkan.

Mengatur mistar sejajar saat meja potong tidak ditarik ke luar

- Kendurkan kenop pengencang (41) mistar sejajar . Geser mistar sejajar hingga penanda pada kaca pembesar (28) menunjukkan jarak yang diinginkan ke mata gergaji. Saat meja potong tidak ditarik ke luar, penanda bawah dari skala berwarna perak (2) akan diterapkan.
- Untuk mengencangkan, tekan kembali kenop pengencang (41) ke bawah.

Mengatur mistar sejajar saat meja potong tidak ditarik ke luar (lihat gambar D)

- Atur posisi mistar sejajar di sebelah kanan dari mata gergaji. Geser mistar sejajar hingga penanda pada kaca pembesar (28) menunjukkan skala bawah **26 cm**. Untuk mengencangkan, tekan kembali kenop pengencang (41) ke bawah.
- Tarik kenop pengencang (16) untuk memperlebar meja potong ke atas sepenuhnya.
- Tarik pelebaran meja potong (14) ke luar hingga penunjuk jarak (58) menunjukkan jarak yang diinginkan ke mata gergaji pada skala atas.
- Tekan kenop pengencang (16) ke bawah. Dengan demikian, pelebaran meja potong terkunci.

Mengatur mistar sejajar tambahan (lihat gambar E)

Untuk menggeraji benda kerja yang lebih kecil dan menggeraji sudut potong vertikal, mistar sejajar tambahan (43) harus dipasang pada mistar sejajar .

Mistar sejajar tambahan dapat dipasang pada sisi kiri atau kanan pada mistar sejajar sesuai keperluan.

Selama penggergajian, benda kerja dapat terjepit di antara mistar sejajar dan mata gergaji, terperangkap oleh mata gergaji yang bergerak naik dan turun.

Oleh karena itu, atur mistar sejajar tambahan sedemikian rupa hingga ujung pemandunya berakhir dalam bidang antara gigi mata gergaji yang paling depan dan sisi depan dari pemegang pelindung atas (riving knife).

- Untuk itu, kendurkan semua mur kupu-kupu dari set pemasangan (44) dan geser mistar sejajar tambahan hingga hanya kedua sekrup depan yang digunakan untuk mengencangkan.
- Kencangkan kembali semua mur kupu-kupu.

Mengatur pemegang pelindung atas (riving knife)

Pemegang pelindung atas (riving knife) (8) mencegah mata gergaji (27) terjepit di dalam totehan pemotongan. Terdapat bahaya terjadinya sentakan jika mata gergaji tersangkut pada benda kerja.

Oleh karena itu, selalu pastikan pemegang pelindung atas (riving knife) telah diatur dengan benar:

- Celah radial antara mata gergaji dengan pemegang pelindung atas (riving knife) tidak boleh lebih dari 3 - 8 mm.

- Ketebalan dari pemegang pelindung atas (riving knife) harus lebih kecil daripada lebar pemotongan dan lebih besar dari ketebalan bilah baja.
- Pemegang pelindung atas (riving knife) harus selalu berada pada satu garis dengan mata gergaji.
- Untuk pemotongan biasa, pemegang pelindung atas (riving knife) harus selalu berada pada posisi settinggi mungkin.

Mengatur ketinggian pemandu pelindung atas (lihat gambar F)

Untuk memotong alur, setel ketinggian pemegang pelindung atas (riving knife).

► **Hanya gunakan perkakas listrik dengan perangkat pelindung yang tepat dan sesuai (misalnya tutup pelindung yang berbentuk terowongan, ring penekan) untuk membuat lubang atau leukan.**

- Buka tuas penjepit (39) lalu lepaskan tutup pelindung (6) dari alur pada pemegang pelindung atas (riving knife) (8). Untuk mencegah kerusakan pada kap pelindung, simpanlah di dalam penahan yang tersedia (34) pada housing (lihat juga gambar 01).
- Tambahan pada versi negara masing-masing

3 601 M30 5C2 :

Tekan tombol (48) secara bersamaan dan lepaskan pengunci sentakan (9) dari lubang dalam pemegang pelindung atas (riving knife) (8).

Agar pengunci sentakan tersimpan dengan aman, kencangkan pengunci sentakan di dalam penahan yang tersedia (74) pada housing (lihat juga gambar 01).

- Putar engkol (19) searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji (27) berada pada posisi settinggi mungkin di atas meja potong.
- Kendurkan tuas penjepit (35).
 - atau
 - tergantung versi negara masing-masing
- **3 601 M30 5C2 :** Kendurkan sekrup kepala heksagonal (36) dengan kunci L (22).
- Tarik pemegang pelindung atas dari pin (37) (Tarik sedikit tuas penjepit (35) ke luar) lalu dorong pemegang pelindung atas (riving knife) (8) ke bawah hingga maksimal.
- Kunci kedua pin (37) ke dalam lubang bagian atas pada pemegang pelindung atas (riving knife) dan kencangkan kembali tuas penjepit (35).

Pengoperasian pertama kali

► **Perhatikan tegangan jaringan listrik!** Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.

Menghidupkan (lihat gambar G1)

- Buka tutup pengaman (20) ke atas.
- Pada pengoperasian pertama kali, tekan tombol on berwarna hijau (59).
- Tutup kembali tutup pengaman (20).

Mematikan (lihat gambar G2)

- Tekan tutup pengaman (20).

Kegagalan daya

Tombol on/off adalah switch tegangan nol yang mencegah perkakas listrik menyala kembali setelah kegagalan daya (misalnya steker dicabut dari stopkontak saat pengoperasian).

Untuk mengoperasikan kembali perkakas listrik, tekan kembali tombol on berwarna hijau (59).

Petunjuk pengoperasian

Petunjuk umum untuk menggergaji

- Pada semua pekerjaan pemotongan, pastikan mata gergaji tidak akan bersentuhan dengan sandaran-sandaran atau bagian-bagian yang lain dari perkakas listrik.
- Hanya gunakan perkakas listrik dengan perangkat pelindung yang tepat dan sesuai (misalnya tutup pelindung yang berbentuk terowongan, ring penekan) untuk membuat lubang atau lekukan.
- Jangan menggunakan perkakas listrik untuk menebas (alur yang berakhir pada benda kerja).

Lindungilah mata gergaji terhadap benturan dan tumbukan. Jangan menekan mata gergaji dari samping.

Pemegang pelindung atas (riving knife) harus berada pada satu garis lurus dengan mata gergaji supaya benda kerja tidak tersangkut.

Jangan melakukan penggerajaan pada benda yang lengkok. Benda kerja harus selalu mempunyai pinggiran yang lurus untuk diletakkan pada mistar sejajar.

SELALU simpan tongkat pendorong pada perkakas listrik.

Posisi pengguna perkakas listrik (lihat gambar H)

- Jangan pernah berdiri searah dengan bilah gergaji. Selalu posisikan tubuh Anda di sisi yang sama dengan penahan pada sisi bilah gergaji. Sentakan dapat melontarkan benda kerja dengan kecepatan tinggi ke arah siapa pun yang berdiri di depan atau searah dengan bilah gergaji.
- Jauhkan tangan, jari dan lengan dari mata gergaji yang berputar.

Perhatikanlah petunjuk-petunjuk berikut:

- Pegang benda kerja dengan aman dengan kedua tangan dan tekan dengan kuat ke meja potong.
- Untuk benda kerja yang berukuran kecil dan untuk menggergaji sudut potong vertikal, selalu gunakan tuas pendorong (24) yang disediakan dan mistar sejajar tambahan (43).

Ukuran benda kerja maksimal

sudut potong vertikal	ketinggian maks. benda kerja [mm]
0°	79
45°	56

Menggergaji

Menggergaji lurus

- Atur mistar sejajar pada lebar pemotongan yang diinginkan.
- Letakkan benda kerja di atas meja potong di depan tutup pelindung (6).
- Gunakan engkol (19) untuk mengangkat atau menurunkan mata gergaji setinggi atau serendah mungkin hingga gigi bagian atas mata gergaji (27) berada pada posisi sekitar 3 – 6 mm di atas benda kerja.
- Hidupkan perkakas listrik.
- Gergaji benda kerja dengan dorongan yang merata. Jika terlalu banyak tekanan yang diberikan, ujung mata gergaji dapat menjadi terlalu panas dan merusak benda kerja.
- Matikan perkakas listrik dan tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.

Menggergaji sudut potong vertikal

- Atur sudut potong vertikal mata gergaji yang diinginkan. Jika mata gergaji dimiringkan ke kiri, mistar sejajar harus berada di sisi kanan mata gergaji.
- Ikuti langkah kerja sesuai: (lihat „Menggergaji lurus“, Halaman 105)

Menggergaji sudut potong horizontal (lihat gambar I)

- Atur sudut potong horizontal yang diinginkan pada mistar sudut (3).
- Letakkan benda kerja pada rel profil (29). Profil tidak boleh berada pada garis pemotongan. Pada situasi ini, kendurkan mur bergerigi (60) dan geser rel profil.
- Gunakan engkol (19) untuk mengangkat atau menurunkan mata gergaji setinggi atau serendah mungkin hingga gigi bagian atas mata gergaji (27) berada pada posisi sekitar 3 – 6 mm di atas benda kerja.
- Hidupkan perkakas listrik.
- Tekan benda kerja pada rel profil (29) dengan satu tangan sementara tangan satunya berada pada kenop pengunci (56) untuk mendorong mistar sudut perlakuan ke depan di dalam alur pemandu (5).
- Matikan perkakas listrik dan tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.

Memeriksa dan mengatur pengaturan dasar

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, penyetelan dasar perkakas listrik harus diperiksa setelah perkakas listrik digunakan secara intensif dan jika perlu lakukan pengaturan. Untuk melakukannya, diperlukan pengalaman dan perkakas khusus yang sesuai.

Putus layanan pelanggan Bosch akan melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan baik.

Mengatur pembatas untuk sudut potong vertikal standar 0°/45°

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Atur sudut potong vertikal mata gergaji pada sudut 0°.

- Lepas tutup pelindung (6).

Memeriksa (lihat gambar J1)

- Atur mistar pengukur sudut pada 90° dan letakkan di atas meja potong (7).

Kaki pengukur sudut harus sejajar dengan mata gergaji (27).

Mengatur (lihat gambar J2)

- Kendurkan sekrup (61). Dengan demikian, pembatas 0° (62) dapat digerakkan.
- Kendurkan tuas pengunci (17).
- Dorong alat putar tangan (18) ke pembatas 0° hingga kaki pengukur sudut sejajar dengan mata gergaji.
- Tahan alat putar tangan pada posisi ini dan kencangkan kembali tuas pengunci (17).
- Kencangkan kembali sekrup (61).

Setelah dilakukan pengaturan, jika indikator sudut (54) tidak berada dalam satu garis dengan tanda 0° pada skala (55), kendurkan sekrup (63) dengan obeng kembang dan arahkan indikator sudut ke sepanjang tanda 0° .

Ulangi langkah kerja di atas untuk sudut potong vertikal 45° (Mengendurkan sekrup (64); Menggeser pembatas 45° (65)). Indikator sudut (54) tidak boleh disetel kembali.

Kesejajaran mata gergaji pada alur pemandu mistar sudut (lihat gambar K)

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Lepas tutup pelindung (6).

Memeriksa

- Gunakan pensil untuk menandai gigi gergaji kiri pertama yang terlihat di belakang di atas sisipan meja.
- Atur pengukur sudut sebesar 90° dan letakkan ke tepi alur pemandu (5).
- Geser kaki pengukur sudut hingga menyentuh gigi gergaji yang ditandai dan bacalah jarak antara mata gergaji ke alur pemandu.
- Putar mata gergaji hingga gigi yang ditandai berada di depan di atas sisipan meja.
- Geser mistar pengukur sudut sepanjang alur pemandu sampai gigi mata gergaji yang diberi tanda.
- Ukur kembali jarak antara mata gergaji dan alur pemandu. Kedua jarak yang diukur harus sama.

Mengatur

- Kendurkan sekrup kepala heksagonal (66) di depan di bawah meja potong dan sekrup kepala heksagonal (67) di belakang di bawah meja potong menggunakan kunci L yang tersedia (22).
- Gerakkan mata gergaji dengan hati-hati hingga mata gergaji sejajar dengan alur pemandu (5).
- Kencangkan kembali semua sekrup (66) dan (67).

Mengatur penunjuk jarak meja potong (lihat gambar L)

- Atur posisi mistar sejajar di sisi kanan dari mata gergaji. Geser mistar sejajar hingga penanda pada kaca pembesar (28) menunjukkan skala bawah **26 cm**. Untuk mengencangkan, tekan kembali kenop pengencang (41) ke bawah.

- Tarik kenop pengencang (16) ke atas sepenuhnya lalu tarik pelebaran meja potong (14) ke luar hingga maksimal.

Memeriksa

Skala atas (2) pada penunjuk jarak (58) harus menampilkan nilai yang sama dengan penanda pada kaca pembesar (28) pada skala bawah (2).

Mengatur

- Tarik ke luar pelebaran meja potong (14) hingga maksimal.
- Kendurkan sekrup (68) menggunakan obeng kembang lalu arahkan penunjuk jarak (58) ke sepanjang **26** tanda cm skala atas (2).

Mengatur kesejajaran mistar sejajar (lihat gambar M)

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Lepas tutup pelindung (6).
- Kendurkan kenop pengencang (41) mistar sejajar dan geser hingga menyentuh mata gergaji.

Memeriksa

Mistar sejajar harus menyentuh sepanjang mata gergaji.

Mengatur

- Kendurkan semua sekrup kepala heksagonal (69) menggunakan kunci L yang tersedia (22).
- Gerakkan mistar sejajar dengan hati-hati hingga menyentuh sepanjang mata gergaji.
- Tahan mistar sejajar pada posisi ini dan tekan kembali kenop pengencang (41) ke bawah.
- Kencangkan kembali sekrup kepala heksagonal (69).

Mengatur daya penjepitan mistar sejajar

Daya jepit mistar sejajar dapat menurun setelah sering digunakan.

- Kencangkan sekrup pengatur (25) hingga mistar sejajar dapat dipasang kembali pada meja gergaji dengan kencang.

Mengatur kaca pembesar mistar sejajar (lihat gambar M)

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Lepas tutup pelindung (6).
- Geser mistar sejajar dari kanan hingga mistar menyentuh mata gergaji.

Memeriksa

Penanda kaca pembesar (28) harus berada segaris dengan tanda 0 mm pada skala (2).

Mengatur

- Kendurkan sekrup (70) dengan obeng kembang dan arahkan penanda ke sepanjang tanda 0 mm.

Mengatur ketinggian sisipan meja (lihat gambar N)

Memeriksa

Sisi depan sisipan meja (26) harus terpasang rata atau berada sedikit di bawah meja potong, sisi belakangnya harus terpasang rata atau berada sedikit di atas meja potong.

Mengatur

- Lepaskan sisipan meja (26).

- Menggunakan kunci L (22), atur ketinggian keempat sekrup pengatur (71) dengan tepat.

Penyimpanan dan pengangkutan

Menyimpan komponen perangkat (lihat gambar 01–05)

Perkakas listrik memiliki tempat untuk menyimpan komponen perangkat tertentu dengan aman.

- Lepaskan mistar sejajar tambahan (43) dari mistar sejajar .
- Simpan semua komponen perangkat yang dilepas ke dalam tempat penyimpanan pada housing (lihat tabel berikut).

Gam	Komponen perangkat	Tempat penyimpanan
01	Tutup pelindung (6)	kaitkan ke dalam lekukan penahan (34) dan kencangkan dengan tuas penjepit (39)
01	Pengunci sentakan (9) (tergantung versi negara masing-masing 3 601 M30 5C2)	Tekan tombol (48) secara bersamaan dengan kunci di dalam lubang penahan (74)
02	Set pengencangan "mistar sejajar tambahan" (44)	kaitkan ke dalam penahan (72)
02	Adaptor pengisip (33)	geser ke dalam klip penahan (73)
03	Kunci ring (23)	kencangkan menggunakan mur pengencang (75) di dalam kompartemen penyimpanan
03	Tuas pendorong (24)	kaitkan menggunakan mur pengencang (75) dan kencangkan dengan cara menggesernya
04	Mistar sejajar	putar, kaitkan dari bawah ke dalam rel pemandu dan kencangkan kenop pengencang (41)
05	Kunci L (22) Kunci L (21)	geser ke dalam penahan (76)
05	Mistar sudut (3)	geser ke dalam klip penahan (77)
05	Mistar sejajar tambahan (43)	geser ke dalam klip penahan (31) (sisi pendek menghadap atas; sisi panjang menghadap belakang)

Mengangkat perkakas listrik

Sebelum mengangkat perkakas listrik, langkah-langkah berikut harus dilakukan:

- Posisikan perkakas listrik pada posisi pengangkutan.
- Lepas semua komponen aksesoris yang tidak dapat dipasang dengan kencang pada perkakas listrik.

Selama pengangkutan, mata geraji yang tidak dipakai sebaiknya disimpan di dalam tempat tertutup.

- Dorong pelebaran meja potong (14) sepenuhnya ke dalam dan tekan gagang pengencang (16) ke bawah untuk mengencangkannya.
 - Gulung kabel pada penahan kabel (30).
 - Gunakan gagang angkat (13) untuk mengangkat atau mengangkut.
- **Saat mengangkat perkakas listrik, hanya gunakan komponen transpor dan jangan pernah menggunakan komponen perlindungan.**

Perawatan dan servis

Perawatan dan pembersihan

► **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**

► **Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan dengan baik dan aman.**

Jika kabel listrik harus diganti, pekerjaan ini harus dilakukan oleh **Bosch** atau Service Center untuk perkakas listrik **Bosch** resmi agar keselamatan kerja selalu terjamin.

Pembersihan

Setelah setiap penggunaan, bersihkan perkakas listrik dari debu dan serbuk dengan cara diitung dengan udara bertekanan atau dengan kuas.

Melumasi perkakas listrik

Pelumas:



Oli mesin SAE 10/SAE 20

- Jika perlu, lumasi perkakas listrik pada bagian-bagian yang ditunjukkan (lihat gambar P).

Service Center Bosch resmi akan melakukan pengeringan tersebut dengan cepat dan andal.

► **Buanglah zat pelumas dan pembersih berdasarkan aturan lingkungan yang berlaku. Taatilah peraturan yang berlaku.**

Tindakan untuk mengurangi kebisingan

Tindakan oleh produsen:

- Awalan start yang perlahan
- Perkakas listrik dipasok dengan mata geraji yang dirancang khusus untuk mengurangi kebisingan

Tindakan oleh pengguna perkakas:

- Pasang perkakas listrik pada bidang kerja yang stabil sehingga vibrasi berkurang
- Gunakan mata geraji dengan fungsi mengurangi kebisingan
- Bersihkan mata geraji dan perkakas listrik secara berkala

Aksesoris

Nomor seri
Kantung debu

2 610 015 511

	Nomor seri
Adaptor pengisap	2 610 015 509
Adaptor Y TSVH 3	2 610 015 513
Mistar sudut	2 610 015 507
Tuas pendorong	2 610 015 022
Meja kerja GTA 600	0 601 B22 001
Mata gergaji untuk kayu dan material tipis, panel dan lis	
Mata gergaji 254 x 25,4 mm, 40 gigi	2 608 640 901
Mata gergaji 254 x 25,4 mm, 60 gigi	2 608 640 902

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di:

www.bosch-pt.com

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesoriannya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Alamat layanan lainnya dapat ditemukan di:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Cara membuang

Perkakas listrik, aksesoris, dan kemasan sebaiknya didaur ulang secara ramah lingkungan.



Jangan membuang perkakas listrik ke dalam tempat sampah rumah tangga!

Tiếng Việt

Hướng dẫn an toàn

Hướng dẫn an toàn chung cho dụng cụ điện

CẢNH BÁO Hãy đọc toàn bộ các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, hình ảnh và thông số kỹ thuật được cung cấp cho dụng cụ điện cầm tay này. Không tuân thủ mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và /hay bị thương tật nghiêm trọng. Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- ▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phản ứng có thể gây ra sự mất kiểm soát.

An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Tránh không để thân thế tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp xúc với đất.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén và bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.

► Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn. Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

► Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay. Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.

► Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.

► Phòng tránh máy khởi động bất ngờ. Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhắc máy lên hay khi mang xách máy. Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.

► Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay. Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.

► Không rướn người. Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng. Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.

► Trang phục thích hợp. Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc và quần áo xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.

► Nếu có các thiết bị di kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt. Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các đặc hại liên quan đến bụi gây ra.

► Không để thói quen do sử dụng thường xuyên dụng cụ khiến bạn trở nên chủ quan và bỏ qua các quy định an toàn dụng cụ. Một hành vi bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng chỉ trong tíc tắc.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

► Không được ép máy. Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ

làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.

► Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được. Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.

► Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay nếu có thể thoả được, trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay. Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.

► Cất giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay. Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.

► Bảo quản dụng cụ điện cầm tay và các phụ kiện. Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.

► Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch. Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.

► Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v.v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện. Sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.

► Giữ tay cầm và bề mặt nắm luôn khô ráo, sạch sẽ và không dính dầu mỡ. Tay cầm và bề mặt nắm luôn luôn không đem lai thao tác an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.

Bảo dưỡng

► Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay. Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

Hướng dẫn an toàn cho máy cưa bàn

Các cảnh báo liên quan đến tấm chắn bảo vệ

► Giữ tấm chắn bảo vệ tại chỗ. Tấm chắn bảo vệ phải hoạt động tốt và được lắp đúng cách. Phải sửa chữa hoặc thay thế tấm chắn bảo vệ bị lỏng, bị hư hỏng, hoặc không hoạt động đúng cách.

- ▶ **Luôn sử dụng tấm chắn bảo vệ lưỡi cưa, chêm mở mạch cưa và thiết bị chống đẩy ngược cho mọi thao tác cắt đứt.** Đối với các thao tác cắt đứt khi lưỡi cưa cắt hoàn toàn qua chiều dày của phôi gia công, tấm chắn bảo vệ và các thiết bị an toàn khác sẽ giúp giảm nguy cơ gây tổn thương.
 - ▶ **Gắn lại ngay lập tức hệ thống chắn bảo vệ sau khi hoàn thành một hoạt động (như cắt xoi rãnh, cắt ốp tường hoặc cắt xé ván) mà yêu cầu phải tháo gỡ tấm chắn bảo vệ, chêm mở mạch cưa và/hoặc thiết bị chống đẩy ngược.** Tấm chắn bảo vệ, chêm mở mạch cưa và thiết bị chống đẩy ngược giúp giảm nguy cơ gây tổn thương.
 - ▶ **Đảm bảo lưỡi cưa không tiếp xúc với tấm chắn bảo vệ, chêm mở mạch cưa hoặc phôi gia công trước khi bắt công tắc.** Sự tiếp xúc vô tình của các bộ phận này với lưỡi cưa có thể gây ra tình trạng nguy hiểm.
 - ▶ **Điều chỉnh chêm mở mạch cưa như được mô tả trong tài liệu hướng dẫn này.** Việc đặt, định vị và căn chỉnh sai có thể làm cho chêm mở mạch cưa mất tác dụng làm giảm khả năng sinh ra lực phản hồi.
 - ▶ **Để cho chêm mở mạch cưa và thiết bị chống đẩy ngược có tác dụng, cần phải gài nó vào phôi gia công.** Chêm mở mạch cưa và thiết bị chống đẩy ngược không hiệu quả khi cắt các phôi gia công có kích cỡ quá ngắn để gắn với chêm mở mạch cưa và thiết bị chống đẩy ngược. Trong trường hợp này, không thể ngăn chặn được lực phản hồi bằng chêm mở mạch cưa và thiết bị chống đẩy ngược.
 - ▶ **Hãy sử dụng lưỡi cưa phù hợp để làm chêm mở mạch cưa.** Để chêm mở mạch cưa hoạt động đúng, đường kính lưỡi cưa phải khớp với chêm mở mạch cưa và thân lưỡi cưa phải mỏng hơn độ dày của chêm mở mạch cưa và độ rộng cắt của lưỡi cưa phải rộng hơn độ dày của chêm mở mạch cưa.
- Các cảnh báo về quy trình cắt**
- ▶ **NGUY HIỂM: Không được đặt ngón tay hoặc bàn tay của bạn gần hoặc song song với lưỡi cưa.** Một thoáng vô tình hoặc bị trượt có thể hướng bàn tay bạn về phía lưỡi cưa và gây ra thương tích nghiêm trọng.
 - ▶ **Chỉ đưa phôi gia công vào lưỡi cưa ngược với hướng xoay.** Việc đưa phôi gia công theo cùng hướng mà lưỡi cưa đang xoay phía trên bàn cưa có thể khiến phôi gia công và bàn tay của bạn bị cuốn vào lưỡi cưa.
 - ▶ **Không được sử dụng cù vát mép để nạp phôi gia công khi xé và không được sử dụng cù vát để làm cù chặn chiều dài khi cắt ngang bằng cù vát mép.** Dẫn phôi gia công bằng cù
- doc và cù vát mép cùng lúc sẽ làm tăng khả năng xảy ra kẹt lưỡi cưa và lực phản hồi.
- ▶ **Khi xé, luôn dùng lực để nạp phôi gia công giữa cù chặn và lưỡi cưa.** Sử dụng que đẩy khi khoảng cách giữa cù chặn và lưỡi cưa nhỏ hơn 150 mm, và sử dụng khối đẩy khi khoảng cách này nhỏ hơn 50 mm. Các thiết bị "hỗ trợ làm việc" sẽ giữ tay bạn ở khoảng cách an toàn với lưỡi cưa.
 - ▶ **Chỉ sử dụng que đẩy do nhà sản xuất cung cấp hoặc được chế tạo phù hợp với các hướng dẫn.** Que đẩy này tạo khoảng cách đủ an toàn từ bàn tay đến lưỡi cưa.
 - ▶ **Không được sử dụng que đẩy bị hỏng hoặc bị đứt.** Que đẩy hỏng có thể bị gãy khiến tay bạn trượt vào lưỡi cưa.
 - ▶ **Không thực hiện bất kỳ thao tác nào "rảnh tay". Luôn sử dụng cù doc hoặc cù vát mép để định vị và dẫn phôi gia công.** "Rảnh tay" nghĩa là sử dụng bàn tay để đỡ hoặc dẫn phôi gia công, thay vì dùng một cù chặn hoặc cù vát mép. Cưa bằng tay dẫn đến căn chỉnh sai, kẹt và lực phản hồi.
 - ▶ **Không được với xung quanh hoặc với qua lưỡi cưa đang quay.** Việc với một phôi gia công có thể dẫn đến tiếp xúc vô tình với lưỡi cưa đang chuyển động.
 - ▶ **Sử dụng vật đỡ phôi gia công phụ cho phía sau và/hoặc các bên của lưỡi cưa đối với các phôi gia công dài và/hoặc rộng để giữ chúng cân bằng.** Một phôi gia công dài và/hoặc rộng có khuynh hướng xoay trên mép của bàn cưa, gây ra mất kiểm soát, kẹt và phản hồi lưỡi cưa.
 - ▶ **Nạp phôi gia công ở một nhịp độ đều.** Không được uốn cong hoặc xoắn phôi gia công. Nếu xảy ra kẹt, hãy tắt dụng cụ ngay lập tức, rút phích cắm dụng cụ sau đó gỡ bỏ vật kẹt. Kẹt lưỡi cưa do phôi gia công có thể gây ra lực phản hồi hoặc làm ngừng chạy động cơ.
 - ▶ **Không được gỡ bỏ các mảnh vật liệu cắt trong khi cưa đang chạy.** Vật liệu có thể bị kẹt giữa cù chặn hoặc bên trong tấm chắn bảo vệ lưỡi cưa và lưỡi cưa và nó có thể cuốn ngón tay của bạn vào lưỡi cưa. Tắt máy cưa và chờ cho đến khi lưỡi cưa dừng lại trước khi gỡ vật liệu.
 - ▶ **Sử dụng cù chặn phụ tiếp xúc với mặt bàn cưa khi xé phôi gia công dày dưới 2 mm.** Phôi gia công mỏng có thể chêm dưới thanh cù và tạo ra lực đẩy ngược.
- Nguyên nhân gây ra lực phản hồi và các cảnh báo liên quan**
- Lực phản hồi là một lực tác động đột ngột của phôi gia công do lưỡi cưa bị bó, kẹt hoặc bị lệch đường cắt trên phôi gia công so với lưỡi cưa hoặc khi một bộ phận của phôi gia công kẹt giữa lưỡi cưa và cù chặn hoặc vật thể cố định khác.

Thường xuyên nhất trong lúc có lực phản hồi, phôi gia công được nâng lên từ bàn cưa bằng phần phía sau của lưỡi cưa và được đẩy về phía người vận hành.

Lực phản hồi là do việc sử dụng sai và/hoặc quy trình hoặc điều kiện vận hành sai máy cưa và có thể phòng tránh bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp được nêu dưới đây.

- ▶ **Không được đứng song song với lưỡi cưa.**
Luôn đặt cơ thể của bạn ở cùng một phía với lưỡi cưa như cũ chặn. Lực phản hồi có thể đẩy phôi gia công ở tốc độ cao về phía bất cứ người nào đứng trước và song song với lưỡi cưa.
- ▶ **Không được với qua hoặc với ra sau lưỡi cưa để kéo hoặc đỡ phôi gia công.** Có thể xảy ra tiếp xúc vô tình với lưỡi cưa hoặc lực phản hồi có thể kéo ngón tay của bạn vào lưỡi cưa.
- ▶ **Không được giữ và ăn phôi gia công đang được cắt rời tựa vào lưỡi cưa đang quay.** Ăn phôi gia công đang cắt rời tựa vào lưỡi cưa sẽ gây kẹt và lực phản hồi.
- ▶ **Cẩn chỉnh cũ chặn song song với lưỡi cưa.**
Cũ chặn bị lệch sẽ bó phôi gia công vào lưỡi cưa và tạo ra lực phản hồi.
- ▶ **Sử dụng một ván cắt vát mỏng để dấn phôi gia công tựa vào bàn cưa và cũ chặn khi thực hiện các đường cắt không đứt như cắt xoi rãnh, cắt ốp tường hoặc cắt xé ván.** Ván cắt vát mỏng giúp kiểm soát phôi gia công trong trường hợp có lực phản hồi.
- ▶ **Sử dụng các panô lớn để giảm thiểu rủi ro bị kẹt lưỡi cưa và lực phản hồi.** Các panô lớn thường vống xuống dưới trọng lượng riêng của chúng. (Các) vật đỡ phải được đặt dưới tất cả các phần của panô treo phía trên mặt bàn cưa.
- ▶ **Sử dụng cẩn thận khi cắt một phôi gia công bị xoắn, có mắt, vénh hoặc không có mép thẳng để dấn hướng phôi gia công bằng cũ vát mép hoặc cũ chặn.** Một phôi gia công vị vénh, có mắt, hoặc bị xoắn thường gõ ghê và gây lệch rãnh cưa với lưỡi cưa, gây ra kẹt và lực phản hồi.
- ▶ **Không được cắt nhiều hơn một phôi gia công, được xếp chồng theo chiều dọc hoặc chiều ngang.** Lưỡi cưa có thể lượm một hoặc nhiều mảnh và gây ra lực phản hồi.
- ▶ **Khi khởi động lại cưa có gắn lưỡi cưa đang ở trong phôi gia công, chỉnh tâm lưỡi cưa vào đúng rãnh cưa sao cho răng cưa không bị mắc vào vật liệu.** Nếu lưỡi cưa bị kẹt, nó có thể nâng phôi gia công lên và gây ra lực phản hồi khi cưa được khởi động.
- ▶ **Giữ các lưỡi cưa sạch sẽ, sắc nhọn, và dù bộ.** Không sử dụng các lưỡi cưa bị vénh hoặc các lưỡi cưa có răng bị vỡ hoặc gãy. Các lưỡi cưa sắc và được đặt đúng sẽ làm giảm kẹt, dừng và lực phản hồi.

Các cảnh báo về quy trình vận hành máy cưa bàn

- ▶ **Tắt máy cưa bàn và ngắt kết nối dây nguồn khi tháo chi tiết chèn bàn cưa, thay lưỡi cưa hoặc điều chỉnh cho chém mổ mạch cưa thiết bị chống đẩy ngược hoặc tấm chắn bảo vệ lưỡi cưa, và khi máy không được giám sát.** Các biện pháp phòng ngừa sẽ tránh tai nạn.
- ▶ **Không để cưa bàn chạy mà không giám sát.** Tắt và không rời khỏi dụng cụ cho đến khi nó dừng hoàn toàn. Cưa chạy không giám sát là một mối nguy hiểm không được kiểm soát.
- ▶ **Đặt máy cưa bàn trong một khu vực đủ ánh sáng và bằng phẳng nơi bạn có thể duy trì được chỗ đứng tốt và sự cân bằng tốt.** Nên lắp đặt máy cưa bàn trong một khu vực có đủ không gian để dễ dàng xử lý các phôi gia công có kích thước khác nhau. Các khu vực chật hẹp, tối tăm và sàn trơn không phẳng sẽ gây ra tai nạn.
- ▶ **Thường xuyên lau chùi và loại bỏ mùn cưa ra khỏi bàn cưa và/hoặc thiết bị hút bụi.** Mùn cưa tích tụ dễ bắt lửa và có thể tự bốc cháy.
- ▶ **Bàn cưa phải được cố định chặt.** Bàn cưa không được cố định chặt đúng cách có thể chuyển hoặc lật.
- ▶ **Gỡ bỏ các dụng cụ, vụn gỗ, v.v. ra khỏi bàn cưa trước khi bật máy cưa bàn.** Sự sao nhãng hoặc kẹt có thể gây nguy hiểm.
- ▶ **Luôn sử dụng các lưỡi cưa đúng kích cỡ và hình dáng (lưỡi kim cương khác với lưỡi tròn) của lỗ tâm.** Các lưỡi cưa không khớp với các phụ kiện cứng ghép nối của máy cưa sẽ làm lệch tâm và có thể làm mất kiểm soát.
- ▶ **Không được sử dụng các phụ kiện gắn lưỡi cưa bị hỏng hoặc không chính xác như mặt bích, vòng đệm lưỡi cưa, bu lông hoặc đai ốc.** Các phụ kiện gắn này được thiết kế đặc biệt cho cưa của bạn, để đảm bảo vận hành an toàn và hiệu suất tối ưu.
- ▶ **Không được đứng trên bàn cưa, không sử dụng nó làm bậc.** Chấn thương nghiêm trọng có thể xảy ra nếu dùng cụ bị nghiêng hoặc nếu vô tình chạm vào dụng cụ cắt.
- ▶ **Đảm bảo lưỡi cưa được lắp để xoay theo hướng thích hợp.** Không sử dụng bánh mài, bàn chải kim loại, hoặc bánh nhám trên cưa bàn. Lắp lưỡi cưa không đúng cách hoặc sử dụng các phụ kiện không được khuyến cáo có thể gây ra thương tích nghiêm trọng.

Các cảnh báo phụ thêm

- ▶ **Khi lắp ráp lưỡi cưa, hãy mang găng tay bảo hộ vào.** Việc này bao gồm nguy hiểm gây thương tích.

- ▶ **Không được sử dụng lưỡi cưa bằng thép HSS.** Những loại lưỡi cưa như vậy có thể vỡ dễ dàng.
- ▶ **Chỉ sử dụng lưỡi cưa phù hợp với các đặc tính kỹ thuật được ghi rõ trong các hướng dẫn sử dụng và trên dụng cụ điện và đã được thử nghiệm, và được đánh dấu đáp ứng tiêu chuẩn EN 847-1.**
- ▶ **Không được sử dụng dụng cụ điện mà không có chi tiết gài bàn.** Thay chi tiết gài bàn đã hỏng. Chi tiết gài bàn mà không hoàn hảo, lưỡi cưa có thể gây ra thương tích.
- ▶ **Giữ nơi làm việc của bạn sạch sẽ.** Các hỗn hợp vật liệu là đặc biệt nguy hiểm. Bụi kim loại nhẹ có thể cháy hoặc nổ.
- ▶ **Hãy chọn lưỡi cưa phù hợp cho vật liệu, mà bạn muốn gia công.**
- ▶ **Chỉ sử dụng lưỡi cưa do nhà sản xuất máy khuyến nghị, và thích hợp để cưa loại vật liệu được gia công cắt.**
- ▶ **Bạn chỉ được dẫn phôi gia công tới lưỡi cưa đang chạy.** Nếu không, có nguy cơ bị lực dội ngược khi lưỡi cưa bị chèn chặt trong vật gia công.

Các Biểu Tượng

Các biểu tượng sau đây có khả năng diễn đạt ý nghĩa về cách sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn. Xin vui lòng ghi nhận các biểu tượng và ý nghĩa của chúng. Sự hiểu đúng các biểu tượng sẽ giúp bạn sử dụng máy một cách tốt và an toàn hơn.

Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng



Để tay tránh khỏi phạm vi cắt khi máy đang hoạt động. Có nguy cơ gây thương tích khi chạm vào lưỡi cưa.




Hãy mang mặt nạ chống bụi.



Hãy mang dụng cụ bảo vệ tai. Để tai trần tiếp xúc với tiếng ồn có thể làm mất thính giác.



Hãy mang kính bảo hộ.




$\varnothing 25,4 \text{ mm}$

$\varnothing 254 \text{ mm}$

Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng

Hãy tuân thủ kích thước của lưỡi cưa. Đường kính lỗ phải vừa vặn với trực máy của dụng cụ, không bị lỏng lỏng. Nếu cần sử dụng ống nối chuyển tiếp, hãy đảm bảo rằng các kích thước của ống nối chuyển tiếp phải phù hợp với độ dày thép lá và đường kính lỗ của lưỡi cưa cũng như đường kính của trực dụng cụ. Hãy sử dụng ống nối chuyển tiếp giao kèm với lưỡi cưa. Đường kính lưỡi cưa phải phù hợp với thông số trên biểu tượng.




a Đường kính của lưỡi cưa tối đa cho phép là 254 mm.

b Độ dày của dao tách lớp là 2,3 mm.

c Chiều cắt của răng (chiều của mũi tên trên lưỡi cưa) phải cùng chiều với chiều mũi tên trên dao tách lớp.

d Khi thay lưỡi cưa hãy đảm bảo răng chiều rộng cắt không nhỏ hơn 2,4 mm và độ dày lưỡi không lớn hơn 2,2 mm. Nếu không, có nguy cơ dao tách lớp bị ném chặt trong phôi gia công.



Độ dày của dao tách lớp là 2,3 mm.

Chiều cao phôi gia công tối đa có thể là 79 mm.




phía bên trái:

Hiển thị hướng xoay của tay quay để hạ (**Vị trí vận chuyển**) và nâng (**Vị trí làm việc**) của lưỡi cưa.

phía bên phải:

Hiển thị vị trí của cần khóa để cố định lưỡi cưa và khi thiết lập góc xiên dọc (Lưỡi cưa có thể xoay).

Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng

Nếu cần bôi trơn máy, đưa dụng cụ điện đến địa điểm đã được chỉ định để bảo trì.



Dụng cụ điện thuộc cấp độ bảo vệ II được tăng cường hoặc được cách điện kép.



Với ký hiệu CE, nhà sản xuất xác nhận rằng dụng cụ điện tuân thủ các chỉ thị áp dụng của EU.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật

Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

Xin lưu ý các hình minh họa trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

Sử dụng đúng cách

Dụng cụ điện được thiết kế để làm máy đặt cố định dùng để cắt loại gỗ cứng, gỗ mềm và cho ván ghép, ván xơ ép theo chiều dài, chiều ngang. Do đó có thể có góc vuông nằm ngang từ -60° tới +60° cũng như góc vuông thẳng đứng từ -2° tới 47°. Khi sử dụng lưỡi cưa thích hợp, việc cưa nhôm định hình và nhựa cũng có thể được.

Các bộ phận được minh họa

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (1) Ranh dẫn hướng thanh cũ | (15) Phần lắp bắt giá cưa GTA 600 |
| (2) Thước đo khoảng cách lưỡi cưa đến thanh cũ | (16) Quai kẹp cho phần mở rộng bàn cưa |
| (3) Cờ chẵn góc | (17) Cần khóa điều chỉnh góc xiên |
| (4) Chỗ lõm để nắm | (18) Tay quay |
| (5) Ranh dẫn hướng cũ chỉnh đặt góc | (19) Cần quay để hạ và nâng lưỡi cưa |
| (6) Nắp bảo vệ | (20) Nắp an toàn cho công tắc bật/tắt |
| (7) Bàn cưa | (21) Chìa vặn lục giác (2 mm) |
| (8) Dao tách lớp | (22) Chìa vặn lục giác (5 mm) |
| (9) Van một chiều ^{a)} | (23) Chìa vặn vòng (23 mm) |
| (10) Đường Cặp Cảnh | (24) Cần đẩy |
| (11) Ranh dẫn hướng V trên bàn cưa của thanh cũ | (25) Vít điều chỉnh cho lực kẹp của thanh cũ |
| (12) Lỗ lắp bắt | (26) Chi tiết gài bàn |
| (13) Tay Xách | (27) Lưỡi cưa |
| (14) Phần mở rộng bàn cưa | (28) Thấu kính |
| | (29) Thanh biên dạng |
| | (30) Phần cuốn cáp |
| | (31) Bộ phận gá giữ để bảo quản thanh cũ bổ sung |
| | (32) Phun vỏ bào |
| | (33) Cút nối ống hút |
| | (34) Giá đỡ bảo quản nắp bảo vệ |
| | (35) Cần kẹp của dao tách lớp |
| | (36) Vít lục giác chìm của dao tách lớp ^{a)} |
| | (37) Chốt định vị của dao tách lớp |
| | (38) Các khe hở của chi tiết gài bàn |
| | (39) Cần kẹp của nắp bảo vệ |
| | (40) Bu lông dẫn hướng của nắp bảo vệ |
| | (41) Quai kẹp cố định đường cặp cạnh |
| | (42) Đường dẫn chữ V của đường cặp cạnh |
| | (43) Đường cặp cạnh phu |
| | (44) Bộ vít định vị „Thanh cũ phụ“ |
| | (45) Thanh dẫn hướng cũ chính đặt góc |
| | (46) Bộ vít định vị „Thanh biên dạng“ |
| | (47) Vít bắt cố định phần tống mạt cưa |
| | (48) Núm bấm để kéo lùi bu lông dẫn hướng của van một chiều ^{a)} |
| | (49) Đai ốc chẵn |
| | (50) Cần khóa trực |
| | (51) Bích kẹp |
| | (52) Trục máy |
| | (53) Mát bích tiếp nhận |
| | (54) Vạch chỉ độ góc (đứng) |
| | (55) Thước đo góc xiên (đứng) |
| | (56) Núm khóa dành cho các góc vát khác nhau (ngang) |
| | (57) Kim chỉ góc trên cũ chỉnh đặt góc |
| | (58) Kim chỉ khoảng hở bàn cưa |
| | (59) Nút bật |

- | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (60) | Dai ốc vân khía thanh biên dạng | (70) | Vít bắt kim chỉ khoảng hở của đường cặp canh |
| (61) | Vít bốn cạnh để điều chỉnh cữ chặn 0° | (71) | Các vít điều chỉnh của chi tiết gài bàn |
| (62) | Cữ chặn cho góc xiên 0° (đứng) | (72) | Giá đỡ để bảo quản bộ vít định vị „Thanh cữ phụ“ |
| (63) | Vít bắt vạch chỉ độ góc (đứng) | (73) | Bộ phận gá giữ để bảo quản bộ thích ứng hút |
| (64) | Vít bốn cạnh để điều chỉnh cữ chặn 45° | (74) | Giá đỡ để bảo quản van một chiều ^{a)} |
| (65) | Cữ chặn cho góc xiên 45° (đứng) | (75) | Dai ốc siết giữ cố định chìa vặn vòng và gắn cần đẩy |
| (66) | Các vít lục giác chìm (5 mm) phía trước để điều chỉnh sự song song của lưỡi cưa | (76) | Giá đỡ để bảo quản chìa vặn lục giác |
| (67) | Các vít lục giác chìm (5 mm) phía sau để điều chỉnh sự song song của lưỡi cưa | (77) | Bộ phận gá giữ để bảo quản cữ chặn góc |
| (68) | Vít bắt kim chỉ khoảng hở của bàn cưa | a) Phiên bản ở từng nước 3 601 M30 5C2 | |
| (69) | Các vít lục giác chìm (5 mm) để điều chỉnh sự song song của thanh cũ | | |

Thông số kỹ thuật

Cưa Bàn		GTS 10 J	GTS 10 J
Mã số máy		3 601 M30 5..	3 601 M30 5C2
Công suất vào danh định	W	1800	1700
Điện thế danh định	V	220–240	120
Chu kỳ	Hz	50/60	60
Tốc độ không tải	min ⁻¹	3650	3700
Làm giảm cường độ dòng điện khi khởi động		●	●
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014	kg	26,2	26,2
Cấp độ bảo vệ		□/II	□/II
Kích thước (bao gồm dụng cụ phụ trợ có thể tháo)			
Chiều rộng x chiều sâu x chiều cao	mm	640 x 706 x 330	640 x 706 x 330

Kích thước lưỡi cưa phù hợp

Đường kính lưỡi cưa	mm	254	254
Độ dày lưỡi	mm	< 2,2	< 2,2
Độ dày răng cưa/phân bố, tối thiểu	mm	> 2,4	> 2,4
Lỗ lắp lưỡi cắt	mm	25,4	25,4

Kích thước phôi già công tối đa: (xem „Kích thước phôi già công tối đa“, Trang 119)

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Sự lắp vào

► Phòng ngừa máy khởi động bất ngờ. Trong khi lắp ráp hay có việc làm gì trên máy, phích cắm điện phải được rút ra khỏi nguồn cấp điện.

Các món được giao

Trước khi vận hành lần đầu, hãy kiểm tra dụng cụ điện xem tất cả các bộ phận theo thiết kế có được cung cấp đầy đủ không:

- Cưa bàn với lưỡi cưa được lắp (27) và dao tách lớp (8)
- Cữ chặn góc (3)
- Thanh biên dạng (29)
- Bộ vít định vị „Thanh biên dạng“ (46) (Tấm dán hướng, dai ốc khía, vít, vòng đệm)
- Thanh cũ
- Thanh cũ phụ (43)
- Bộ vít định vị „Thanh cũ phụ“ (44) (3 Vít cố định, 3 vòng đệm, 3 dai ốc tai hổng)
- Nắp bảo vệ (6)
- Van một chiều (9) (Phiên bản tại Đài Loan **3 601 M30 5C2**)
- Chìa vặn lục giác (22)
- Chìa vặn lục giác (21)

- Chìa vặn vòng (23)

- Cân đẩy (24)

- Chi tiết gài bàn (26)

- Bộ thích ứng hút (33)

Lưu ý: Hãy kiểm tra dụng cụ điện xem có hư hỏng nào không.

Trước khi tiến hành sử dụng máy, kiểm tra cẩn thận xem tất cả các chi tiết dùng bảo vệ hay các bộ phận bị hư hỏng nhẹ có hoạt động tốt và theo đúng quy định không. Tất cả các hư hỏng nhẹ phải được kiểm tra cẩn thận để bảo đảm sự hoạt động của dụng cụ được hoàn hảo. Tất cả các bộ phận phải được lắp ráp đúng cách và tất cả các điều kiện cần có phải được đáp ứng đúng và đủ để bảo đảm sự hoạt động được hoàn hảo.

Các chi tiết bảo vệ và các bộ phận hư hỏng phải được thay ngay thông qua một trung tâm bảo hành-bảo trì được ủy nhiệm.

Lắp Ráp Các Thành Phần Chi Tiết

- Lấy tất cả các bộ phận được giao kèm theo máy ra khỏi bao bì một cách cẩn thận.

- Lấy tất cả các gói tài liệu hướng dẫn và các phụ kiện giao kèm ra khỏi máy.

- Bảo đảm rằng tập tài liệu nằm bên dưới khối động cơ (mô-tơ) đã được lấy ra.

Gắn những dụng cụ phụ trợ sau đây lên vỏ: Cân đẩy (24), chìa vặn vòng (23), chìa vặn lục giác (22) và (21), thanh cù (10), cù chặn góc (3), bộ thích ứng hút (33), thanh cù phụ (43) với bộ vít định vị (44), nắp bảo vệ (6).

- Ngay khi bạn cần một dụng cụ phụ trợ, hãy tháo cẩn thận ra khỏi vị trí cất giữ.

Định vị dao tách lớp (xem hình a1–a2)

Hướng dẫn: Nếu thấy cần, làm sạch tất cả các bộ phận sắp lắp vào trước khi định vị.

- Hãy xoay tay quay (19) theo chiều kim đồng hồ cho đến cù chặn, để lưỡi cưa (27) nằm trong vị trí cao nhất có thể trên bàn cưa.

- Nới lỏng cần kẹp (35).

hoặc

Phiên bản ở từng nước **3 601 M30 5C2**: Nhả: Hãy nhá vít lục giác chìm (36) bằng chìa vặn lục giác (22).

- Hãy đẩy dao tách lớp (8) theo chiều cần kẹp (35), đến khi nó được kéo lên trên.

- Hãy kéo dao tách lớp lên trên, để nó được đặt chính xác qua phần giữa của lưỡi cưa.

- Hãy cho khớp cả hai chân cắm (37) vào các lỗ khoan dưới ở dao tách lớp và siết chặt cần kẹp (35) hoặc vít lục giác chìm (36).

Lắp chi tiết gài bàn (xem Hình b)

- Hãy móc chi tiết gài bàn (26) vào các khe hở sau (38) của trực dụng cụ.

- Đẩy chi tiết gài bàn xuống dưới.

- Hãy ấn lên chi tiết gài bàn, cho đến khi nó khớp vào trực dụng cụ phía trước.

Mặt trước của chi tiết gài bàn (26) phải nằm ngang bằng hoặc ở bên dưới bàn cưa một chút, mặt dưới phải nằm ngang bằng hoặc ở bên trên bàn cưa một chút.

Lắp nắp bảo vệ (xem Hình c1–c2)

Hướng dẫn: Chỉ lắp nắp bảo vệ, nếu dao tách lớp được đặt ở vị trí trên cùng qua phần giữa của lưỡi cưa (xem Hình minh họa a2). Không lắp nắp bảo vệ, nếu dao tách lớp ở vị trí dưới cùng (Tình trạng giao hàng hoặc vị trí cưa rãnh) (xem Hình minh họa a1).

- Nới lỏng cần kẹp (39) và lấy nắp bảo vệ ra (6) khỏi giá đỡ (34).

- Giữ chặt bộ phận bảo vệ lưỡi cưa của nắp bảo vệ bằng một tay (ray kim loại trên) (6) và giữ cần kẹp (39) hướng lên trên bằng tay kia.

- Hãy đẩy bu lông dẫn hướng (40) ra sau vào rãnh của dao tách lớp (8).

- Hãy dẫn nắp bảo vệ (6) xuống dưới, đến khi bộ phận bảo vệ lưỡi cưa (ray kim loại trên) **song song** với bề mặt của bàn cưa (7).

- Ấm cần khóa giữ cố định (39) xuống. Cần kẹp phải khớp có thể cảm nhận có hoặc nghe rõ và nắp bảo vệ (6) phải được lắp chặt và an toàn.

Vui lòng kiểm tra xem nắp bảo vệ có chuyển động trơn tru không trước khi sử dụng.

Không sử dụng dụng cụ điện, nếu nắp bảo vệ chuyển động không tự do và không đóng ngay lập tức.

Lắp thanh cù (xem Hình d)

Thanh cù (10) có thể được lắp ở bên trái hoặc bên phải từ lưỡi cưa.

- Nới lỏng quai kẹp (41) của thanh cù (10). Vì vậy, thanh dẫn hướng V (42) được khớp vào.

- Trước hết hãy lắp thanh cù có thanh dẫn hướng V vào rãnh dẫn hướng (11) của bàn cưa. Sau đó hãy định vị thanh cù trong rãnh dẫn hướng trước (1) của bàn cưa.

Dưỡng cặp cạnh giờ đây có thể chuyển dịch về bất kỳ vị trí nào.

- Để siết chặt thanh cù hãy ấn tay kẹp (41) xuống dưới.

Lắp thanh cù phụ (xem Hình e)

Để cưa chi tiết gia công hẹp và cưa góc chéo thẳng đứng bạn phải lắp thanh cù bổ sung (43) vào thanh cù (10).

Thanh cù phụ có thể được lắp bên trái hoặc bên phải ở thanh cù (10) tùy theo nhu cầu.

Sử dụng bộ vít định vị „Thanh cù phụ“ (44) để lắp (2 Vít cố định, 2 vòng đệm, 2 đai ốc tai hổng).

- Hãy đẩy vít cố định qua lỗ khoan bên ở thanh cù (10).

- Đầu các bu-lông được sử dụng như một vật dẫn hướng cho đường cắp cạnh phụ.
- Hãy đẩy thanh cù phu (43) qua các đầu của vít cố định.
- Đặt vòng đệm lên vít định vị và siết chặt vít bằng đai ốc tay hồng.

Lắp cù chặn góc (xem Hình f1-f2)

- Hãy dán ray (45) của cù chặn góc (3) vào một trong các rãnh dẫn hướng cho sẵn (5) của bàn cưa.
- Để tạo các phôi gia công dài tốt hơn, cù chặn góc có thể được mở rộng bằng thanh biên dạng (29).
- Lắp thanh biên dạng nhờ bộ vít định vị (46) vào cù chặn góc nếu cần.

Hút Dăm/Bụi

Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khỏe con người. Để chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay dầu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Cách xa ở mức có thể được, sử dụng hệ thống hút thích hợp cho loại vật liệu.
- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.

Sự hút bụi/dăm có thể bị bụi, dăm hay các mảnh nhỏ của vật gia công làm cho tắc nghẽn lại.

- Tắt máy và kéo phích cắm điện nguồn ra khỏi ổ cắm.
- Hãy chờ cho đến khi lưỡi cưa dừng hẳn.
- Xác định nguyên nhân làm tắc nghẽn và chỉnh sửa lại.

► Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc.

Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

► Để tránh nguy cơ cháy khi cưa nhôm, hãy trút sạch phần tổng mạt cưa và không sử dụng hút vỏ bào.

Trút sạch phần tổng mạt cưa (xem hình g)

Để loại bỏ các mảnh gãy của phôi gia công và các vỏ bào lớn, bạn có thể trút sạch phần tổng mạt cưa (32).

- Tắt máy và kéo phích cắm điện nguồn ra khỏi ổ cắm.
- Hãy chờ cho đến khi lưỡi cưa dừng hẳn.

- Nối lỏng vít cố định (47) bằng chìa vặn lực giác (22).

- Hãy kéo phần tổng mạt cưa (32) ra và loại bỏ mảnh gãy phôi gia công và vỏ bào.
- Lắp bộ phận tổng mạt cưa vào lại dụng cụ điện.

Hút bụi bên ngoài (xem Hình h)

Hãy sử dụng bộ thích ứng hút giao kèm (33), để kết nối máy hút bụi với phần tổng mạt cưa (32).

- Hãy gắn chặt bộ thích ứng hút (33) và ống máy hút bụi.

Máy hút bụi phải thích hợp dành cho loại vật liệu đang gia công.

Khi hút bụi khô loại đặc biệt gây nguy hại đến sức khỏe hoặc gây ra ung thư, hãy sử dụng máy hút bụi loại chuyên dụng.

Lắp bắt cố định hay linh hoạt

- Để bảo đảm sự điều khiển được an toàn, máy phải được lắp bắt lên trên một bề mặt phẳng và vững chãi (vd. bàn thợ) trước khi sử dụng.

Lắp ráp trên bề mặt gia công (xem hình i)

- Bắt chắc dụng cụ điện bằng loại vít lắp bắt thích hợp lên trên bề mặt gia công. Các lỗ khoan dùng cho mục đích này (12).

Lắp ráp trên giá cưa Bosch (Xem Hình j)

Với các chân có thể điều chỉnh được chiều cao, giá cưa Bosch (ví dụ GTA 600) tạo được sự vững chắc cho dụng cụ điện khi đặt trên bất kỳ bề mặt nào.

- Hãy đọc mọi cảnh báo và hướng dẫn chính kèm giá cưa. Không tuân thủ các cảnh báo an toàn và hướng dẫn có thể dẫn đến việc bị điện giật, cháy và/hoặc gây ra thương tích nghiêm trọng.

- Lắp ráp giá cưa đúng cách trước khi gắn dụng cụ điện. Sự lắp ráp hoàn hảo là quan trọng để ngăn ngừa nguy cơ bị sập.

- Gắn lắp dụng cụ điện lên giá cưa ở tư thế vận chuyển.

Thay lưỡi cưa (xem Hình k1-k4)

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

- Khi lắp ráp lưỡi cưa, hãy mang găng tay bảo hộ vào. Việc này bao gồm nguy hiểm gây thương tích.

- Chỉ sử dụng lưỡi cưa có tốc độ tối đa cho phép cao hơn tốc độ không tải của dụng cụ điện.

- Chỉ sử dụng lưỡi cưa phù hợp với các đặc tính kỹ thuật được ghi rõ trong các hướng dẫn sử dụng và trên dụng cụ điện và đã được thử nghiệm, và được đánh dấu đáp ứng tiêu chuẩn EN 847-1.

► **Chỉ sử dụng lưỡi cưa do nhà sản xuất máy khuyễn nghị, và thích hợp để cưa loại vật liệu được gia công cắt.**

► **Không được sử dụng lưỡi cưa bằng thép HSS.** Những loại lưỡi cưa như vậy có thể vỡ dễ dàng.

Tháo Lưỡi Cưa

- Hãy xoay tay quay (19) theo chiều kim đồng hồ cho đến cữ chặn, để lưỡi cưa (27) nằm trong vị trí cao nhất có thể trên bàn cưa.
- Mở cần kẹp (39) và kéo nắp bảo vệ (6) khỏi rãnh trên dao tách lớp (8).
- Bổ sung cho phiên bản ở từng nước 3 601 M30 5C2 :

 - Hãy ấn khuy bấm (48) và kéo van một chiều (9) ra khỏi lỗ khoan trong dao tách lớp (8).
 - Hãy nâng chi tiết gài bàn bằng tuốc nơ vít (26) phía trước và tháo ra khỏi trực dụng cụ.
 - Vặn dai ốc chấn (49) bằng chìa vặn vòng (23) và đồng thời kéo khóa hâm trục (50), cho đến khi khớp vào.
 - Giữ cần khóa trục ở tư thế kéo và tháo dai ốc kẹp ra, vẫn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
 - Tháo bích kẹp (51).
 - Tháo lưỡi cưa (27).

Lắp Lưỡi Cưa

Nếu thấy cần, làm sạch tất cả các bộ phận sấp lắp vào trước khi ráp.

- Lắp lưỡi cưa mới vào lén trên mặt bích tiếp nhận (53) của trực máy (52).

Hướng dẫn: Không sử dụng lưỡi cưa quá nhô. Khe hở hướng tâm giữa lưỡi cưa và dao tách lớp chỉ được phép tối đa là 3 – 8 mm.

► **Khi lắp lưỡi cưa, hãy lưu ý rằng chiều cắt của răng (chiều của mũi tên trên lưỡi cưa) cùng chiều với chiều mũi tên trên dao tách lớp!**

- Đặt lén trên bích kẹp (51) và dai ốc chấn (49).
- Vặn dai ốc chấn (49) bằng chìa vặn vòng (23) và đồng thời kéo khóa hâm trục (50), cho đến khi khớp vào.
- Siết chặt dai ốc kẹp theo chiều kim đồng hồ.
- Đặt chi tiết gài bàn (26) lại.
- Lắp nắp bảo vệ (6) lại.
- Bổ sung cho phiên bản ở từng nước 3 601 M30 5C2 :

 - Lắp lại van một chiều (9).

Vận Hành

► **Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.**

Vị trí vận chuyển và làm việc của lưỡi cưa

Vị trí dùng chuyển vận

- Hãy tháo nắp bảo vệ (6), tháo chi tiết gài bàn (26) và định vị dao tách lớp (8) trong vị trí dưới. Đặt chi tiết gài bàn (26) lại.
- Hãy xoay tay quay (19) ngược chiều kim đồng hồ, đến khi răng của lưỡi cưa (27) ở bên dưới bàn cưa (7).
- Đẩy bàn cưa mở rộng (14) hết vào trong. Ấm tay kẹp (16) xuống dưới. Để cố định phần mở rộng của bàn cưa.

Vị Trí Làm Việc

- Định vị dao tách lớp (8) vào vị trí trên cùng qua phần giữa của lưỡi cưa, đặt chi tiết gài bàn (26) vào và lắp nắp bảo vệ (6).
- Hãy xoay tay quay (19) theo chiều kim đồng hồ, đến khi răng trên của lưỡi cưa (27) ở bên trên phôi gia công khoảng 3 – 6 mm.

Điều chỉnh ngang và dọc góc vát ngang

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ.

Điều chỉnh góc vát dọc (lưỡi cưa) (xem hình A)

Góc xiên đứng có thể được điều chỉnh trong phạm vi từ -2° đến 47° .

- Nhả tay gạt siết (17) ngược chiều kim đồng hồ.
- Hướng dẫn:** Khi nhả hoàn toàn cần khóa, lưỡi cưa sẽ nghiêng vào một vị trí tương ứng khoảng 30° bằng trọng lực.
- Hãy kéo và ấn núm điều khiển (18) dọc theo ụ trượt, đến khi chỉ báo góc (54) chỉ rõ góc vát dọc mong muốn.
- Giữ núm điều khiển ở nguyên vị trí này và siết chặt cần khóa (17) lại như trước.

Để điều chỉnh nhanh và chính xác góc tiêu chuẩn dọc 0° và 45° , phải có các cữ chặn được điều chỉnh ((62), (65)).

Điều chỉnh góc vát ngang (cữ chặn góc) (xem hình B)

Có thể điều chỉnh góc vát ngang trong phạm vi từ 60° (bên trái) đến 60° (bên phải).

- Nới lỏng núm khóa (56) trong trường hợp đã được siết chặt.
- Xoay cữ chặn góc, cho đến khi chỉ báo góc (57) chỉ rõ góc vát mong muốn.
- Siết chặt núm khóa (56) lại như trước.

Tăng Kích Thước của Bàn Cưa

Các chi tiết gia công dài và/hay nặng phải được kê đỡ ở phần đầu trống.

Phản mở rộng bàn cưa (xem hình C)

Phản mở rộng bàn cưa (14) sẽ mở rộng bàn cưa (7) sang bên phải tối đa 625 mm.

- Kéo tay kẹp (16) của phản mở rộng bàn cưa lên hoàn toàn.
- Kéo bàn cưa mở rộng (14) ra ngoài cho đến khi đạt được độ dài mong muốn.
- Ấn tay kẹp (16) xuống dưới. Để cố định phản mở rộng của bàn cưa.

Điều chỉnh Dưỡng Cặp Cảnh

Thanh cù có thể được đặt ở bên trái (thước màu đen) hoặc bên phải (thước màu bạc) từ lưỡi cưa. Đánh dấu trong thấu kính (28) hiển thị khoảng cách được thiết lập của thanh cù tới lưỡi cưa trên thước do (2).

Hãy định vị thanh cù sang phia mong muốn của lưỡi cưa.

Điều chỉnh thanh cù

khi bàn cưa không được kéo ra

- Nối lồng quai kẹp (41) của thanh cù. Di chuyển thanh cù, đến khi đánh dấu trong thấu kính (28) hiển thị khoảng cách mong muốn đến lưỡi cưa. Nhấn bên dưới của thước màu bạc được áp dụng khi bàn cưa không kéo ra (2).
- Để cố định hãy ấn tay kẹp (41) xuống dưới.

Điều chỉnh thanh cù

khi bàn cưa được kéo ra (xem Hình D)

- Đặt dưỡng cặp cảnh lên bên phải của lưỡi cưa. Di chuyển thanh cù, đến khi đánh dấu trong thấu kính (28) hiển thị 26 cm trên thước bên dưới. Để cố định hãy ấn tay kẹp (41) xuống dưới.
- Kéo tay kẹp (16) của phản mở rộng bàn cưa lên hoàn toàn.
- Hãy kéo phản mở rộng bàn cưa (14) ra ngoài, đến khi kim chỉ khoảng hở (58) hiển thị khoảng cách mong muốn tới lưỡi cưa trên thước trên.
- Ấn tay kẹp (16) xuống dưới. Để cố định phản mở rộng của bàn cưa.

Điều chỉnh thanh cù phụ (xem hình E)

Để cưa chi tiết gia công hẹp và cưa góc chéo thẳng đứng bạn phải lắp thanh cù bổ sung (43) vào thanh cù .

Thanh cù phụ có thể được lắp bên trái hoặc bên phải ở thanh cù tùy theo nhu cầu.

Khi cưa vật liệu, các vật gia công này có thể bị kẹt giữa dưỡng cặp cảnh và lưỡi cưa, bị lưỡi cưa đang quay ghim vào, và bị đẩy văng ra khỏi máy. Ví thế, điều chỉnh dưỡng cặp cảnh phụ theo cách sao cho đầu dẫn của dưỡng được đặt giữa răng trước của lưỡi cưa và đầu cạnh của dao tách lớp.

- Muốn vậy, hãy nối lồng tất cả đai ốc tai hông của bộ vít định vị (44) và dịch chuyển thanh cù phụ, đến khi chỉ còn hai vít trước dùng để cố định.
- Siết chặt các đai ốc tai chuồn lại.

Điều chỉnh Dao Tách Lớp

Dao tách lớp (8) ngăn không cho lưỡi cưa (27) bị kẹt vào vết rạch. Nếu không, có nguy cơ bị dội ngược và lưỡi cưa bị ném chát trong vật gia công. Luôn luôn lưu ý rằng dao tách lớp đã được điều chỉnh đúng cách:

- Khe hở hướng tâm giữa lưỡi cưa và dao tách lớp chỉ được phép tối đa là 3 – 8 mm.
- Độ dày của dao tách lớp phải nhỏ hơn bề rộng cắt và lớn hơn bề dày của lưỡi.
- Dao tách lớp phải luôn luôn cùng nằm thẳng hàng với lưỡi cưa.
- Đối với sự cắt rời bình thường, dao tách lớp phải luôn luôn nằm ở vị trí cao nhất có thể được.

Điều chỉnh chiều cao của dao tách lớp (xem hình F)

Để cưa rãnh, phải điều chỉnh lại chiều cao của dao tách lớp.

- **Chỉ dùng dụng cụ điện để khía rãnh hoặc tạo nếp với thiết bị bảo vệ phù hợp (ví dụ nắp bảo vệ dạng hầm, vành chặn).**
- Mở cần kẹp (39) và kéo nắp bảo vệ (6) khỏi rãnh trên dao tách lớp (8). Để bảo vệ chắn bảo vệ lưỡi khỏi bị hư hỏng, hãy gắn vào giá đỡ cho sẵn (34) trên vỏ (xem Hình O1).
- Bổ sung cho phiên bản ở từng nước **3 601 M30 5C2 :** Hãy ấn khuy bấm (48) và kéo van một chiều (9) ra khỏi lỗ khoan trong dao tách lớp (8). Để gắn chặt van một chiều, hãy cố định vào giá đỡ cho sẵn (74) trên vỏ (xem Hình O1).
- Hãy xoay tay quay (19) theo chiều kim đồng hồ cho đến cữ chẵn, để lưỡi cưa (27) nằm trong vị trí cao nhất có thể trên bàn cưa.
- Nối lồng cần kẹp (35). Phiên bản ở từng nước **3 601 M30 5C2 :** Nhả: Hãy nhả vít lục giác chìm (36) bằng chìa vặn lục giác (22).
- Rút dao tách lớp khỏi các chân cắm (37) (Kéo cần kẹp (35) ra ngoài một chút) và đẩy dao tách lớp (8) xuống dưới cho đến cữ chẵn.
- Hãy cho khớp cả hai chân cắm (37) vào các lỗ khoan trên ở dao tách lớp và siết chặt cần kẹp lại (35).

Bắt Đầu Vận Hành

- **Tuân thủ theo đúng điện thế!** Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.

Bật (xem hình G1)

- Gấp nắp an toàn (20) lên trên.
- Để bắt đầu vận hành hãy nhấn nút bật xanh lá (59).
- Để nắp an toàn (20) hạ xuống một lần nữa.

Tắt (xem hình G2)

- Bạn hãy ấn lên nắp an toàn (20).

Sự Cố Mất Điện

Công tắc Tắt/Mở được gọi là công tắc không điện thế, nó ngăn không cho dụng cụ điện khởi động trở lại sau khi điện bị ngắt và có điện trở lại (vd. khi phích cắm điện chính bị kéo ra khỏi ổ điện cung cấp trong lúc hoạt động).

Sau đó để vận hành lại dụng cụ điện, bạn phải ấn lại nút bắt xanh lá (59).

Hướng Dẫn Sử Dụng

Các Hướng Dẫn Cưa Tổng Quát

- **Đối với mọi kiểu cắt, đầu tiên phải bảo đảm rằng lưỡi cưa không bao giờ có thể chạm được vào cờ chặn hay các bộ phận khác của máy.**
- **Chỉ dùng dụng cụ điện để khía rãnh hoặc tạo nếp với thiết bị bảo vệ phù hợp (ví dụ nắp bảo vệ dạng hầm, vành chặn).**
- **Không sử dụng dụng cụ điện để cắt rãnh (rãnh được hoàn thiện trên phôi gia công).**

Bảo vệ lưỡi cưa tránh bị va đập hay chạm mạnh. Không để lưỡi cưa phải chịu lực áp hông.

Dao tách lớp phải nằm thẳng hàng với lưỡi cưa để tránh bị kẹp chặt trong vật gia công.

Không được cưa vật gia công bị cong hay bị oằn. Vật gia công phải luôn luôn có cạnh thẳng, áp sát vào đường cắt cạnh.

Luôn luôn cắt giữ/bảo quản cần đẩy cùng với dụng cụ điện.

Tư thế của người thao tác (xem Hình H)

- **Không được đứng song song với lưỡi cưa.**
Luôn đặt cơ thể của bạn ở cùng một phía với lưỡi cưa như cùi chặn. Lực phản hồi có thể đẩy phôi gia công ở tốc độ cao về phía bất cứ người nào đứng trước và song song với lưỡi cưa.
- Để tay, ngón tay và cánh tay tránh khỏi lưỡi cưa đang quay.

Tuân theo các hướng dẫn sau đây:

- Giữ vật gia công thật chắc chắn bằng cả hai tay và chắc tay áp đẩy vật gia công vào lưỡi cưa.
- Luôn sử dụng thanh đẩy giao kèm (24) và thanh cùi bổ sung (43) cho chi tiết gia công hẹp và để cưa góc chéo thẳng đứng.

Kích thước phôi gia công tối đa

Góc xiên nằm đứng	chiều cao tối đa của phôi gia công [mm]
0°	79
45°	56

Cưa

Cưa Đường Thẳng

- Hãy điều chỉnh thanh cũi thành chiều rộng cắt mong muốn.
 - Hãy đặt phôi gia công lên bàn cưa trước nắp bảo vệ (6).
 - Hãy nâng hoặc hạ lưỡi cưa bằng tay quay (19), đến khi răng trên của lưỡi cưa (27) ở bên trên phôi gia công khoảng 3–6 mm.
 - Bật công tắc cho máy hoạt động.
 - Cắt xuyên qua vật gia công với lực áp lên máy đồng đều.
- Nếu bạn ấn quá nhiều lần, các đầu lưỡi cưa có thể quá nhiệt và phôi gia công có thể bị hỏng.
- Tắt máy và đợi cho đến khi lưỡi cưa đã ngừng quay hoàn toàn.

Cưa Góc Xiên

- Điều chỉnh góc vát dọc mong muốn của lưỡi cưa. Khi lưỡi cưa nghiên sang trái, thanh cũi phải ở bên phải của lưỡi cưa.
 - Hãy tuân theo các bước làm việc tương ứng: (xem „Cưa Đường Thẳng“, Trang 119)
- ### Cưa góc vát ngang (xem hình I)
- Điều chỉnh góc vát ngang mong muốn trên cùi chặn góc (3).
 - Hãy đặt phôi gia công lên thanh biên dạng (29). Thanh biên dạng có thể không nằm trên đường cắt. Trong trường hợp này hãy nói lồng dai ốc khía (60) và dịch chuyển thanh biên dạng.
 - Hãy nâng hoặc hạ lưỡi cưa bằng tay quay (19), đến khi răng trên của lưỡi cưa (27) ở bên trên phôi gia công khoảng 3 – 6 mm.
 - Bật công tắc cho máy hoạt động.
 - Hãy ấn phôi gia công bằng một tay vào thanh biên dạng (29) và đẩy chậm cùi chặn góc ra trước vào rãnh dẫn hướng bằng tay kia trên núm khóa (56) (5).
 - Tắt máy và đợi cho đến khi lưỡi cưa đã ngừng quay hoàn toàn.

Kiểm tra và điều chỉnh các thiết lập cơ bản

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ.

Việc này đòi hỏi phải có một mức độ kinh nghiệm nhất định và các dụng cụ chuyên môn thích hợp.

Trạm phục vụ hàng sau khi bán của Bosch sẽ xử lý việc bảo trì này một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

Điều chỉnh các cùi chặn của góc vát dọc tiêu chuẩn 0°/45°

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Điều chỉnh một góc vát đứng 0° của lưỡi cưa.

- Tháo nắp bảo vệ (6) ra.

Kiểm tra (xem Hình J1)

- Chỉnh thước đo góc đến 90° và đặt nó lên bàn cưa (7).

Chân thước đo góc phải nằm ngang bằng với lưỡi cưa (27) dọc theo toàn bộ chiều dài.

Điều chỉnh (xem Hình J2)

- Hãy nháy vít (61). Do đó, cùi chèn 0° (62) có thể bị dịch chuyển.
- Nối lồng cần khóa (17).
- Hãy đẩy núm điều khiển (18) vào cùi chèn 0° , cho đến khi chân của thước đo góc ngang bằng với lưỡi cưa dọc theo toàn bộ chiều dài.
- Giữ núm điều khiển ở nguyên vị trí này và siết chặt cần khóa (17) lại như trước.
- Siết chặt vít (61) lại.

Nếu chỉ báo góc (54) không nằm thẳng với vạch 0° trên thước (55) sau khi điều chỉnh, hãy nối lồng vít (63) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips thông dụng và căn chỉnh chỉ báo góc dọc theo vạch 0° .

Hãy lặp lại các bước làm việc trên cho góc vát đứng 45° (Nối lồng vít (64); Dịch chuyển cùi chèn 45° (65)). Chỉ báo góc (54) không được phép chỉnh lại.

Độ song song của lưỡi cưa với rãnh dẫn hướng của cùi chèn góc (xem Hình K)

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Tháo nắp bảo vệ (6) ra.

Kiểm tra

- Hãy đánh dấu răng cưa bên trái đầu tiên, mà có thể thấy rõ phía sau trên chỉ tiết gài bàn, bằng bút chì.
- Chỉnh thước góc đến 90° rồi đặt lên cạnh của rãnh dẫn hướng (5).
- Hãy dịch chuyển chân thước đo góc, đến khi nó chạm vào răng cưa đã đánh dấu, và hãy đọc khoảng cách giữa lưỡi cưa và rãnh dẫn hướng.
- Xoay lưỡi cưa, đến khi răng đã đánh dấu phía trước ở trên chỉ tiết gài bàn.
- Di chuyển thước chia độ dọc theo rãnh dẫn hướng đến răng cưa được đánh dấu.
- Đo khoảng hở giữa lưỡi cưa và rãnh dẫn hướng lại lần nữa.

Cả hai khoảng hở do phải giống nhau.

Điều chỉnh

- Hãy nối lồng vít lục giác chìm (66) phía trước bên dưới bàn cưa và vít lục giác chìm (67) phía sau bên dưới bàn cưa bằng chìa vặn lục giác giao kèm (22).
- Hãy di chuyển cần thận lưỡi cưa, cho đến khi nó song song với rãnh dẫn hướng (5).
- Siết chặt vít tất cả vít (66) và (67) lại lần nữa.

Điều chỉnh kim chỉ khoảng hở của bàn cưa (xem hình L)

- Đặt đường cặp cạnh lên bên phải của lưỡi cưa. Di chuyển thanh cũi, đến khi đánh dấu trong thấu kính (28) hiển thị **26** cm trên thước bên dưới. Để cố định hãy ấn tay kẹp (41) xuống dưới.
- Kéo tay kẹp (16) lên trên hoàn toàn và kéo phần mở rộng bàn cưa (14) ra ngoài cho đến cùi chèn.

Kiểm tra

Kim chỉ khoảng hở (58) phải hiển thị giá trị giống nhau ở thước trên (2) như đánh dấu trong thấu kính (28) trên thước bên dưới. (2).

Điều chỉnh

- Kéo phần mở rộng bàn cưa (14) ra ngoài đến cùi chèn.
- Nối lồng ốc vít (68) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips và căn chỉnh kim chỉ khoảng hở (58) dọc theo dấu **26** cm của thước trên (2).

Điều chỉnh độ song song của thanh cũi (xem hình M)

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Tháo nắp bảo vệ (6) ra.
- Nối lồng quai kẹp (41) của thanh cũi và dịch chuyển nó, đến khi chạm vào lưỡi cưa.

Kiểm tra

Thanh cũi phải chạm vào lưỡi cưa trên toàn bộ chiều dài.

Điều chỉnh

- Bạn hãy nối lồng lục giác chìm (69) bằng chìa vặn lục giác kèm theo dụng cụ (22).
- Hãy di chuyển cần thận thanh cũi, đến khi nó chạm lưỡi cưa trên toàn bộ chiều dài.
- Giữ thanh cũi ở nguyên vị trí này và ấn quai kẹp (41) xuống dưới một lần nữa.
- Siết chặt lại vít lục giác chìm (69).

Điều chỉnh Lực Căng của Đường Cáp cạnh

Lực kẹp của thanh cũi có thể giảm sau khi sử dụng thường xuyên.

- Hãy siết vít điều chỉnh (25) đến khi thanh cũi có thể được cố định chặt trên bàn cưa.

Điều chỉnh thấu kính của thanh cũi (xem hình M)

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Tháo nắp bảo vệ (6) ra.
- Hãy dịch chuyển thanh cũi từ bên phải, đến khi chạm vào lưỡi cưa.

Kiểm tra

Đánh dấu thấu kính (28) phải ở trong một vạch có dấu 0 mm của thước do (2).

Điều chỉnh

- Nối lồng ốc vít (70) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips và căn chỉnh đánh dấu dọc theo dấu 0 mm.

Điều chỉnh chiều cao chi tiết gài bàn (xem hình N)

Kiểm tra

Mặt trước của chi tiết gài bàn (26) phải nằm ngang bằng hoặc ở bên dưới bàn cưa một chút, mặt dưới phải nằm ngang bằng hoặc ở bên trên bàn cưa một chút.

Điều chỉnh

- Tháo chi tiết gài bàn (26).
- Bằng chìa vặn lục giác (22) hãy điều chỉnh chiều cao chính xác của bốn vít điều chỉnh (71).

Cắt Giữ và Vận Chuyển

Bảo quan dụng cụ phụ trợ (xem Hình O1–O5)

Với mục đích lưu giữ, một số dụng cụ phụ trợ cụ thể có thể cài chặt chắc chắn vào dụng cụ điện.

- Hãy nới lỏng thanh cũ phụ (43) khỏi thanh cũ .
- Hãy gắn tất cả bộ phận thiết bị lồng léo vào vị trí cất giữ trên vỏ (xem Bảng sau đây).

Hình	Dụng Cụ Phụ hỗ Trợ	Vị Trí Cắt Giữ
O1	Nắp bảo vệ (6)	hãy treo vào trong rãnh của giá đỡ (34) và siết chặt bằng cần kẹp (39)
O1	Van một chiều (9) (Phiên bản tại Đài Loan 3 601 M30 5C2)	Ấn núm bấm (48) và cho khớp trong lỗ khoan của giá đỡ (74)
O2	Bộ vít định vị „Thanh cũ phụ“ (44)	gắn ghim vào các giá đỡ (72)
O2	Bộ thích ứng hút (33)	đẩy vào bộ phận gá giữ (73)
O3	Chìa vặn vòng (23)	cố định chặt bằng đai ốc khóa (75) trong vị trí cất giữ dụng cụ
O3	Cần d้าย (24)	hãy gắn trên đai ốc khóa (75) và cố định chặt bằng cách dịch chuyển
O4	Thanh cũ	xoay tròn, gắn vào ray dẫn hướng từ dưới và cố định chặt quai kẹp (41)
O5	Chìa vặn lực giác (22) Chìa vặn lực giác (21)	đẩy vào các giá đỡ (76)
O5	Cử chặn góc (3)	đẩy vào bộ phận gá giữ (77)
O5	Thanh cũ phụ (43)	đẩy vào bộ phận gá giữ (31) (phía ngắn hướng lên trên; phía dài hướng ra sau)

Xách Dụng Cụ Điện

Trước khi vận chuyển dụng cụ điện, phải tiến hành các bước như sau:

- Đưa máy vào vị trí vận chuyển.
- Nếu có thể, đặt những lưỡi cưa không được sử dụng tới vào trong một bao bì đóng gói để chuyển vận.
- Nếu có thể, đặt những lưỡi cưa không được sử dụng tới vào trong một bao bì đóng gói để chuyển vận.
- Đẩy bàn cưa mở rộng hết vào trong (14) và ấn quai kẹp (16) xuống dưới để cố định lại.
- Xoắn dây điện vào phần cuộn cáp (30).
- Sử dụng các tay nắm để nâng hoặc vận chuyển (13).
- ▶ Khi vận chuyển dụng cụ điện, chỉ sử dụng các thiết bị dùng vận chuyển và không bao giờ sử dụng thiết bị bảo vệ để mang hay xách.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- ▶ Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- ▶ Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

Làm Sạch

Làm sạch bụi và dăm sau mỗi lần sử dụng máy bằng cách dùng hơi nén để thổi hay bằng cọ.

Bôi trơn dụng cụ điện

Chất bôi trơn:

Dầu động cơ SAE 10/SAE 20

- Nếu cần bôi trơn máy, đưa dụng cụ điện đến địa điểm đã được chỉ định để bảo trì (xem Hình P).

Một bộ phận dịch vụ khách hàng Bosch được ủy quyền có thể thực hiện công việc này một cách đáng tin và nhanh chóng.

- ▶ Loại bôi chất bôi trơn và chất tẩy rửa theo quy định bảo vệ môi trường. Hãy tuân thủ các quy định của pháp luật.

Biện Pháp để làm Giảm Tiếng Ồn

Các biện pháp về phân nhà sản xuất:

- Khởi động 无声 (Em)
 - Sự chuyển giao máy với lưỡi cưa được cải tiến một cách đặc biệt để làm giảm tiếng ồn
- Các biện pháp về phân người sử dụng:
- Lắp ráp có sự dao động ít trên bề mặt làm việc cứng chắc

- Sử dụng lưỡi cưa có chức năng làm giảm tiếng ồn
- Thường xuyên làm sạch lưỡi cưa và dụng cụ điện

Phụ kiện

	Mã số máy
Túi chứa bụi	2 610 015 511
Cút nối ống hút	2 610 015 509
Bộ nối chữ Y TSVH 3	2 610 015 513
Cơ chặn góc	2 610 015 507
Cân dây	2 610 015 022
Giá cưa GTA 600	0 601 B22 001
Lưỡi cưa gỗ và vật liệu dạng tấm, ván ô và nẹp	
Lưỡi cưa 254 x 25,4 mm, 40 răng	2 608 640 901
Lưỡi cưa 254 x 25,4 mm, 60 răng	2 608 640 902

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

www.bosch-pt.com

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI
TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel.: (028) 6258 3690

Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694

Hotline: (028) 6250 8555

Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com

www.bosch-pt.com.vn

www.baohanhbosch-pt.com.vn

Xem thêm địa chỉ dịch vụ tại:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Sự thải bỏ

Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.



Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác sinh hoạt!

عربي

إرشادات الأمان

الإرشادات العامة للأمان بالعدد الكهربائي

تحذير اطلع على كافة تحذيرات الأمان والتعليمات والمصورة والمواصفات المرفقة بالعدة الكهربائية. عدم اتباع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية، إلى نشوب حريق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملحوظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

يقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في الملحوظات التحذيرية، العدد الكهربائي الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائي المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

الأمان بمكان الشغل

حافظ على نظافة مكان شغلك وإضاعته بشكل جيد. الفوضى في مكان الشغل ونطاقات العمل غير المضادة قد تؤدي إلى وقوع الموارد.

لا تشغلي بالعدة الكهربائية في نطاق معرض لخطر الانفجار مثل الأماكن التي توفر فيه السوانح أو الغازات أو الأغيرة القابلة للاشتعال. العدد الكهربائي تولد شرراً قد يتطاير، فيتشعل الأغيرة والأبخرة.

حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص بعيداً عنك. تشتت الانتباه قد يتسبب في فقدان السيطرة على الجهاز.

الأمان الكهربائي

يجب أن يتلائم قابس العدة الكهربائية مع المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهاينة مع العدد الكهربائي المؤرسة (ذات طرف أرضي). تخفض القوابس التي لم يتّنّ تغیرها والمفاسس الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

تجنب ملامسة جسمك للأسطح المؤرضة. كالأنابيب والمبردات والموقد والثلاجات. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عند ما يكون جسمك مؤرضاً أو موصلاً بالأرض.

بعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

لا تنسّ استعمال الكابل. لا تستخدم الكابل في حمل العدة الكهربائية أو سحب القابس من المقبس. احرص على إبعاد الكابل عن المراارة والزيت والمواد الحادة أو الأجزاء المتنحكة. تزيد الكابلات التالفة أو المنشابة من خطر الصدمات الكهربائية.

عند استخدام العدة الكهربائية خارج المنزل. اقتصر على استخدام كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي. يقلل استعمال كابل تمديد

مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء ال Robbie، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المخالف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

أمان الأشخاص

كن يقظاً وانتبه إلى ما تفعله واستخدم العدة الكهربائية بعمليّة. تفعّل لا تستخدّم عدّة كهربائية عندما تكون متّعباً أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

قم لارتداء تجهيزات الحماية الشخصية. وارتد دائم نظارات واقية. يد ارتداء تجهيزات الحماية الشخصية، كقناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان الواقية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، حسب طروف استعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.

تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكّد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي و/أو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تتّبع إصبعك على المفتاح أنتَ حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية بينما لا تحتاج على وضع التشغيل، قد يؤدي إلى وقوع الموارد.

انزع أداة الضبط أو مفتاح الربط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.

تجنب أوضاع الجسم غير الطبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائماً. سيسعى لك ذلك بالتحكم في الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.

قم بارتداء ثياب مناسبة. لا ترتدي الثياب الفضفاضة أو الملابس. احرص على إبقاء الشعر والملابس بعيداً عن الأجزاء المتنحكة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والحلق والشعر الطويل بالأجزاء المتنحكة.

إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الغبار من المخاطر الناتجة عن الغبار.

لا تستخدّم العدة الكهربائية بلا مبالغة وتجاهل قواعد الأمان الخاصة بها نتيجة لتعودك على استخدام العدة الكهربائية وكثرة استخدامها. فقد يتسبّب الاستخدام دون حرص في حدوث إصابة بالغة تحدث في أجزاء من الثانية.

حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية. لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ.

أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.

لا تستخدّم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالفاً. العدة الكهربائية التي لم يعدها

قطع صغيرة) التي تتطلب فك الواقعية /أو إسفين الشق /أو جهاز مانع الصدمة الارتدادية. تعمل الواقعية وإسفين الشق وجهاز مانع الصدمة الارتدادية على تقليل خطر الإصابة.

◀ تأكد أن نصل المنشار لا يلامس الواقعية أو إسفين الشق أو قطعة العمل وذلك قبل تشغيل المفتاح. التلامس غير المقصود لهذه الأجزاء مع نصل المنشار يمكن أن يتسبب في خطورة كبيرة.

◀ قم بضبط إسفين الشق كما هو موضح في دليل التعليمات هذا. خطأ المعاذة والوضعية ومسافات الضبط قد يقلل من فعالية إسفين الشق في تقليل إمكانية الصدمة الارتدادية.

◀ لكي يعمل إسفين الشق وجهاز مانع الصدمة الارتدادية يجب أن يدخل في قطعة الشغل. يصبح إسفين الشق وجهاز مانع الصدمة الارتدادية بلا فعالية عند نشر قطع العمل الفصيرة لدرجة لا تسمح بدخول إسفين الشق وجهاز مانع الصدمة الارتدادية فيها. في هذه الظروف لا يمكن لإسفين الشق وجهاز مانع الصدمة الارتدادية منع حدوث صدمة ارتدادية.

◀ استخدم نصل منشار مناسب لإسفين الشق. لكي يعمل إسفين الشق بشكل سليم يجب أن يواافق قطر نصل المنشار إسفين الشق المناسب، كما يجب أن يكون جسم نصل المنشار آرفع من سmek إسفين الشق، ويجب أن يكون عرض القطع الخاص بنصل المنشار أعلى من سmek إسفين الشق.

تحذير خطوات القطع

⚠ خطير: لا تضع أصابعك أو يدك بالقرب من نصل المنشار أو على نفس الخط معه. لحظة واحدة من عدم الانتباه أو غيرة قد توجه اليد إلى نصل المنشار مما يؤدي إلى أصابع خفيفة للأشخاص.

◀ أدخل قطعة العمل إلى نصل المنشار فقط في عكس اتجاه الدوران. إدخال قطعة العمل في نفس اتجاه دوران نصل المنشار فوق الطاولة قد يتسبب في سحب قطعة العمل ويدك إلى نصل المنشار.

◀ لا تستخدم مقاييس القطع المشطوف في إدخال قطعة الحاجز المتناظري كمصد للطول عند تستخدم الحاجز المتناظري باستخدام مقاييس القطع المشطوف. توجيه قطعة العمل مع الحاجز المتناظري وقياس لقطع المشطوف في نفس الوقت يزيد احتمالية انحراف نصل المنشار أو حدوث صدمة ارتدادية.

◀ عند القطع المضلع وجه قوة إدخال قطعة العمل بين الحاجز ونصل المنشار. استخدم عصا ضاغطة عندما تكون المسافة بين الحاجز ونصل المنشار أقل من 150 مم، واستخدم كتلة ضاغطة عندما تكون المسافة أقل من 50 مم. «التجهيزات المساعدة على العمل» ستجعل يدك على مسافة آمنة من نصل المنشار.

◀ اقتصر على استخدام العصا الضاغطة التي وفرتها الجهة الصانعة أو المصممة بشكل

الممكن التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء، تعتبر خطرة ويجب أن يتم إصلاحها.

◀ اسحب القابس من المقبس /أو اخلع المركم، إذا كان قابلاً للخلع، قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال الملحقات أو قبل تنظيف الجهاز الكهربائية بشكل غير مقصود.

◀ احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم تنسجم باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبلأشخاص دون خبرة.

◀ اعتن بالعدة الكهربائية والملحقات بشكل جيد. تأكد أن أجزاء الجهاز المتنكرة مرئية بشكل سليم وغير مستعصية عن المركرة، وتتحقق ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة تؤثر على سلامة أداء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المواتد مصدرها العدد الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردي.

◀ احرص على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادية. إن عدد القطع ذات حواف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتكلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.

◀ استخدم العدد الكهربائية والتتابع وريش الشغل إلخ. وفقاً لهذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك ظروف الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائية الغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

◀ احرص على إبقاء المقاييس وأسطح المسك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشموم. المقاييس وأسطح المسك الزلقة لا تتيح التشغيل والتحكم الآمن في العدة في المواقف غير المتوقعة.

الدمة

◀ احرص على إصلاح عدتك الكهربائية فقط بواسطة العمال المختصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

تعليمات الأمان لمناشير الطاولة

التحذيرات المتعلقة بالحماية

◀ احتفظ بالواليات في مكانها. يجب أن تكون الواليات مرتبة بنظام العمل ومركبة بطريقة صحيحة. يجب إصلاح الواقعية إذا كانت سائبة أو بها أضرار أو لا تعمل بشكل صحيح أو يجب تغييرها.

◀ احرص دائمًا على استخدام واقية لنصل المنشار وإسفين شق عمليات قطع خلال الأجزاء الارتدادية عند إجراء عمليات قطع خلال الأجزاء. في عمليات القطع خلال الأجزاء، حيث يقوم نصل المنشار بالقطع خلال سمك قطعة العمل، تعمل الواقعية أو أي تجهيزة أمان أخرى على تقليل خطر الإصابة.

◀ يجب إعادة تركيب نظام الحمايةفور انتهاء الأعمال (مثل التفريز، التخديد أو النشر إلى

- ◀ لا تقف أبداً على نفس خط نصل المنشار. اجعل جسمك دائماً في نفس جانب الحاجز بالنسبة لنصل المنشار. قد تتسبب الصدمة الارتدادية في اندفاع قطعة العمل بسرعة كبيرة في اتجاه أي شخص يقف أمام نصل المنشار أو على خط واحد معه.
 - ◀ لا تمد يديك أبداً فوق نصل المنشار أو خلفه لجذب قطعة العمل أو سندتها. فقد يحدث تلامس غير مقصود مع نصل المنشار أو قد تتسبب الصدمة الارتدادية في سحب أصابعك إلى نصل المنشار.
 - ◀ لا تمسك قطعة العمل الجاري قطعها أو تضغط عليها في اتجاه نصل المنشار الدائر. ضغط قطعة العمل الجاري قطعها على نصل المنشار قد يجعل الطروق مهيئة للانصار والصدمة الارتدادية.
 - ◀ قم بمحاذاة الحاجز حتى يتبع موازيًا لنصل المنشار. عدم محاذاة الحاجز سيتسبب في انصرار قطعة العمل في نصل المنشار مما يؤدي إلى حدوث صدمة ارتدادية.
 - ◀ استخدم مشط ضاغط لتوجيه قطعة العمل إلى الطاولة وال الحاجز عند عمل قطع غير نافذة مثل التفريز أو التخديد أو النشر إلى قطع صغيرة. يعمل المشط الضاغط على التحكم في قطعة العمل في حالة حدوث صدمة ارتدادية.
 - ◀ احرص على سند الألواح الكبيرة لتفيل مخاطر تغير نصل المنشار والصدمة الارتدادية. تميل الألواح الكبيرة للهبوط نتيجة لوزنها الكبير. يجب وضع سادة (سنادات) أسفل أجزاء اللوح البالزر من سطح الطاولة.
 - ◀ تصرف بحرص شديد عن القيام بقطع قطعة عمل ملتوية أو معقودة أو منحنية أو حافظتها ليست مستقيمة فلا يمكن توجيهها باستخدام مقاييس القطع المشطوف أو الحاجز المتوازي. قطعة العمل الملتوية أو المعقودة أو المنحنية تكون غير مستقرة وقد تتسبب في عدم محاذاة الشق مع نصل المنشار، وفي الانصار والصدمة الارتدادية.
 - ◀ لا تقم أبداً بقطع أكثر من قطعة عمل واحدة سواء كانت متراصة أفقياً أو رأسياً. فقد يتشبك نصل المنشار في قطعة أو أكثر ويتسبب في صدمة ارتدادية.
 - ◀ في حالة إعادة تشغيل المنشار بينما نصل المنشار داخل قطعة العمل احرص على مراعاة النصل في الشق بحيث تكون أسنان المنشار غير داخلة في الخامدة. في حالة تعرض النصل للإعاقة فقد يرفع قطعة العمل ويسبب صدمة ارتدادية عند إعادة تشغيل النصل.
 - ◀ حافظ على نظافة وحدة أنسال المنشار، وعلى ضبطها بشكل كاف. لا تستخدم أبداً أنسال منشار منحنية أو أنسال منشار بأسنان مشقوقة أو مكسورة. أنصال المنشار الحادة والمضبوطة بشكل صحيح تقلل فرص التعرّض والتوقف والعرض لصدمات ارتدادية.
 - ◀ تحذيرات خطوات تشغيل منشار الطاولة
 - ◀ أوقف منشار الطاولة وأفصل كابل الكهرباء عند خلع وليجة الطاولة أو تغيير نصل المنشار
 - ◀ لا توقف أبداً على نفس خط نصل المنشار. اجعل مسافة كافية بين اليد ونصل المنشار.
 - ◀ لا تقم أبداً باستخدام عصا ضاغطة بها أضرار أو كسور. فقد تنكسر العصا الضاغطة إن كان بها أضرار مما قد يؤدي إلى انتلاق يديك إلى نصل المنشار.
 - ◀ لا تقم بأي عمل «باليد المرة». احرص دائماً على استخدام حاجز متوازي أو مقاييس قطع مشطوف لوضع قطعة العمل وتوجيهها. «اليد المرة» تعني استخدام يديك في سند قطعة العمل وتوجيهها بدلاً من الحاجز المتوازي أو مقاييس القطع المشطوف. النشر باليد المرة يؤدي إلى الخطأ في المحاذة وإلى الانصار وإلى الصدمة الارتدادية.
 - ◀ لا تمد يديك أبداً فوق نصل المنشار أو حوله أثناء دورانه. قد يؤدي مد يديك لأخذ قطعة العمل إلى التلامس غير المقصود مع نصل المنشار المنحرك.
 - ◀ احرص على توفير دعامة إضافية لقطعة العمل بالجزء الخلفي وأو جوانب طاولة النشر لقطع العمل الطويلة وأو العريضة لتظل في نفس المستوى. تميل قطع العمل الطويلة وأو العريضة لأن ترتكز على حافة الطاولة مما يسبب فقدان التحكم أو الانصار نصل المنشار أو الصدمة الارتدادية.
 - ◀ أدخل قطعة العمل بسرعة منتظمة. لا تقم بشتي أو إدارة قطعة العمل. في حالة حدوث انصار أو قف الأداة على الفور واسحب قاسس الأداة، ثم قم بإزالة سبب الانصار. انصار نصل المنشار بسبب قطعة العمل يمكن أن يتسبب في صدمة ارتدادية أو توقيف المحرك.
 - ◀ لا تبعد أجزاء الخامدة التي يتم قطعها بينما المنشار يعمل. فقد تنصر الخامدة بين الحاجز أو واقية نصل المنشار من الداخل ونصل المنشار مما يتسبب في جذب أصابعك في جذب أصابعك نحو نصل المنشار. أوقف المنشار وانتظر حتى يتوقف نصل المنشار قبل تحرير الخامدة.
 - ◀ استخدم حاجز إضافي بالإرتباط مع سطح الطاولة عند القطع المضلعل لقطع عمل بسمك أقل من 2 مم. فقطعة العمل السميكة قد تتشhir أسفل الحاجز المتوازي وتتسبّب في صدمة ارتدادية.
- أسباب الصدمة الارتدادية والتحذيرات المتعلقة بها**
- الصدمة الارتدادية هي رد فعل مفاجئ لقطعة العمل نتيجة لتعثر أو انصار نصل المنشار أو محاذاة خط القطع بشكل خاطئ بالنسبة لنصل المنشار أو عندما ينحصر جزء من قطعة الشغل بين نصل المنشار وال الحاجز المتوازي أو أجسام ثابتة أخرى. يحدث كثيراً أثناء الصدمة الارتدادية أن يتم رفع قطعة العمل من الطاولة من خلال الجزء الخلفي لنصل المنشار وتتدفع في اتجاه المنشار.
- تعتبر الصدمة الارتدادية نتيجة للاستخدام الخاطئ للمنشار وأو لخطوات تشغيل غير صحيحة أو لظروف غير ملائمة، ويمكن تجنبها عن طريقأخذ الاحتياطات المناسبة المبينة أدناه.

- ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية أبدا دون وليحة الطاولة. استبدل الوليحة التالفة للطاولة. قد تصيب بجروح من قبل نصل المنشار إن كانت ولية الطاولة غير سليمة.
- ◀ حافظ على نظافة مكان العمل، كما أن احتلاط المواد بعضها البعض أمر خطير جداً. حيث يمكن أن يتشعل غبار المعدن الخفيف أو ينفجر.
- ◀ افتر نصل المنشار المناسب للخامة التي تزيد معالجتها.
- ◀ استعمل فقط أنصال المنشار التي ينصح باستعمالها متنبأ بهذه العدة الكهربائية والتي تصلح للاستعمال مع خامات الشغل المرغوب معالجتها.
- ◀ : ادفع قطعة الشغل على نصل المنشار الدائر، وإن فقد يتشكل خطر صدمة ارتدادية إن تكلب نصل المنشار في قطعة الشغل.

الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال عدتك الكهربائية. يرجى حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح على استعمال عدتك الكهربائية بطريقة أفضل وأكثر أماناً.

الرموز ومعناها

لا تقرب بيديك من نطاق النشر أثناء عمل العدة الكهربائية. قد تحدث إصابات عند ملامسة شفرة المنشار.




قم بارتداء قناع للوقاية من الغبار.



قم بارتداء واقية سمع. قد يؤدي تأثير الصبيح إلى فقدان قدرة السمع.



قم بارتداء نظارات واقية.



тратي مقاسات شفرة المنشار. يجب أن يتلاءم قطر الثقب مع محور دوران العدة دون وجود نسبة تفاوت. إذا كان من الضروري استخدام قطع التصغير احرص على أن تلائم أبعاد قطعة التصغير سملك الشفرة الفولاذية وقطر الثقب الخاص بشفرة المنشار بالإضافة لقطر محور دوران العدة. استخدم قدر الإمكان قطع التصغير الموردة مع شفرة المنشار.

أو إجراء عمليات ضبط على إسفين الشق أو واقية نصل المنشار أو عند ترك الماكينة دون مراقبة. ستجنبك الإجراءات الوقائية خطر وقوع حوادث.

◀ لا ترك أبداً منشار الطاولة يعمل دون مراقبة. أو قفه ولا ترك الأداة أبداً إلا بعد أن تتوقف تماماً. المنشار المشغل دون مراقبة يمثل خطايا خارج عن السيطرة.

◀ ضع منشار الطاولة في مكان مستو وجيد الإضاءة، بحيث يتم ضمان وجود قاعدة متزنة. يجب أن يتم نصب المنشار في مكان مساحته كافية للتعامل مع مقاسات قطع العمل الخاصة بك. تنسكب المساحات الضيقة والمظلمة ذات الأوضاع الزلقة وغير المستوية في وقوع الحوادث.

◀ احرص على تنظيف منشار الطاولة و/أو جهاز جمع الغبار وإزالة غبار النشر من أسفلهما بشكل دوري. غبار النشر المتراكم قابل للاحتراق وقد يتشعل ذاتياً.

◀ يجب تأمين منشار الطاولة. منشار الطاولة غير المؤمن بشكل مناسب قد يتحرك أو ينقلب. قم بإزالة الأدوات ونشرة الخشب وما شابه من الطاولة قبل تشغيل منشار الطاولة. يمكن أن يتسبب الانحراف عن المسار أو الانتحار المحتمل في خطورة.

◀ احرص دائماً على استخدام أنصال ذات شكل ومقاس صحيحين (ماسي مقابل مستدير) للتجاويف الوسطى. أنصال المنشار غير المناسب لأجزاء تركيب هذه مصممة خصيصاً لمنشارك مما يتسبب في فقدان التحكم.

◀ لا تستخدم أبداً وسائل تركيب أنصال منشار بها أضرار أو غير صحيحة مثل الفلاشات أو ورادات نصل المنشار أو البراغي أو الصواميل. وسائل التركيب هذه مصممة خصيصاً لمنشارك لتشغيله بشكل آمن ولتحقيق أداء مثاليها. لا تقف أبداً على منشار الطاولة ولا تستخدمه أبداً كدرجة صعود. قد تحدث إصابات خطيرة في حالة انقلاب الأداة أو إذا تم لمس أداة القطع بشكل غير مقصود.

◀ تأكد أن نصل المنشار مركب ليدور في الاتجاه الصحيح. لا تستخدم أقراس البالغ أو الفرشات السلكية أو الأقراس الكاشطة على منشار الطاولة. قد يتسبب التركيب غير الصحيح لنصل المنشار أو استخدام ملحقات غير موصى بها في حدوث إصابات بالغة.

إرشادات الأمان الإضافية

◀ ارتد قفازات واقية عند تركيب نصل المنشار. خطر التعرض للإصابة.

◀ لا تستخدم نصال المنشار المصنوعة من الفولاذ HSS. فنصال المنشار هذه قد تنكسر بسهولة.

◀ استخدم فقط أنصال المنشار التي تتوافق مع البيانات المذكورة في دليل الاستعمال لهذا وعلى العدة الكهربائية، والتي تم اختيارها حسب المواصفة EN 847-1 والتي تم وضع علامة عليها تشير إلى ذلك.

الرموز و معناها

من خلال العلامة CE تؤكد المجهة
الصادقة أن العدة الكهربائية
مطابقة لمواصفات الاتحاد الأوروبي.

**الرموز و معناها**

يجب أن يتطابق قطر شفرة المنشار الرقم الموجود
على الرمز.

وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان
والتعليمات. ارتکاب الأخطاء عند تطبيق
إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلى
إحداث حادث صدمات الكهربائية أو إلى
نشوب المراقق وأو الإصابة بجروح
خطيرة.



يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في المجزء الأول من دليل التشغيل.

الاستعمال المطابق للتعليمات


لقد خصصت العدة الكهربائية كجهاز مركزي ثابت
لتتنفيذ القطع الطولية والعرضية بمسار قطع
مستقيم في الخشب الصلد والطري وأيضاً في ألواع
الخشب المضغوط وألياف الخشب. حيث يمكن تنفيذ
زوايا شطب أفقية من -60° حتى 60° وزوايا شطب
رأسية من -2° حتى 47° .

عند استخدام شفرات المنشار الملائمة يمكن نشر
قطاعات الألمنيوم واللائين.

الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة
الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.

- (1) حز دليلي لمصد التوازي
- (2) تدريع لبعد شفرة المنشار عن مصد التوازي
- (3) المصد الزاوي
- (4) تجاويف المسك
- (5) حز دليلي للمصد الزاوي
- (6) الغطاء الواقي
- (7) قاعدة المنشار
- (8) إسفين الشق
- (9) قفل الصدمات الارتدادية^(a)
- (10) مصد التوازي
- (11) حز دليلي بشكل 7 بقاعدة المنشار لمصد
التوازي
- (12) تجاويف التركيب
- (13) مقبض حمل
- (14) تعريض قاعدة المنشار
- (15) عروة تثبيت لمنضدة العمل GTA 600
- (16) مقبض شد تعريض قاعدة المنشار
- (17) ذراع تثبيت لضبط زوايا الشطب الرأسية
- (18) طارة يدوية
- (19) مرفق تدوير لرفع شفرة المنشار وتتنزيلها
- (20) غطاء الأمان القلاب لمفتاح التشغيل والإطفاء
- (21) مفتاح سداسي الرأس مجوف (2 مم)
- (22) مفتاح سداسي الرأس الم giof (5 مم)




أ يجب ألا يتتجاوز قطر شفرة المنشار 254 مم.

ب يبلغ سمك إسفين الشق 2,3 مم.


ج يجب أن يتوافق اتجاه قطع الأسنان (اتجاه السهم
موضح على شفرة المنشار) مع اتجاه السهم على
إسفين الشق.

د يراعي أثناء تغيير شفرة المنشار ألا يكون عرض
القطع أصغر من 2,4 مم، وألا يكون سمك النصل
الفولاذي أكبر من 2,2 مم. وإلا فقد ينشأ خطأ تقلب
إسفين الشق في قطعة الشغل.



يبلغ سمك إسفين الشق 2,3 مم.

يبلغ أقصى ارتفاع ممكن لقطعة الشغل 79 مم.

**الجانب الأيسر:**

يشير إلى اتجاه دوّار ذراع التدوير لإزالة شفرة
المنشار (وضع النقل) ورفعه (وضع العمل).

الجانب الأيمن:

يشير إلى وضع ذراع التثبيت لثبت شفرة المنشار
وعند ضبط زاوية الشطب العمودية (شفرة المنشار
قابلة للتأرجح).



زيت العدة الكهربائية عند الضرورة
بالأماكن المشار إليها.



(53)	شفة التثبيت	(23) المفتاح الملقي (23 مم)
(54)	مؤشر الزاوية (الرأسية)	(24) عصا الدفع
(55)	تدريج زوايا الشطب (عموديًّا)	(25) لولب ضبط قوة شد مصد التوازي
(56)	مقبض ثبيت لزوايا الشطب المرغوبة (أفقيًّا)	(26) ولجة المنضدة
(57)	مؤشر الزاوية على المصعد الزاوي	(27) شفرة المنشار
(58)	مؤشر بعد قاعدة المنشار	(28) عدسة مكربة
(59)	زر التشغيل	(29) سكة مجسمة
(60)	صاملة ممززة بالسكة المجسمة	(30) حامل الكابل
(61)	لولب متusalب المز لضبط المصعد °	(31) مشبك قبض لاحفاظ بمصد التوازي الإضافي
(62)	مصد زاوية الشطب المائلة ٠° (عموديًّا)	(32) مقذف النشرارة
(63)	لولب مؤشر الزاوية (عموديًّا)	(33) مهابي شفط
(64)	لولب متusalب المز لضبط المصعد ٤٥°	(34) حامل لتغزير الغطاء الواقي
(65)	مصد زاوية الشطب المائلة ٤٥° (عموديًّا)	(35) ذراع زنق إسفين الشق
(66)	لوالب سدايسية الرأس ٥ (مم) أماًماً لضبط توازي شفرة المنشار	(36) اللوالب سدايسية الرأس الم gioفة الخاصة بإسفين الشق ^a
(67)	لوالب سدايسية الرأس ٥ (مم) خلفاً لضبط توازي شفرة المنشار	(37) سيقان تحديد الموضع لإسفين الشق
(68)	لولب المؤشر بعد قاعدة المنشار	(38) تجاويف ولجهة المنضدة
(69)	لوالب سدايسية الرأس ٥ (مم) لضبط توازي مصد التوازي	(39) ذراع زنق الغطاء الواقي
(70)	لولب المؤشر بعد مصد التوازي	(40) المسamar الدليلي للغطاء الواقي
(71)	لوالب ضبط ولجهة المنضدة	(41) مقبض قمط مصد التوازي
(72)	حامل حفظ طقم ثبيت «مصد التوازي» الإضافي ^a	(42) دليل بشكل ٧ بمصد التوازي
(73)	مشبك قبض لحفظ مهابي الشفط	(43) مصد توازي إضافي
(74)	حامل تخزين قفل الصدامات الارتدادية ^a	(44) طقم ثبيت «مصد التوازي الإضافي»
(75)	صاملة ثبيت لمفتاح الربط الملقي ولتعليق عصا الدفع	(45) سكة توجيه المصعد الزاوي
(76)	حامل حفظ المفتاح سداسي الرأس الم gioف	(46) طقم ثبيت «السكة المجسمة»
(77)	مشبك قبض لحفظ المصعد الزاوي	(47) لولب ثبيت لمقدف النشرارة
3 601 M30 5C2 الطراز الفاص بالبلد		(48) أزرار انفاغاطية لإرجاع المسamar الدليلي لقفل الصدامات الارتدادية ^a
		(49) صاملة الشد
		(50) ذراع ثبيت محور الدواران
		(51) شفة الشد
		(52) محور دوران العدة

البيانات الفنية

GTS 10 J	GTS 10 J	منشار منضدة دائري
3 601 M30 5C2	3 601 M30 5..	رقم المصنف
1700	1800	قدرة الدخل الاسمية
120	240-220	المهد الاسمي
60	50/60	التردد
3700	3650	عدد اللفات اللاحملي ¹
●	●	محدد تيار بدء التشغيل
26,2	26,2	وزن حسب EPTA- Procedure 01:2014
/ /□	/ /□	فئة الحماية
الأبعاد (شاملة عناصر الجهاز القابلة للفك)		
330 x 706 x 640	330 x 706 x 640	العرض x العمق x الارتفاع
مقاسات شفرات المنشار الملائمة		
254	254	قطر شفرة المنشار

GTS 10 J	GTS 10 J	منشار منضدة دائري
2,2 >	2,2 >	سمك الشفرة
2,4 <	2,4 <	سمك/تفليج الأسنان الأدنى
25,4	25,4	قطر الفجوة
- انزع كل مواد التغليف عن العدة الكهربائية وعن التوابع المرفقة.		أقصى مقاسات قطعة الشغل: (انظر „أقصى مقاسات قطعة الشغل“، الصفحة 133)
- احرص على نزع مواد التغليف تحت كتلة الممرك.		تسري البيانات على جهد أسمى [U] يبلغ 230 فولت. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.
- توجد عناصر الجهاز التالية مثبتة على جسم الجهاز مباشرة: عصا الدفع (24)، المفتاح الحلقى (23)، مفتاح سداسي الرأس الم giof (22) و (21)، مصد التوازى (10)، المصد الزاوي (3)، مهاي شفط (33).		
- مصد توازى إضافي (43) مع طقم التثبيت (44)، الغطاء الواقى (6).		
- عندما تটاج أحد هذه العناصر أخرجها بحرص من موضع حفظها.		
تحديد موضع إسفين الشق (انظر الصور a2-a1		
إرشاد: قم بتنظيف جميع الأجزاء المطلوب تركيبها قبل تحديد موضعها عند الضرورة.		تأكد قبل تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود. لا يجوز أن يكون كابل الشبكة الكهربائية موصولا بالامداد بالكهرباء أثناء التركيب وأثناء إجراء مجمل الأعمال على العدة الكهربائية.
- أدر ذراع التدوير (19) في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية، بحيث ترتكز شفرة المنشار (27) بأعلى وضعية ممكنة فوق قاعدة المنشار.		
- قم بحل ذراع الزنق (35).		
أو		
طراز خاص بالبلد 3 601 M30 5C2 : قم بحل اللوالب سداسية الرأس الم giof (36) باستخدام مفتاح سداسي الرأس (22).		مجموعة التجهيزات الموردة
- حرك إسفين الشق (8) في اتجاه ذراع الزنق (35).		تأكد قبل تشغيل العدة الكهربائية للمرة الأولى، إنه قد تم توريد جميع الأجزاء المذكورة أدناه:
حتى يمكن سحبه إلى أعلى.		- المنشار الدائري الثابت مع شفرة منشار مركبة (27)
- اسحب إسفين الشق إلى أعلى، بحيث يكون موضعه أعلى منتصف شفرة المنشار بالضبط.		(8) وإسفين الشق (3)
- ركب الساقين (37) في الفتحات السفلية بإسفين الشق، وأحكِم ربط ذراع الزنق (35) (أ) واللوالب سداسية الرأس الم giof (36) مرة أخرى.		- المصد الزاوي (29)
تركيب وليجة المنضدة (انظر الصورة b)		- سكّة مجسمة (46)
- قم بشبك وليجة المنضدة (26) في التجاويف الخلفية (38) بعلبة العدة.		- طقم ثبيت «مصد التوازى الإضافي» (44)
- حرك وليجة المنضدة إلى أسفل.		للوالب ثبيت، 3 لفكات، 3 صواميل مجنة (6)
- اضغط على وليجة المنضدة إلى أن تثبت في علبة العدة تماماً.		- الغطاء الواقى (6)
يجب أن يتسطاع الجانب الأمامي لوليجة المنضدة (26) مع قاعدة المنشار أو أن يرکز تحتها بقليل، ويجب أن يتسطاع الجانب الخلفي مع قاعدة المنشار أو أن يرکز فوقها بقليل.		- قفل الصدمات الارتدادية (9) (الطراز الخاص بالبلد) 3 601 M30 5C2
تركيب غطاء الحماية (انظر الصور c2-c1		- مفتاح سداسي الرأس الم giof (22)
إرشاد: لا تقوم بتركيب غطاء الحماية إذا كان إسفين الشق في أعلى وضع فوق منتصف شفرة المنشار تماماً (انظر الصورة a2). لا تقوم بتركيب غطاء الحماية عندما يكون إسفين الشق في أدنى وضع (حالة التوريد أو وضع نشر المزور) (انظر الصورة a1).		- مفتاح سداسي الرأس الم giof (21)
- قم بفك ذراع الزنق (39) وأخرج غطاء الحماية (6) من الحامل (34).		- المفتاح الحلقى (23)
		- عصا الدفع (24)
		- وليجة المنضدة (26)
		- مهاي شفط (33)
		ملاحظة افحص العدة الكهربائية من حيث وجود أي أضرار محتملة.
		يجب فحص تجهيزات الوقاية أو الأجزاء التي تعرضت لضرر طفيف فحصاً دقيقاً، للتأكد من أدائها لوظيفتها بشكل سليم وفقاً للتوجيهات. تأكد من أن الأجزاء المتركرة تعمل بشكل سليم وأنها غير منقوطة، أو إن كانت هناك آية أجزاء تالفت. يجب أن تكون جميع الأجزاء، بركبة بشكل صحيح وأن تلبي جميع الشروط من أجل ضمان العمل بشكل سليم.
		يجب أن يتم تصليح أو استبدال تجهيزات الوقاية والقطع التالفة بالشكل المطلوب من خلال ورشة خدمة متخصصة.
تركيب الأجزاء المفردة		
- انزع جميع الأجزاء المرفقة عن التغليف بحرص.		

شفط الغبار/النشار

- إن غبار بعض المواد كالطلاء الذي يحتوي على الرصاص، وبعضاً أنواع النشب والفلزات والمعادن، قد تكون ضارة بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق غبار قد يؤدي إلى أعراض حساسية وأو إلى أمراض الجهاز التنفسي لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتواجدين على مقربة من المكان.
- تعتبر بعض الأغيرة المعينة، كأغيرة البلوط والزان، مسببة للسرطان، ولا سيما عند الارتباط بالممواد الإضافية لمعالجة النشب (ملح هامض الكروميك)، المواد الحافظة للنشب). يجوز أن يتم معالجة المواد التي تحتوي على الأسيتون من قبل العمال المتخصصين فقط دون غيرهم.
- استخدم شافطة الغبار ملائمة للمادة قدر الإمكان.
- حافظ على تهوية مكان الشغل بشكل جيد.
- ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس بفئة المرشح P2.
- تراعي الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد المرغوب معالجتها.
- قد تستعصي شافطة الغبار/النشار من خلال الغبار أو النشار أو أجزاء صغيرة من قطعة الشغل.
- أطفئ العدة الكهربائية واسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس.
- انتظر إلى أن تتوقف شفرة المنشار عن المركبة تماماً.
- ابحث عن سبب الاستعصاء واعمل على إزالته.
- تجنب تراكم الغبار بمكان العمل.** يجوز أن تشتعل الأغيرة بسهولة.
- لتتجنب خطير المريق أثناء نشر الألومنيوم قم بتغريغ مقدف النشار ولا تستخدم شافطة للبرادة.**

- تغريغ مقدف النشار (انظر الصورة g)
- يمكنك أن تقوم بتغريغ مقدف النشار من أجل إزالة أجزاء مكسورة عن قطعة الشغل وقطع النشار الكبيرة (32).
 - أطفئ العدة الكهربائية واسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس.
 - انتظر إلى أن تتوقف شفرة المنشار عن المركبة تماماً.
 - قم بحل لولب التثبيت (47) باستخدام مفتاح سداسي الرأس المروف (22).
 - اخلع مقدف النشار (32) وأزل الأجزاء المكسورة من قطعة الشغل وأزل النشار.
 - ركب مقدف الشفط على العدة الكهربائية.

الشفط الخارجي (انظر الصورة h)

- استخدم وصلة الشفط المهاينة (33) الموردة لتوصيل شافطة غبار بمقدف النشار (32).
- قم بتركيب مهاين الشفط (33) وخرطوم شافطة الغبار بإحكام.
- يجب أن تصلع شافطة الغبار خواصه للاستعمال مع مادة الشغل المرغوب معالجتها.
- استخدم شافطة غبار خواصه خاصة عند شفط الأغيرة المضرة بالصحة أو المسيبة للسرطان أو الشديدة الجفاف.

- أمسك واقية شفرة المنشار بآحدى اليدين
(القضيب المعدني العلوى) (6) جيداً، وحرك باليد الأخرى ذراع الزنق (39) إلى أعلى.

- حرك المسمار الدليلي (40) للخلف داخل حل إسفين الشق (8).

- حرك غطاء الحماية (6) لأسفل إلى أن تصبح واقية سطح قاعدة المنشار (7).

- اضغط ذراع الزنق (39) نحو الأسفل. ينبغي أن يتم ثبيت ذراع الزنق بصوت مسموع ويمكن الإحساس به، كما ينبغي أن يكون غطاء الحماية (6) قد تم تركيبه وبشكل محكم وآمن.

◀ تأكد قبل استخدام من قدرة غطاء الحماية على التمرك بشكل سليم. لا تستخدم العدة الكهربائية إذا كان غطاء الحماية غير حرّ المركبة ولا ينغلق على الفور.

تركيب مصد التوازي (انظر الصورة d)
يمكن تركيز مصد التوازي (10) إما على يمين أو يسار شفرة المنشار.

- قم بفك مقبض الشد (41) الفاص بمصد التوازي (10). يخفف ذلك التحميل عن الدليل بشكل 7 (42).

- قم أولاً بتركيب مصد التوازي مع الدليل بشكل 7 في المز الدليلي (11) بقاعدة المنشار. ركز مصد التوازي بعد ذلك في المز الدليلي الأمامي (1) بقاعدة المنشار.

- يمكنك الآن تحريك مصد التوازي كما تشاء.
لتثبيت مصد التوازي اضغط مقبض القفل (41) نحو الأسفل.

تركيب مصد التوازي الإضافي (انظر الصورة e)
لنشر قطع الشغل الرفيعة ولنشر زوايا شطب رأسية ينبغي تركيب مصد التوازي الإضافي (43) على مصد التوازي (10).
يمكن تركيب مصد التوازي الإضافي حسب الحاجة على يمين أو يسار مصد التوازي (10).
استخدم طقم ثبيت "مصد التوازي الإضافي" من أجل التركيب (44) (لولي ثبيت، فلكتين، صامولتين مجنتين).

- ادفع لوالب التثبيت عبر الثقوب الجانبية بمصد التوازي (10).

- تعمل رؤوس اللوالب بذلك عمل الدليل لمصد التوازي الإضافي.

- ادفع مصد التوازي الإضافي (43) فوق رؤوس لوالب التثبيت.

- ضع الفلك على لوالب التثبيت وقم بإحكام ربط اللوالب بواسطة الصواميل المجنة.

تركيب المصد الزاوي (انظر الصورة f2-f1)
- أدخل القضيب (45) الخاص بالمصد الزاوي (3) في أحد المزوز الدليلية المخصصة (5) بقاعدة المنشار.

يمكن تعريف مصد التوازي بواسطة السكة المجمسة (29) لتحسين ارتكاز قطع الشغل الطويلة.

- قم بتركيب السكة المجمسة على مصد التوازي بالاستعاة بطبق التثبيت (46) عند الحاجة.

- سحب قفل الصدمات الارتدادية (9) من التجويف الموجود بإسفين الشق (8).
 - باستبدال مفك براغي ارفع وليجة المنضدة (26) من الأمام وأخرجها من علبة العدة.
 - أدر صامولة الشد (49) باستخدام المفتاح الملقي (23) واسحب ذراع ثبيت محور الدوران (50) في نفس الوقت حتى يتم ثبيته.
 - حافظ على سحب ذراع ثبيت محور الدوران وفك صامولة الشد بقتلها بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
 - أخلع فلاشة الشد (51).
 - وأخرج شفرة المنشار (27).
- تركيب شفرة المنشار**
- نظف جميع الأجزاء المطلوب تركيبها قبل التركيب عند الضرورة.
- ضع شفرة المنشار الجديدة على فلاشة الثبيت (53) الخاصة بممحور دوران العدة (52).
 - ملحوظة:** لا تستلزم شفرات منشار شديدة الصغر، لا يجوز أن تختفي المسافة نصف القطرية بين شفرة المنشار وإسفين الشق 3 - 8 مم.
- يراعي أنّ التركيب أن يتوافق اتجاه قص الأسنان (اتجاه السهم على شفرة المنشار) مع اتجاه السهم على إسفين الشق.
- قم بتركيب فلاشة الشد (51) وصامولة الشد (49).
 - أدر صامولة الشد (49) باستخدام المفتاح الملقي (23) واسحب ذراع ثبيت محور الدوران (50) في نفس الوقت حتى يتم ثبيته.
 - شد صامولة الشد بإحكام بقتلها باتجاه حركة عقارب الساعة.
 - قم بتركيب وليجة المنضدة (26) مرة أخرى.
 - قم بتركيب غطاء الحماية (6) مرة أخرى.
 - بشكل إضافي مع الطراز الخاص بالبلد :
- 3 601 M30 5C2**
- أعد تركيب قفل الصدمات الارتدادية (9).

التشغيل

- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.
- وضع النقل ووضع العمل لشفرة المنشار**
- وضع النقل**
- أخرج غطاء الحماية (6) وقم بإزالة وليجة المنضدة (26) وضع إسفين الشق (8) في أدني وضع. قم بتركيب وليجة المنضدة (26) مرة أخرى.
 - أدر ذراع التدوير (19) في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن توجد أسنان شفرة المنشار (27) أسفل قاعدة المنشار (7).
 - حرك تعریض قاعدة المنشار (14) نحو الداخل بشكل كامل.
 - أضغط مقبض الشد (16) إلى أسفل. يكون قد تم تثبيت امتداد قاعدة المنشار بذلك.

- التركيب المركزي الثابت أو المتحرك**
- يجب أن يتم تركيب العدة الكهربائية على سطح عمل مستو وتابت (منضدة عمل مثلاً) قبل البدء، بالعمل لضمان الاستعمال الآمن.
 - التركيب على سطح عمل (انظر الصورة i)
 - ثبت العدة الكهربائية على سطح العمل بواسطة لوابل ربط مناسبة. يتم ذلك عن طريق الثقوب (12).
- التركيب على منضدة بوش للعمل (انظر الصورة j)**
- إن منضدة العمل من شركة بوش (مثل GTA 600) تؤمن للعدة الكهربائية الثبات على كل أرضية من خلال الأقدام القابلة لضبط الارتفاع.
- اقرأ جميع ملاحظات التحذير والتعليمات المرفقة بمنضدة العمل، إن التقصير بالمحافظة على الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد تكون منعواقة الصدمات الكهربائية، اندلاع الحريق / أو الإصابة بجروح خطيرة.
- انصب منضدة العمل بالشكل الصحيح قبل تركيب العدة الكهربائية. إن التركيب بشكل سليم هام جداً من أجل تحجب خطر الانهدام.
- ركب العدة الكهربائية بوضع النقل على طاولة العمل.

- تغيير شفرة المنشار (انظر الصور k4-k1)**
- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.
 - ارتد قفازات واقية عند تركيب نصل المنشار.
 - استخدم فقط نصال المنشار التي تزيد سرعتها القصوى المسموحة عن عدد الدوران اللاتحيلي بالعدة الكهربائية.
 - استخدم فقط نصال المنشار التي توافق البيانات المذكورة في دليل الاستعمال هذا وعلى العدة الكهربائية، والتي تم اختبارها حسب المواصفة EN 847-1 والتي تم وضع علامة عليها تشير إلى ذلك.
 - استعمل فقط شفرات المنشار التي ينصع باستعمالها منتج هذه العدة الكهربائية والتي تتصلع للاستعمال مع مواد الشغل المفرطة لرؤوس أسنان المنشار، وانصهار قطعة البلاستيك المراد معالجتها.
 - لا تستخدم نصال المنشار المصنوعة من الفولاذ HSS. فنصال المنشار هذه قد تنكسر بسهولة.

- فك شفرة المنشار**
- أدر ذراع التدوير (19) في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية، بحيث ترتكز شفرة المنشار (27) بأعلى وضعيّة ممكنة فوق قاعدة المنشار.
 - أفتح ذراع الزنق (39) وأخرج غطاء الحماية (6) من الجزء بإسفين الشق (8).
 - يشكل إضافي مع الطراز الخاص بالبلد :
- 3 601 M30 5C2**
- اضغط على الأزرار الانضغاطية (48) معاً، وقم

ضبط مصد التوازي

يمكن تركيز مصد التوازي على يسار (التدريج الأسود) أو يمين (التدريج الفضي) نصل المنشار. تبين العلامة في العدسة المكببة (28) المسافة المضبوطة بين مصد التوازي وشفرة المنشار على التدريج (2). ضع مصد التوازي على جانب نصل المنشار المرغوب.

ضبط مصد التوازي عندما تكون قاعدة المنشار مفتوحة ومسحوبة

- قم بفك مقبض الشد (41) الفاصل بمصد التوازي . حرك مصد التوازي، إلى أن تشير العلامة بالعدسة المكببة (28) إلى المسافة المرغوبة حتى شفرة المنشار.
- عندما تكون منصة العمل غير مفتوحة تسري الكتابة السفلية على التدريج الفضي (2).
- اضغط مقبض الشد (41) نحو الأسفل مرة أخرى من أجل التثبيت.

ضبط مصد التوازي عندما تكون قاعدة المنشار مفتوحة ومسحوبة (انظر الصورة D)

- ركز مصد التوازي على يمين نصل المنشار.
- حرك مصد التوازي، إلى أن تشير العلامة بالعدسة المكببة (28) إلى التدريج السفلي 26 سم.
- اضغط مقبض الشد (41) نحو الأسفل مرة أخرى من أجل التثبيت.
- اجذب مقبض الشد (16) إلى أعلى تماما لإطالة قاعدة المنشار.
- قم بسحب امتداد قاعدة المنشار (14) إلى الخارج إلى أن يشير مبين بعد (58) على التدريج العلوي إلى بعد المرغوب عن نصل المنشار.
- اضغط مقبض الشد (16) إلى أسفل.
- يكون قد تم تثبيت امتداد قاعدة المنشار بذلك.

ضبط مصد التوازي الإضافي (انظر الصورة E)

- لنشر قطع الشغل الرفيعة ولنشر زوايا شطب رأسية** ينبغي تركيب مصد التوازي الإضافي (43) على مصد التوازي.
- يمكن تركيب مصد التوازي الإضافي حسب الحاجة على يمين أو يسار مصد التوازي .
- قد تتحقق قطع الشغل أثناة النشر بين مصد التوازي ونصل المنشار، فيتم لطمها وقذفها من قبل نصل المنشار أثناء حركة صعوده.
- لتتجنب ذلك ينبغي أن يضبط مصد التوازي الإضافي بحيث تنتهي نهايته دليلاً بال المجال الكائن بين السن الأمامي لنصل المنشار والحافظة الأمامية لسفين الشق.
- لتنفيذ ذلك ينبغي أن تحل جميع الصواميل المجنحة الخاصة بظلام قاعدة التثبيت (44) وترك مصد التوازي الإضافي إلى أن يتم التثبيت من قبل اللولبين الآماميدين فقط.
- أعد إحكام شد الصواميل المجنحة.

ضبط إسفين الشق

يمنع إسفين الشق (8) انحصار نصل المنشار (27) في أحدود القص. فلو تكلب نصل المنشار في قطعة

وضع العمل

- ضع إسفين الشق (8) في أعلى وضع فوق منتصف شفرة المنشار تماما، وقم بتركيب وليجة المنضدة (26) وغطاً المماية (6).
- أدر ذراع التدوير (19) في اتجاه عقارب الساعة إلى أن تصيب السنون العلوية لشفرة المنشار (27) فوق قطعة الشغل بمسافة 3 - 6 مم تقريبا.

ضبط زوايا الشطب المائل العمودية والأفقية

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة على دقة القص.

ضبط زوايا الشطب العمودية (شفرة المنشار) (انظر الصورة A)

يمكن ضبط زاوية الشطب المائلة العمودية في نطاق يتراوح بين 0° و 47° .

- قم بخل ذراع التثبيت (17) بدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
- ملحوظة:** عند حل ذراع التثبيت بشكل كامل، فإن شفرة المنشار ستتقلب من جراء قوة الجاذبية إلى وضعية تعادل 30° تقريبا.
- اسحب أو اضغط الطارة اليدوية (18) على مسار قالب الإزلاق إلى أن يشير المؤشر الزاوي (54) إلى زاوية الشطب العمودية المرغوبة.
- حافظ على إبقاء الطارة اليدوية بهذا الوضع وأحكم شد ذراع التثبيت (17) مرة أخرى.

للضبط السريع والدقيق للزوايا العمودية (النموجذبة) 0° و 45°

هناك مسدسات مضبوطة من قبل المصنوع (62) (65) مخصصة لذلك.

ضبط زاوية الشطب المائل الأفقي (المصد الزاوي) (انظر الصورة B)

يمكن ضبط زاوية الشطب المائل الأفقي في نطاق يبلغ 60° (ناحية اليسار) حتى 60° (ناحية اليمين).

- قم بفك مقبض التثبيت (56) في حالة ربطه.
- أدر المصد الزاوي إلى أن يشير المؤشر الزاوي (57) إلى زاوية الشطب المرغوبة.
- قم بشد مقبض التثبيت (56) مرة أخرى.

تكبير قاعدة المنشار

يجب أن تسند قطع الشغل الطويلة والثقيلة من طرف نهايتها السائبة أو أن تضع شيئاً ما تحتها.

تعريف قاعدة المنشار (انظر الصورة C)

يتبع تعريف قاعدة المنشار (14) تعريف قاعدة النشر (7) إلى اليمين بعد أقصى 625 مم.

- اجذب مقبض الشد (16) إلى أعلى تماما لإطالة قاعدة المنشار.
- قم بسحب امتداد قاعدة المنشار (14) إلى الخارج لحين الوصول للطول المرغوب.
- اضغط مقبض الشد (16) إلى أسفل. يكون قد تم تثبيت امتداد قاعدة المنشار بذلك.

انقطاع التيار الكهربائي

مفتاح التشغيل والإطفاء، هو عبارة عن مفتاح لافتة، وهو يمنع إعادة إدارة العدة الكهربائية من تلقاً نفسها بعد انقطاع التيار الكهربائي (سحب كابل الشبكة الكهربائية أثأ، التشغيل مثلاً). لتشغيل العدة الكهربائية بعد ذلك مجدداً، يجب الضغط على زر التشغيل الأخضر (59).

إرشادات العمل

ملامظات نشر عامة

- ◀ يجب أن تتأكد قبل إجراء أي عملية قطع بألا تلامس شفرة المنشار أي مصدر أو دليل أو أي جزء آخر من الجهاز في أي لحظة.
- ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية لعمل الحزوة أو الطيات إلا مع تجهيزات الحماية الملائمة (مثل: غطاء، نفق الوقاية، مشط القمط).
- ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية لعمل شق (في التجويف المتنهي داخل قطعة الشغل).
- ◀ اهم نصل المنشار من الصدمات والطرقات. لا تعرّض نصل المنشار لضغط جانبي.
- ◀ يجب أن يركز إسفين الشق على خط مسار شفرة المنشار من أجل تجنب انقماط قطعة الشغل.
- ◀ لا تعلق قطع الشغل الملتوية. يجب دائمًا أن تكون حافة قطعة الشغل مستقيمة لكي يتم تركيزها على مصدر التوازي.
- ◀ احتفظ بعضاً الدفع دائمًا على العدة الكهربائية.

موقع المستخدم (انظر الصورة H)

- ◀ لا تقف دائمًا على نفس خط نصل المنشار. اجعل جسمك دائمًا في نفس جانب الماوز بالنسبة لنصل المنشار. قد تتسبب الصدمة الارتدادية في اندفاع قطعة العمل بسرعة كبيرة في اتجاه أي شخص يقف أمام نصل المنشار أو على خط واحد معه.
- أبعد اليدين والأصابع والذراعين عن شفرة المنشار الدوار.

- تراعي أثناء ذلك الملامظات التالية:
- امسك بقطعة الشغل بواسطة اليدين الاثنين بأمان وأضفقطها ياحكام على منضدة الشغل.
- للعمل على قطع الشغل الرفيعة وعند نشر زاوية شطب رأسية احرص دائمًا على استخدام عصا الدفع الموردة (24) ومصد التوازي الإضافي (43).

أقصى مقاسات قطعة الشغل

زاوية شطب عمودية	أقصى ارتفاع لقطعة الشغل [مم]
79	0°
56	45°

النشر

نشر القطوع المستقيمة

- قم بضبط مصدر التوازي على عرض القطع المرغوب.
- ضع قطعة الشغل على قاعدة المنشار أمام غطاء الحماية (6).

الشغل، فقد يتشكل خطر الصدمات الارتدادية. احرص لهذا السبب دائمًا على كون إسفين الشق مضبوطاً بالشكل الصحيح:

- لا يجوز أن تختفي المسافة نصف القطرية بين شفرة المنشار وإسفين الشق 3 - 8 مم.
- يجب أن يكون ثفن إسفين الشق أصغر من عرض القص وأكبر من ثفن جذع نصل المنشار.
- يجب أن يكون إسفين الشق دائمًا على خط مسار نصل المنشار.
- يجب أن يرتكز إسفين الشق دائمًا بأعلى وضعية ممكنة عند القيام بعمليات النشر الاعتيادية.

ضبط ارتفاع إسفين الشق (انظر الصورة F)

يجب أن تضبط ارتفاع إسفين الشق من أجل نشر المزروز.

- ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية لعمل الحزوة أو الطيات إلا مع تجهيزات الحماية الملائمة (مثل: غطاء، نفق الوقاية، مشط القمط).
- افتح ذراع الزنق (39) وأخر غطاء الحماية (6) من الجزء بإسفين الشق (8).
- ◀ لحماية غطاء الوقاية من الأضرار ضعه في الحامل الممدد (34) على جسم الجهاز (انظر أيضًا الصورة 01).

- يشك إضافي مع الطراز الخاص بالبلد : 3 601 M30 5C2

- ◀ اضغط على الأزرار الانضغاطية (48) معاً وقم بسحب قفل الصدمات الارتدادية (9) من التجويف الموجود بإسفين الشق (8).

لتزفين قفل الصدمات الارتدادية بشكل آمن قم بتنشيطه في الماوز المقرر (74) على جسم الجهاز (انظر أيضًا الصورة 01).

- أدخل ذراع التدوير (19) في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية، بحيث ترتكز شفرة المنشار (27) بأعلى وضعية ممكنة فوق قاعدة المنشار.

- قم بخل ذراع الزنق (35).

أو

الطراز الخاص بالبلد 3 601 M30 5C2 : قم بخل اللواكب سدايسية الرأس الموجوف (36) باستخدام مفتاح سداسي الرأس (22).

- اسحب إسفين الشق من السيقان (37) (اسحب ذراع الزنق (35) للخارج قليلاً) ومرك إسفين الشق (8) لأنفسل حتى النهاية.

- ركب الساقين (37) في الفتحات العلوية بإسفين الشق، وأحکم ربط ذراع الزنق (35) مرة أخرى.

التشغيل

- ◀ انته إلى جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة على لوحة صنع العدة الكهربائية.

التشغيل (انظر الصورة G1)

- اقلب غطاء الأمان القلاب (20) نحو الأعلى.
- اضغط على مفتاح التشغيل الأخضر لبدء التشغيل (59).

- دع غطاء الأمان (20) يسقط إلى أسفل مرة أخرى.

الإطفاء (انظر الصورة G2)

- اضغط على غطاء الأمان القلاب (20).

- الشخص (انظر الصورة J1)**
- قم بضبط مقياس الزاوية على 90° وضعه على قاعدة المنشار (7).
 - يجب أن يتراصف ساق مقياس الزاوية بكمال طوله مع شفرة المنشار (27).
 - الضبيط (انظر الصورة J2)**
 - قم بحل اللولب (61). بذلك يمكن تحريك مصد زاوية 0° (62).
 - قم بفك ذراع التثبيت (17).
 - حرك الطارة اليدوية (18) نحو مصد زاوية 0° إلى أن تتساطع ساق المقياس الزاوي مع نصل المنشار على كامل طوله.
 - حافظ على إبقاء الطارة اليدوية بهذا الوضع وأحكِم شد ذراع التثبيت (17) مرة أخرى.
 - أحكم ربط اللولب (61).
- إن لم يكن مبين الزاوية (54) بعد الضبط على خط مسار واحد مع علامات 0° على التدوير (55)، قم بفك اللولب (63) واستخدام أحد مفكات البراغي متضالبة المزدوجة في الأسواق وقم بمداد آخر خط المنتصف لمؤشر الزاوية على امتداد العلامة 0° . كرر خطوات العمل الموصوفة أعلاه بالنسبة لزاوية الشطب العمودية 45° (هل اللولب (64)، وإزاحة مصد زاوية 45° (65)). لا يجوز تعديل ضبط مبين الزاوية (54) مرة أخرى في هذه الأثناء.
- توازي نصل المنشار بالنسبة للجذور الدليلية بالمضاد المزاوي (انظر الصورة K)**
- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
 - أخرج غطاء الحماية (6).
- الشخص**
- علم سن النشر اليساري الأول المرئي في الخلف فوق ولحمة المنضدة بواسطة قلم رصاص.
 - اضبط مقياس زاوي ضابط على 90° وضعه على حافة المزدوج (5).
 - قم بإزاحة ساق المقياس الزاوي الضابط إلى أن تلامس سن النشر التي تم تعلميمها، واقرأ البعد بين نصل المنشار والمزدوج.
 - دور نصل المنشار إلى أن يبرر السن الذي تم تعلميمه عن ولحمة المنضدة من الأمام.
 - قم بإزاحة المقياس الزاوي الضابط على خط مسار المزدوج إلى حد سن النشر الذي تم تعلميمه.
 - قم بقياس البعد بين نصل المنشار والمزدوج الدليلي مرة أخرى.
 - يجب أن يتتطابق البعدان اللذان تم قياسهما.
- الضبيط**
- قم بفك اللولب سادسية الأساس (66) في الأمام أسفل قاعدة المنشار واللولاب سادسية الأساس (67) في الخلف أسفل قاعدة المنشار باستخدام المفتاح سادسي الأساس الم giofus المورد (22).
 - حرك نصل المنشار بحدر إلى أن يتواءز مع المزدوج (5).
 - أحكم ربطة اللولاب (66) و (67) مرة أخرى.
- ضبيط مؤشر البعد بقاعدة المنشار (انظر الصورة L)**
- ركز مصد التوازي على يمين نصل المنشار.
 - حرك مصد التوازي، إلى أن تشير العلامة بالعدسة
- قم برفع شفرة المنشار أو خفضها عن طريق ذراع التدوير (19) إلى أن تصيب السنون العلوية لشفرة المنشار (27) فوق قطعة الشغل بمسافة $6 - 3$ مم تقريباً.
- قم بتشغيل العدة الكهربائية.
- انشر قطعة الشغل بشكل كامل بدفع أمامي منتظم.
- في حالة الضغط بشكل زائد فقد تتعرض رؤوس شفرات المنشار للسخونة الزائدة، وتتعرض قطعة الشغل للأضرار.
- أطفي العدة الكهربائية، وانتظر إلى أن تتوقف شفرة المنشار عن الحركة تماماً.
- نشر زوايا الشطب المائلة العمودية**
- اضبط زاوية الشطب المائلة الرأسية المرغوبة لشفرة المنشار.
 - في حالة بدل شفرة المنشار إلى الجانب الأيسر يجب أن يكون مصد التوازي على يمين شفرة المنشار.
 - اتبع خطوات العمل وفقاً لما ورد في: (انظر «نشر القطع المستقيمة»، الصفحة 133)
- نشر زاوية الشطب المائل الأفقي (انظر الصورة I)**
- اضبط زاوية الشطب المائلة الأفقي المرغوبة بالقصد الزاوي (3).
 - ضع قطعة الشغل على السكة المجسمة (29).
 - يجب ألا يسمع بوجود القطاع في خط القطع. في هذه الحالة، قم بفك الصامولة المجزأة (60) وحرك السكة المجسمة.
 - قم برفع شفرة المنشار أو خفضها عن طريق ذراع التدوير (19) إلى أن تصيب السنون العلوية لشفرة المنشار (27) فوق قطعة الشغل بمسافة $3 - 6$ مم تقريباً.
 - قم بتشغيل العدة الكهربائية.
 - قم بضغط قطعة الشغل بيد واحدة على السكة المجسمة (29) وقم بتحريك المصد الزاوي باستخدام اليد الأخرى من مقبض التثبيت (56) ببطء في المزدوج (5) إلى الأمام.
 - أطفي العدة الكهربائية، وانتظر إلى أن تتوقف شفرة المنشار عن الحركة تماماً.
- فحص الضبيط الأساسي وضبطه**
- ينبغي أن يتم فحص الضبيط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة على دقة القص.
- إنك بحاجة إلى الخبرة وللعدد الخاصة الموافقة لتنفيذ ذلك.
- ينفذ مركز خدمة عملاء بوش هذا العمل بشكل سريع وموثوق به.
- ضبط المصادمين لزوايا الشطب العمودية $45/90^{\circ}$**
- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
 - اضبط زاوية شطب مائلة عمودية لنصل المنشار مقدارها 90° .
 - أخرج غطاء الحماية (6).

يتساطع الجانب الخلفي مع قاعدة المنشار أو أن يركز فوقها بقليل.

الضبط

- قم بإزالة ولية المنضدة (26).
- استخدم مفتاح الرابط المسدس المواف (22) لضبط المستوى الصحيح بلوالب الضبط الأربع (71).

التخزين والنقل

حفظ عناصر الجهاز (انظر الصور 01 - 05)
توفر لك العدة الكهربائية إمكانية ثبيت عناصر معينة من الجهاز بشكل آمن.

- قم بفك مصد التوازي الإضافي (43) من مصد التوازي.
- قم بداخل جميع أجزاء الجهاز في مواضع المحفظ على جسم الجهاز (انظر الجدول التالي).

العنصر	الموضع	الجهاز
01	الغطاء الواقي (6)	الثبت في تجاويف الحامل (34) وقم بإكمام الرابط باستخدام ذراع الزنق (39)
01	قفل الصدمات (9) الارتفاعية (4) (الطارزان الخاص بالبلد)	اضغط على الأزرار الانضغاطية (48) معاً، ودعها تثبت في تجويف الحامل (74)
02	طقم ثبيت «مصد التوازي الإضافي» (44)	اشبكه في الموامل (72)
02	مهان شفط (33)	ادفعه إلى داخل مشابك القبض (73)
03	المفتاح الحلقي (23)	ثبتة في مخزن العدد بواسطة صامولة الثبيت (75)
03	عصا الدفع (24)	علقها فوق صامولة الثبيت (75) وثبتها من خلال إزاحتها
04	مصد التوازي	اقلبه، وعلقه في سلك التوجيه من الأسفل وشد مقبض الشد (41) بإكمام
05	مفتاح سدادي الرأس المجوف (22)	ادفعه إلى داخل الموامل (76)
05	مفتاح سدادي الرأس المجوف (21)	ادفعه إلى داخل مشابك القبض (77)
05	المصد الزاوي (3)	ادفعه إلى داخل مشابك القبض (31) (الجانب القصير نحو الأعلى، الجانب الطويل نحو الخلف)

المكرونة (28) إلى التدريج السفلي 26 سم.
للثبيت اضغط مقبض الشد (41) نحو الأسفل مرة أخرى.

- اجذب مقبض الشد (16) إلى أعلى تماماً، واجذب امتداد قاعدة المنشار (14) إلى الخارج حتى المصد.

الفحص

يجب أن يشير مبين البعد (58) بالتدرّيج العلوي (2) إلى نفس القيمة التي تشير إليها العلامة بالعدسة المكرونة (28) على التدريج السفلي (2).

الضبط

- اجذب امتداد قاعدة المنشار (14) إلى الخارج حتى المصد.

- قم بجل اللولب (68) بواسطة مفك براغي متصلبة الفرز وقم بتنسوية مبين البعد (58) على مسار علامة 26 سم بالتدرّيج العلوي (2).

ضبط توازي مصد التوازي (انظر الصورة M)

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.

- أخرج غطاء الحماية (6).
- قم بفك مقبض الشد (41) الخاص بمصد التوازي وحركه إلى أن يلامس شفرة المنشار.

الفحص

يجب أن يلامس مصد التوازي شفرة المنشار بطولها الكامل.

الضبط

- قم بفك اللوالب سدايسية الرأس (69) باستخدام المفتاح سداسي الرأس المجوف المورد (22).

- حرك مصد التوازي بحرص إلى أن يلامس شفرة المنشار بطولها الكامل.
- ثبت مصد التوازي في هذا الوضع وأضغط مقبض الشد (41) مرة أخرى إلى أسفل.

- أحكم ربط اللوالب سدايسية الرأس (69) مرة أخرى.

ضبط قوة شد مصد التوازي

قد تراجعت قوة شد مصد التوازي بعد الاستعمال المتكرر.

- اربط لولب الضبط (25) إلى أن يستقر مصد التوازي بثبات مرة أخرى على قاعدة المنشار.

ضبط العدسة المبكرة بمصد التوازي (انظر الصورة M)

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.

- أخرج غطاء الحماية (6).
- قم بتنمير مصد التوازي من اليمين إلى أن يلامس شفرة المنشار.

الفحص

يجب أن تقع علامة العدسة المبكرة (28) على نفس خط مسار علامة 0-0 مم بالتدرّيج (2).

الضبط

- قم بجل اللولب (70) بواسطة مفك براغي متصلبة الفرز وقم بتنسوية العلامة على طول علامة 0 مم.

ضبط مستوى ولية المنضدة (انظر الصورة N)

أن يتساطع الجانب الأمامي ولية المنضدة (26) مع قاعدة المنشار وأن يركز تحيتها بقليل، ويجب أن

التوابع

رقم الصنف	الاسم
2 610 015 511	كيس الغبار
2 610 015 509	مهابئ شفط
2 610 015 513	مهابئ ٣ ٢ TSVH 3 Y
2 610 015 507	المصد الزاوي
2 610 015 022	عصا الدفع
0 601 B22 001	طاولة عمل GTA 600
شفرات المنشار للخشب والمواد الصفيحية والألوان والعارض	
2 608 640 901	شفرة المنشار 254 x 25,4 مم، سن 40
2 608 640 902	شفرة المنشار 254 x 25,4 مم، سن 60

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسم التفصيلي والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع: www.bosch-pt.com. يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال آية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

المغرب

Robert Bosch Morocco SARL
53، شارع الملازم محمد محروم
20300 الدار البيضاء
الهاتف: +212 5 29 31 43 27
البريد الإلكتروني: sav.outillage@ma.bosch.com

تجد المزيد من عناوين الخدمة تحت:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي تسليم العدة الكهربائية والتوابع والعبوة إلى مركز معالجة النفايات بطريقة محافظة على البيئة. لا ترمي العدة الكهربائية ضمن النفايات المنزلية.



حمل العدة الكهربائية

يجب أن تطبق الخطوات التالية قبل نقل العدة الكهربائية:

- ركز العدة الكهربائية في وضع النقل.
 - أبعد جميع قطع التوابع التي لا يمكن ثبيتها بالعدة الكهربائية بإحكام، ضع شفرات المنشار التي لا يتم استعمالها في وضع شفاف لأنها النقل إن أمكن.
 - حرك تعريض قاعدة المنشار (14) نحو الداخل بشكل كامل وأضغط مقبض الشد (16) نحو الأسفل من أجل التثبيت.
 - قم بلف كابل الكهرباء حول حامل الكابل (30).
 - استخدم مقابض الحمل من أجل الحمل أو النقل.
- استخدم تجهيزات النقل دائمًا عند نقل العدة الكهربائية ولا تستخدم أبداً تجهيزات الوقاية.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

• اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

• للعمل بشكل جيد وآمن حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية. إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة Bosch أو من قبل مركز خدمة الزبائن المعتمد لشركة Bosch للعدة الكهربائية، لتجنب التعرض للمطر.



أزل الغبار والنشرة بعد كل خطوة عمل من خلال نفها بالهواء المضغوط أو بواسطة فرشاة.

تشحيم العدة الكهربائية

مادة التزييلق:

زيت الممرك 20 SAE 10/SAE 20

- زيت العدة الكهربائية عند الضرورة
بالمواضع المنشار إليها (انظر الصورة).

(P).

ينفذ مركز خدمة زبائن وكالة بوش هذه الأعمال بشكل سريع وموثوق.

• تخلص من مواد التشحيم والتنظيف بطريقة محافظة على البيئة. تُراعى التعليمات القانونية.

إجراءات لتخفيف الضجيج

إجراءات من طرف المنتج:

- البدء بإدارة هادئة

- التسلیم مع نصل منشار تم تطويره بشكل خاص لتخفيف الضجيج

إجراءات من طرف المستخدم:

ثابت

- استخدام نصال المنشار ذات الوظائف المخفضة للضجيج

- تنظيف نصل المنشار والعدة الكهربائية بشكل منتظم

فارسی

دستورات ایمنی

نکات ایمنی عمومی برای ابزارهای برقی

هشدار کلیه هشدارها، دستورات العملها، تصاویر و

مشخصات ارائه شده به همراه ابزار برقی را مطالعه کنید. اشتباہات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت‌های شدید شود.

کلیه هشدارهای ایمنی و راهنماییها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

عبارت «ابزار برقی» در هشدارها به ابزارهایی که پریز برق متصل می‌شوند (با سیم برق) و یا ابزارهای برقی با تری دار (بدون سیم برق) اشاره دارد.

ایمنی محل کار

▪ محيط کار را تمیز و روشن نگه دارید. محيط‌های در هم ریخته یا تاریک احتمال بروز حادثه را افزایش میدهند.

▪ ابزار برقی را در محیط‌هایی که خطر انفجار وجود دارد و حاوی مایعات، گازها و بخارهای محتقره هستند، به کار نگیرید. ابزارهای برقی جرقه‌هایی ایجاد می‌کنند که میتوانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.

▪ هنگام کار با ابزار برقی، کوکدان و سایر افراد را از دستگاه دور نگه دارید. در صوتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است دستگاه از دست شما خارج شود.

ایمنی الکتریکی

▪ دوشاخه ابزار برقی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه ایجاد نکنید. مبدل دوشاخه نایاب همراه با ابزار برقی دارای اتصال زمین استفاده شود. دوشاخه‌های اصل و تغییر داده نشده و پریزهای مناسب، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند.

▪ از تماس بدنه با قطعات متصل به سیم اتصال زمین مانند لوله، شواف، اجاق برقی و یخچال خودداری کنید. در صورت تماس بدنه با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می‌یابد.

▪ ابزارهای برقی را در معرض باران و رطوبت قرار ندهید. نفوذ آب به ابزار برقی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

▪ از سیم دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده نکنید. هرگز برای معلم ابزار برقی، کشیدن آن یا خارج کردن دوشاخه از سیم دستگاه استفاده نکنید. کابل دستگاه را از حرارت، روغون، لبه‌های تیز یا قطعات متجرک دور نگه دارید. کابلهای اسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

▪ هنگام استفاده از ابزار برقی در محیط‌های باز، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد. کابل‌های رابط

مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم می‌کنند.

▪ در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشی زمین (کلید قطع کننده اتصال با جریان خطا و نشی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می‌دهد).

رعایت ایمنی اشخاص

▪ حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوشیاری کامل با ابزار برقی کار کنید. در صورت خستگی و یا در صورتی که مواد مذرع، الکل و دارو استفاده کرده‌اید، با ابزار برقی کار نکنید. یک لمحه‌ی بی توجهی هنگام کار با ابزار برقی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.

▪ از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید. همواره از عنک ایمنی استفاده نمایید.

▪ استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ضد گرد و غبار، کشش‌های ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی محافظ متناسب با نوع کار با ابزار برقی، خطر مجرح شدن را کاهش میدهد.

▪ مواضع باشید که ابزار برقی بطور ناخواسته بکار نیفتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به با تری، بردشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار برقی خاموش باشد. در صورتی که هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی کدام قطع ووصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بینید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

▪ قبل از روشن کردن ابزار برقی، همه ابزارهای تنظیم کننده و اچارها را از روی دستگاه بردازید. ابزار و اچارهایی که روی بخش های پژوهش‌نده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.

▪ وضعیت بدنش شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب میتوانید ابزار برقی را در وضعیت‌های غیرمنتظره بهتر تحت کنترل داشته باشید.

▪ لباس مناسب پیوشهید. از پوشیدن لباسهای کشاد و حمل زینت آلات خودداری کنید. موها و لباس خود را از بخش‌های در حال چرخش دستگاه نگه دارید. لباسهای کشاد، موی بلند و زینت آلت ممکن است در قسمتهای در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

▪ در صورتی که تجهیزاتی برای اتصال وسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار ارائه شده است، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می‌شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مصوبیت شما را در برابر گرد و غبار زیادتر می‌کند. آشنایی با ابزار به دلیل کار کردن زیاد با آن نباید باعث سهل انگاری شما و نادیده گرفتن اصول ایمنی شود. بی‌دقیقی ممکن است باعث بروز جراحتی در عرض کسری از ثانیه شود.

در مورد برشهای کاملی که تیغه اره کاملاً در قطر قطعه کار قرار دارد، حفاظت تیغه اره و سایر موارد حفاظتی، خطر پوز جراحت را کاهش میدهد.

- پس از پیان کار بلافاصله سیستم حفاظتی را وصل نمایید (مانند شیارزنی و فرژکاری) یا پرشاهی ناشی از ارهاکاری که تیازمند برداشتی حفاظ، گوه و یا دستگاه ضد پس زنی است. حفاظ، گوه و دستگاه ضد پس زنی خطر بروز جراحت را کاهش میدهد.

قبل از روشن کردن ابزار برقی مطمئن شوید که تیغه اره با گوه، حفاظت تیغه یا قطعه اره، تماسی نداشته باشد. تماس اشتباہی با این قسمتها ممکن است منجر به بروز وضعیت خطرناکی گردد.

- گوه را مطابق دستورالعملهای این دفترچه راهنمای تنظیم کنید. فاصله اشتباہ، نحوه قرارگیری نادرست و عدم هم مموری گوه، میتواند کارایی آن را در جلوگیری از پس زدن دستگاه بی اثر کند.

برای اینکه گوه و دستگاه ضد پس زنی کار گفتند، باید روی قطعه کار قرار گیرند. اگر قطعه کار به اندازه ای کوتاه باشد که با گوه و دستگاه ضد پس زنی تماش نباشد، این دو هنگام برش تأثیری نخواهند داشت. در این شرایط، گوه نمیتواند مانع پس زدن دستگاه شود.

از تیغه اره مناسب با گوه استفاده کنید.
جهت کارایی موثر گوه، بایستی تیغه اره با گوه
مربوط مناسب باشد، یا به تیغه اره بایستی نازک تر
از گوه و عرض دندانه بیشتر از قطر گوه باشد.

دستورات ایمنی برای نحوه ارائه کاری

**!
هرگز با انگشت ها و یا دستتان خود
نژدیک تیغه اره یا محدوده اره کاری نشوید.
یک لحظه غفلت یا شر خوردن می تواند دست شما
را به طرف تیغه اره برازد و منجر به بروز جراحات
جدی شود.**

قطعه کار را در خلاف جهت چرخش تیغه اره یا ابزار برش حرکت دهید. راندن قطعه کار در جهت پردازش تیغه اره بالای میز، می تواند منجر به کشیده شدن قطعه کار و دست شما به طرف تخته شویم.

در پیش ازهار سواد.
هرگز از بیل نگهدارنده طولی با زاویه برش فارسی استفاده نکنید و در مورد برشهاي مورب به کمک ریل نگهدارنده زاویه برش فارسی هرگز از بیل نگهدارنده مو azi برای تنظیم طول استفاده نکنید. راندن موزمان ریل نگهدارنده مو azi و ریل نگهدارنده زاویه برش فارسی ممکن است احتمالاً گیر کردن تیغه اره و پس زدن دستگاه را افراطی دهد.

در مورد برشهای طولی با زاویه برش فارسی،
فشار را روی قطعه کار در قسمت بین ریل
نگهدارنده و تیغه اره وارد کنید. اگر فاصله
تیغه اره و ریل نگهدارنده کمتر از 150 میلیمتر
است از یک قطعه پوچ و اگر کمتر از 50
میلیمتر است از یک جسم بزرگتر جهت
استفاده کنید. وسائل مکمک کار باعث رعایت

استفاده صحیح از ابزار برقی و مراقبت از آن

از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار برقی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار برقی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.

در صورت ایراد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار برقی که نمی توان آنها را قطع و وصل کرد، خطرناک بوده و باید تعمیر شوند.

قبل از تنظیم ابزار برقی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاندن آن، دوشاخه را از برق بکشید و یا با تری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار برقی جلوگیری می‌کند.

ابزار برقی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگه دارید و اجرازه ندیده که افراد ناوارد و با اشخاص که این دفترچه را همیا نداشته اند، با این دستگاه کار نکنند. قرار گرفتن ابزار برقی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطرناک است.

از ابزار برقی و متعلقات خوب مراقبت کنید.
مواظب باشید که قسمت های متخرک
دستگاه خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین
دقت کنید که قطعات ابزار برقی شکسته و یا
اسیب دیده نباشند. قطعات اسیب دیده را
قبل از شروع به کار تعییر کنید. علت بسیاری از
سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای برقی
می باشد.

ابزار پرش را تیز و تمیز نگه دارید. ابزار پرشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردار است، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت است.

ابزار برقی، متعلقات، منتهای دستگاه و غیره را مطابق دستورات این جزو راهنمایی به کار گیرید و به شرایط کاری و نوع کار نیز توجه داشته باشید. اسفاره از ابزار برقی برای عملکردی به بُز مقاصلد در نظر گرفته شده، میتواند به بروز شرایط خطرناک منجر شود.

دستهها و سطوح عایق را همواره خشک، تمیز و عاری از روغن و گریس نگه دارید. دسته های لفزنده مانع ایمنی و کنترل در کار در شرایط غیرمنتظره هستند.

سرویس

برای تعمیر ابزار برقی فقط به متخصصین
حرفه‌ای رجوع کنید و از قطعات یکدیگر اصل
استفاده نمایید. این باعث خواهد شد که این‌می‌
دستگاه شما تضمین گردد.

دستورات ایمنی برای ارتهای میزی گردبُر

دستورات ایمنی مربوط به حفاظتها
◆ حفاظتها را برندارید. حفاظتها بایستی خوب
نصب شوند و در وضعیت کارایی صحیحی
باشند. حفاظهای شل، آسیب دیده یا بدون

کارایی پایستی تعمیر یا تعویض شوند. همواره برای انجام برش کامل از حفاظت تیغه ارت، گممه و دستگاه ضد سینز، استفاده کنند.

- اقدامات اینمی مناسب به شرح زیر میتوان از آن جلوگیری بعمل آورد.
- ◀ هرگز در یک خط مستقیم با تیغه اره نایستید. همیشه در کنار ابزار بایستید، جایی که ریل نگهدارنده هم قرار دارد. هنگام پس زدن، اجسام ممکن است با سرعت زیاد به طرف کاربر پرتاپ شوند که در خط مستقیم با تیغه اره ایستاده اند.
- ◀ هرگز از بالا یا عقب تیغه اره، قطعه کار را نکشید یا به آن تکیه نکنید. ممکن است تماس ناخواسته با تیغه اره برقرار شود یا پس زدن دستگاه منجر به کشیده شدن انگشتان شما به طرف تیغه اره گردد.
- ◀ قطعه کار در حال اره شدن را هرگز در مقابل تیغه اره چران که ندارید یا نفشارید. فشردن قطعه کار در حال اره شدن به طرف تیغه اره منجر به گیر کردن و پس زدن دستگاه می شود.
- ◀ ریل نگهدارنده را به صورت موازی نسبت به تیغه اره بگیرید. ریل نگهدارنده درست تنظیم نشده، قطعه کار را به طرف تیغه اره فشار می دهد و باعث پس زدن دستگاه می شود.
- ◀ در مورد برشهای بدون دید کافی (مانند شیار زنی، فرزکاری یا اره کاری) از یک شانه فشار جهت راندن قطعه کار به طرف میز و ریل نگهدارنده استفاده کنید. توسط یک شانه فشار می توانید قطعه کار را در میان پس زدن بهتر کنترل کنید.
- ◀ سطوح و قطعات بزرگ را خوب مهار کنید تا خطر پس زدن و یا گیر کردن تیغه اره کاهش یابد. قطعات پهن و بزرگ ممکن است تحت تأثیر وزن خود خم شوند. این قطعات پهن باستثنی هر جا که از سر میز بیرون زده اند مجهز به تکیه گاه شوند.
- ◀ هنگام اره کردن قطعاتی که چرخیده اند، گره خورده اند، کج شده اند یا بدون لبه صاف می باشند که بتوان آنها را از آن لبه به کمک نگهدارنده زاویه برش فارسی یا در امتداد ریل نگهدارنده حرکت داد، بسیار احتیاط کنید. قطعات کج شده یا گره خورده از ارایه بیان نیستند و منجر به بروز خطا در انجام برش صاف با تیغه اره، پس زدن با گیر کردن می شوند.
- ◀ هرگز چند قطعه کار پشت سر هم قرار داده شده را اره نکنید. تیغه اره ممکن است یک یا چند قطعه را بگیرد و باعث پس زدن شود.
- ◀ هنگام روشن کردن مجدد اره در داخل قطعه کار، تیغه اره را در وسط شکاف برش قرار دهید، به طوری که دندانهای تیغه اره در قطعه کار درگیر نشود. در صورت گیر کردن تیغه اره، ممکن است هنگام روشن کردن مجدد دستگاه، قطعه کار بیرون بیاید با دستگاه پس بزنند.
- ◀ تیغه اره ها را تمیز، تیز نگهداری و به چیز راست بودن دندانه توجه کنید. هرگز از تیغه اره های کج شده، شکسته یا ترک دار استفاده نکنید. تیغه اره های تیز و دارای دندانه های چپ راست، خطر بلوکه شدن و پس زدن را کاهش می دهند.
- ◀ فاصله اینمی دست شما نسبت به تیغه اره می شود.
- ◀ تنها از قطعه کمکی ارسالی شرکت یا قطعه کمکی متناسب جهت راندن قطع کار استفاده کنید. این قطعه کمکی فاصله بین دست شما و تیغه اره را تعیین می کند.
- ◀ هرگز از قطعه کمکی آسیب دیده یا اره شده جهت راندن قطعات کار استفاده نکنید. قطعه کمکی آسیب دیده ممکن است بشکند و منجر به هدایت دست شما به طرف تیغه اره گردد.
- ◀ هرگز با دست آزاد کار نکنید. همیشه از ریل شناسی یا ریل نگهدارنده زاویه برش فارسی جهت گذاشتن یا راندن قطعه کار استفاده کنید. دست آزاد باعث استفاده از ریل راندن قطعه کار با دست به جای استفاده از ریل نگهدارنده موازی یا ریل نگهدارنده زاویه برش فارسی. کار با دست آزاد باعث بروز خطا در هدایت متعادل، گیر کردن یا پس زدن دستگاه می شود.
- ◀ هرگز بالا یا دور تیغه اره در حال چرخش را نگیرید. دست زدن به قطعه کار موجب تماس ناخواسته با تیغه اره در حال چرخش می شود.
- ◀ قطعه کارهای دراز یا پهن را در انتهای یک تکیه گاه تثیت کنید تا حالت افقی باقی بمانند. قطعه کارهای دراز و پهن در لبه میز کار اوزیان می شوند، این باعث از دست دادن کنترل، گیر کردن یا پس زدن دستگاه می شود.
- ◀ قطعه کار را به صورت یکنواخت برایند. قطعه کار را خم نکنید یا نچرخانید. چنانچه ابزار گیر کرد، آن را فوراً خاموش کنید، دوشاخه را ببرون بکشید و علت گیر را رفع کنید. گیر کردن تیغه اره در قطعه کار باعث پس زدن دستگاه یا بلوکه شدن موتور می شود.
- ◀ قطعه اره شده را در میان کار موتور برندارید. قطعه اره شده ممکن است بین تیغه اره و ریل نگهدارنده یا در حفاظ گیر کند و هنگام برداشتن، انگشتان شما را به طرف تیغه اره بکشاند. ابزار را خاموش کنید و قبیل از اینکه قطعه کار را بردارید، صبر کنید تا تیغه اره به طور کامل بایستد.
- ◀ جهت انجام برش طولی در قطعه کارهای دارای حکمت از قطر 2 میلیمتر از یک ریل نگهدارنده اضافی که با سطح میز تماس دارد، استفاده کنید. قطعه کارهای نازک تر ممکن است زیر ریل نگهدارنده موازی گیر کنند و باعث پس زدن دستگاه شوند.
- ◀ پس زدن دستگاه و هشدارهای اینمی پرسه زدن یا پس زدن یک واکنش ناگهانی است که در تیغه گیر کردن و یا بلوکه شدن تیغه اره با انجام برش با تیغه اره کج در قطعه کار، یا فرار گرفتن قسمتی از قطعه کار بین تیغه اره یا ریل نگهدارنده موازی یا جسم دیگر بلوکه شده رخ می دهد. هنگام پس زدن در بیشتر موارد، قطعه کار از قسمت عقبی تیغه اره گرفته می شود، از میز بلند و به طرف کاربر پرتاپ می شود.
- ◀ پس زدن تیغه استفاده نادرست از تیغه اره و یا روشهای ایجاد اینمی از تیغه اره یا شرایط کاری غیر صحیح است و با رعایت

◀ فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که دارای مشخصات و ارقام فنی مندرج در این دفترچه راهنمای باشند و طبق استاندارد EN 847-1 کنترل و آزمایش شده و مطابق آن علامتگذاری شده باشند.

◀ هرگز برقی را بدون میز موتوئاز بکار نبرید. میز موتوئاز آسیب دیده را تعویض کنید. بدون میز موتوئاز کاملاً سالم و بدون ایراد، ممکن است تیغه اره به شما آسیب برساند.

◀ محل کار را تمیز نگهدازید. ترکیبات مواد پیسار خطرناک هستند. گرد فلز سبک ممکن است آش بگیرد یا منفجر شود.

◀ تیغه اره ای مناسب با قطعه انتخاب کنید.

◀ فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که توسط سازنده این ابزار برقی توصیه شده است و همچنین برای جنس قطعه کار مورد نظر مناسب باشد.

◀ قطعه کار را فقط به طرف اره در حال کار برازید. در غیر اینصورت خطر پس زدن وجود دارد، چنانچه تیغه اره در قطعه کار گیر کند.

علایم

علایم و نماد های زیر و معانی آنها مبنوانتد برای کار و استفاده از ابزار برقی شما پر اهمیت باشند. لطفاً این علایم و مفهوم آنها را خوب بخاطر بسپارید.

تفسیر صحیح این علایم به شما کمک میکند که ابزار برقی را بهتر و مطمئن تر مورد استفاده قرار بدهید.

علایم و مفهوم آنها

هنگامی که ابزار برقی در حال کار است، دست های خود را در محدوده اره قرار ندهید. در صورت تماس با تیغه اره، خطر جراحت وجود دارد.




◀ از ماسک محافظت در برابر گرد و غبار استفاده کنید.



◀ از گوشی ایمنی استفاده کنید. صدای بلند ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.



◀ از عینک ایمنی استفاده کنید.



به ابعاد تیغه اره توجه داشته باشید. قطر سوراخ باید بدون لقی با ممور ابزار منطبق باشد. چنانچه به قطعات تبدیل نیاز است، دقت کنید که ابعاد قطعه

دستورات ایمنی برای کار با اره های مبجزی گردبُر هنگام جدا کردن ابزار از میز، تعویض تیغه اره، انجام تنظیمات روی گوه، دستگاه ضد پس زنی یا حفاظت تیغه اره و بدون نظارت رها

کردن دستگاه، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق بکشید. اقدامات ایمنی برای جلوگیری از بروز سوانح می باشند.

◀ هرگز دستگاه را بدون نظارت روشن نگذارید. دستگاه را خاموش کنید و قبل از ایست کامل از دستگاه دور نشوید. دستگاه روشن یک خطر غیر قابل کنترل است.

◀ اره مبجزی گردبُر را در جایی قرار دهید که

دارای نور کافی است و شما می توانید مطمئن باشید و تعادل داشته باشید. محل قرارگیری باشتنی قادر باشد تا بتوان با قطعات بزرگ هم راحت کار کرد. بی نظمی، کمبود نور در محوطه کار، سطوح ناصاف و لغزندگ، ممکن است منجر به بروز حادثه شوند.

◀ تراشه ها و خاک اره را از زیر میز اره یا سیستم مکش به طور منظم جمع کنید. خاک اره جمع شده قابل اشتعال است و ممکن است خود به خود آش بگیرد.

◀ اره مبجزی گردبُر را ثبت کنید. اره مبجزی گردبُری که مطابق دستورالعمل ثبت نشده باشد ممکن است تکان بخورد یا واژگون شود.

◀ قبل از روشن کردن دستگاه، ابزار آلات تنظیم، بقایای چوب و غیره را از روی اره مبجزی گردبُر ببردارید. حواس پرت یا گیر کردن در دستگاه ممکن است خطأفرین باشد.

◀ همواره از تیغه های دارای اندازه و سوراخ نگهدارنده مناسب (مثلاً شکل گرد یا لوزی) استفاده کنید. تیغه ارهاهای که با قطعه های قابل موتوئاز اره مناسب نیاشن، به صورت غیر مدور حرکت میکنند و باعث از دست دادن کنترل میشوند.

◀ هرگز از ابزارهای موتوئاز تیغه اره آسیب دیده یا اشتباھی مانند فلانز، واشر تیغه اره، پیچ یا مهره استفاده نکنید. این ابزارهای موتوئاز تیغه اره، مخصوص اره شما برای کار آمن و بازدهی بالا طراحی شده اند.

◀ هرگز روی دستگاه نایستید یا از آن به عنوان چهارپایه استفاده نکنید. امکان وجود بزو جراحات جدی وجود دارد، اگر دستگاه واژگون شود یا ناخواسته با تیغه اره در جهت چرخش صحیح

◀ از نصب بودن تیغه اره در جهت چرخش صحیح مطمئن شوید. از کاغذ سنباده یا پرس های سیمی همراه با اره مبجزی گردبُر استفاده نکنید. عدم نصب تیغه اره مطابق دستورالعمل یا کاربرد متعلقات توصیه نشده ممکن است باعث بروز جراحات جدی گردد.


سایر راهنماییهای ایمنی

◀ به هنگام موتوئاز تیغه اره از دستکش ایمنی استفاده کنید. خطر جراحت وجود دارد.

◀ از تیغه ارهاهای فولادی HSS استفاده نکنید. اینگونه تیغه های اره ممکن است سریع بشکنند.

علایم و مفهوم آنها

در صورت نیاز ابزار برقی را در قسمت های نشان داده شده روغن کاری کنید.



ابزارهای برقی کلاس حفاظتی II تقویت شده اند و دو برابر عایق می باشند.



CE تولید کننده توسط علامت مطابقت ابزار برقی را با مقررات معترض اروپا تایید می کند.

توضیحات محصول و عملکرد

همه دستورات اینمی و راهنماییها را بخواهید. اشباعات ناشی از عدم رعایت این دستورات اینمی ممکن است باعث برق‌گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.



به تصویرهای واقع در بخش‌های اول دفترچه راهنمای توجه کنید.

موارد استفاده از دستگاه

این ابزار برقی بعنوان یک دستگاه ثابت، برای انجام برش‌های طولی و مورب با مسیر برش مستقیم، در چوب سفت و نرم و همچنین نتویان و تخته های چندلایی در نظر گرفته شده است. در این میان زاویه مورب افقی از 60° تا 60° و نیز زاویه مورب عمودی از 0° تا 47° ممکن می باشد. در صورت استفاده از تیغه اره های مناسب، برش بروفیلهای آلومینیوم و پلاستیک امکان پذیر است.

تصاویر اجزاء دستگاه


شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده می‌شوند، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

- (1) شیار راهنمای برای خط کش راهنمای موازی
- (2) درجه بندی برای فاصله تیغه اره تا خط کش راهنمای موازی
- (3) نقاله
- (4) محل تورفتگی جای دست
- (5) شیار راهنمای برای نقاله
- (6) پوشش محافظ
- (7) میز اره
- (8) محافظ تیغه
- (9) قفل پس زدن
- (10) خط کش راهنمای موازی
- (11) شیار راهنمای ۷ شکل روی میز اره برای خط کش راهنمای موازی
- (12) سوراخ های نصب
- (13) دسته همل و نقل
- (14) کشویی بسط میز اره
- (15) پشت بند برای میز کار GTA 600

علایم و مفهوم آنها

تبديل با ضخامت تیغه اره و قطر سوراخ تیغه اره و همچنین قطر محور ابزار منطبق باشند. تا جای ممکن از قطعات تبدیل ارسال شده همراه با تیغه اره استفاده کنید.

قطر تیغه اره باید با مقدار ذکر شده روی علامت منطبق باشد.




a قطر تیغه اره نباید از 254 mm تجاوز کند.

b ضخامت محافظ تیغه 2,3 mm است.


c جهت برش دندانه ها (جهت فلش روی محافظ تیغه اره باید با جهت فلش روی محافظ تیغه مطابقت داشته باشد).

d هنگام تعویض تیغه اره دقت کنید که عرض برش کمتر از 2,4 mm و ضخامت پایه تیغه اره بیشتر از 2,2 mm نباشد. در غیر این صورت خطر گیر کردن محافظ تیغه در قطعه کار وجود دارد.



ضخامت محافظ تیغه 2,3 mm است.

حداکثر ارتفاع ممکن قطعه کار برابر است با 79 mm.



طرف چپ: جهت چرخش میله چرخک دستی به پایین (حالت حمل و نقل) و به بالا (حالت کار) تیغه اره را نشان می دهد.

طرف راست: وضعیت اصرم قفل کننده را برای ثبت تیغه اره و تنظیم زاویه مورب عمودی (تیغه اره قابل چرخش) نشان می دهد.

مهره مهار	(49)	اهرم مهار برای میز کشویی برای کشویی	(16)
اهرم قفل مدور	(50)	بسط میز اره	(17)
فلنج مهار	(51)	اهرم قفل برای تنظیم زاویه مورب عمودی	(18)
مدور ابزار	(52)	چرخک دستی	(19)
فلنج گیرنده	(53)	میله چرخک دستی برای بالا و پایین آوردن	
نمایشگر زاویه (عمودی)	(54)	تیغه اره	
درجه بندی برای زاویه مورب (عمودی)	(55)	درپوش ایمنی کلید روشن/خاموش	(20)
پیچ ثبتی برای زاویه مورب دلفواه (افقی)	(56)	آچار آلن (2 mm)	(21)
نمایشگر زاویه روی نقاله	(57)	آچار آلن (5 mm)	(22)
نشانگر فاصله میز اره	(58)	آچار رینگی (23 mm)	(23)
کلید روشن کردن	(59)	پیشران قطعه کار	(24)
مهره آج دار برای ریل پروفیلی	(60)	پیچ تنظیم برای کشیدگی خط کش راهنمای	(25)
پیچ چهارسو برای تنظیم نگه دارنده ۰°	(61)	موازی	
نگه دارنده برای زاویه مورب ۰° (عمودی)	(62)	واحد میز	(26)
پیچ نمایشگر زاویه (عمودی)	(63)	تیغه اره	(27)
پیچ چهارسو برای تنظیم نگه دارنده ۴۵°	(64)	عدسی	(28)
نگه دارنده برای زاویه مورب ۴۵° (عمودی)	(65)	ریل پروفیلی	(29)
پیچ های آلن (5 mm) جلو برای تنظیم موازی	(66)	نگه دارنده کابل	(30)
بودن تیغه اره	(67)	گیره نگه دارنده برای نگه داری کمکی	(31)
پیچ های آلن (5 mm) عقب برای تنظیم		خط کش راهنمای موازی	
موازی بودن تیغه اره		خروجی تراشه	(32)
پیچ نشانگر فاصله میز اره	(68)	آداتور مکش	(33)
پیچ های آلن (5 mm) جهت تنظیم موازی	(69)	گیره جهت نگه داری پوشش محافظ	(34)
بودن خط کش راهنمای موازی	(70)	اهرم نگه دارنده محافظ تیغه	(35)
پیچ نشانگر فاصله خط کش راهنمای موازی		پیچ های آلن محافظ تیغه ^(a)	(36)
پیچ های تنظیم برای واحد میز	(71)	پین های تعیین موقعیت برای محافظ تیغه	(37)
گیره برای نگه داری مجموعه اتصال	(72)	شیارهای واحد میز	(38)
"خط کش راهنمای موازی اضافی"		اهرم نگه دارنده پوشش محافظ	(39)
گیره نگه دارنده برای نگه داری آداتور	(73)	پین راهنمای پوشش محافظ	(40)
مکش		اهرم مهار خط کش راهنمای موازی	(41)
گیره برای نگه داری نگه داری "نقاله"	(74)	راهنمای ۷ شکل خط کش راهنمای موازی	(42)
مهره اتصال برای آچار رینگی و آویزان کردن	(75)	خط کش راهنمای موازی اضافی	(43)
پیشران قطعه کار	(76)	مجموعه اتصال "خط کش راهنمای موازی	(44)
گیره برای نگه داری آچار آلن	(77)	اضافی"	
گیره نگه دارنده برای نگه داری نقاله		ریل راهنمای برای "نقاله"	(45)
3 601 M30 5C2 (a) مدل کشورها		مجموعه اتصال "ریل پروفیلی"	(46)
مشخصات فنی			
GTS 10 J	GTS 10 J	اره گرد رومیزی	
3 601 M30 5C2	3 601 M30 5..	شماره فنی	
1'700	1'800	توان ورودی نامی	
120	220-240	ولتاژ نامی	
60	50/60	فرکانس	
3'700	3'650	سرعت در حالت آزاد	
●	●	محدودیت جریان برق	
		راه اندازی	

GTS 10 J	3 601 M30 5C2	3 601 M30 5..	
1'700	1'800	W	
120	220-240	V	
60	50/60	Hz	
3'700	3'650	'min	
●	●		

شماره فنی	
توان ورودی نامی	
ولتاژ نامی	
فرکانس	
سرعت در حالت آزاد	
محدودیت جریان برق	
راه اندازی	

GTS 10 J	GTS 10 J		اره گرد رومیزی
26,2	26,2	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014
II / <input type="checkbox"/>	II / <input type="checkbox"/>		کلاس ایمنی
640 x 706 x 330	640 x 706 x 330	mm	عرض × عمق × ارتفاع
254	254	mm	ابعاد تیغه های اره مناسب
2,2 >	2,2 >	mm	ضخامت تیغه اره
2,4 <	2,4 <	mm	مدائل ضخامت/شیب دنده
25,4	25,4	mm	قطر سوراخ

آسیب دیدگی قطعات را باید از لحاظ عملکرد بدون ایراد و مطابق با دستورات مقرر برای کاربرد اینزار برقی به دقت بررسی کنید. کنترل کنید که این قطعات متبرک بدون عیب و نقص هستند و گیر نمی کنند و قطعات آسیب قطعات دیده نیستند.
همه قطعات باید به درستی موتناز شده و دارای شرایط لازم باشد، تا تضمینی برای عملکرد صحیح و بدون ایراد دستگاه وجود داشته باشد.

نصب اجزاء تکی

- با احتیاط بسته بندی ها را از دستگاه برقی و قطعات متعلقه و ملحقات ارسالی جدا کنید.
- همه بسته بندی ها را از دستگاه برقی و قطعات متعلقه و ملحقات ارسالی جدا کنید.
- دقت کنید که بسته بندی را از بخش موتور جدا کنید.
- مستقیم روی بدن، این اجزاء قرار دارند: میله نگهدارنده (24)، آچار رینگی (23) آچار آلن (22) و (21)، خطکش راهنمای موازی (10)، نقاله (3)، آدابتور مکش (33) کمکی خطکش راهنمای موازی (43) با بسته اتصال (44)، روكش محافظه (6).
- به محض نیاز به یکی از این اجزاء، آن را با احتیاط از بخش نگهدارنده بردارید.

تنظیم موقعیت محافظه تیغه (رجوع کنید به تصاویر (a2-a1

نکته: در صورت لزوم پیش از تنظیم موقعیت تمام قطعات نصب، آنها را تمیز کنید.

- میله چرخک دستی (19) را در جهت حرکت عقربه های ساعت تا انتهای طویل بچرخانید که تیغه اره (27) در بالاترین موقعیت ممکن روی میز اره قرار گیرد.
- اهرم نگه دارنده (35) را آزاد کنید.

- با
- مدل کشورها 3 : 601 M30 5C2 : بیج های آلن (36) را با آچار آلن (22) شل کنید.
- محافظه تیغه (8) را به طرف اهرم نگه دارنده (35) برانید تا خود به طرف بالا کشیده شود.
 - محافظه تیغه را کاملاً به طرف بالا بکشید تا دقیقاً روی وسط تیغه اره قرار گیرد.
 - هر دو پین (37) را در سوراخ های پایینی روی محافظه تیغه جا بیندازید و اهرم نگه دارنده (35) را

پیشنهاده های قطعه کار(رجوع کنید به „پیشنهاده اندازه های قطعه کار“، صفحه 148)
مقادیر برای ولتاژ نامی (U) 230 ولت میباشد. برای ولتاژ های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها ممکن است این مقادیر متفاوت باشند.

نصب

- ◀ از روشن شدن ناخواسته اینزار برقی جلوگیری بعمل آورید. به هنگام موتناز قطعات و در حین انجام هر گونه کاری روی اینزار برقی، دوشاخه اتصال دهنده دستگاه به برق، نباید به جریان برق متصل باشد.

محفویات ارسالی

- پیش از اینکه این اینزار برقی را برای اولین بار مورد استفاده قرار دهید، کنترل کنید که آینا قطعات مندرج زیر بطور کامل ارسال شده اند:
 - اره گرد رومیزی با تیغه اره نصب شده (27) و محافظه تیغه (8)
 - نقاله (3)
 - ریل پروفیلی (29)
 - مجموعه اتصال "ریل پروفیلی" (46) (ورق راهنمای، مهره آج دار، پیچ، واشر)
 - خطکش راهنمای موازی (43)
 - خطکش راهنمای موازی اضافی (43)
 - مجموعه اتصال "خطکش راهنمای موازی اضافی" (44) (3 عدد پیچ اتصال، 3 عدد واشر، 3 عدد مهره خروسوکی)
 - پوشش محافظه (6)
 - قفل پس زدن (9) (مدل کشورها (3 601 M30 5C2
 - آچار آلن (22)
 - آچار آلن (21)
 - آچار رینگی (23)
 - پیشران قطعه کار (24)
 - واحد میز (26)
 - آدابتور مکش (33)
- نکته: اینزار برقی را از نظر هر گونه آسیب دیدگی احتمالی کنترل کنید.
- قبل از ادامه کار با اینزار برقی، کلیه تجهیزات ایمنی را از نظر قابلیت کامل انجام کار کنترل کنید. هر گونه

نصب کمکی خطکش راهنمای موازی (رجوع شود به تصویر e)

برای اره کردن قطعه کارهای باریک و اره کردن با زاویه برش فارسی عمودی بایستی کمکی خطکش راهنمای موازی (43) را به خطکش راهنمای موازی (10) وصل کنید.

کمکی خطکش راهنمای موازی را می‌توان بر حسب نیاز به چپ یا راست خطکش راهنمای موازی (10) نصب کرد.

برای نصب از سمت اتصال «کمکی خطکش راهنمای موازی» (44) (2 پیچ اتصال، 2 واشر، 2 مهرو پروانه ای) استفاده کنید.

- پیچهای اتصال را از میان سوراخ های کناری روی خطکش راهنمای موازی (10) عبور دهید.

- همزمان سر پیچ های فوق بخونان ریل هادی راهنمایی حرکت خطکش کمکی عمل می‌کنند.

- کمکی خطکش راهنمای موازی (43) را روی سرهاخ پیچ های اتصال برازید.

- واشرها را روی پیچ های اتصال فرار بدھید و پیچ ها را بوسیله پیچ پروانه ای محکم کنید.

نصب نقاله (رجوع کنید به تصویر f2-f1)

- ریل (45) (نقاله) (3) را به درون یکی از شیارهای راهنمای (5) در میز اره که برای این منظور تعیین شده است، برازید.

برای بهتر قرار گرفتن قطعات کاری دراز، می‌توان نقاله را با ریل پروفیلی (29) گسترش داد.

- در صورت نیاز، ریل پروفیلی را به کمک مجموعه اتصال (46) روی نقاله نصب کنید.

مکش گرد، براداده و تراشه

گرد و غبار موادی مانند رنگ های دارای سرب، بعضی از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند برای سلامتی مضر باشند. دست زدن و یا تنفس کردن گرد و غبار ممکن است باعث بروز آلرژی و یا بیماری مجازی تفاسی شخص استفاده کننده و یا افرادی که در آن نزدیکی میباشند، شود.

گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت بلوط و یا درخت راش سلطان را هستند، بخصوص ترکیب آنها با سایر موادی که برای کار بر روی چوب (کرومات، مواد برای محافظت از چوب) بکار بردۀ میشوند. فقط افراد متخصص مجازند با موادی که دارای آزیست میباشند کار کنند.

- حتی الامکان از یک دستگاه مکش مناسب و درخور ماده (قطعه کار) استفاده کنید.

- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای کافی برخوردار باشد.

- توصیه میشود از ماسک تنفسی اینمی با درجه فیلتر P2 استفاده کنید.

به قوانین و مقررات معترف در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.

دستگاه مکنده گرد و غبار و تراشه ممکن است در اثر گرد و غبار، تراشه ها، براداده ها یا در اثر مکش تکه های کوچک قطعه کار مسدود شود.

- ابزار برقی را خاموش کنید و دو شاخه اتصال دستگاه را از داخل پریز برق بیرون بکشید.

- منتظر بمانید تا تیغه اره بطور کامل متوقف بشود.

محکم کنید یا پیچ های آلن (36) را دوباره محکم کنید.

نحوه نصب صفحه زیر کار (رجوع کنید به تصویر b)
- صفحه زیر کار (26) را به شیارهای پشتی (38) جعبه ابزار آویزان کنید.

- صفحه زیر کار را به پایین برازید.
- روی صفحه زیر کار فشار وارد کنید تا در جعبه ابزار جا بیفتد.

بخش جلویی صفحه زیر کار (26) باید همسطح یا کمی پایین تر از میز اره باشد، قسمت عقب باید همسطح یا کمی بالاتر میز اره باشد.

نصب روکش محافظ (رجوع کنید به تصاویر c1-c2)

نکته: روکش محافظ را تنها وقتي نصب کنید که گوه در بالاتری حالت دقیقا روی مرکز تیغه اره قرار گرفته باشد (رجوع کنید به تصویر a2). روکش محافظ را در صورت قرار گرفتن گوه در پایین ترین حالت ممکن نصب نکنید (حالات ارسالی یا حالات شیار اند اختن).

(رجوع کنید به تصویر a1).

- اهرم (39) را باز کنید و روکش محافظ (6) را از گیره نگهدارنده (34) بپرورن بکشید.

- محافظ تیغه اره (ریل فلزی بالایی) روکش محافظ (6) را با یک دست و با دست دیگر، اهرم (39) را به طرف بالا نگهدارید.

- پین های راهنمای (40) را به عقب در شیار گوه (8) برازید.

- روکش محافظ (6) را به پایین برازند تا محافظ تیغه اره (ریل فلزی بالایی) **موازی** نسبت به سطح میز (7) قرار گیرد.

- اهرم نگهدارنده (39) را به پایین فشار دهید.
اهرم بایستی به طور محسوس و همراه با صدا جا بیافتد و روکش محافظ (6) محکم و مطمئن نصب باشد.

◀ قبل از هر بار استفاده از آزادانه حرکت کردن روکش محافظ مطمئن شوید. در صورتی که روکش محافظ آزادانه حرکت نمی کند یا سریع بسته نمی شود از ابزار برقی استفاده نکنید.

نصب خطکش راهنمای موازی (رجوع شود به تصویر d)

خطکش راهنمای موازی (10) را می‌توان به چپ یا راست تیغه اره تغییر داد.

- اهرم نگهدارنده (41) (خطکش راهنمای موازی (10)) را باز کنید. اینگونه راهنمای 7 شکل (42) آزاد می‌شود.

- ابتدا خطکش راهنمای موازی را با راهنمای 7 شکل در شیار راهنمای (11) تیغه اره قرار دهید.
خطکش راهنمای موازی را در شیار راهنمای جلوی (11) میز اره قرار دهید.

حال می‌توان خطکش راهنمای موازی را در وضعیت موردنظر حرکت داد.

- برای تثبیت خطکش راهنمای موازی، دسته مهار (41) را به پایین برازید.

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای حمل و نقل و حرکت بر روی میز کار نصب کنید.

تعویض تیغه اره (رجوع کنید به تصاویر (k4-k1)

- ◀ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق ببرون بکشید.
- ◀ به هنگام مومنتاز تیغه اره از دستکش اینمی استفاده کنید. خطر جراحت وجود دارد.
- ◀ فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که حداقل سرعت مجاز آنها از سرعت در حالت آزاد (بدون بار) ابزار برقی شما بیشتر باشد.
- ◀ فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که دارای مشخصات و ارقام فنی مندرج در این دفترچه راهنمای باشند و طبق استاندارد EN 847-1 کنترل و آزمایش شده و مطابق آن علامتگذاری شده باشند.
- ◀ فقط از تیغه ارههای ارهاپی استفاده کنید که از طرف تولید کننده آین ابزار بر قریبی توصیه شده و برای ماده های که قصد کار کردن بر روی آن را دارید، مناسب باشد. بدین طریق میتوانید از داغ شدن دندانه های تیغه اره و ذوب شدن قطعه کار ساخته شده از مواد مصنوعی، جلاوه گری کنید.
- ◀ از تیغه ارههای فولادی HSS استفاده نکنید. اینگونه تیغه های اره ممکن است سریع بشکنند.
- نحوه باز کردن و برداشت تیغه اره**
 - میله چرخک دستی (19) را در جهت حرکت عقربه های ساعت تا انتها طوری بچرخانید که تیغه اره (27) در بالاترین موقعیت ممکن روی میز اره قرار گیرد.
 - اهرم نگه دارنده (39) را باز کنید و روکش محافظ (6) را از شیار محافظ تیغه (8) در آورید.
 - به علاوه در مورد مدل کشورها : 3 601 M30 5C2 دکمه های فشاری (48) را با هم فشار دهید و قفل پس زدن (9) را از سوراخ محافظ تیغه (8) ببرون بکشید.
 - واحد میز را با یک پیچ گوشته (26) از جلو بلند کنید و آن را از محیه ابزار در آورید.
 - مهره مهار (49) را توسط آچار رینگ (23) بچرخانید و همزمان اهرم قفل محور (50) را تا جا افتادن بکشید.
 - اهرم قفل محور را در همین حالت نگه دارید و با چرخاندن مهره مهار درجهت مخالف حرکت عقربه های ساعت، آنرا باز کنید.
 - فلنچ مهار (51) را جدا کنید.
 - تیغه اره (27) را جدا کنید.
- نحوه نصب کردن تیغه اره**

در صورت لزوم، قطعات را پیش از نصب تمیز کنید.

 - تیغه اره نو را روی فلنچ گیرنده (53) محور ابزار (52) قرار دهید.

- علت گرفتگی و انسداد را مشخص نموده و آنرا برطرف کنید.

◀ از تجمع گرد و غبار در محل کار جلاوه گری کنید.

◀ گرد و غبار می توانند به آسانی مشتعل شوند.

◀ جهت جلوگیری از بروز خطر آتش گرفتگی هنگام برش الومینیوم، محفظه تراشه را خالی کنید و مکنده تراشه را بکار نبرید.

◀ خالی کردن محفظه تراشه (رجوع کنید به تصویر (g)) برای برداشتن تکه های مربوط به قطعه کار و تراشه های نزدیک می توان از محفظه تراشه (32) را خالی کرد.

◀ ابزار برقی را خاموش کنید و دوشاخه اتصال دستگاه را از داخل پریز برق ببرون بکشید.

◀ منتظر بمانید تا تیغه اره کار موقوف بشود.

◀ پیچ اتصال (47) را با آچار آلن (22) باز کنید.

◀ محفظه تراشه (32) را ببرون بکشید و تکه های قطعه کار و تراشه ها را بردارید.

◀ محفظه تراشه را دوباره روی ابزار برقی نصب کنید.

مکش خارجی (رجوع کنید به تصویر (h)) آداتور مکش ارسالی (33) را جهت اتصال یک مکنده به محفظه تراشه (32) را بکار ببرید.

◀ آداتور مکش (33) را در شلنگ مکنده فرو کنید.

◀ دستگاه مکنده باید برای قطعه کار مورد نظر مناسب باشد.

برای مکش گرد و غباری که برای سلامتی مضرند و سلطان زا هستند و یا برای مکش تراشه های خشک باید از یک دستگاه مکنده مخصوص استفاده کنید.

نحوه مومنتاز در محل ثابت یا متغیر

- ◀ برای تضمین استفاده مطمئن از این ابزار برقی، باید ابزار برقی را پیش از شروع به کار روی یک سطح صاف و ثابت کاری (بعنوان مثال روی یک میز کار) نصب کنید.

نحوه نصب بر روی یک سطح کار (رجوع کنید به تصویر (i))

- ◀ ابزار برقی را بواسیله پیچ های اتصال مناسب روی سطح کار ممکن کنید. برای این منظور از سوراخهای (12) استفاده کنید.

نحوه نصب بر روی میز کار Bosch (رجوع کنید به تصویر (j))

- ◀ میز کار Bosch (مانند GTA 600) با داشتن پایه های که ارتفاع آنها را میتوان تغییر داد و تنظیم نمود، برای ابزار برقی یک سطح مستقر و مستحکم بر روی هرگونه زمینه ای را فراهم می سازد.

◀ **لطفاً کلیه نکات اینمی و دستورالعمل های پیوست شده در رابطه با میز کار را بدقت مطالعه کنید. اشتیاهات ناشی از عدم رعایت این نکات و دستورالعمل های اینمی، ممکن است باعث برخورد گرفتگی، حریق و یا سایر جراحت های شدید شود.**

◀ پیش از نصب ابزار برقی، ابتدا میز کار را بدسترسی نصب و مستقر کنید. مومنتاز صیغه و استقرار کامل و بدون ابراد میز کار، برای جلاوه گری از در هم شکستن آن بسیار پر اهمیت است.

- اهرم قفل کننده (17) را در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت باز کنید.
- **نکته:** در صورت باز شدن کامل اهرم قفل کننده، تیغه اره با نیروی جاذبه به حالتی می رود که تقریباً با 30° مطابقت دارد.
- چرخک دستی (18) را در انداد زمینه بکشید تا نماشگر زاویه (54) زاویه برش فارسی دلخواه را نشان دهد.
- چرخک دستی را در این وضعیت نگهدازید و اهرم قفل کننده (17) را دوباره سفت کنید.
- برای تنظیم سریع و دقیق زاویه های عمودی استاندارد 0° و 45° از طرف کارخانه نگهدارند همچنان (65)، (66)، (62)) از پیش در نظر گرفته شده.
- تنظیم زاویه های فارسی افقی (نقاله) (رجوع کنید به تصویر B)
- زاویه برش فارسی افقی را می توان در محدوده 60° تا (از طرف چپ) 60° تنظیم کرد.
- دکمه ثبت (56) را در صورت ممکن بودن، باز کنید.
- نقاله را بپرخانید تا نماشگر زاویه (57) زاویه دلخواه را نشان دهد.
- دکمه تنظیم (56) را دوباره سفت کنید.

گسترش میز اره

- زیر قسمت انتهایی باز قطعات کاری سنگین و طویل را باید پایه زد و یا به نهادی مهار نمود.
- **گسترش میز اره** (رجوع کنید به تصویر C)
 - میز کشویی (14) میز اره (7) را به طرف راست تا بیشینه 625 میلیمتر گسترش می دهد.
 - دسته مهار (16) را برای گسترش میز کاملاً به بالا برانید.
 - میز کشویی (14) را به اندازه طول دلخواه به بیرون بکشید.
 - دسته مهار (16) را به پایین فشار دهید. از این طریق میز کشویی ثابت می شود.

تنظیم کردن خطکش راهنمای موازی

- خطکش راهنمای موازی را می توان در سمت چپ (صفحه مدرج سیاه) یا راست (صفحه مدرج نقره ای) تیغه اره قرار داد. علامت روی ذره بین (28)، فاصله تنظیمی خطکش راهنمای موازی را نسبت به تیغه اره روی صفحه مدرج (2) نشان می دهد.
- خطکش راهنمای موازی را در سمت دلخواه تیغه اره قرار دهید.

- **تنظیم خطکش راهنمای موازی در صورت عدم گسترش میز اره**
- دسته مهار (41) خطکش راهنمای موازی را باز کنید. خطکش راهنمای موازی را جایه جا کنید تا علامت ذره بین (28) فاصله دلخواه نسبت به تیغه اره در صورت گستردگی بودن میز اره، نوشته درجه بندی نقره ای (2) معتبر است.
- برای ثبت، دسته مهار (41) را به پایین فشار دهید.

نکته: تیغه اره های بسیار کوچک را بکار نبرید.
شکاف قطری بین تیغه اره و گوشه با پیشنهاد 8 - 3 میلیمتر باشد.

▪ **هنگام نصب تیغه اره توجه داشته باشید که جهت برش (تیزی) دندانه های تیغه اره (جهت فلش روی تیغه اره)، با جهت فلش روی گوشه مطابقت داشته باشد!**

- فلنج مهار (51) و مهار (49) را قرار دهید.

- مهار (49) را توسط آچار رینگی (23) بپرخانید و همزمان اهرم قفل مدور (50) را تا زمانی که جا بیفتد بکشید.

- مهار را در جهت عقربه های ساعت محکم کنید.

- واحد میز (26) را دوباره قرار دهید.

- روکش محافظ (6) را دوباره نصب کنید.

- به علاوه در مورد مدل کشورها :

3 601 M30 5C2

قبل پس زدن (9) را دوباره نصب کنید.

طرز کار با دستگاه

▪ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق ببرون بکشید.

حالت حمل و نقل و کار تیغه اره

حالت حمل و نقل

- روکش محافظ (6) را بردارید، واحد میز (26) را جدا کنید و گوشه (8) را در پایین ترین حالت قرار دهید. واحد میز (26) را دوباره قرار دهید.

- میل لنگ (19) را در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت بپرخانید تا دندانه های تیغه اره (27) زیر میز اره (7) باشند.

- میز کشویی (14) را کاملاً به داخل بکشید. دسته مهار (16) را به پایین فشار دهید. از این طریق میز کشویی ثابت می شود.

وضعیت کاری

- گوشه (8) را در بالاترین حالت ممکن دقیقاً روی مرکز تیغه اره قرار دهید، واحد میز (26) را بگذارید و روکش محافظ (6) را نصب کنید.

- میل لنگ (19) را در جهت چرخش عقربه های ساعت بپرخانید تا دندانه های بالایی تیغه اره (27) حدود 6 - 3 میلیمتر بالای قطعه کار قرار گیرند.

نحوه تنظیم زاویه برش فارسی عمودی و افقی

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.

▪ **تنظیم زاویه های فارسی عمودی (تیغه اره) (رجوع کنید به تصویر A)**

زاویه برش فارسی عمودی را می توان در محدوده 2° تا 47° تنظیم کرد.

◀ برای استفاده از ابزار برقی جهت شیاراندازی یا چین اندازی همواره از تجهیزات ایمنی مناسب (مانند قاب ایمنی توپی، شانه فشار) استفاده کنید.

- اهرم نگه دارنده (39) را باز کنید و پوشش (8) را از شیار موجود در محافظت تیغه (8) ببرون بکشید.

برای حفظ قاب محافظ در برابر آسیب دیدگی، آن را در نگه دارنده تثیب شده (34) روی بدنه قرار دهید (رجوع کنید به تصویر 01).

- به علاوه در مورد مدل کشورها : 3 601 M30 5C2

دکمه های فشاری (48) را با هم فشار دهید و قفل پس زدن (9) را از سوراخ موجود در محافظ تیغه (8) ببرون بکشید. به منظور نگه داری ایمن از قفل پس زدن، آن را در گیره تعییش شده (74) موجود در بدنه محکم کنید (رجوع کنید به تصویر 01).

- میله چرخک دستی (19) را در جهت حرکت عقربه های ساعت تا انتهای طوری بچرخانید که تیغه اره (27) در بالاترین موقعیت ممکن روی میز اره قرار گیرد.

- گیره نگه دارنده (35) را شل کنید.

مدل کشورها M30 5C2 3 : پیچ های آلن (36) را با اچار آلن (22) شل کنید.

- محافظ تیغه را از بین ها (37) ببرون بکشید (اهرم نگه دارنده (35) را کمی به ببرون بکشید) و محافظ تیغه (8) را تا انتهایها به پایین برازید. - بگذارید هر دو پین (37) در سوراخ های بالایی روی محافظ تیغه جاییافتند و اهرم نگه دارنده (35) را دوباره محکم بکشید.

راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

◀ به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برجسب ابزار الکتریکی مطابقت داشته باشد.

روشن کردن (رجوع کنید به تصویر G1)

- در پوش ایمنی (20) را به بالا برازید.

- برای راه اندازی، دکمه قطع و وصل سبز (59) را فشار دهید.

- بگذارید در پوش ایمنی (20) دوباره به پایین بیافتد.

خاموش کردن (رجوع کنید به تصویر G2)

- در پوش ایمنی (20) را بفشارید.

قطع جریان برق

کلید قطع و وصل، به اصطلاح یک کلید ولتاژ صفر است که از روشن شدن مجدد ابزار برقی پس از قطع شدن جریان برق (بطور مثال در اثر خارج کردن دوشاخه اتصال از داخل برقی برق در میان عملکرد ابزار) جلوگیری بعمل می آورد. کلید قطع و وصل (59) را برای راه اندازی دوباره ابزار برقی فشار دهید.

تنظیم خطکش راهنمای موازی در صورت گسترش میز (رجوع کنید به تصویر D)

- خطکش راهنمای موازی را در سمت راست تیغه اره قرار دهید.

خطکش راهنمای موازی را جا به جا کنید تا علامت در ذره بین (28) روی درجه بندی پایینی 26 سانتیمتر را نشان دهد.

برای ثبت، دسته مهار (41) را دوباره به پایین فشار دهید.

- دسته مهار (16) را برای گسترش میز کاملاً به بالا برانید.

- میز کشویی (14) را به ببرون بکشید تا نمایشگر فاصله (58) فاصله دلخواه نسبت به تیغه اره را روی درجه بندی بالای نشان دهد.

- دسته مهار (16) را به پایین فشار دهید. از این طریق میز کشویی ثبت می شود.

تنظیم کمکی خطکش راهنمای موازی (رجوع شود به تصویر E)

برای اره کردن قطعه کارهای باریک و اره کردن با زاویه برش فارسی عمودی باستی کمکی خطکش راهنمای موازی (43) را به تیغه اره را موازی وصل کنید.

کمکی خطکش راهنمای موازی را می توان بر حسب نیاز به چپ یا راست خطکش راهنمای موازی نصب کرد.

قطعه های کار می توانند بین خطکش راهنمای موازی و تیغه اره گیر کنند و بوسیله تیغه اره برازده به داخل کشیده و پرت شوند.

به همین دلیل خطکش راهنمای موازی را طوری تنظیم کنید که انتهای ان در مددوده بین اولین دندانه تیغه اره و لبه جلویی گوه قرار گیرد.

- بدین منظور، مهره های پروانه ای بسته اتصال (44) را باز کنید و کمکی خطکش راهنمای موازی را جا به جا کنید تا تنها دو پیچ جلویی برای اتصال باقی بمانند.

- پیچ های پروانه ای را دوباره محکم ببندید.

تنظیم کردن گوه

گوه (8) از گیر کردن تیغه اره در (27) خط برش جلوگیری می کند. در غیر اینصورت خطر پس زدن وجود دارد، چنانچه تیغه اره در قطعه کار گیر کند. بدین جهت همواره دقت کنید که گوه درست تنظیم شده باشد:

- شکاف قطری بین تیغه اره و گوه بایستی تا بیشینه 8 - 3 میلیمتر باشد.

- ضخامت گوه باید کمتر از عرض برش و بیشتر از ضخامت ورقه باشد.

- گوه باید همیشه با تیغه اره روی یک خط باشد.

- برای برشهای عادی بایستی گوه همیشه در بالاترین وضعیت قرار گیرد.

نحوه تنظیم ارتفاع محافظ تیغه (رجوع کنید به تصویر F)

برای اره کاری شیارها باید ارتفاع محافظ تیغه را

تنظیم کنید.

راهنماییهای عمل

- ابزار برقی را روشن کنید.
- قطعه ای کار را با فشار یکنواخت اره کنید.
در صورت ایجاد فشار بسیار زیاد ممکن است سر تیغه اره داغ شود و قطعه کار آسیب بیند.
- ابزار برقی را خاموش کنید و منتظر بمانید که تیغه اره به طور کامل متوقف شود.
- اره کردن تحت زاویه برش فارسی عمودی (مورب)**
- زاویه مورب دلخواه تیغه اره را تنظیم کنید.
هنگام متمایل بودن تیغه اره به سمت چپ، گونیای موازی باید در سمت راست تیغه اره باشد.
- مراحل برش کاری را مطابق با این بخش دنبال کنید: (رجوع کنید به „اره کردن برش های مستقیم“، صفحه 148)
- برش با زاویه فارسی افقی (رجوع کنید به تصویر ۱)**
- زاویه برش فارسی افقی را روی نقاله (۳) تنظیم کنید.
- قطعه کار را روی ریل پروفیل (۲۹) قرار دهید.
پروفیل نباید در خط برش قرار گیرد. در این مورد مهره کنگره ای (۶۰) را باز کنید و ریل پروفیل را جا کنید.
- میل لنگ (۱۹) را در جهت چرخش عقربه های ساعت، بلند یا جا به جا کنید تا دندانه های بالای تیغه اره (۲۷) حدود ۶ - ۳ میلیمتر بالای قطعه کار قرار گیرند.
- ابزار برقی را روشن کنید.
- قطعه کار را با دست به طرف ریل پروفیل (۲۹) فشار دهید و نقاله را با دست دیگر روی دستگیره (۵۶) آهسته در شیار راهنمای (۵) به طرف جلو برانید.
- ابزار برقی را خاموش کنید و منتظر بمانید که تیغه اره بطور کامل متوقف شود.

تنظیم و کنترل تنظیمات پایه

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.
برای این منظور به تجربه و ابزار ویژه نیاز دارد.
تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش Bosch این کار را سریع و مطمئن انجام می دهد.

تنظیم نگهدارندهای زاویه مورب عمودی استاندارد $0^\circ / 45^\circ$

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- یک زاویه برش فارسی عمودی 0° را تنظیم کنید.
- روکش محافظ (۶) را بردارید.
- نحوه کنترل (رجوع کنید به تصویر ۱)**
- یک نقاله را روی 90° تنظیم کنید و بر میز اره (۷) قرار دهید.
پای نقاله باستی با تیغه اره (۲۷) روی کل طول مسطح شود.

دستورالعمل ها و توضیحات کلی برای اره کاری
▪ برای انجام هر گونه برش، ابتدا باید اطمینان حاصل کنید هیچگونه امکان تماسی ممکن باشد.
▪ تیغه اره با راهنمایی های برش یا با سایر قطعات و بخش های دستگاه وجود ندارد.

▪ برای استفاده از ابزار برقی جهت شیار اندازی یا چین اندازی همواره از تجهیزات ایمنی مناسب (مانند قاب ایمنی توپی، شانه فشار) استفاده کنید.
▪ از ابزار برقی برای شیاراندازی استفاده نکنید
(انتهاشی برش در قطعه کار).

تیغه اره را در برابر ضربه محافظت کنید. تیغه اره نباید در معرض هیچگونه فشار جانبی قرار بگیرد.
توجه داشته باشید که محافظ تیغه باید کاملاً در امتداد و در یک خط با تیغه اره قرار بگیرد، تا از گیر کردن قطعه کار جلوگیری یعمل آید.
از کار بر روی قطعه کار خمیده و ناصاف خودداری کنید. قطعه کار باید همواره یک ضلع صاف و مستقیم برای تکیه دادن به خط کش راهنمای برش داشته باشد.
میله نگهدارنده جانبی قطعه کار را همواره در نزدیکی ابزار برقی قرار دهید.

حال کاربر (رجوع کنید به تصویر H)
▪ هرگز در یک خط مستقیم با تیغه اره نایستید.
▪ همیشه رکنار ابزار بایستید، چایی که ریل نگهدارنده هم قرار دارد. هنگام پس زدن، اجسام ممکن است با سرعت زیاد به طرف کاربر پرتاپ شوند که در خط مستقیم با تیغه اره ایستاده اند.

- دست ها، بازوها و انگشتان خود را از تیغه اره در حال چرخش دور نگهدارید.
به نکات و توصیه های زیر توجه کنید:
- قطعه کار را با هر دو دست مطمئن نگهدارید و آن را محکم به میز اره فشار دهید.
- برای اره کردن قطعه کارهای باریک و برش دادن با زاویه مورب عمودی همیشه از پیشران قطعه کار ارسالی (۲۴) و گونیای موازی یدکی (۴۳) استفاده کنید.

بیشینه اندازه های قطعه کار

زاویه برش فارسی	بیشینه ارتفاع قطعه کار [میلیمتر]
۷۹	۰°
۵۶	۴۵°

اره کردن

- اره کردن برش های مستقیم
- گونیای موازی را روی عرض برش دلخواه قرار دهید.
- قطعه کار را روی میز جلوی روکش محافظ (۶) قرار دهید.
- میل لنگ (۱۹) را تا اندازه ای بالا یا پایین ببرید که دندانه های بالای تیغه اره (۲۷) حدود ۳ - 6 mm بالای قطعه کار قرار گیرند.

- برای تثبیت، اهرم مهار (41) را دوباره به پایین فشار دهید.
- اهرم مهار (16) را کاملاً به بالا بکشید و کشویی بسط میز اره (14) را تا انتهای به بیرون بکشید.
- نحوه کنترل**
- نمایشگر فاصله (58) پایستی روی درجه بندی بالای (2) مقدار شیوه علامت در ذره بین (28) را روی درجه بندی پایینی (2) نشان دهد.
- نحوه تنظیم**
- دسته را کاملاً به بالا و میز کشویی (14) را تا انتهای به بیرون بکشید.
 - پیچ (68) را با یک پیچگوشی چهاررسو باز کنید و نمایشگر فاصله (58) را در امتداد درجه 26 سانتیمتری درجه بندی بالای (2) تراز کنید.
- نحوه تنظیم موازی بودن خطکش راهنمای موازی (رجوع کنید به تصویر M)**
- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار دهید.
 - روکش محافظ (6) را بردارید.
 - دسته ی مهار (41) خطکش راهنمای موازی را باز کنید و آن را برآیند تا با تیغه ای اره تماس پیدا کند.
- نحوه کنترل**
- خطکش راهنمای موازی باید تیغه اره را از تمام طول لمس کند.
- نحوه تنظیم**
- پیچ های الی (69) را با آچار آلن ارسالی (22) باز کنید.
 - خطکش راهنمای موازی را با احتیاط حرکت دهید تا با تمام طول تیغه اره تماس پیدا کند.
 - خطکش راهنمای موازی را در این وضعیت نگهدارید و دستگیره مهار (41) را دوباره به پایین فشار دهید.
 - همه ی پیچ های الی (69) را دوباره سفت کنید.
- تنظیم کردن نیروی کشش خط کش راهنمای موازی**
- نیروی کشش خطکش راهنمای موازی ممکن است پس از کاربری طولانی کاهش یابد.
- پیچ تنظیم (25) را آنقدر سفت کنید تا خطکش راهنمای موازی دوباره ممکن روی میز اره تثبیت شود.
- نحوه تنظیم ذره بین خطکش راهنمای موازی (رجوع کنید به تصویر M)**
- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار دهید.
 - قاب محافظ (6) را بردارید.
 - گونیای موازی را از راست حرکت دهید تا با تیغه اره تماس پیدا کند.
- نحوه کنترل**
- ذره بین (28) پایستی در یک خط با درجه 0 میلیمتری درجه بندی (2) قرار گیرد.
- نحوه تنظیم**
- پیچ (70) را با یک چهاررسو باز کنید و علامت را با درجه 0 میلیمتری تراز کنید.
- نحوه تنظیم (رجوع کنید به تصویر 2J)**
- پیچ (61) را باز کنید. اینگونه نگهدارنده ۶۲۰° جا به جا می شود.
 - اهرم قفل کننده (17) را باز کنید.
 - چرخک دستی (18) را بر عکس نگهدارنده ۰° را جا به جا کنید تا پای نقاله با تیغه اره روی کل طول مستطع شود.
 - چرخک دستی را در این وضعیت نگهدارید و اهرم قفل کننده (17) را دوباره سفت کنید.
 - پیچ (61) را دوباره سفت کنید.
- چنانچه نشانگر زاویه (54) پس از تنظیم در یک خط با علامت ۰° درجه بندی (55) نیست، پیچ (63) با یک پیچگوشی چهاررسوی معمولی باز کنید و نشانگر زاویه را در امتداد علامت ۰° تنظیم کنید.
- مراحل کاری بالا را بر همین روال برای زاویه پرش فارسی عمودی ۴۵° تکرار کنید (پیچ (64) را باز کنید) نگهدارنده (6545°) را جا به جا کنید. نمایشگر زاویه (54) نباید در این میان تغییر کند.
- موازی بودن تیغه اره با شیارهای نقاله (رجوع کنید به تصویر K)**
- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدمید.
 - روکش محافظ (6) را بردارید.
- نحوه کنترل**
- با یک مداد، اولین دندانه ای که در پشت بالای واحد میز دیده می شود را علامت بزنید.
 - نقاله را روی ۹۰° تنظیم کنید و آن را روی لبه شیار راهنمای (5) قرار دهید.
 - پایه نقاله را جا به جا کنید تا به دندانه اره بخورد کند و فاصله بین تیغه اره و شیار راهنمای را بخوانید.
 - تیغه اره را بچراخانید تا دندانه علامت گذاری شده در جلو بالای واحد میز قرار گیرد.
 - خطکش راهنمای زاویه را در امتداد شیار راهنمای تا محل دندانه علامت گذاری شده تیغه اره حرکت دهید.
 - فاصله مابین تیغه اره و شیار راهنمای را مجدداً اندازه بگیرید.
 - هر دو فاصله اندازه گیری شده باید با یکدیگر بیکسان باشند.
- نحوه تنظیم**
- پیچ های الی (66) در جلو زیر میز اره و پیچ های الی (67) در پشت زیر میز اره را با آچار آلن ارسالی (22) را باز کنید.
 - تیغه اره را با احتیاط حرکت دهید تا با شیار راهنمای (5) موازی شود.
 - پیچ های (66) و (67) را دوباره سفت کنید.
- نحوه تنظیم نمایشگر فاصله میز اره (رجوع کنید به تصویر L)**
- گونیای موازی را در سمت راست تیغه اره قرار دهید.
 - گونیای موازی را جا به جا کنید تا علامت در ذره بین (28) روی درجه بندی پایینی 26 سانتیمتر را نشان دهد.

نحوه تنظیم سطح واحد میز (رجوع کنید به تصویر (N))

نحوه کنترل

بخش جلویی واحد میز (26) باید کاملاً همسطح یا کمی زیر میز اره باشد، طرف پشت بایستی همسطح یا کمی بالا نسبت به میز اره باشد.

نحوه تنظیم

- واحد میز (26) را بردارید.

- با آچار آلن (22) سطح صحیع چهار پیچ تنظیم (71) را تنظیم کنید.

نگهداری و حمل و نقل

نگه داری اجزاء دستگاه (رجوع کنید به تصاویر (05-01))

ابزار برقی به منظور نگه داری، به شما امکان اتصال اینم عنصر مشخص دستگاه را ارائه می دهد.

- خط کش راهنمای موازی اضافی (43) را از

خط کش راهنمای موازی باز کنید.

- تمامی قطعات باز شده دستگاه را در محفظه

نگه داری موجود در بدنه (به جدول زیر رجوع کنید) قرار دهید.

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

▪ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق ببرون بشکید.

▪ ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا اینمی شما در کار تضمین گردد.

در صورت نیاز به یک کابل یدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت Bosch و یا به نمایندگی مجاز Bosch (خدمات پس از فروش) برای ابزار آلات برقی مراجعه کنید تا از بروز خطرات اینمی جلوگیری بعمل آید.

نحوه تمیز کردن

بعد از انجام هر مرحله کار، گرد و غبار و تراشه ها را به وسیله فشار هوای یا بوسیله یک قلم مو از دستگاه دور کنید.

روان کاری ابزار برقی ماده روان کننده:



روغن موتور 20 SAE 10/SAE 20

- در صورت نیاز ابزار برقی را در قسمتهای نشان داده شده روانکاری کنید (رجوع کنید به تصویر (P)).

تعمیرگاه های مجاز شرکت Bosch این کارها را سریع و با اطمینان انجام میدهند.

▪ مواد تمیز کننده و روان کننده را مطابق با حفظ محیط زیست دفع کنید. به مقررات قانونی توجه کنید.

اقدامات برای کاهش سر و صدا

اقدامات از طرف تولید کننده:

- روشن شدن آرام الکترونیکی

- ارسال با یک کاهنده سر و صدای ویژه تیغه اره

اقدامات از طرف کاربر:

- نصب بدون لرزش روی یک سطح کار ثابت

تص اجزاء دستگاه بر	محل نگه داری
01	بوشش محافظ را در شیار گیره نگه دارنده (6) آویزان کنید و با اهرم نگه دارنده (39) آن را محکم کنید
01	دقمه های فشاری (48) را با هم فشار دهید و اجزاهه دهید در سوراخ گیره (74) جا بیفتند 3 601 M30 5C2
02	مجموعه اتصال دهید را در گیره ها (72) قرار خط کش راهنمای موازی اضافی (44)
02	آدابتور مکش را در گیره های نگه دارنده (73) برانید
03	آجار رینگی (23) را با مهره اتصال (75) در جهقه ابزار محکم کنید
03	پیشران قطعه کار را با لایه مهره اتصال (75) آویزان کنید و با راندن محکم کنید
04	خط کش راهنمای را برگردانید، از پایین در ریل های راهنمای بیا و بزید و اهرم مهار (41) را تثبیت کنید
05	آجار آلن (22) را در گیره ها (76) هدایت کنید آجار آلن (21)
05	نقاهه (3) را در گیره های نگه دارنده (77) برانید
05	خط کش راهنمای را در گیره های نگه دارنده موازی اضافی (31) برانید (طرف کوتاه به بالا؛ طرف بلند به پشت) (43)

- استفاده از تیغه اره های دارای کاشه سر و صدا
- تمیز کردن مرتب تیغه اره و ابزار برقی

متعلقات

شماره فنی	
2 610 015 511	کیسه گرد و غبار
2 610 015 509	آداتپور مکش
2 610 015 513	آداتپور ۳ Y
2 610 015 507	نقاله
2 610 015 022	پیشان قطعه کار
0 601 B22 001	میز کار 600
تیغه های اره برای چوب و صفحه های فشرده چوبی، پانل ها و زوارها	
2 608 640 901	تیغه اره 40.254 x 25,4 mm دندانه
2 608 640 902	تیغه اره 60.254 x 25,4 mm دندانه

خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سوالات شما درباره تعییرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی پاسخ خواهد داد.
نقشهای سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات یدکی را در تارنمای زیر میابید:

www.bosch-pt.com

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سوالات شما درباره مخصوصات و متعلقات پاسخ می دهدند.

برای هرگونه سؤال یا سفارش قطعات یدکی، حتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس
میدان ونک، خیابان شهید خدامی، خیابان آفتاب
ساختمان مادران، شماره ۳، طبقه سوم.
تهران ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۱
تلفن: ۹۸۲۱+ ۴۲۰۳۹۰۰۰


آدرس سایر دفاتر خدماتی را در ادامه بیابید:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

از رده خارج کردن دستگاه


ابزار برقی، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

ابزارهای برقی را داخل زباله دان خانگی نیاند ازید!







2 607 002 632





\varnothing 38 mm:
1 600 A00 0JF (3 m)



GAS 20 L SFC



\varnothing 35 mm:
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)

GAS 50 L SFC
GAS 25 L SFC \varnothing 22 mm:2 608 000 572 (3 m)
2 608 000 568 (5 m) \varnothing 35 mm:2 608 000 570 (3 m)
2 608 000 566 (5 m) \varnothing 22 mm:2 608 000 571 (3 m)
2 608 000 567 (5 m) \varnothing 35 mm:2 608 000 569 (3 m)
2 608 000 565 (5 m)GAS 35 L SFC+
GAS 35 L AFC
GAS 35 M AFC

GAS 55 M AFC

2 608 000 585



\varnothing 35 mm:
2 608 000 658 (1,6 m)



GAS 18V-10 L